

LE LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE CPC 6128, 664 & 464



UN LIVRE DATA BECKER



LE LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE CPC 6128, 664 & 464



UN LIVRE DATA BECKER

Distribué par MICRO APPLICATION

13 RUE SAINTE CECILE

75009 PARIS

et également

EDITIONS RADIO 3 rue de l'Eperon 75006 PARIS

(c) Reproduction interdite sans l'autorisation de MICRO APPLICATION.

"Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MICRO APPLICATION est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction illicite, par quelques procédés que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

La loi du 11 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration".

ISBN 2-86899-022-3

Copyright (c)

1985 DATA BECKER

Merowingerstr. 30 4000 Düsseldorf Allemagne de l'Ouest

Copyright (c)

Traduction française 1985 MICRO APPLICATION
13 Rue Sainte Cécile

TO NUC SATIRE

75009 PARIS

Traduction Française et mise en pages assurées par Pascal HAUSSMAN

Edité par

Frédérique BEAUDONNET Philippe OLIVIER

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1:Introduction à la programmation du DDI-1

1.1	Qu'offre un lecteur de disquette?	1
1.2	La disquette	4
	1.2.1 L'évolution	4
	1.2.2 La disquette fournie	7
1.3	Quelques notions sur CP/M	8
	1.3.1 Qu'est-ce que CP/M?	8
	1.3.2 Charger et lancer CP/M	8
	1.3.3 Formatage des disquettes	9
	1.3.4 Copie sous CP/M	13
	1.3.5 Copie avec deux lecteurs de disquette	16
	1.3.6 DISCCHK - vérification des disquettes	16
	1.3.7 Formats de formatage spéciaux	17
	1.3.8 Instructions transitoires et résidentes	19
	1.3.9 Copie de fichiers avec Filecopy	20
	1.3.10 Les Jokers (wild cards)	21
	1.3.11 L'instruction DIR	23
	1.3.12 L'instruction ERA	23
	1.3.13 L'instruction REN	24
	1.3.14 L'instruction TYPE	24
	1.3.15 Commutation du lecteur de disquette standard	24
	1.3.16 L'instruction PIP	25
	1.3.17 L'instruction STAT	26
	1.3.18 BOOTGEN	27
	1.3.19 MOVCPM et SYSGEN	27
	1.3.20 SETUP	28
	1.3.21 AMSDOS	28
1 4	LE TRAVAIL AVEC AMSDOS.	29
117	1.4.1 Qu'est-ce qu'AMSDOS?	29
	1.4.2 LOAD et RUN	30
	1.4.3 Les instructions de fichier	34
	1.4.4 Les instructions AMSDOS supplémentaires	40
1.5	Sauvegarde séquentielle de données	50
117	1.5.1 Qu'est-ce que la sauvegarde séquentielle de données?	50
	1.5.2 La programmation des fichiers séquentiels	53
		60
	1.5.3 Fichiers séquentiels et tableaux	
	1.5.5 Différences entre INPUT# et LINE INPUT#	67
	1.2.2 DITTEFERICES ETILIE INPUT# ET LINE INPUT#	12

Chapitre 2: Programmation disquette avancée

2.1 Les vecteurs du DOS	76
2.1.1 DISK IN OPEN	78
2.1.2 DISK IN CLOSE	81
2.1.3 DISK IN ABANDON	81
2.1.4 DISK IN CHAR	81
2.1.5 DISK IN DIR	82
2.1.6 DISK RETURN	84
2.1.7 DISK TEST EOF	84
2.1.8 DISK OUT OPEN	85
2.1.9 DISK OUT CLOSE	87
2.1.10 DISK OUT ABANDON	88
2.1.11 DISK OUT CHAR	88
2.1.12 DISK OUT DIRECT	89
2.1.13 DISK OUT CATALOG	90
2.1.14 Le détournement (patching) des vecteurs	90
2.2 Les extensions d'instruction de l'AMSDOS	93
2.2.1 Programmation des extensions en assembleur	93
2.2.2 Les instructions "cachées" de l'extension d'instruction.	98
2.2.2.1 L'instruction &81 Message on/off	98
2.2.2.2 L'instruction &82 Paramètres de lecteur	99
	101
	102
2.2.2.5 L'instruction &85 Ecrire secteur	106
	106
	109
2.2.2.8 L'instruction &88 Tester lecteur 1	
2.2.2.9 L'instruction &89 Retry count 1	110
2.3 Les messages d'erreur des routines disque 1	111

Chapitre 3: Technique du lecteur et de la disquette

3.1 Le controller du lecteur de disquettte 114	4
3.1.1 Description de l'électronique du controller disque 116	
3.1.2 Le FDC 765	
3.1.2.1 L'affectation des connexions du FDC 120	0
3.1.2.2 La programmation du FDC 765 127	
3.1.2.3 Les registres d'état du FDC 765	6
3.1.2.4 L'emploi du FDC 765 sur le CPC	4
3.2 La structure de la disquette	6
3.2.1 Les trois formats de disquette 156	6
3.2.1.1 Le format standard CPC ou format système 156	6
3.2.1.2 Le format de données	7
3.2.1.3 Le format IBM	7
3.2.2 La structure du catalogue	8
3.2.3 La structure des fichiers	3
3.2.4 L'enregistrement physique des données 16	5
3.2.4.1 MF, MFM, bits et magnétisation 16	5
3.2.4.2 GAPs, IDs et Adress Marks	1
Chapitre 4: La ROM et la RAM de l'AMSDOS	
4.0 La ROM et la RAM de l'AMSDOS	_
4.1 La RAM système de l'AMSDOS	8
4.2 Le listing de la ROM de l'AMSDOS II	1
Chapitre 5: Programmes et astuces pour le DDI-1	
,	_
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE II 120	
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE II 120 5.2 Messages d'erreur - la routine d'interception des erreurs II 120	4
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE II 120 5.2 Messages d'erreur - la routine d'interception des erreurs II 120 5.3 Gestion de fichiers relatifs II 142	4 2
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE II 120 5.2 Messages d'erreur - la routine d'interception des erreurs II 120 5.3 Gestion de fichiers relatifs II 142 5.4 Le programme de gestion de fichier II 169	4 2 5
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE	4 2 5 1
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE II 120 5.2 Messages d'erreur - la routine d'interception des erreurs II 120 5.3 Gestion de fichiers relatifs II 142 5.4 Le programme de gestion de fichier II 169	4 2 5 1
5.1 Erreur avec MERGE et CHAIN MERGE	4 2 5 1 0

1.1 QUE PERMET DE FAIRE UN LECTEUR DE DISQUETTE?

L'Amstrad CPC 464 est une machine très appréciée qui se distingue par son bon rapport possibilités/prix. Elle est livrée avec un lecteur de cassette intégré.

Depuis peu existe également sur le marché l'Amstrad CPC 664, compatible vers le bas, qui possède un lecteur de disquette intégré. Le CPC 664 est en outre doté d'un autre clavier et son Basic a été étendu de quelques instructions.

Les deux versions (comme d'ailleurs tout autre ordinateur) ne disposent cependant que de ce qu'on appelle une mémoire fugitive: les données et programmes entrés dans l'ordinateur sont perdus dès qu'on coupe le courant. Pour pouvoir conserver ces informations, on a besoin de mémoires externes telles par exemple qu'un lecteur de cassette.

Les informations dans l'ordinateur sont alors converties en impulsions magnétiques et écrites sur cassette. Le procédé technique se présente exactement comme celui utilisé dans votre chaîne stéréo. Si vous écoutez une bande magnétique sur laquelle vous avez sauvegardé un programme, vous n'entendrez que des sons aigus assez désagréables.

Vous avez certainement découvert, à la lecture du manuel d'utilisation de la machine, que vous pouvez écrire sur la cassette avec deux vitesses différentes. Lors de la lecture, l'ordinateur adapte automatiquement sa vitesse de lecture à la vitesse utilisée lors de l'écriture. SPEED WRITE vous permet d'obtenir une vitesse d'écriture du lecteur de cassette de 1000 ou de 2000 bauds. Que signifie Baud? Baud est mis pour "bits par seconde". 1000 bauds signifie donc que l'ordinateur écrit, et lira plus tard, 1000 bits par seconde sur la cassette. 1000 bits, c'est-à-dire 1000/8, soit 125 octets par seconde. Avec 2000 bauds, ce sont 250 octets qui seront écrits ou lus par seconde. Pourquoi ne travaillerait-on donc pas toujours avec une vitesse de 2000 bauds? Tout simplement parce qu'à cette vitesse le danger d'une erreur de lecture/écriture est plus grand et que vous risquez de ne pas retrouver lors de la lecture la même chose que ce que vous aviez écrit. Vous voyez certainement ce que cela signifie.

Un lecteur de disquette présente l'avantage de permettre une seconde tentative de lecture lorsqu'une erreur de lecture s'est produite.

Normalement, ce sont Jusqu'à 10 tentatives de lecture d'un secteur qui seront effectuées avant que ne soit donné le message indiquant que le secteur n'est pas lisible. Un secteur est la plus petite unité pouvant être appelée sur la disquette. Sur votre lecteur de disquette, un secteur comprend 512 octets. Sur un lecteur de cassette, seul un dispositif mécanique compliqué permettrait de faire rembobiner la bande par programme, sans quoi aucune nouvelle tentative de lecture n'est possible. Mais sur l'Amstrad, même cela n'est pas possible.

Pour une utilisation professionnelle, le lecteur de cassette convient mal, et ce pour deux raisons principales:

- 1. Un lecteur de cassette est beaucoup trop lent. Les programmes professionnels sont toujours plus complets et donc toujours plus longs. Il n'est pas rare qu'ils atteignent une taille de 25 Koctets, ce qui signifie qu'on doit se résoudre à un long délai d'attente lors du chargement de tels programmes. Il faut en outre le plus souvent écrire et lire également des données, ce qui nous amène déjà au second inconvénient:
- 2. Il est très difficile de charger des fichiers bien définis à partir de la cassette. Un fichier représente soit un programme sauvegardé, soit des données sauvegardées. Si vous avez sauvegardé plusieurs programmes sur cassette, vous devez soit, ce qui est compliqué et très peu précis, faire défiler la bande et essayer ensuite de charger le fichier, soit laisser l'ordinateur chercher le fichier voulu, ce qui signifie toutefois qu'il doit alors repasser sur tous les autres fichiers figurant sur la bande avant le fichier recherché. Vous n'avez pas sur une cassette d'accès direct à chaque fichier figurant sur la cassette. Les spécialistes parlent de "Random access".

Les informations arrivent séquentiellement, c'est-à-dire octet par octet ou caractère par caractère et vous ne pouvez commander le déroulement de cette procédure. Lorsque vous voulez lire le 10ème enregistrement d'un fichier, il vous faut d'abord lire les 9 enregistrements précédents. Avec l'accès direct, vous pouvez dire directement "Je voudrais lire le 10ème enregistrement".

Il est possible de remédier à ces inconvénients du travail sur cassette: les disquettes offrent en effet une plus grande vitesse de travail et également une manipulation plus simple.

Sur les grosses installations, on utilise des disques durs qui sont les frères aînés des disquettes. Un disque dur peut contenir Jusqu'à 50 Moctets (50 Mégas = 50 millions). Toutefois on copie auJourd'hui encore des données importantes sur les bandes magnétiques, plus lentes, lorsqu'on veut archiver des données. Les bandes magnétiques conviennent parfaitement dans ce cas car elles occupent moins de place et sont moins coûteuses.

Mais revenons au CPC et au travail sur disquette:

"Bienvenue dans le cercle des heureux possesseurs d'un AMSTRAD DDI-1. Vous verrez vite que votre décision était la bonne et vous ne regretterez pas votre investissement."

C'est ce que vous promet le manuel d'utilisation de votre lecteur de disquette AMSTRAD DDI-1. Nous voulons avec cet ouvrage vous convaincre de la justesse de cette phrase d'introduction en vous montrant les possibilités que recèle ce lecteur de disquette.

1.2 LA DISQUETTE

1.2.1 L'évolution

Il y encore quelques années, la plupart des disquettes avaient un format de 8 pouces. Ces disquettes se révélèrent cependant peu pratiques; un peu plus tard furent alors développées les disquettes 5 pouces 1/4 que l'on utilise aujourd'hui sur presque tous les ordinateurs familiaux ou personnels (IBM, Apple, Commodore, Sirius, etc...). Une révolution s'annonça avec Apple LISA et MacIntosh qui utilisent des disquettes 3 pouces et demi et le DDI-1 d'Amstrad travaille même avec des disquettes de 3 pouces. La miniaturisation avance donc visiblement également dans le domaine des mémoires externes.

Comme on produit encore très peu de disquettes trois pouces, elles sont Jusqu'à présent assez chères. Mais une chute des prix ne devrait pas tarder, de sorte qu'elles ne coûteront vraisemblablement dans un an que la moitié de leur prix actuel.

Vous connaissez certainement les disquettes 5 pouces 1/4 qui se composent d'une enveloppe en plastique souple et d'un disque disposé à l'intérieur. Sur vos disquettes, ces disques sont cependant protégés, pour des raisons de sécurité, par un boîtier en plastique dur. Vous ne pouvez plus non plus atteindre avec vos doigts l'ouverture prévue pour la tête de lecture/écriture (voir figure 1 (1)). Cette ouverture est en effet dotée d'une fermeture métallique qui ne s'ouvre que lorsque la disquette est introduite dans le lecteur de disquette.

Il en va de même pour l'orifice d'index (2). Les disquettes ont un orifice d'index pour que le lecteur de disquette "sache" toujours quand une nouvelle rotation se produit. Les orifices d'index sont reconnus par un faisceau lumineux. Cet orifice permet donc en fait au lecteur de disquette de s'orienter. Il existe aussi des lecteurs de disquette qui n'ont pas besoin de cet orifice d'index mais ces lecteurs sont en général plus lents car il faut alors résoudre ce problème par programmation.

Ces deux ouvertures sont protégées par un clapet que vous pouvez, EN FAISANT TRES ATTENTION, écarter avec votre doigt. Prenez votre disquette dans la main, face B dirigée vers le haut, l'ouverture de la tête de lecture/écriture tournée vers l'extérieur. Introduisez ensuite votre ongle dans le rail de gauche jusqu'à ce que vous rencontriez un bouton en plastique blanc (3) que vous pouvez maintenant tirer vers vous jusqu'à la

butée. Vous voyez que l'orifice d'index ainsi que l'ouverture pour la tête de lecture/écriture sont maintenant libérés. Examinez maintenant directement la véritable disquette sur laquelle sont stockées les informations. Mais ne la touchez surtout pas avec vos doigts! Au milieu se trouve l'orifice de commande par lequel la disquette est prise et tournée. Si vous faites maintenant, avec beaucoup de précautions, pivoter la disquette avec votre autre main, vous pourrez voir également l'orifice d'index. Refermez maintenant la disquette, en relâchant le bouton blanc.

Il nous reste pour terminer à parler des deux ouvertures qui servent à la protection contre l'écriture (5). Sur le bord gauche de chaque disquette se trouve un orifice doté d'une petite flèche. Il sert à protéger une disquette contre l'écriture. Vous connaissez déjà ce principe pour votre lecteur de cassette. Lorsque l'orifice est fermé, vous pouvez écrire sur la disquette. Mais vous pouvez également repousser le bouton plastique, de façon à ce que l'orifice soit ouvert. Dans ce cas, il ne sera plus possible d'écrire sur la disquette, ce qui est très intéressant lorsque vous avez sur une disquette des programmes précieux dont vous voulez éviter à tout prix qu'ils ne soient effacés par mégarde. Sur les disquettes fournies par Amstrad et qui contiennent CP/M et LOGO, le bouton doit être poussé du haut vers le bas. Sur les disquettes d'autres constructeurs, les choses sont légèrement différentes mais tout aussi simples.

Vous pouvez utiliser les deux faces de vos disquettes. Pour les disquettes 5 pouces 1/4, cette possibilité était indiquée par l'inscription "Double sided"; un luxe qu'il fallait payer. Sur votre Amstrad, il est cependant évident que vous pouvez utiliser les deux faces de vos disquettes. Vous pouvez stocker 180 Koctets sur chaque face, soit 360 Koctets ou 360 000 caractères sur une disquette.


Pour placer une disquette dans le lecteur de disquette, il vous faut simplement la prendre dans la main et l'enfoncer avec précaution dans le lecteur de disquette, en suivant le sens de la flèche, jusqu'à ce que vous entendiez un claquement sourd: la disquette est alors bien en position dans le lecteur. Pour la retirer, appuyez sur le bouton qui se trouve à droite de l'ouverture prévue pour la disquette. C'est ce bouton qui permet "l'éjection" de la disquette. Mais n'actionnez jamais ce bouton lorsque votre lecteur est en train de travailler! Ceci pourrait en effet se traduire par une perte définitive de données.

Faites également attention à ce qu'aucune disquette ne se trouve dans le

lecteur de disquette aussi bien lors de la mise sous tension que lors de la mise hors tension; ceci pourrait en effet également provoquer une perte de données du fait des pointes de tension qui se produisent alors sur la tête de lecture/écriture.

Une disquette que vous venez d'acheter est encore "brute", un peu comme une feuille de papier non quadrillée. Avant qu'une disquette ne puisse être utilisée, il faut la formater, un peu comme on quadrille une feuille de papier pour qu'on puisse ensuite véritablement écrire dessus. Nous vous expliquons au chapitre 2 (CP/M) comment vous pouvez formater une disquette.

Figure 1



1.2.2 LA DISQUETTE FOURNIE AVEC LE LECTEUR

Lorsque vous achetez un DDI-1 ou bien sûr également lorsque vous achetez un CPC 664, vous recevez une disquette système. Sur cette disquette figure le système d'exploitation CP/M et sur la face B également Dr. LOGO. Le langage LOGO est maintenant très apprécié. Il avait été développé pour rendre possible à des enfants de "programmer" des ordinateurs. Si vous voulez utiliser le LOGO, sachez qu'il existe sur ce langage une littérature spécialisée assez abondante.

Dans le manuel fourni avec la disquette figurent toutes les instructions LOGO, expliquées parfois au moyen de petits exemples. Dr. LOGO signifie Digital Research Logo et il s'agit d'une version du LOGO adaptée à l'Amstrad CPC. On a augmenté le langage LOGO de quelques instructions de son de façon à ce que ces possibilités de l'Amstrad CPC puissent également être utilisées. D'autre part les touches curseur ont été également intégrées pour l'édition du programme.

1.3 QUELQUES NOTIONS SUR CP/M

1.3.1 QU'EST-CE QUE CP/M?

Sur la face A de votre disquette se trouve le système d'exploitation CP/M. CP/M signifie Control Program for Microcomputers. CP/M existe sur les ordinateurs dotés des processeurs très répandus que sont le 8080, le 8085 et le Z80. Qui possède un ordinateur travaillant sous CP/M peut accéder à une grande bibliothèque de logiciels utilisateur. CP/M présente l'avantage que très peu ou même aucunes modifications ne sont nécessaires pour faire tourner un programme existant sur un autre ordinateur. Il existe sous CP/M des tables de saut pour certaines routines (telles que la sortie sur écran, etc...) qui ont été définies une fois pour toutes. Ces tables de saut sont appelées par les programmes CP/M de sorte que les adaptations nécessaires sont ramenées au minimum. Les routines de base correspondantes sont chargées sur chaque ordinateur lors de la mise en place de CP/M.

Vous verrez que vous n'aurez pas longtemps à attendre avant que le premier logiciel CP/M, comme par exemple WORDSTAR, ne devienne également disponible sur votre CPC.

Un autre avantage vient de ce qu'un utilisateur qui a appris à utiliser CP/M peut également travailler sur n'importe quel autre ordinateur sous ce système d'exploitation. Qui a appris le Basic sur un ordinateur X est par contre encore loin de pouvoir programmer avec succès en Basic sur n'importe quel ordinateur Y. Contrairement à CP/M qui est très standardisé. Sur votre disquette figure CP/M 2.2. Vous en aurez de toute façon besoin pour formater ou copier des disquettes mais vous pouvez également l'utiliser tout autrement. Si vous voulez pour cette raison apprendre CP/M, le marché des ouvrages techniques vous offre un très large choix.

1.3.2 CHARGEMENT ET LANCEMENT DE CP/M

Une remarque préalable: lorsque vous travaillez avec votre lecteur de disquette, allumez toujours en premier le lecteur de disquette et ensuite seulement le moniteur et l'ordinateur. Sinon une procédure de test qui identifie tous les périphériques connectés enregistrera que le lecteur de disquette n'est pas connecté et toutes les instructions qui devraient

normalement être envoyées au lecteur de disquette seront adressées comme auparavant au lecteur de cassette.

Introduisez maintenant la disquette système dans le lecteur de disquette de façon à ce que son étiquette puisse être lue de l'extérieur et que la flèche avec l'inscription CP/M soit pointée vers le haut. Entrez maintenant ICPM. (Remarque: I est mis pour le trait vertical que vous obtenez à l'écran lorsque vous actionnez simultanément les touches SHIFT et .)

Maintenant CP/M est chargé de la disquette dans l'ordinateur. Vous obtenez le message suivant:

CPM 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc. A>

Dès maintenant, toutes les instructions Basic sont inopérantes. Vous pouvez en faire l'expérience en entrant par exemple:

run

CP/M vous répond: RUN?

ce qui signifie "Mais je ne connais pas l'instruction RUN". Vous avez certainement déjà remarqué qu'un "A>" se trouve dans la première colonne. Il s'agit de ce qu'on appelle "promptsymbol" ou symbole d'interrogation. On vous indique ici que l'ordinateur attend vos ordres et qu'il est commuté sur le lecteur A. Si vous ne possédez qu'un lecteur de disquette, vous obtiendrez toujours ce message; si vous possédez deux lecteurs, vous rencontrerez également le symbole d'interrogation B>.

Mais essayez maintenant une instruction compréhensible pour CP/M:

dir

Vous obtenez instantanément sur l'écran le catalogue de la disquette. dir est mis ici pour le mot anglais signifiant catalogue, Directory.

1.3.3 FORMATAGE DES DISQUETTES

Formater signifie préparer une disquette brute pour le lecteur de disquette. Une disquette non-formatée est pour le lecteur de disquette

comme une feuille de papier sur laquelle on a écrit à l'encre blanche.

Pour formater une disquette, vous devez entrer sous CP/M l'instruction suivante:

format

Sur l'écran apparaît:

Please insert disc to be formatted into drive A then press any key

Retirez maintenant la disquette CP/M et placez dans le lecteur la disquette que vous voulez formater. Lors du formatage, toutes les informations éventuellement stockées sur une disquette sont effacées, c'est-à-dire que si vous formatez une disquette qui était déjà formatée et sur laquelle vous aviez sauvegardé des programmes ou d'autres informations, ces programmes seront perdus. C'est pourquoi il convient lors d'un formatage de se hâter avec lenteur car une fois que vous avez fait formater une disquette, il n'y a plus de contre-ordre possible. Une fois que vous avez changé la disquette, appuyez sur n'importe quelle touche et le formatage commencera aussitôt. Chaque face de la disquette est formatée avec 40 pistes qui sont disposées de façon concentrique autour de l'orifice de commande, de la piste 0 à la piste 39. La piste 0 est à l'extérieur, la piste 39 à l'intérieur. Outre les pistes, il existe cependant encore d'autres subdivisions de la disquette, les SECTEURS. La disquette est en effet subdivisée en 9 secteurs qu'on peut comparer à des parts de gâteau.

On ne peut lire la disquette que secteur par secteur. La division en pistes et secteurs se retrouve sur la plupart des systèmes de disquette.




FIGURE 2

D'une façon générale, il faut distinguer les termes suivants: piste, secteur, bloc et enregistrement.

Une PISTE est, comme nous l'avons expliqué, un quarantième de la disquette. Chaque piste a 9 secteurs dont chacun comprend 512 octets.

Il existe cependant pour CP/M encore une autre subdivision, ce qu'on appelle les ENREGISTREMENTS. Un enregistrement ne comprend ni plus ni moins de 128 octets. Chaque secteur comprend donc 4 enregistrements. Cette subdivision est nécessaire pour des raisons de compatibilité avec CP/M.

AMSDOS connaît encore une autre, la dernière possibilité de subdivision, les BLOCS. Un bloc comprend 1024 octets et est donc constitué de 2 secteurs. Un bloc est la plus petite unité pouvant être appelée en Basic.

Mais revenons à notre véritable sujet, le formatage.

Après que les 40 pistes aient donc été formatées, le système vous demande:

Do you want to format another disc (Y/N):

Si vous voulez donc par exemple formater l'autre face de la disquette, répondez y pour "Yes=oui"; vous pouvez cependant également faire ainsi formater n'importe quelle autre disquette.

Le formatage peut être répété aussi souvent que vous le voulez, jusqu'à ce que vous répondiez à la question par un n pour "No=non". Le système vous demandera alors:

Please insert a CP/M system disc into drive A then press any key:

Vous pouvez maintenant actionner n'importe quelle touche, vous n'êtes pas en effet obligé de changer la disquette car le système a placé, lors du formatage, le système CP/M (mais pas les fichiers d'instructions comme par exemple l'instruction format) sur les deux pistes extérieures de la disquette.

Lorsque vous voulez formater une disquette, celle-ci ne doit pas être protégée contre l'écriture. Sinon vous obtenez le message:

Drive A: disc is write protected

Retry, Ignore or Cancel?

Ce message vous indique que la protection contre l'écriture empêche le formatage. Il existe encore d'autres messages d'erreur semblables pour lesquels vous pouvez également choisir entre:

- a) Retry Lorsque vous voulez essayer encore une fois, appuyez sur la touche "r".
- b) Ignore Si vous voulez ignorer le message d'erreur du lecteur de disquette, celui-ci poursuivra son travail. Actionnez à cet effet la touche "i". Ceci est cependant rarement conseillé car des effets inattendus peuvent alors se produire lors des instructions suivantes.
- c) Cancel En actionnant la touche "c" vous interrompez la procédure de travail en cours. C'est aussi ce que vous devriez faire dans notre exemple, de sorte à d'abord, s'il y a lieu, retirer la protection contre l'écriture.

1.3.4 COPIE SOUS CP/M

Il est très facile de copier sous CP/M le contenu d'une disquette entière sur une autre disquette. Si vous ne disposez que d'un lecteur, entrez l'instruction:

disccopy

Si vous disposez de deux lecteurs, vous pouvez utiliser l'instruction copydisc qui travaille plus vite.

Après que vous ayez entré discopy, l'ordinateur vous demande:

Please insert source disc into drive A then press any key

Si vous obtenez toutefois sur l'écran le message:

DISCCOPY?

cela signifie que ce n'est pas la disquette CP/M qui se trouve dans le

lecteur de disquette.

Retirez maintenant la disquette CP/M du lecteur. Si vous voulez cependant copier la disquette CP/M elle-même, ce que vous devriez absolument faire au moins une fois, laissez la disquette CP/M dans le lecteur. Actionnez maintenant une touche quelconque.

Copying started Reading track 0 to 7

L'ordinateur lit maintenant les 8 premières pistes (=tracks) et les charge dans l'ordinateur. Lorsque cela est terminé, vous obtenez le message:

Please insert destination disc into drive A then press any key

Retirez maintenant la disquette source du lecteur de disquette et introduisez la disquette sur laquelle doivent être copiés les fichiers. Si votre disquette objet n'est pas encore ou si elle est incorrectement formatée, celle-ci sera d'abord formatée. D'autre part, toutes les données figurant sur la disquette seront effacées car c'est une copie intégrale de la disquette source qui est effectuée. On ne peut plus distinguer en théorie et en pratique la copie de l'original.

Après avoir placé la disquette objet dans le lecteur et après avoir actionné une touche quelconque, vous obtenez le message:

Writing track 0 to 7

Répétez la même procédure de travail pour les pistes (tracks) 8 à 15, 16 à 23, 24 à 31 et 32 à 39. La copie de la disquette est alors terminée et vous obtenez le message:

Do you want to copy another disc (Y/N):

Si vous ne voulez pas copier d'autre disquette, entrez N et suivez les instructions qui vous sont données à l'écran. Pour effectuer une autre copie, la procédure est exactement la même.

DISCCOPY

WRITING TRACK 1
WRITING TRACK 2

READING TRACK 14 READING TRACK 15

```
DISCOPY V2.0

PLEASE INSERT SOURCE DISC INTO DRIVE A THEN PRESS ANY KEY...

COPYING STARTED

READING TRACK 0

READING TRACK 2

READING TRACK 3

READING TRACK 4

READING TRACK 5

READING TRACK 6

READING TRACK 6

READING TRACK 7

PLEASE INSERT DESTINATION DISC INTO DRIVE A THEN PRESS ANY KEY...

FORMATTING MHILST COPYING

WRITING TRACK 0
```

INTITING TRACK

INTITING TRACK

5
INTITING TRACK

6
INTITING TRACK

7
PLEASE INSERT

SOURCE DISC INTO DRIVE A THEN PRESS ANY KEY
READING TRACK

8
READING TRACK

9
READING TRACK

10
READING TRACK

11
READING TRACK

12
READING TRACK

12
READING TRACK

13

PLEASE INSERT DESTINATION DISC INTO DRIVE A THEN PRESS ANY KEY:

ETC...

1.3.5 COPIE AVEC DEUX LECTEURS DE DISQUETTE

Vous ne pouvez utiliser l'instruction COPYDISC que si vous avez deux lecteurs de disquette. La procédure est semblable à celle de l'instruction DISCCOPY que nous venons de décrire. L'avantage de cette instruction, comme nous l'avons déjà indiqué, est cependant que vous n'avez plus à échanger sans arrêt les disquettes source et objet.

Avec l'instruction COPYDISC également, la disquette objet est automatiquement formatée si nécessaire. Pour le reste vous avez simplement à suivre les instructions qui vous sont données à l'écran.

1.3.6 DISCCHK - VERIFICATION DES DISQUETTES

Après avoir réalisé une copie, vous pouvez également vérifier si tout a bien été copié correctement; il serait en effet rageant que votre disquette originale se détériore et que vous constatiez ensuite que la copie est également en mauvais état (ce qui peut se produire de temps en temps). Pour vérifier les disquettes source et objet, entrez l'instruction:

discchk

Suivez alors les instructions sur l'écran qui vous demandent de placer dans le lecteur la disquette originale ou la disquette de copie. Si des différences sont constatées entre la disquette originale et la disquette objet, vous obtenez le message:

Failed to verify destination disc correctly: track x sector y

La comparaison des deux disquettes se poursuit malgré tout, de sorte que d'autres divergences éventuelles peuvent être affichées de la même façon. Ce sont toujours 8 pistes qui sont comparées consécutivement. Si vous avez deux lecteurs de disquette la comparaison s'effectuera nettement plus vite et plus simplement. Utilisez dans ce cas l'instruction:

chkdisc

Vous n'avez plus alors qu'à disposer les disquettes source et objet en vous conformant aux instructions qui vous sont données à l'écran et les

deux disquettes seront comparées exactement comme avec l'instruction discent.

Vous pouvez par ailleurs interrompre l'exécution de toutes les instructions CP/M en tenant simultanément enfoncées les touches [CTRL] et "C". Si vous avez par exemple entré par erreur l'instruction format, vous pouvez revenir avec [CTRL]-C à la procédure d'entrée de CP/M.

Voici maintenant une liste des autres fonctions de contrôle:

[CTRL]C =Interruption de l'instruction actuelle

[CTRL]S =Arrête la sortie sur écran. En appuyant sur n'importe

quelle touche, vous pouvez faire se poursuivre la sortie

sur écran.

[CTRL]P = Commutation sur la sortie sur imprimante, c'est-à-dire

que la sortie sur écran est envoyée sur l'imprimante.

[CTRL]Z =Fin du texte. Est utilisé par exemple lors des entrées de

texte.

1.3.7 FORMATS DE FORMATAGE SPECIAUX

Lorsque vous voulez par exemple formater une disquette ne devant comporter que des données ou lorsque vous voulez utiliser une disquette exclusivement pour y stocker des programmes Basic, vous n'êtes pas obligé de copier également le système d'exploitation CP/M. CP/M est placé sur les pistes 0 et 1. Mais sur une disquette de données, vous n'avez pas besoin de CP/M, de sorte que vous gaspilleriez ainsi l'emplacement occupé par ces deux pistes. Pour éviter ce gaspillage, on peut utiliser une instruction spéciale:

format d

Lorsque vous utilisez cette instruction au lieu de format, la disquette est formatée sans recevoir le système d'exploitation CP/M. Vous avez ainsi plus de place à votre disposition pour des données ou des programmes. Voici les différentes possibilités de formatage:

format formatage avec copie de CP/M

format d formatage en format de données, sans CP/M

format i formatage en format IBM format v formatage en format Vendor

C'est toujours la disquette se trouvant dans le lecteur de disquette standard (A) qui est formatée. Il n'est malheureusement pas possible de formater une disquette qui se trouve dans un autre lecteur.

Le format le plus usuel pour vous est le premier si vous travaillez sous CP/M ou le second si vous ne travaillez pratiquement qu'en Basic sous AMSDOS. On formate ici 9 secteurs par piste. Dans le format système, les secteurs sont numérotés de #41 à #49 (hexadécimal). Les pistes réservées sont occupées comme suit:

Piste O, secteur #41

:secteur boot

Piste O, secteur #42

:secteur de configuration

Piste O, secteur #43-#47

:inutilisé

Piste O, secteur #48,#49

:comme:

Piste 1, secteur #41-#49

:CCP et BDOS

CCP = Console Command Processor

BDOS = Basic Disk Operating System

Le format Vendor est identique au format système, sauf que le système d'exploitation CP/M n'est pas copié. Ce format est utilisé dans l'industrie des logiciels car on ne peut pas vendre CP/M avec les logiciels.

Le format DATA-ONLY

Le formatage est le même que pour le format système. 40 pistes de 9 secteurs chacune sont formatées. Les secteurs sont numérotés de #C1 à #C9. CP/M n'est pas copié, de sorte que les deux pistes supérieures, la piste 0 et la piste 1 sont disponibles pour l'utilisateur. Vous avez ainsi 2*9*512=9216 octets de plus à votre disposition.

Le format IBM

Le formatage se fait avec 8 secteurs par piste (#1-#8). Une piste est réservée. Ce format est évidemment le même que le format de disquette utilisé sur l'IBM PC sous CP/M.

Ce format ne doit être utilisé que pour une utilisation spécifique, il n'est pas sinon à recommander.

1.3.8 INSTRUCTIONS TRANSITOIRES ET RESIDENTES

Sous CP/M il faut distinguer entre ce qu'on appelle les instructions transitoires et les instructions résidentes. Les instructions résidentes sont automatiquement disponibles après le boot (c'est-à-dire le chargement général du système) de CP/M. Elles résident alors formellement dans la mémoire comme autrefois les rois dans leurs châteaux.

Il s'agit des instructions suivantes:

SAVE, A:, B:, DIR, ERA, REN, USER et TYPE.

Mais la plus grande partie, de très loin, des instructions appartiennent au groupe des instructions transitoires. Les instructions transitoires doivent être d'abord chargées à partir de la disquette, avant que l'ordinateur ne puisse les exécuter. Il s'agit des instructions:

AMSDOS, BOOTGEN, CHKDISC, CLOAD, COPYDISC, CSAVE, DISCCHK, DISCCOPY, FILECOPY, FORMAT, SETUP et SYSGEN.

Ces instructions tournent exclusivement sur l'Amstrad CPC, d'autres fournisseurs utilisent cependant des programmes utilitaires semblables sous des noms semblables ou identiques. Voici d'autres instructions CP/M transitoires standardisées:

ED, MOVCPM, PIP et STAT.

Vous trouvez ces fichiers sur votre disquette système CP/M. Les noms de fichiers sont marqués par un .COM. Vous pouvez par exemple trouver sur votre disquette le fichier FILECOPY.COM (en utilisant l'instruction DIR). Les instructions transitoires ne sont pas disponibles si elles n'ont pas été copiées avec DISCCOPY, COPYDISC, FILECOPY ou PIP.

Pour avoir une réplique exacte de votre disquette CP/M, vous devez la copier soit avec:

DISCCOPY (pour les ordinateurs avec un seul lecteur) ou avec COPYDISC (pour les possesseurs de deux lecteurs de disquette).

Vous pouvez également copier tous les fichiers transitoires avec:

FORMAT et ensuite avec FILECOPY *.*

Une autre possibilité est de ne copier que les fichiers transitoires que vous utilisez le plus souvent. C'est ainsi que vous pouvez par exemple négliger les instructions PIP, COPYDISC et CHKDISC lorsque vous n'avez qu'un seul lecteur. Il vous restera ainsi plus de place sur votre disquette.

1.3.9 COPIE DE FICHIERS AVEC FILECOPY

Pour copier différents fichiers, utilisez l'instruction:

filecopy

Si vous avez toutefois deux lecteurs de disquette, vous pouvez également utiliser l'instruction CP/M PIP.

Si vous voulez copier tous les fichiers d'une disquette, entrez:

filecopy *.*

Un nom de fichier est constitué de deux parties séparées entre elles par un point ".". La première partie est le nom de fichier proprement dit et la seconde partie est le type de fichier. La première partie peut comporter Jusqu'à 8 caractères, la seconde jusqu'à 3 caractères. Cette règle ne vaut pas seulement, sur votre lecteur DDI-1, sous CP/M, mais également sous AMSDOS. Il existe par exemple les types de fichier suivants:

Type indéfini. Il pourrait s'agir par exemple d'un fichier créé en Basic qui a été ouvert sans type de fichier au moyen de l'instruction OPENOUT.

- .BAS Il s'agit ici d'un programme Basic qui a été sauvegardé avec l'instruction Basic SAVE"programme" ou SAVE"programme",P ou SAVE"programme.bas",a.
- .BIN Sauvegarde d'une zone de mémoire ou d'un programme machine.
- .BAK Il s'agit ici de ce qu'on appelle un Backup, une copie de sécurité. Lorsque vous sauvegardez par exemple un programme sous AMSDOS et que vous utilisez un nom sous lequel un programme a déjà été sauvegardé, AMSDOS crée alors automatiquement un fichier Backup. Cela se produit pour des raisons de sécurité, pour que

vous n'effaciez par un fichier par mégarde. Mais si vous sauvegardez encore une autre fois un programme sous le même nom, l'ancien fichier Backup est effacé, le dernier fichier devient le fichier Backup et votre nouveau programme est sauvegardé sous le nom "Nom.Bas".

- .COM Il s'agit ici de fichiers d'instruction dans lesquels sont sauvegardées des instructions. C'est ainsi que tous les programmes utilitaires de CP/M sont de ce type de fichier.
- .DAT Il s'agit d'un fichier qui a été par exemple créé sous AMSDOS par un programme de gestion de fichier (comme dans le présent ouvrage).
- .SEQ Le fichier est de type "séquentiel". Le lecteur de disquette DDI-1 dispose uniquement de ce type de fichier, tous les fichiers sont sauvegardés de façon séquentielle.

Il n'y a au fond que deux modes de sauvegarde sur lesquels sont fondés tous les autres modes. Ce sont a) la sauvegarde séquentielle et b) la sauvegarde relative de données. Le DDI-1 ne dispose de façon standard que du mode le plus simple, la sauvegarde séquentielle de données. Nous vous permettrons cependant dans le présent ouvrage de réaliser aussi des fichiers relatifs sur votre DDI-1 (voir Chapitre 5).

Par ailleurs, toute autre désignation de type de fichier est imaginable car ici n'importe quelle combinaison de trois lettres est autorisée. Les types de fichiers que nous vous avons présentés ici sont toutefois les plus usités.

1.3.10 LES WILD CARDS

Les étoiles utilisées dans l'instruction filecopy *.* sont ce qu'on appelle des wild cards (=cartes sauvages ou Jokers). Ces jokers peuvent souvent vous faciliter la vie. Mais que sont donc les jokers? Il y a deux formes de Jokers, les étoiles et le point d'interrogation. Si vous copiez un fichier avec l'instruction FILECOPY MATHS.BAS, le programme FILECOPY charge le fichier MATHS.BAS en mémoire et l'écrit ensuite sur la disquette objet sous exactement le même nom. Vous avez ainsi spécifié de façon très précise quel fichier devait être copié. Il y a cependant souvent des cas où vous voulez copier (ou appeler) plusieurs fichiers

différents portant des noms semblables. Supposons par exemple que vous vouliez copier exclusivement tous les programmes Basic, donc tous les programmes dont le nom se termine par un .BAS. Il vous faudrait pour cela examiner le catalogue, noter tous les fichiers dont le nom se termine par un .BAS puis copier ces fichiers les uns après les autres avec l'instruction filecopy Nom.BAS. C'est certainement assez pénible. Pour éviter cela, il y a heureusement les Jokers que vous ne trouvez d'ailleurs pas uniquement sous CP/M.

Dans notre exemple, vous n'auriez plus à entrer que l'instruction suivante:

filecopy *.BAS

et tous les programmes Basic seraient copiés. L'étoile signifie "quelle que soit la première partie du nom de fichier, s'il s'agit d'un programme Basic, alors copie-le".

Seront donc ainsi copiés tous les programmes Basic.

Il est aussi possible de ne placer l'étoile qu'après un ou plusieurs caractères. Par exemple:

filecopy f*.*

signifie copie tous les fichiers qui commencent par un "f", quel que soit leur type de fichier. Les fichiers:

"faineant.bas"

"femme.seg"

seraient ainsi copiés. Il existe cependant un autre Joker, le point d'interrogation. Un point d'interrogation remplace, en n'importe quelle position, une lettre.

On aurait donc pu également écrire au lieu de filecopy f*.*, filecopy f????????? ou filecopy f*.??? mais aussi filecopy f??????.*. Si vous avez par exemple sauvegardé un agenda sur disquette, vous pourriez avec l'instruction:

filecopy 05-??.*

faire copier tous les rendez-vous du mois de mai pour les années précédentes, à condition bien entendu que le format du nom de fichier corresponde à ce modèle.

filecopy 1?1 copierait tous les fichiers qui ont un 1 en première et en troisième positions, alors que tous les caractères autorisés seraient imaginables pour l'emplacement du milieu.

Lorsque vous utilisez l'instruction filecopy *.*, on vous demande si vous voulez copier tous les fichiers ou si vous voulez effectuer une sélection. On vous montre les noms de fichier les uns après les autres et vous pouvez décider chaque fois (avec y pour oui et n pour non) si le fichier doit être copié.

1.3.11 L'INSTRUCTION DIR

Avec l'instruction DIR vous pouvez faire éditer le catalogue de la disquette. Vous pouvez d'autre part effectuer une sélection, c'est-à-dire que vous pouvez exclure certains fichiers. Ceci est obtenu grâce à l'utilisation des jokers. Si vous négligez les paramètres, on suppose que vous avez entré *.*. L'instruction DIR a les effets suivants:

DIR :affiche tous les fichiers

DIR B: :affiche tous les fichiers du lecteur B: DIR *.BAS :affiche uniquement les fichiers BASic

DIR FILECOPY.COM : affiche uniquement le fichier FILECOPY.COM, pour

autant qu'il soit présent sur la disquette

Les fichiers sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été créés, c'est-à-dire que le premier fichier que l'on a sauvegardé sur la disquette sera exactement le premier présenté dans le catalogue.

1.3.12 L'INSTRUCTION ERA

Avec l'instruction ERA (pour ERAse), vous pouvez supprimer des fichiers sur la disquette. Ce ne sont toutefois que les entrées correspondant à ces fichiers sur la disquette qui sont supprimées, les données ellesmêmes ne sont pas détruites mais il n'est plus possible d'y accéder. Si vous indiquez *.*, l'instruction doit être confirmée car toutes les entrées de la disquette seraient ainsi supprimées. Si un fichier à supprimer ainsi ne peut qu'être lu (voir aussi 1.3.16), l'exécution de

l'instruction sera interrompue.

Instructions possibles:

ERA DISCCOPY.COM :Supprime le fichier DISCCOPY.COM

ERA *.SEQ :Supprime tous les fichiers marqués .SEQ

1.3.13 L'INSTRUCTION REN

L'instruction REN (pour REName) permet de changer le nom de fichiers.

REN nouveau nom=ancien nom

Si le nouveau nom existe déjà ou si l'ancien nom n'existe pas, un message d'erreur est sorti.

1.3.14 L'INSTRUCTION TYPE

L'instruction TYPE permet de faire éditer le contenu de fichiers sur l'écran. S'il ne s'agit pas de fichiers ASCII, comme par exemple pour les programmes Basic, des symboles graphiques ou autres peuvent apparaître sur l'écran. Il se peut également par exemple que la couleur du fond ou que le mode d'affichage soient modifiés.

TYPE EX1.BAS :Affichage du programme d'exemple EX1

1.3.15 COMMUTATION DU LECTEUR DE DISQUETTE STANDARD

Les instructions A: et B: vous permettent, si vous possédez deux lecteurs de disquette, de commuter d'un lecteur de disquette à l'autre.

B: le lecteur de disquette B: est le lecteur standard

Le symbole d'interrogation est également modifié pour devenir B> par exemple.

1.3.16 L'INSTRUCTION PIP

L'instruction PIP vous permet d'effectuer un transfert entre l'ordinateur et la périphérie, à moins que vous n'utilisiez cette instruction pour effectuer une copie si vous possédez deux lecteurs de disquette.

La syntaxe est:

PIP<objet>=<source>.

La <source> et l'<objet> peuvent être des fichiers ou des périphériques. Vous pouvez appeler les périphériques suivants:

Comme source:

CON: Console = clavier RDR: Interface sérielle

Comme objet:

CON: Console = écran PUN: Interface sérielle

LST: Imprimante

Exemple:

Vous voulez créer un fichier que vous voulez entrer à partir du clavier:

PIP Text.Txt=CON:

Tout ce que vous entrez sera alors sauvegardé sur le fichier Text.Txt, Jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche [CTRL]-Z. Le fichier sera alors fermé.

Vous ne pouvez pas utiliser l'instruction PIP pour copier des fichiers avec un seul lecteur de disquette. Utilisez dans ce cas l'instruction FILECOPY.

Autres exemples:

PIP LST:=EX2.BAS Sort le fichier Basic EX2.BAS sur imprimante

PIP CON:=EX2.BAS Sort le fichier Basic EX2.BAS sur écran. Cette instruction est semblable à l'instruction TYPE FX2.BAS

1.3.17 L'INSTRUCTION STAT

STAT est mis pour STATus (statut). L'instruction STAT vous permet d'une part de réaliser une sortie pratique des informations sur vos fichiers, de facon semblable à l'instruction DIR.

STAT B: STAT *.BAS

sont des exemples possibles. D'autre part cette instruction vous offre une option très importante et très pratique. Vous pouvez rendre par exemple un fichier "uniquement lisible", c'est-à-dire que vous ne pourrez plus effacer ce fichier par mégarde. Avec l'instruction:

STAT *.BAS\$R/O

tous les fichiers Basic seront dotés du statut Read-Only. Tout effaçage par mégarde de ces fichiers est dès lors exclu.

Pour supprimer ce statut, il vous faut ajouter les caractères pour le statut de lecture/écriture (\$R/W) à l'instruction de base:

STAT *.BAS\$R/W

Vous pouvez également doter un fichier du statut système. Ce fichier ne sera plus alors listé par l'instruction DIR, il deviendra en fait invisible. Ce fichier ne pourra d'autre part plus être copié. Il ne sera plus listé que par l'instruction STAT. Si vous entrez par exemple:

STAT *.COM\$SYS

tous les fichiers COM seront dotés du statut système, vous ne pourrez donc plus lister ces fichiers avec l'instruction DIR et vous ne pourrez plus les copier. Toutefois ces instructions peuvent continuer d'être appelées.

L'inverse de cette instruction est:

STAT *.COM\$DIR

Cette instruction fixe le "statut catalogue".

Voici des instructions STAT impressionnantes:

STAT dsk: Toutes les informations importantes sur le format de la

disquette vous sont fournies.

STAT val: Vous fournit une liste des abréviations et vous indique

quelle est leur affectation actuelle. Par exemple CON:=TTY

etc...

ou STAT dev: et STAT usr:.

1.3.18 BOOTGEN

BOOTGEN permet de copier les deux pistes 0 et 1 sur une autre disquette. Vous pouvez utiliser cette instruction lorsque vous voulez doter de CP/M une disquette formatée en format Vendor ou lorsque vous voulez copier un nouveau secteur de configuration sur plusieurs disquettes.

1.3.19 MOVCPM et SYSGEN

L'instruction MOVCPM vous permet de décaler CP/M dans une autre zone de la mémoire. Ceci est souvent nécessaire lorsque CP/M et un logiciel quelconque se chevauchent. Vous pouvez décaler CP/M par pas de 256 octets. La syntaxe est:

MOVCPM<grandeur>*

La grandeur a des valeurs comprises entre 64 et 179. Le CP/M standard a été produit avec la grandeur 179. MOVCPM décale par exemple CP/M de 256 octets vers le bas.

Vous pouvez ensuite sauvegarder le CP/M nouvellement produit avec l'instruction SYSGEN ou le sauvegarder dans un fichier. Cette possibilité vous est également donnée sous MOVCPM.

SYSGEN écrit le résultat d'une instruction MOVCPM sur la piste système. Il y cependant encore trois instructions différentes à cet effet:

SYSGEN*

Cette instruction écrit le CP/M créé immédiatement auparavant par une instruction MOVCPM sur les pistes système.

SYSGEN<nom de fichier>

Cette instruction lit le fichier créé par MOVCPM sous le nom <nom de fichier> et le copie sur les pistes système. Exemple: SYSGEN CPMEXTRA.COM

SYSGEN

A défaut de paramètres, on vous demande quelles sont les disquettes source et objet et CP/M sera copié en fonction de cela sur la disquette objet. Cette instruction vous permet de copier CP/M sur une disquette VENDOR.

1.3.20 SETUP

Cette instruction vous permet de modifier de façon décisive l'allure et le fonctionnement de CP/M. Cette instruction vous permet d'intervenir dans l'affectation des touches, dans l'accès à la disquette et dans beaucoup d'autres choses. Vous ne devriez cependant utiliser cette instruction qu'après vous être informé de façon suffisamment précise sur les effets qu'elle peut avoir. Les chapitres 3.7.3.2 et 1.5 du manuel de l'utilisateur du lecteur de disquette DDI-1 fournissent notamment les informations nécessaires à cet égard.

1.3.21 AMSDOS

L'instruction AMSDOS déconnecte CP/M et vous ramène à AMSDOS. Vous pouvez alors programmer en Basic comme à l'habitude. Vous disposez des instructions AMSDOS.

1.4.1 QU'EST-CE QU'AMSDOS?

AMSDOS signifie "AMStrad Disc Operating System". AMSDOS soutient le travail avec la disquette en Basic. Respectez absolument le bon ordre pour la mise sous tension! C'est d'abord le lecteur de disquette qui doit être mis sous tension et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez allumer le moniteur et l'ordinateur. La raison en est que lors de la mise sous tension de l'ordinateur un test est automatiquement effectué pour savoir quels éléments de la périphérie (imprimante, lecteur de disquette, etc...) sont allumés. Si donc le lecteur de disquette est encore hors tension lorsque vous allumez l'ordinateur, les instructions qui devraient être envoyées plus tard au lecteur de disquette seront malgré tout envoyées au lecteur de cassette.

Toutes les instructions ci-dessous, qui sont normalement envoyées au lecteur de cassette, sont envoyées au lecteur de disquette si vous ne donnez pas d'instruction contraire:

load"nom de fichier" run"nom de fichier" chain"nom de fichier" merge"nom de fichier" chain merge"nom de fichier" save"nom de fichier" openin"nom de fichier" closein openout"nom de fichier" closeout cat eof input#9 line input#9 print#9 write#9 list#9

L'instruction speed write se rapporte cependant toujours au lecteur de cassette car sur le lecteur de disquette, les vitesses de lecture et d'écriture (voir chapitre 1) ne sont pas variables.

Il existe en outre encore, EN PLUS, les instructions suivantes, appelées instructions externes. Il s'agit ici d'instructions externes car ces instructions sont stockées dans la ROM de l'AMSDOS, c'est-à-dire dans le lecteur de disquette. Ces instructions ne peuvent absolument pas être utilisées en Basic cassette car elles ne deviennent disponibles qu'après la mise sous tension du lecteur de disquette. Ces instructions commencent par un I (SHIFT et); ce caractère introduit toutes les instructions dites instructions RSX, c'est-à-dire les instructions d'extension du Basic. Les instructions disquette ne sont toutefois pas des instructions RSX à proprement parler mais constituent une exception.

Ia
Ib
Idir
Idisc
Idisc.in
Idisc.out
Idrive
Iera
Iren
Itape
Itape.in
Itape.out
Iuser

Ces instructions seront expliquées encore une fois par des exemples spécifiques.

1.4.2 LOAD ET RUN

Lorsque vous voulez charger un programme à partir de la disquette, que ce soit pour le lancer ou pour programmer, vous devez utiliser l'instruction:

LOAD"nom de fichier"

Cette instruction vous permet de charger des programmes Basic. Lorsque vous n'indiquez pas le type de fichier, AMSDOS suppose ". ", c'est-à-dire qu'aucun caractère ne figure dans le type de fichier.

AMSDOS essaie d'abord de charger le fichier "nom de fichier. ". Si ce

fichier n'existe pas, il essaie de charger le fichier "nom du fichier.BAS". Si ce fichier n'existe pas non plus, il essaie enfin de charger le fichier "nom de fichier.BIN". Ce n'est que si ce fichier n'a pas non plus été trouvé qu'un "File not found" est sorti. Vous pouvez cependant entrer aussi:

LOAD"nom de fichier.BAS"

pour empêcher qu'AMSDOS ne charge un éventuel fichier qui existerait sous le nom de "nom de fichier. ".

Il est bien sûr possible de charger des programmes à partir du lecteur de disquette B:. Il vous suffit pour cela d'indiquer le lecteur de disquette dans l'instruction LOAD:

LOAD"B:nom de fichier"

Si aucune disquette ne se trouve dans le lecteur ou si elle n'y pas été placée correctement, le message d'erreur suivant apparaît:

Drive A:disc missing Retry, Ignore or Cancel?

Placez alors la disquette correctement dans le lecteur et actionnez la touche "r" pour "Retry", c'est-à-dire réessayer.

Notez qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le type de fichier. AMSDOS ajoute automatiquement au nom de fichier le suffixe ".BAS" lors du chargement et de la sauvegarde des programmes Basic. Si vous avez toutefois sauvegardé un programme sous un autre nom avec une autre désignation que ".BAS", vous pouvez également charger ce fichier avec l'instruction:

LOAD"nom de fichier.xxx"

Vous pouvez remplacer ici xxx par la marque de type de fichier correspondante.

Si toutefois le fichier "nom de fichier" n'existe pas (par exemple parce que vous avez mal entré le nom de fichier), vous obtenez le message d'erreur:

Nom de fichier, not found.

Vérifiez alors votre nom de fichier et essayez encore une fois si nécessaire.

Si vous obtenez le message d'erreur Type mismatch, cela signifie que vous avez oublié d'entrer les guillemets au début du nom de fichier.

Le message d'erreur:

Drive A:read fail
Retry, Ignore or Cancel

indique qu'une erreur de lecture s'est produite sur la disquette. C'est probablement que votre disquette est défectueuse (ou que vous n'avez pas placé la bonne disquette dans le lecteur). Il se peut également que votre disquette n'ait pas été formatée correctement dans le format Amstrad.

Le message:

Press PLAY then any key:

signifie que la connexion entre l'ordinateur et l'interface ou entre l'ordinateur et le lecteur de disquette n'est pas bonne. Il se peut également que vous n'ayez pas allumé le lecteur de disquette en premier. Une autre possibilité est que vous ayez utilisé l'instruction Itape.in, entrez alors:

Idisc

et essayez à nouveau. Si vous obtenez le même message d'erreur, éteignez votre ordinateur et allumez-le à nouveau.

Comme en Basic cassette, il est possible de faire démarrer les programmes automatiquement après leur chargement. On utilise également à cet effet l'instruction:

RUN"nom de fichier"

Il n'y a cependant plus comme en Basic cassette la possibilité d'utiliser l'instruction RUN" car vous devez définir précisément le nom du fichier à charger. Les mêmes messages d'erreur expliqués pour LOAD, avec les mêmes

conséquences, valent pour l'instruction RUN"nom de fichier".

Vous remarquerez notamment lors du chargement des programmes Basic combien votre lecteur de disquette est rapide par rapport au lecteur de cassette.

Vous pouvez tout aussi naturellement utiliser également les autres instructions Basic de chargement. Pour l'utilisation des instructions:

CHAIN"nom de fichier", MERGE"nom de fichier" et CHAIN MERGE"nom de fichier"

nous vous invitons à vous reporter au manuel d'utilisation.

Une très utile possibilité est constituée par le fait que vous pouvez sous AMSDOS, comme sous CP/M, définir des Users. Si vous avez déjà examiné un catalogue, vous avez certainement constaté que la première ligne est:

Drive A:user O

Vous pouvez définir des numéros user de 0 à 15, le numéro user standard est 0. Par l'intermédiaire des numéros user, vous pouvez appeler différents catalogues, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple placer sous user 0 uniquement les instructions CP/M et sous user 1 vos programmes Basic et les données. Si vous voulez charger un programme de user 1, vous avez deux possibilités pour le faire. La première consiste à définir le user avec l'instruction IUSER:

IUSER, 1

vous permet de le faire. Vous pouvez alors charger le programme avec LOAD"nom de fichier". Après chargement du programme, vous vous trouvez encore dans user 1, jusqu'à ce que vous le redéfinissiez. La seconde possibilité consiste à indiquer le user dans le nom de fichier:

LOAD"1:nom de fichier"

chargera un programme du user 1, quel que soit votre statut user actuel. Vous devez donc indiquer le numéro user, suivi d'un double-point puis du nom de fichier, de même que pour le choix du lecteur de disquette. Si vous voulez sélectionner simultanément le lecteur de disquette et le

numéro user, il vous faut indiquer d'abord le numéro user, ensuite le lecteur de disquette et placer enfin le double-point. Exemple:

LOAD"8B:Nim"

chargera le jeu "Nim" à partir du lecteur B, user étant 8. La syntaxe est donc:

LOAD" < NoUser > < Drive > : Nom de fichier"

<NoUser> est un numéro user quelconque entre 0 et 15, <Drive> est mis pour le nom du lecteur de disquette sélectionné, donc soit A, soit B.

1.4.3 LES INSTRUCTIONS FICHIER

Pour traiter des fichiers avec le lecteur de cassette, on a besoin des instructions:

OPENOUT"nom de fichier"
OPENIN"nom de fichier"
CLOSEOUT
CLOSEIN
INPUT#9
LINE INPUT#9
PRINT #9
WRITE #9

Le programme suivant écrit les 100 premiers nombres sur un fichier sur cassette:

10 REM ===================================
20 REM Programme exemple de fichiers données
30 REM ===================================
40:
50 OPENOUT"nombres"
60 FOR I=1 TO 100
70 PRINT#9, I
80 NEXT I
90 CLOSEOUT
100:
110 REM ===================================

```
120 REM Maintenant lire
140:
150 MODE 1:PEN 1
160 PRINT"Rembobinez la bande"
170 PRINT"et frappez une touche"
180 D$=INKEY$:REM *** Vide le buffer ***
190 IF INKEY$="" THEN 190
200:
210 OPENIN"nombres"
220 WHILE NOT EOF
230 INPUT V9.I
240 PRINT L
250 WEND
260 CLOSEIN
270 END
```

Attention! Ce programme n'écrira sur la cassette que si vous n'avez pas connecté le lecteur de disquette à l'ordinateur. Si vous avez donc connecté votre lecteur de disquette à l'ordinateur, entrez encore l'instruction:

ITAPE

avant de faire exécuter le programme. Maintenant toutes les instructions fichiers vont à nouveau sur le lecteur de cassette. Vous pouvez ainsi mesurer le temps que le programme met à être exécuté. Lorsque ce sera terminé, entrez:

Idisc

et lancez à nouveau le programme. Maintenant, le fichier "nombres" est ouvert sur le lecteur de disquette. Comme vous ne pouvez pas rembobiner une disquette, vous pouvez ignorer le message "Rembobinez la bande" et frapper directement une touche.

Placez maintenant une disquette non protégée contre l'écriture dans le lecteur, de préférence une disquette que vous avez formatée pour y faire des expériences. Entrez ensuite RUN.

Vous remarquerez que ce travail est exécuté beaucoup plus rapidement. En principe vous n'avez donc pas à changer votre façon de travailler si vous

voulez traiter des fichiers séquentiels sur disquette et que vous l'aviez délà fait en Basic avec le lecteur de cassette.

Vous pouvez également revenir avec l'instruction Itape au Basic cassette bien connu. Nous en dirons cependant plus à ce sujet au chapitre 1.4.4.

La fonction eof, telle qu'elle se présente dans la ligne 220 de notre programme d'exemple signifie End Of File, soit fin du fichier. Cette fonction est fausse (=0) si d'autres caractères peuvent encore être lus à partir du fichier ouvert en lecture. EOF devient vrai (=-1) si le dernier caractère du fichier a été lu et qu'il n'est donc plus possible de retirer d'autres caractères de ce fichier. Cette instruction est très importante lorsqu'on lit des fichiers séquentiels et que le nombre de caractères à lire n'est pas connu d'avance. EOF vous fournit ainsi une possibilité de travailler de façon très souple avec les fichiers séquentiels.

Nous nous occupons ici exclusivement des instructions disquette! Les effets sur le travail avec le lecteur de cassette sont comparables mais ils n'ont pas à être décrits en détail dans un ouvrage consacré au lecteur de disquette.

Entrez maintenant l'instruction:

cat

Vous obtenez le catalogue de la disquette sur l'écran. On entend par catalogue de la disquette la liste de tous les fichiers sauvegardés sur une face de disquette. La disquette doit être organisée; il existe à cet effet des blocs spéciaux sur la disquette sur lesquels figurent les informations suivantes: le nom des différents fichiers, leur taille, le type auquel ils appartiennent et où le DOS, le Disk Operating System, peut trouver ces fichiers.

Si vous examinez avec l'instruction cat ou avec Idir le catalogue de la disquette, vous obtenez des informations sur les fichiers figurant sur la disquette et sur la place encore disponible pour des sauvegardes sur la disquette.

Si vous utilisez l'instruction cat, on vous indique en outre encore la longueur des différents fichiers en Koctets, ce qui manque avec l'instruction Idir. La plus petite unité pour un fichier est le Koctets. Les instructions Idir et cat ne sont pas identiques. Toutes deux affichent le catalogue de la disquette mais l'instruction Idir affiche les fichiers dans l'ordre dans lequel ils ont été placés sur la disquette alors que l'instruction cat affiche la taille de chaque fichier et trie en outre les entrées du catalogue par ordre alphabétique avant de les sortir sur l'écran. Il y a donc là deux différences importantes.

Vous allez trouver également dans ce catalogue de la disquette le fichier "nombres" que nous venons de créer:

nombres . 1k

Comme nous n'avons pas indiqué de type de fichier, aucun type de fichier n'est indiqué après le point. Les noms de fichiers sont toujours complétés par des espaces si nécessaire, de façon à ce qu'ils comportent toujours exactement 8 caractères.

Vous voyez que nos 100 nombres occupent 1 Koctets, soit 1024 octets. Mais même si nous n'avions écrit qu'un nombre dans ce fichier, le fichier "nombres" occuperait de toute façon 1 Koctets puisque c'est la plus petite unité possible.

Mais lancez maintenant votre programme à nouveau et voyez ce que devient le catalogue. Entrez RUN, puis cat.

Vous verrez qu'il y a maintenant deux fichiers portant le nom "nombres". Un des fichiers ne comporte pas d'indication du type de fichier. C'est dans ce fichier que figurent les 100 nombres que vous avez sauvegardés en dernier. Il y a cependant maintenant encore un fichier "nombres Vous vous souvenez certainement, comme nous vous l'expliquions dans la partie consacrée à CP/M, que BAK est l'abréviation de BACKup. Lors de l'ouverture du fichier "nombres" avec l'instruction OPENOUT"nombres", AMSDOS a testé si le fichier "nombres" existait délà. Comme nous avions déjà fait exécuter notre programme une fois, ce fichier existait déjà. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu constater d'après le catalogue. Comme AMSDOS ne veut pas effacer ce fichier, il en réalise d'abord une copie de sécurité sous le nom de "nom de fichier.BAK". C'est alors seulement que l'ancien fichier est véritablement supprimé, de façon à ce que le nouveau fichier puisse être ouvert sous le même nom. Vous apprécierez certainement à l'usage cette particularité d'AMSDOS. Si vous êtes certain de ne plus avoir besoin de la copie de sécurité, vous pouvez également la supprimer.

Lorsque vous sauvegardez un programme Basic avec l'instruction SAVE"nom de fichier" ou SAVE"nom de fichier.BAS",A, un programme pouvant déjà figurer sur la disquette sous le même nom sera également d'abord sauvegardé sous forme de fichier Backup, de sorte que vos programmes Basic sont protégés de façon assez efficace contre un effaçage inopiné. Essayez donc ce qui suit:

Entrez NEW.

NEW (ENTER)

10 PRINT"Premiere partie."
20 PRINT

SAVE "Prog"

Le programme est sauvegardé sur la disquette sous le nom de "Prog .BAS". Ajoutez encore les lignes:

30 PRINT"a ete complete. 40 PRINT

Entrez à nouveau l'instruction de sauvegarde d'un programme:

SAVE"Prog"

Vous utilisez donc exactement le même nom de fichier qu'auparavant. Vous pouvez maintenant entrer LOAD"Prog.BAK". (Notez que lorsque vous entrez un nom de fichier il n'est pas obligatoire qu'il y ait effectivement 8 caractères avant le point.) Si vous faites maintenant lister votre programme, vous constatez que c'est la première version de notre petit programme que vous avez chargée. Entrez maintenant:

LOAD"Prog"

et c'est la dernière version avec 4 lignes de programme qui sera chargée en mémoire. Supposons que vous complétiez encore le programme en y ajoutant la ligne:

50 END

et que vous le sauvegardiez une nouvelle fois sur la disquette, la toute

première version du programme qui ne comportait que deux lignes aura cette fois disparu. Vous trouvez maintenant notre programme de 4 lignes sous le nom de "Prog.BAK" et le programme actuel a pour nom "Prog.BAK".

Si vous sauvegardiez maintenant le programme sous le nom de "nombres", aucun fichier de copie ne serait réalisé car il n'existe aucun fichier sous le nom de "nombres.BAS". Vos fichiers "nombres" et "nombres.BAK" seront donc conservés. Si toutefois vous sauvegardez le programme encore une fois, le fichier "nombres.BAK" sera effacé et remplacé par une copie du programme Basic.

Voici les autres instructions SAVE possibles:

SAVE"nom de fichier", A

sauvegarde le programme sous la forme d'un fichier ASCII. Ces fichiers de programme sont un peu plus longs que les fichiers de programme Basic "normaux" car les différentes instructions comme "PRINT" par exemple sont sauvegardées sur la disquette caractère par caractère et non sous la forme d'un token. (Un token est un code d'un octet représentant un motclé Basic.) Les programmes qui ont été sauvegardés avec cette instruction peuvent également être lus caractère par caractère par un programme.

SAVE"nom de fichier", P

sauvegarde un programme protégé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus LISTer le programme et qu'après une interruption par (ESC)(ESC) il n'est plus possible de le relancer ni de le sauvegarder.

SAVE"nom de fichier", B, <adresse de départ>, <longueur>

Cette instruction vous permet de sauvegarder une zone de la mémoire, par exemple la zone de la mémoire-écran, sous la forme d'un fichier binaire. Vous devez indiquer l'adresse de départ et la longueur de la zone de mémoire. Lors du chargement avec l'instruction LOAD"nom de fichier.BIN", le fichier sera alors à nouveau chargé dans l'adresse originale correspondante.

Vous pouvez bien sûr fournir également dans le nom de fichier pour l'instruction SAVE, exactement comme pour l'instruction LOAD, des indications sur le lecteur de disquette et sur le numéro user.

Vous avez certainement remarqué que vous pouvez travailler avec l'instruction SAVE comme vous y étiez habitué avec le Basic cassette. L'utilisation des autres instructions Basic de chargement et d'écriture de données vous sera expliquée dans le chapitre suivant, où nous vous expliquerons également, par des exemples, le travail avec des fichiers séquentiels.

1.4.4 LES INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES AMSDOS

En connectant le lecteur de disquette, vous avez à votre disposition encore d'autres instructions disquette qui sont sauvegardées dans la ROM (Read Only Memory) du lecteur de disquette. Ces instructions sont également appelées instructions externes parce qu'elles sont définies dans le lecteur de disquette.

Sans lecteur de disquette, vous ne pouvez utiliser ces instructions. Vous pouvez identifier ces instructions par le fait qu'elles commencent par le caractère I(Touches SHIFT et @). Vous pouvez aussi bien entrer ces instructions directement que les intégrer dans des programmes. Voici la liste des instructions externes avec des exemples caractéristiques.

Lorsqu'un mot est entouré par les caractères < et >, cela signifie qu'il s'agit d'un qualificatif de paramètre. Par exemple, vous trouverez souvent l'expression <expression alphanumérique> ce qui signifie que vous devez insérer à cet endroit une variable alphanumérique dans l'instruction. Mais si l' <expression alphanumérique> est placée entre crochets [<expression alphanumérique>], cela vous indique que l' <expression alphanumérique> peut être également négligée et qu'elle est donc facultative.

IA

Cette instruction définit le lecteur A comme lecteur standard. Cette instruction est bien sûr inutile si vous n'avez qu'un lecteur de disquette puisque ce lecteur de disquette A est automatiquement le lecteur standard. On entend par lecteur standard le lecteur de disquette qui est automatiquement appelé par les instructions disquette lorsque le lecteur de disquette n'est pas précisé dans l'instruction. Cette instruction est identique à l'instruction:



ΙB

Cette instruction définit le lecteur B comme lecteur standard (voir cidessus). Cette instruction est identique à l'instruction:

a\$="b" IDRIVE,**@**a\$

Tonu

ICPM

Le système CP/M est chargé à partir de la disquette. Lorsque vous utilisez cette instruction, il faut qu'une disquette qui a été formatée avec CP/M sur les deux pistes système se trouve dans le lecteur A. Il peut s'agir par exemple de la disquette fournie avec le lecteur de disquette.

IDIR[,<expression alphanumérique>]

Cette instruction vous montre le contenu de la disquette. Elle est très comparable à l'instruction Basic standard CAT.

On vous montre le catalogue de la disquette ainsi que la place encore disponible sur la disquette.

Si l' <expression alphanumérique> facultative manque, on supposera *.*, ce qui veut dire que tous les fichiers seront sortis (sans sélection). Comme nous l'avons déjà expliqué, les étoiles et les points d'interrogation sont des Jokers qui représentent n'importe quels caractères. En guise de rappel: un point d'interrogation signifie: ici peut se trouver n'importe quel caractère; une étoile signifie: à partir d'ici et jusqu'à la fin du nom de fichier peuvent figurer n'importe quels caractères. Supposons que vous vouliez avoir une liste uniquement des fichiers Basic, vous l'obtiendrez avec l'instruction:

a\$="*.BAS" IDIR.@a\$

L'utilisation des jokers peut être très utile et vous faire gagner beaucoup de temps. Essayez de retenir l'utilisation de ces caractères de façon à ce que vous puissiez les mettre vous-même en oeuvre. Il arrive souvent en effet qu'on ne veuille par exemple avoir une liste que des fichiers Basic ou que des fichiers séquentiels. Avec l'instruction IDIR, la sélection que vous pouvez ainsi effectuer vous permet d'obtenir une plus grande clarté des informations.

L'avantage de l'instruction CAT est qu'elle trie les noms de fichier avant de les sortir et qu'elle indique la taille des fichiers. L'instruction IDIR a l'avantage de permettre un affichage SELECTIF du catalogue.

IDISC

Cette instruction comprend les deux instructions Idisc.in et Idisc.out. Comme vous devez utiliser les mêmes instructions Basic pour le lecteur de cassette et pour le lecteur de disquette, vous ne pourriez en principe appeler avec succès qu'un seul des deux périphériques. Mais pour que vous puissiez également utiliser le lecteur de cassette lorsque vous travaillez avec le lecteur de disquette, les instructions Idisc et Itape vous permettent de sélectionner librement le périphérique d'entrée ou de sortie.

IDISC.IN

Après que cette instruction ait été entrée, les instructions d'ENTREE suivantes se rapporteront toutes automatiquement au lecteur de disquette, et non au lecteur de cassette:

LOAD"Nom de fichier" RUN"Nom de fichier" CHAIN"Nom de fichier" CHAIN MERGE"Nom de fichier"
MERGE"Nom de fichier"
OPENIN"Nom de fichier"
CLOSEIN
EOF
CAT
INPUT#9
LINE INPUT#9

Cette instruction déconnecte à nouveau l'instruction ITAPE ou ITAPE.IN. Si vous avez par exemple la séquence d'instructions suivante:

ITAPE
1DISC.IN
OPENIN"Fichier"
OPENOUT"Backup"

un canal d'entrée sera ouvert en lecture sur le lecteur de disquette mais le canal de sortie écrira sur la cassette. C'est ainsi que vous pouvez par exemple copier des fichiers de la disquette sur la cassette (pour des raisons de sécurité des données).

IDISC.OUT

Cette instruction est comparable à l'instruction IDISC.IN mais ce sont ici les sorties qui sont envoyées sur le lecteur de disquette. Les instructions suivantes sont concernées:

SAVE"Nom de fichier"
OPENOUT"Nom de fichier"
CLOSEOUT
WRITE#9
PRINT#9

ITAPE
IDISC.OUT
IOPENIN"Backup"
IOPENOUT"Fichier"

C'est donc l'inverse de l'exemple donné pour IDISC.IN. Maintenant le fichier Backup sera lu à partir de la cassette avec les instructions de lecture mais les instructions d'écriture se rapporteront au lecteur de disquette.

IDRIVE.<expression alphanumérique>

Cette instruction est identique aux instructions IA et IB mais cette instruction est plus souple car le nom du lecteur de disquette standard à sélectionner peut être fourni sous forme d'une variable alphanumérique.

a\$="b" IDRIVE.**@**a\$

aura pour conséquence que le lecteur de disquette B sera défini comme lecteur standard à partir du moment où cette instruction aura été exécutée. Vous ne pouvez bien sûr pas utiliser cette instruction si vous n'avez qu'un lecteur de disquette.

IERA,<expression alphanumérique>

ERA est mis pour le mot anglais ERAse=supprimer. Cette instruction vous permet donc de supprimer des fichiers. Vous pouvez également utiliser des Jokers avec cette instruction. Par exemple, l'instruction:

a\$=**"*.**seq**"** IERA**,⊖**a\$

supprimera tous les fichiers ayant le type de fichier "seq". Il convient cependant de toujours bien réfléchir avant d'utiliser cette instruction, notamment lorsqu'on travaille avec des Jokers. Il peut en effet arriver dans ce dernier cas que vous supprimiez également des fichiers que vous n'aviez pas l'intention de supprimer. Il est donc déconseillé d'utiliser des Jokers avec l'instruction IERA si l'on n'a pas encore l'habitude du maniement du lecteur de disquette et de l'utilisation des Jokers.

a\$="*.*" 1ERA @ a\$
supprimera tous les fichiers. Dans ce cas AMSDOS attend une confirmation spéciale de l'instruction.
IREN, < expression alphanumérique > , < expression alphanumérique >
REName= changement du nom d'un fichier. Cette instruction vous permet donc de donner un autre nom à un fichier. La première expression alphanumérique doit contenir le NOUVEAU nom de fichier, la seconde contient l'ancien nom de fichier. Si vous voulez par exemple changer le nom du fichier "Pepe" parce que vous préférez votre mémé, vous pouvez entrer les instructions suivantes:
<pre>ancien\$="Pepe.bas" nouveau\$="Meme.bas" IREN, nouveau\$,ancien\$</pre>
Si vous examinez maintenant le catalogue avec l'instruction IDIR, vous verrez que le fichier "Pepe.BAS" n'existe plus et qu'il y a par contre

L'instruction:

maintenant un fichier "Meme.BAS". L'indication des deux expressions alphanumériques est obligatoire.

ITAPE

Cette instruction annule les instructions IDISC, IDISC.IN et IDISC.OUT et place l'entrée comme la sortie sur le lecteur de cassette. Cette instruction comprend les fonctions des instructions ITAPE.IN et ITAPE.OUT.

ITAPE.IN			
Cette instruction fait que le lecteur de cassette sera utilisé en entrée. Cette instruction annule les instructions IDISC et IDISC.IN.			
TTACE OUT			
ITAPE.OUT			
Le lecteur de cassette sera utilisé comme périphérique de sortie. Cette instruction annule les instructions IDISC et IDISC.OUT.			
IUSER, <expression entière=""></expression>			
105tk, <expression entrere=""></expression>			
Cette instruction vous permet de définir un user = utilisateur déterminé. Vous avez certainement déjà remarqué que dans les catalogues de la disquette apparaît également le message:			
USER: 0			
Il s'agit d'une très utile instruction spéciale CP/M. Vous trouverez des informations plus complètes à ce sujet au chapitre 1.4.2.			

L'instruction IUSER vous permet par exemple de protéger vos fichiers contre les regards indiscrets.

Sauvegardez donc un programme Basic quelconque de la façon suivante:

IUSER,3 SAVE"Programme" IUSER,0 CAT

ou beaucoup plus simplement avec l'instruction:

SAVE"3:Programme"

Vous ne trouverez pas le programme que vous venez de sauvegarder dans le catalogue. Mais si vous entrez:

IUSER, 3 CAT IUSER, 0

vous verrez s'afficher un catalogue beaucoup plus court puisqu'il ne comporte qu'une entrée. Vous pouvez donc constituer plusieurs catalogues différents ou dissimuler certains programmes à d'autres utilisateurs.

Vous avez certainement remarqué que les instructions avec des expressions alphanumériques sont particulièrement difficiles à utiliser. Vous êtes en effet obligé d'entrer par exemple:

a\$="a" IDRIVE,**⊕**a\$

alors qu'il serait beaucoup plus simple d'entrer:

IDRIVE, "a"

Cependant le système d'exploitation Basic prévoit que l'adresse d'une expression alphanumérique doit être transmise au système d'exploitation AMSDOS. AMSDOS va alors lui-même chercher cette chaîne de caractères dans la mémoire.

Les chaînes de caractères peuvent être placées n'importe où dans la mémoire. La fonction @nom de variable vous permet de faire afficher l'adresse à laquelle est stockée la variable, en l'occurrence une chaîne de caractères. Cette forme de transmission des données n'est certainement pas très pratique mais vous vous habituerez vite à cette procédure. L'instruction @ est une instruction Basic utile qui n'est pas évoquée dans le manuel d'utilisation. Entrez par exemple:

a=12.2 PRINT**⊚**a

Suivant le nombre de variables que vous avez déjà utilisées, la valeur sortie en réponse sera plus ou moins élevée. Plus une variable est déclarée tardivement, plus grande sera la valeur de la fonction nom de variable. La longueur du programme Basic actuel joue par ailleurs

également un rôle car la table des variables commence dans la mémoire immédiatement après le programme Basic.

Comme vous le savez peut-être, les variables numériques sont placées dans la mémoire de bas en haut alors que les chaînes sont situées contre la limite supérieure de la mémoire et se déplacent vers le bas. Vous pouvez vous en rendre compte avec l'exemple suivant:

NEW

a=10.1:b=20:a\$="Exemple 1":b\$="Exemple 2"

PRINT@a,@b,@a\$,@b\$

Si vous examinez maintenant les adresses des variables, vous voyez que les variables numériques occupent 9 octets. Ici sont stockées les valeurs des variables a et b ainsi que leurs noms. Les variables alphanumériques (chaînes de caractères) sont cependant stockées différemment. Entrez par exemple:

PRINT PEEK@a\$)

Vous obtenez alors la valeur 9 qui correspond exactement à la longueur de la variable a\$. Il en va de même pour la variable b\$. Les valeurs des cases mémoire:

@a\$+1 ainsi que:

@a\$+2

constituent un pointeur. Ce pointeur indique au système d'exploitation où il peut trouver la chaîne de caractères elle-même. Cette méthode de stockage des chaînes vous semble peut-être compliquée mais elle présente un avantage décisif: il n'est pas nécessaire de déplacer la totalité de la table des variables lorsqu'une chaîne voit sa longueur modifiée; il suffit de modifier les trois octets que nous venons de décrire.

Mais faisons éditer la chaîne a\$ de façon peu conventionnelle:

ad=PEEK(@a\$+1)+256*PEEK(@a\$+2)

Nous avons maintenant calculé l'adresse à laquelle est stockée la chaîne de caractères a\$. Nous avons sauvé cette adresse dans la variable ad.

FOR I=0 TO PEEK@a\$)-1 PRINT CHR\$(PEEK(ad+I)); NEXT I

Et vous obtenez exactement le contenu de la variable a\$. Vous pouvez très facilement changer les valeurs des pointeurs des variables alphanumériques et arriver ainsi à ce que leur contenu se modifie à votre guise. Cette propriété sera aussi utilisée dans les programmes du chapitre 5 (routine d'interception des erreurs et gestion de fichier relatif). Détournez par exemple la chaîne a\$ sur votre écran:

POKE @a\$+1,&00 POKE @a\$+2,&C1

Le pointeur de la chaîne de caractères est maintenant dirigé sur le beau milieu de la mémoire écran. Faites maintenant éditer la variable alphanumérique a\$:

PRINT a\$

Il n'est pas possible de décrire précisément l'effet obtenu car il sera différent suivant ce que contenait votre écran, mais il se peut que le cadre se mette à clignoter ou que le mode d'écriture change de lui-même. En tout cas vous obtenez une série de caractères indéfinis. Nous en terminerons ainsi avec cette introduction à l'instruction @.

1.5 SAUVEGARDE SEQUENTIELLE DE DONNEES

1.5.1 QU'EST-CE QUE LA SAUVEGARDE SEQUENTIELLE DE DONNEES?

Un lecteur de disquette ne doit bien sûr pas servir uniquement à la sauvegarde et au chargement des programmes; il convient en outre parfaitement à la sauvegarde de grandes masses de données qu'il était jusqu'alors, avec le lecteur de cassette, pratiquement impossible de maîtriser.

Le DDI-1 ne vous permet en principe de traiter que des fichiers SEQUENTIELS comme ceux que vous connaissez déjà d'après le Basic cassette; le principe est totalement identique. La sauvegarde séquentielle de données n'est pas la méthode la plus rapide mais c'est la plus simple pour sauvegarder des données. Elle est d'ailleurs tout à fait suffisante pour les petits ou moyens problèmes. Comme elle est d'autre part simple à comprendre, elle convient parfaitement à l'apprentissage.

Séquentiel ne signifie pas autre chose que CARACTERE par CARACTERE. Un fichier séquentiel est donc une séquence (une suite) de caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux etc.). Pour lire le dernier caractère d'un fichier, il faut lire tous les caractères situés auparavant, du premier à l'avant-dernier. Imaginez par exemple un livre de 100 pages. Pour lire la première lettre de la page 100 vous devriez d'abord lire TOUTES les lettres des pages 1 à 99. C'est ainsi qu'un fichier séquentiel est lu; une méthode évidemment peu pratique. Heureusement le DDI-1 est très rapide de sorte qu'on se rend à peine compte de tels problèmes.

Une possibilité nettement plus pratique pour la sauvegarde des données consiste à pouvoir accéder directement à un fichier, ce que l'on appelle accès direct ou Random access; le terme de fichier relatif s'est également imposé.

L'accès direct signifie, pour rester sur notre exemple du livre, que vous pouvez lire par exemple directement la 55ème lettre de la 29ème page sans être obligé de lire toutes les pages précédentes. Lorsque vous en êtes arrivé, sur un fichier séquentiel, au 100ème enregistrement, vous ne pouvez plus lire de caractère appartenant au 5ème enregistrement, il n'est donc pas possible de revenir en arrière. C'est là une des limites à l'efficacité des fichiers séquentiels que l'on ne rencontre plus avec les

fichiers relatifs.

Il s'agit cependant simplement ici pour nous de vous faire comprendre grossièrement les différences entre les deux types de fichier. Vous trouverez au chapitre 5 de plus amples informations sur les fichiers relatifs et sur la facon dont ils peuvent être programmés sur le DDI-1.

Nous allons maintenant expliquer avec quelques exemples comment on peut utiliser de façon efficace la sauvegarde séquentielle des données puisque celle-ci constitue (pour le moment) la seule possibilité dont nous disposons pour sauvegarder des données sur disquette.

Nous allons maintenant créer notre premier petit fichier. Nous allons, à titre d'exemple, créer un agenda téléphonique qui nous permettra d'enregistrer les principaux numéros de téléphone de nos parents ou amis.

Lorsqu'on crée un fichier, se pose toujours au début la question de savoir ce qu'on veut au juste enregistrer. Dans l'exemple suivant nous avons choisi les indications suivantes:

```
1)Nom (=Champ 1)
2)Prénom (=Champ 2)
3)No de tél. (=Champ 3)
```

Un enregistrement est une unité cohérente. Chaque enregistrement contient des informations que l'on retrouve également dans tout autre enregistrement. Notre enregistrement se compose de trois champs.

Nous pourrions ainsi avoir un enregistrement "Dupont" qui contienne comme informations les nom, prénom et numéro de téléphone de notre collègue Dupont.

Figure 3

LE FICHIER COMPLET

Enregistrement 1 Enregistrement 2 Enregistrement 3

Dupont Jourdain Peterson Thomas Cécile Hans-Dieter

23 44 98 21 80 23 44 01 34 41 22 37

Nous avons trois champs par enregistrement:

Nom, Prénom et Numéro de téléphone

Champ 1: Nom Champ 2: Prénom

Champ 3: Numéro de téléphone

Vous pouvez bien vous représenter, au vu de cette figure, les subdivisions que comporte un fichier.

Lorsque les données sont écrites dans un fichier, il n'est pas possible de distinguer aussi nettement que nous l'avons fait ici sur le papier les subdivisions en enregistrements. Seuls les champs sont séparés physiquement les uns des autres. La séparation entre les enregistrements ne se distingue pas en effet de la séparation entre les champs de données; c'est le même symbole de séparation qui est utilisé. La séparation entre les différents enregistrements, c'est-à-dire la bonne affectation des champs de données incombe au programmeur. Il est le seul à savoir combien de champs comporte chaque enregistrement.

Lorsque vous avez terminé une entrée à l'écran, vous actionnez la touche ENTER, également appelée RETOUR DE CHARIOT, en anglais CARRIAGE RETURN. Il en va exactement de même avec la sauvegarde séquentielle des données puisque les différents champs de données sont en effet séparés sur la disquette par un retour de chariot: le code ASCII 13 est produit.

Pour vous permettre de vous représenter plus facilement comment les différents champs de données sont séparés, examinons la figure 4. Le symbole de séparation retour de chariot est représenté par l'étoile (*).

Figure 4

Dupont*Thomas*23449821*Jourdain*C...

Champ1 Champ2 Champ 3 Champ 1 ...

ENREGISTREMENT 1 ENREGISTREMENT 2

Vous voyez d'après notre exemple que les champs de données ne doivent pas avoir obligatoirement la même longueur mais qu'ils peuvent avoir dans les fichiers séquentiels une longueur quelconque, il en va de même pour la longueur des enregistrements. Les champs de données peuvent être cependant clairement identifiés puisqu'ils sont séparés les uns des autres par le symbole de retour de chariot (*).

Pour lire un tel fichier, on utilise l'instruction INPUT#9.

OPENIN"Nom de fichier"
INPUT#9,Nom\$,Prenom\$,Telephone\$
CLOSFIN

Après ces instructions, seul un enregistrement déterminé serait lu; les variables pourraient avoir par exemple les valeurs suivantes:

Nom\$ ="Durand" Prenom\$ ="Alain" Telephone\$ ="14 22 51 33"

Les guillemets ne servent ici qu'à indiquer le début et la fin d'une chaîne de caractères et ils n'appartiennent pas à la chaîne elle-même. Des chaînes peuvent toutefois contenir des guillemets.

1.5.2 LA PROGRAMMATION DES FICHIERS SEQUENTIFIS

Mais nous allons maintenant créer concrètement un fichier séquentiel sur disquette. Entrez pour cela le petit programme suivant:

Nous avons créé un fichier sous le nom de "Test.dat" qui contient trois enregistrements.

L'instruction Basic PRINT#n s'emploie exactement comme l'instruction PRINT normale. Vous connaissez certainement déjà l'instruction PRINT# en liaison avec les windows (fenêtres) que vous pouvez définir sur votre Amstrad. L'instruction PRINT# vous permet d'appeler une des instructions définies lorsque n est compris entre 0 et 7. Si n=8, c'est l'imprimante qui est appelée et si n=9 c'est le lecteur de cassette ou le lecteur de disquette, suivant la configuration utilisée. Il en va de même pour les instructions INPUT#n et LINE INPUT#n.

Le caractère de séparation logique Carriage Return est dans notre exemple placé entre les enregistrements parce que l'instruction PRINT#9 n'est pas suivie d'un point-virgule. C'est donc le même principe que pour l'instruction PRINT simple. Si vous placez un point-virgule à la fin d'une instruction PRINT, la prochaine sortie sera écrite sur la même ligne. Pour les sorties sur le lecteur de disquette, vous pouvez également constituer un champ de données en plaçant plusieurs sorties à la suite l'une de l'autre.

Mais commençons d'abord par relire nos données:

Vous obtenez alors la sortie suivante:

Durand	Louis	14225114
Chalet	Lucienne	23990123
Lefol	Charles	18155118

Nous avons donc réussi à sauvegarder des données sur disquette et à les relire; nous pouvons ainsi dire pour récapituler:

Avec PRINT#9 nous écrivons des données sur disquette et avec INPUT#9 nous pouvons les relire. L'entrée et la sortie sur disquette ne se distinguent donc pas trop de l'entrée et de la sortie sur écran.

Notre exemple fonctionne donc bien mais de façon encore très peu pratique si l'on pense au travail qui serait nécessaire pour faire lire ainsi 100 enregistrements. C'est une boucle qui sera ici la solution de notre problème et qui apportera un allègement considérable:

Il n'est pas nécessaire de touJours lire un enregistrement d'une seule traite. Vous pourriez également procéder ainsi:

Vous devez vous dire qu'après l'ouverture d'un fichier, les données du fichier sont à votre disposition. Peu importe à cet égard que vous lisiez un enregistrement avec une seule instruction INPUT, comme par exemple avec:

INPUT#9, Nom\$, Prenom\$, Telephone\$

ou que vous lisiez l'enregistrement morceau par morceau avec plusieurs instructions Input, comme par exemple avec:

INPUT#9, Nom\$
INPUT#9, Prenom\$

INPUT#9, Telephone\$

Lorsque vous venez de lire un enregistrement, un pointeur note l'emplacement où doit se poursuivre la lecture.

Vous pouvez également fermer prématurément un fichier que vous avez ouvert en lecture, sans en avoir donc lu tous les enregistrements.

Si vous avez cependant déjà lu le dernier élément du fichier et que vous effectuez à nouveau une nouvelle tentative de lecture, vous obtenez le message d'erreur:

EOF met

Nous allons vous montrer cela dans un exemple.

Chaque chiffre représente, dans l'exemple suivant, un enregistrement:

12345678901234567890123*

Nous avons donc 23 enregistrements; EOF est représenté par le caractère "*". Après l'ouverture du fichier en lecture, le premier enregistrement sera lu. Le pointeur interne est simulé dans la seconde ligne. Voici comment les choses se présentent de façon interne après l'instruction OPFNIN:

```
12345678901234567890123*
1
```

Le pointeur est dirigé sur le premier enregistrement; nous lisons maintenant le premier enregistrement avec l'instruction INPUT. Après que le premier enregistrement ait été lu, notre pointeur interne est dirigé sur le second enregistrement:

```
12345678901234567890123*
```

Lors d'une lecture, c'est maintenant le second enregistrement qui serait lu. Cela continue ainsi Jusqu'à ce que nous en arrivions au dernier enregistrement de notre fichier. 1

Dans notre exemple, le dernier enregistrement n'a donc pas été encore lu puisque le pointeur interne est dirigé sur ce dernier enregistrement. Nous lisons maintenant également ce dernier enregistrement:

12345678901234567890123*

1

Il n'y a plus maintenant d'enregistrement disponible, nous sommes arrivé à la fin des entrées du fichier. Le pointeur est maintenant dirigé sur l'étoile qui est censée représenter ici la marque EOF. Lors de notre dernière tentative de lecture, le flag EOF a été mis par le système d'exploitation sur vrai=-1. Une autre tentative de lecture provoquerait l'erreur EOF met.

La fonction EOF nous indique donc si nous avons ou non déjà lu le dernier élément d'un fichier.

Pour éviter de provoquer cette erreur, nous pouvons utiliser la fonction Basic EOF. Quand vous ne savez pas exactement combien d'enregistrements vous devez lire, il est même indispensable d'utiliser la fonction EOF. Notre programme se présenterait alors ainsi:

Cet exemple est cependant assez dangereux car nous partons du principe qu'il reste toujours encore trois autre champs de données tant que nous n'avons pas rencontré EOF. Pour les fichiers de structure inconnue, il

est impossible de le prévoir. Notre programme devrait donc se présenter ainsi:

Avec ce programme, une erreur EOF met est exclue puisqu'on teste si EOF après la lecture de chaque champ.

Quand les champs de données sont lus avec l'instruction INPUT#9, les caractères suivants fonctionnent comme symboles de séparation entre les champs de données:

Carriage Return (retour de chariot)
Virgule (,)
Marque EOF

Lorsque vous lisez des variables numériques avec INPUT#9, la

espace> fait également office de marque de séparation.

Ces marques de séparation sont également faciles à retenir puisque la virgule et le retour de chariot font également office de marques de séparation avec l'instruction INPUT normale.

Bien sûr vous pourriez également définir une marque de fin "particulière", vous pourriez par exemple écrire toujours dans le dernier champ de donnée un "*fin" ou autre. Vous pourriez alors faire rechercher cette marque par le programme. Vous m'accorderez cependant certainement que la manipulation de la fonction EOF constitue une méthode plus sûre et plus simple.

Le plus souvent, on ne veut pas simplement lire des données pour les sortir immédiatement mais les données doivent encore pouvoir rester dans la mémoire de l'ordinateur pour pouvoir être évaluées et modifiées. Dans ce cas, le mieux est de constituer un TABLEAU (ARRAY en anglais), une variable indexée. Si cette notion vous est inconnue, nous vous invitons à vous reporter au chapitre correspondant du manuel du Basic.

Notre programme d'exemple se présenterait maintenant comme suit:

Dans l'instruction DIM en ligne 10, vous devez définir la limite de l'index en fonction de la limite supérieure du nombre d'enregistrements.

Avec une telle boucle, on peut lire un fichier et le placer dans un tableau. On peut ensuite traiter le fichier par le programme puis sauvegarder à nouveau le fichier de façon séquentielle. C'est ici le principe LECTURE/ENTREE, TRAITEMENT et SORTIE qui s'applique. Quand la mémoire le permet, nous vous recommandons de faire lire vos fichiers de cette façon et de les faire traiter dans le programme. Cette méthode a de grands avantages en ce qui concerne la vitesse de traitement.

1.5.3 LES FICHIERS SEQUENTIELS ET LES TABLEAUX

Sur les programmes d'envergure qui doivent gérer de grandes masses de données, il est conseillé de déterminer auparavant précisément la masse de données prévue et de définir alors cette masse de données dans le programme.

Si vous lisez le fichier séquentiel et que vous placiez tous les enregistrements dans un tableau, vous économisez beaucoup de temps de traitement car à partir de ce moment vous n'avez plus à accéder au

lecteur de disquette. (Un accès à des tableaux est toujours plus rapide qu'un accès à la disquette).

Nos tableaux se présentent ainsi:

No d'index	Nom\$	Prenom\$	Telephone\$
1	Durand	Louis	14225114
2	Chalet	Lucienne	23990123
3	Lefol	Charles	18155118

Nous avons donc simplement lu une fois ces données et nous les avons placées dans des tableaux. Nous avons ici utilisé 3 différents tableaux à une dimension. Il est plus pratique pour le programmeur de créer un tableau à deux dimensions de façon à pouvoir lui donner un SEUL nom, ce qui augmente la clarté du programme.

		Champ 1	Champ 2	Champ 3
Enregistrement	1	D\$(1,1)	D\$(1,2)	D\$(1,3)
Enregistrement	2	D\$(2,1)	D\$(2,2)	D\$(2,3)
Enregistrement	3	D\$(3,1)	D\$(3,2)	D\$(3,3)
Enregistrement	4	D\$(4,1)	D\$(4,2)	D\$(4,3)
Enregistrement	5	D\$(5,1)	D\$(5,2)	D\$(5,3)

Notre tableau D\$(x,y) a 5 enregistrements de 3 champs chacun. Ce tableau doit être "dimensionné", c'est-à-dire créé avec l'instruction:

DIM D\$(5.3)

Le tableau D\$(x,y) pourrait avoir par exemple le contenu suivant:

D\$(x,1)=Nom	auparavant	Nom\$(x)
D\$(x,2)=Prénom	auparavant	Prénom\$(x)
D*(x,3)=Téléphone	auparavant	Téléphone\$(x)

Notre programme d'exemple se présente alors ainsi:

```
20 REM LIRE LES DONNEES AVEC D$(x,y)
40 DIM d$(3,3)
50 REM 3 enregistrements et 3 champs
60 OPENIN"Test.dat"
80 FOR i=1 TO 3
90 FOR i=1 TO 3
   INPŬT #9,d$(i,j)
100
   NEXT j
110
120 NEXT i
130 .
150 REM
              SORTIE
170 FOR i=1 TO 3
   FOR j=1 TO 3
180
   PRINT d$(i,j)
190
   NEXT j
PRINT
200
210
220 NEXT i
230 CLOSEIN
240 END
```

Vous pouvez prendre ce programme d'exemple comme modèle si vous voulez vous-même écrire un programme de fichier. En imbriquant deux boucles vous réalisez une lecture logique pas à pas des champs de données et des enregistrements. Lorsque vous voulez modifier des données dans un programme de fichier, le mieux est de lire toutes les données et de les placer dans un tel tableau. Vous pouvez alors traiter les données, les corriger, etc. A la fin du programme, les données doivent alors être à nouveau sauvegardées sous le même nom.

Le plus souvent on crée également un fichier auxiliaire dans lequel se trouvent des informations sur la masse de données. Par masse de données vous devez comprendre: combien de données comporte le tableau? Combien de champs de données comporte chaque enregistrement? Lorsque vous créez un programme souple de fichier ceci est indispensable pour des raisons pratiques. D'autre part vous pouvez de cette façon économiser une précieuse place mémoire car toute coordonnée inutile coûte de la place mémoire et du temps. L'instruction DIM permet également un

dimensionnement dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des variables comme limites d'index. Nous allons maintenant créer un tel effet Nous à le fichier d'information. entrerons cet d'ENREGISTREMENTS ainsi que le nombre de CHAMPS de données par enregistrement.

OPENOUT"Test.inf" WRITE#9,3,3 CLOSEOUT

Nous appellerons le type de fichier "INF" pour fichier d'INFormation. Le nom de fichier doit être dans notre exemple identique au nom du fichier (.dat). Voici cette routine souple de lecture:

```
20 REM ROUTINE SOUPLE DE LECTURE
40
50 INPUT"Nom du fichier: ";file$
60 OPENIN file$+".inf"
  INPUT #9, enregistrements, champs
70
80 CLOSEIN
90:
100 DIM d$(enregistrements, champs)
110 :
120 OPENIN file$+".dat"
130 FOR i=1 TO enregistrements
   FOR j=1 TO champs
140
150
    INPUT#9, d$(i,j)
160 NEXT j
170 NEXT i
180 CLOSEIN
190 END
```

Lancez le programme et entrez "Test".

En ligne 100 le dimensionnement s'effectue alors en fonction des besoins. Dans les cas où le nombre d'enregistrements peut être augmenté au cours du déroulement du programme, il faut avoir prévu cette éventualité lors du dimensionnement. Une autre solution consiste à fixer auparavant le nombre maximal d'enregistrements; le nombre de champs peut cependant rester malgré tout dynamique car il est peu probable que le nombre des

champs de données ait à être modifié au cours de l'exécution du programme. La lecture à partir d'un fichier des nombres d'enregistrements et de champs peut être cependant malgré tout d'une aide précieuse. Si vous remplacez la ligne 100 par:

100 DIM d\$(200,champs)

vous obtenez bien un nombre de champs dépendant de chaque fichier.

Nous avons jusqu'à présent toujours indiqué, lors de l'ouverture d'un fichier, un nom précis. En effet le nom de fichier n'était pas variable, il figurait entre guillemets et il était déjà fixé lors de la programmation. On ouvre toutefois parfois un fichier avec une variable alphanumérique comme nous l'avons fait dans notre exemple (lignes 60 et 120). Malheureusement le système d'exploitation n'est pas entièrement au point à cet égard. AMSDOS ouvre en effet parfois dans ce cas les fichiers sous un nom incorrect ou réagit par un message d'erreur. Si vous faites alors afficher, après ce message d'erreur, le contenu de la variable alphanumérique correspondante, vous pouvez vous rendre compte que le contenu de cette variable est pourtant correct.

Lors de l'ouverture d'un fichier un buffer de 4096 octets est créé dans la RAM de l'Amstrad CPC. Ce buffer est situé la plupart du temps dans les régions supérieures de la mémoire. C'est cependant également dans ces régions que se trouvent les variables alphanumériques. Il peut donc arriver assez facilement que des "collisions" se produisent ici, surtout lorsque vous travaillez avec des tableaux car le nombre de chaînes de caractères est dans ce cas particulièrement élevé. Cela tient au fait que le système d'exploitation "nettoie" de temps à autre la mémoire car les manipulations de chaînes produisent beaucoup de déchet. Nous entendons par déchet tous anciens morceaux de chaîne qui sont devenus inutiles à la suite de manipulations de chaînes. Ce "nettoyage" est appelé GARBAGE COLLECTION, il s'agit d'une sorte de réorganisation de la mémoire qui réorganise la mémoire de chaînes de caractères. Il peut se produire dans ce cas que le buffer disquette soit victime de cette réorganisation. Lorsque le buffer est décalé par la Garbage Collection, le nom de fichier ne peut plus être lu correctement. La petite routine suivante vous permet de remédier à cet inconvénient:

OPENOUT"Dummy"
MEMORY HIMEM-1
CLOSFOUT

Il est conseillé de placer cette instruction au début de chaque programme qui travaille avec la disquette. Vous devez utiliser cette instruction avant de définir la première variable alphanumérique. Le buffer de 4096 octets est créé D'AVANCE et cette zone est protégée avec l'instruction MEMORY. A partir de ce moment, le buffer disquette ne pourra plus être détruit par la Garbage Collection car il sera protégé par l'instruction MEMORY.

Le nom "Dummy" dans l'instruction OPENOUT ne désigne pas dans ce cas un fichier (puisque rien n'y sera écrit) mais il correspond dans le langage technique informatique à une sorte de "poubelle électronique". L'instruction OPENOUT"Dummy" a en fait pour effet de créer le buffer de 4096 octets dont nous avons parlé. La variable système HIMEM est alors diminuée de façon à ce que le buffer soit protégé des variables. Après un CLOSEOUT, HIMEM serait à nouveau relevé, mais pour éviter cela l'instruction MEMORY a été employée.

Si donc vous avez obtenu un message d'erreur en faisant exécuter notre programme d'exemple qui ne contenait pas encore cette routine, ajoutez la ligne 40 suivante:

40 OPENOUT"Dummy": MEMORY HIMEM-1: CLOSEOUT

Le risque existe maintenant encore que l'utilisateur entre un nom de fichier incorrect ce qui entraînerait l'interruption du programme. Mais cela peut également être évité, par exemple en créant un fichier dans lequel seront enregistrés tous les noms de fichier; ce serait en fait un "catalogue privé". Nous appellerons ce fichier "Filename.dir".

OPENOUT"Filename.dir" PRINT#9,"Test" CLOSEOUT

Notre catalogue privé ne contient pour le moment que l'entrée "Test". Nous n'avons plus maintenant qu'à intégrer encore cette routine de test et un message d'erreur sera exclu.

```
20 REM ROUTINE SOUPLE DE LECTURE
40 OPENOUT "Dummy": MEMORY HIMEM-1: CLOSEOUT
50 INPUT"Nom du fichier: ";file$ 60 GOSUB 1000
70 IF trouve=0 THEN 50
80 OPENIN file$+".inf"
90 INPUT #9, enregistrements, champs
100 CLOSEIN
110:
120 DIM d$(200, champs)
130 :
140 OPENIN file$+".dat"
150 FOR i=1 TO enregistrements
160 FOR j=1 TO champs
   INPUT#9, d$(i,j)
170
   NEXT j
180
190 NEXT i
200 CLOSEIN
210 END
1010 REM Tester si nom autorise
1030 OPENIN"Filename.dir"
1040 trouve=0
1050 WHILE NOT EOF AND trouve=0
1060 INPUT#9, nom$
1070 IF nom$=file$ THEN trouve=1
1080 WEND
1090 CLOSEIN
```

1100 RETURN

Un tel test ou un test semblable est indispensable pour qu'un programme soit d'un usage pratique. Les entrées erronnées devraient, autant que possible, toujours être identifiées et écartées.

Il n'est possible d'ouvrir qu'un SEUL canal d'entrée et un SEUL canal de sortie. Vous pouvez donc ouvrir au maximum deux canaux en direction du lecteur de disquette.

Dans la sous-routine commençant en ligne 1030, on teste s'il existe un fichier portant le nom file\$. A cet effet, toutes les entrées du fichier "Filename.dir" sont comparées à la variable file\$. Si la routine rencontre la fin du fichier sans avoir trouvé le nom recherché, la variable "trouve" vaut 0. En cas de succès, cette variable est mise sur 1. Cette valeur peut alors être testée dans le programme principal qui réagira comme il convient.

Si vous voulez par exemple écrire vous même un programme de gestion d'adresses pratique, nous ne pouvons que vous conseiller d'intégrer de telles routines de protection.

Cela suppose bien sûr que le fichier "Filename.dir" existe; si ce n'est pas le cas, un message d'erreur "File not found" sera sorti. Pour éviter cela, on pourrait prévoir un point du menu qui pourrait s'appeler "Initialisation" et qui créerait ce fichier.

Toutes ces "astuces" sont contenues dans un petit programme de gestion de fichier que vous trouverez au chapitre 5 de cet ouvrage. Nous vous conseillons d'étudier les passages correspondants de ce programme de façon à ce que vous compreniez bien la manipulation de ces routines.

1.5.4 DIFFERENCES ENTRE PRINT# ET WRITE#

Nous avons jusqu'ici utilisé uniquement l'instruction PRINT#. Vous avez cependant certainement déjà vu, aussi bien dans le manuel d'utilisation que dans le présent ouvrage, qu'il existe aussi une instruction WRITE#.

Dans nos programmes d'exemple c'est le Carriage Return qui était utilisé comme marque de séparation. Vous vous souvenez cependant certainement que le Carriage Return n'est pas le seul symbole de séparation et que la virgule (,) fait également office de symbole de séparation, aussi bien pour les chaînes de caractères que pour les données numériques. Pour les

données numériques il est en fait sans importance que la séparation soit faite avec des virgules, des Carriage Return ou même des espaces. Par contre, avec les chaînes de caractères, cela peut avoir un certain nombre d'effets désagréables. Essayez l'exemple suivant:

```
20 REM EXEMPLE POUR PRINT #
40 :
50 OPENOUT"Demo"
60 PRINT#9, "Chalet, Lucienne"
70 PRINT#9, "Lefol, Charles"
80 CLOSEOUT
90:
110 REM
     ET LIRE A NOUVEAU
130 :
140 OPENIN"Demo"
150 INPUT#9, Nom1$
160 INPUT#9, Nom2$
170 CLOSEIN
180 PRINT"Nom1 = "Nom1$
190 PRINT"Nom2 = "Nom2$
200 END
```

Vous vous attendez certainement à ce que la sortie sur l'écran se présente ainsi:

Nom1=Chalet, Lucienne Nom2=Lefol, Charles

Certains d'entre vous le savent certainement déjà: le résultat produit ne se présente malheureusement pas ainsi. Si vous lancez le programme, vous pouvez constater ce phénomène mystérieux:

Nom1=Chalet Nom2=Lucienne

Vous voyez très nettement d'après cet exemple que la virgule fait office de symbole de séparation et que cela a entraîné avec l'instruction INPUT#9 une séparation entre les deux chaînes de caractères. D'autre part, il manque la virgule de la chaîne de caractères ainsi que l'espace devant "Lucienne". La solution de ce problème est très simple: quand on utilise l'instruction WRITE#, une chaîne à sortir est placée entre guillemets. Lors de la lecture de cette chaîne tous les espaces, même placés au début, ainsi que toutes les virgules seront acceptés dans la chaîne. Seuls les guillemets ne seront pas et n'ont pas à être acceptés dans la chaîne.

Vous pouvez maintenant faire sortir sur l'écran différentes valeurs pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de cette instruction. Entrez par exemple:

WRITE 1,2,"Oui,oui,c'est comme ca,",3

Sur l'écran apparaît:

1,2,"Oui,oui,c'est comme ca,",3

Si vous faites sortir le même texte avec l'instruction PRINT, l'image suivante apparaît sur le moniteur:

1,2 Oui,oui,c'est comme ca. 3

En effet, comme vous le savez, la virgule a pour effet avec l'instruction PRINT de faire sauter le tabulateur à la prochaine tabulation, de sorte que des espaces vides importants apparaissent. L'écriture sur disquette s'effectue exactement comme sur l'écran, c'est-à-dire que les espaces vides correspondants sont également écrits sur la disquette (ce qui d'ailleurs constitue un gaspillage de la place mémoire disponible).

On peut cependant aisément constater que la chaîne n'est plus traitée comme une chaîne unique, à cause des virgules. Avec l'instruction WRITE, les guillemets marquent le début et la fin de la chaîne de façon parfaitement claire.

Un effet secondaire appréciable est l'économie de place mémoire sur la disquette lorsqu'on veut sauvegarder des variables numériques.

On pourrait également reconstituer l'instruction WRITE avec l'instruction PRINT:

PRINT 1",";2;","chr\$(34);"Oui,oui,c'est comme ca.";chr\$(34);",";3

Le résultat sur l'écran ou sur la disquette sera identique avec cette façon d'écrire et l'on obtiendra également en lecture l'effet recherché. Mais l'instruction WRITE est plus simple et plus pratique et c'est pourquoi il est recommandé d'v avoir recours le plus souvent possible. Elle est particulièrement pratique lorsqu'on veut écrire plusieurs champs de données en une ligne Basic sur la disquette. Comme vous pouvez le constater d'après le programme d'exemple, nous avons stocké sur la disquette un seul champ de données par ligne PRINT# et ainsi, comme aucun point-virgule ne figure à la fin de l'instruction PRINT#, nous avons fait symbole de envover un Carriage Return comme séparation. Avec l'instruction WRITE, notre programme devient donc plus court et plus clair. Il se présente maintenant ainsi:

```
20 REM
      EXEMPLE POUR WRITE #
40 :
50 OPENOUT "Demo"
60 WRITE#9, "Chalet, Lucienne"
70 WRITE#9, "Lefol, Charles"
80 CLOSEOUT
90:
110 REM
       ET LIRE A NOUVEAU
130
140 OPENIN"Demo"
150 INPUT#9, Nom1$
160 INPUT#9, Nom2$
170 CLOSEIN
180 PRINT"Nom1 = "Nom1$
190 PRINT"Nom2 = "Nom2$
200 END
```

Après avoir lancé le programme, vous constatez que nous sommes maintenant arrivé au résultat voulu.

Après une instruction PRINT# ou WRITE# une marque de séparation est donc AUTOMATIQUEMENT envoyée qui est le Carriage Return. Il y a cependant des cas où cet automatisme peut être gênant, par exemple lorsque vous voulez effectuer des opérations sur les chaînes de caractères pour ne les sortir que plus tard. Nous allons maintenant sortir tout l'alphabet en ne

résolvant pas cependant ce problème avec une simple instruction PRINT# mais en programmant une boucle.

Nous définissons en ligne 60 une variable de boucle i, qui comptera de 1 à 26. L'alphabet a en effet 26 lettres. Le code ASCII de "A" est 65, de sorte que nous pouvons calculer en ligne 70 le code ASCII du caractère à sortir en ajoutant la valeur actuelle de la variable de boucle au décalage 64. L'important est ici que le dernier caractère en ligne 70 soit un point-virgule. Exactement comme en Basic lorsqu'on effectue une sortie sur écran, le point-virgule a pour effet sur la disquette qu'aucune "fin de champ" n'est envoyée, de même qu'à l'écran il manquerait la "fin de ligne".

Après avoir lancé le programme, nous voyons que la variable a\$ contient tout l'alphabet. Cela met bien en évidence la signification du point-virgule. Dans cet exemple, il ne faut en aucun cas utiliser l'instruction WRITE car la sortie sur écran se présenterait alors ainsi:

```
"A""B""C""D""E""F""G""H"...."Y""Z"*
```

alors que nous obtenons dans notre exemple le résultat suivant:

ABCDEFGH....YZ*

(* réprésente à nouveau le Carriage Return)

Vous voyez qu'on doit se demander pour chaque application laquelle des deux instructions convient le mieux. Il est souvent indifférent que vous utilisiez PRINT#9 ou WRITE#9. WRITE#9 est parfois plus intéressant, mais parfois aussi cette instruction est totalement inadaptée, comme dans l'exemple que nous venons de donner.

Essayez de deviner quelle valeur la variable a\$ aurait si on remplaçait la ligne 70 par:

70 WRITE#9, CHR\$(1+64);

Lorsque vous penserez avoir trouvé la solution, modifiez la ligne et lancez le programme. Aviez-vous prévu juste? Vous pouvez maintenant passer au chapitre suivant.

1.5.5 DIFFERENCES ENTRE INPUT# ET LINE INPUT#

Vous connaissez maintenant les différences qu'il y a entre PRINT#9 et WRITE#9. Pour la lecture des données, il existe également deux instructions différentes: l'instruction normale INPUT#9 que nous avons toujours utilisée jusqu'ici, et l'instruction LINE INPUT#9. Ici aussi il y a des différences essentielles.

Nous nous limiterons, dans notre comparaison entre INPUT et LINE INPUT, aux variables alphanumériques. Les symboles de séparation peuvent être: le retour de chariot, la virgule et la marque EOF. Nous ne pouvons donc lire, avec INPUT#9, aucune chaîne contenant une virgule (sauf bien sûr si cette chaîne avait été placée entre guillemets) car cette virgule sera automatiquement interprétée comme une marque de séparation. Il en résulte un autre problème: lorsque les guillemets marquent une chaîne, comment puis-je alors lire ces guillemets? Il est impossible de lire les quillemets dans une chaîne avec INPUT, cela nous le savons.

C'est ici qu'intervient l'instruction LINE INPUT. LINE INPUT lit tous les caractères; seul le retour de chariot fait office de marque de séparation, les virgules et les guillemets sont donc également acceptés par LINE INPUT.

Lorsque vous utilisez l'instruction:

WRITE#9,1,2,"Oui,oui, c'est comme ca.",3

pour écrire sur la disquette et que vous relisez cela avec:

LINE INPUT#9, tout\$

la variable tout\$ contiendra:

1,2,"Oui,oui, c'est comme ca.",3

TOUS les symboles de séparation sans exception ont donc été acceptés dans la chaîne, les guillemets y compris.

LINE INPUT n'est pas toujours supérieur à l'instruction INPUT; cela pourrait même le plus souvent avoir des conséquences catastrophiques si vous remplaciez simplement, dans un programme existant, INPUT#9 par LINE INPUT#9. Vous vous rendez certainement compte que cela est lié au fait que les symboles de séparation sont alors ignorés. Si l'on ne tient pas compte dans l'instruction PRINI ou l'instruction WRITE du fait que la lecture se fera avec LINE INPUT, et donc si l'on n'utilise pas UNIQUEMENT le retour de chariot comme marque de séparation, on peut aboutir à des résultats assez surprenants. Lorsque vous écrivez vous-même un programme qui accède souvent à la disquette, réfléchissez bien avant de choisir quelles instructions vous utiliserez en écriture et en lecture.

Mais voici maintenant encore un exemple où l'instruction LINE INPUT est indispensable parce qu'il s'agit de lire un fichier dont le contenu et la structure sont inconnus.

Chargez un des programmes réalisés dans le présent ouvrage et sauvegardez-le immédiatement avec:

OPENOUT"ASCII.DAT" LIST#9 CLOSEOUT

Vous avez maintenant sauvegardé le listing du programme sur la disquette, sous le nom de "ASCII.DAT". Un fichier de programme normal ne peut pas être ouvert en lecture avec l'instruction OPENIN car un tel fichier a un header (=une tête de fichier) qui n'est pas accepté par l'instruction

OPENIN. Après que vous ayez donc LISTé un fichier de programme sur la disquette, entrez le petit programme suivant:

NEW

Cette routine affiche le listing de votre programme sur l'écran avec tous les guillemets et toutes les virgules, comme dans le programme original. Pour des tâches semblables, l'instruction LINE INPUT est parfaitement appropriée puisqu'elle va chercher sans problème tous les caractères sur la disquette.

Malheureusement le Basic de l'Amstrad ne permet pas de lire des caractères isolés dans un fichier ouvert en lecture, comme on peut le faire dans d'autres version du Basic, sur d'autres ordinateurs. Cette possibilité aurait bien sûr l'avantage de rendre possible de lire y compris le caractère RETOUR DE CHARIOT. Il existe cependant dans le DOS une routine DISC IN CHAR que vous pouvez utiliser à cet effet (voir également le listing du DOS) mais uniquement en langage machine. Vous pouvez ainsi écrire une routine adaptée à votre problème qui transmette le caractère lu à votre programme Basic.

Voici une petite routine qui simule en Basic l'instruction GET. Lorsque vous appelez cette routine, le fichier doit être ouvert en lecture.

Le caractère lu vous est transmis dans la variable ch\$, le retour de chariot est maintenant lui aussi un caractère autorisé. Lorsque le dernier caractère a été lu, ch\$ est vide et LEN(ch\$) vaut donc zéro.

Si vous voulez lire à l'écran des valeurs numériques, vous utilisez le plus souvent l'instruction:

10 INPUT valeur

Si vous entrez maintenant un caractère qui n'est pas un nombre, le système répond par:

?Redo from start

AMSDOS ne peut bien sûr pas sortir un tel message d'erreur. Certains systèmes envoient dans ce cas une FILE TYPE ERROR, ce qui signifie: une chaîne de caractères a été transmise au lieu d'une valeur numérique. AMSDOS ne sort aucun message d'erreur mais effectue DE FACON INTERNE le calcul suivant:

10 INPUT#9,a\$:valeur=val(a\$)

On voit nettement ici pourquoi le caractère espace fait également office de symbole de séparation pour les nombres. En outre, chaque caractère non numérique fait office de symbole de séparation, à l'exception de "E" ou "e" qui est utilisé pour l'écriture exponentielle des nombres.

2.1 LES VECTEURS DU DOS

Après que les chapitres précédents vous aient décrits de façon détaillée les possibilités d'AMSDOS et de CP/M pour une utilisation "normale", vous découvrirez dans les chapitres suivants un certain nombre de notions sur le mode de travail du DOS et sur l'utilisation du DOS en langage machine. Les chapitres suivants s'adressent donc essentiellement aux lecteurs qui disposent de certaines connaissances de base sur la programmation en langage machine du Z80. Si ces connaissances vous manquent, un certain nombre de notions développées dans les pages suivantes vous sembleront incompréhensibles. Mais n'abandonnez pas pour autant la lecture de cet ouvrage. Même si un certain nombre de choses vous semblent obscures au départ, vous pourrez néammoins utiliser beaucoup des informations qui vous sont fournies dans les pages suivantes.

On peut distinguer trois niveaux principaux de programmation en langage machine du lecteur de disquette du CPC. Le niveau supérieur de programmation est le plus simple à comprendre. A ce niveau, toutes les tâches essentielles sont accomplies par le DOS. Il s'agit au fond des équivalents en langage machine des instructions Basic que vous connaissez déjà depuis le chapitre précédent.

Le second niveau de programmation en langage machine de la disquette est un niveau qui serait impensable sans un listing de la ROM bien commenté. A ce niveau on dispose de routines dont certaines sont très simples mais dont d'autres aussi sont très complexes. Ces routines vont de la simple mise en marche du moteur du lecteur de disquette à la lecture et à l'écriture de données sur la disquette. Nous décrirons les plus importantes routines du DOS car on peut grâce à elles réaliser un certain nombre de choses très intéressantes qui sont impossibles à réaliser à partir du Basic.

La troisième possibilité de programmation du lecteur de disquette représente ce qu'on pourrait qualifier de programmation 'à pied'. Seuls quelques spécialistes se risqueront à ce niveau car il faut alors programmer directement les fonctions du disc controller. Mais comme les fonctions essentielles se trouvent déjà sous une forme ou sous une autre dans le DOS, cette programmation peut se limiter à quelques cas particuliers. Nous évoquerons également ce niveau de programmation et nous décrirons largement les possibilités du disc controller.

Mais commençons par les choses les plus simples. Ni le système d'exploitation du CPC 464 ni celui du CPC 664 ne sont conçus pour commander un lecteur de disquette. Le seul moyen de sauvegarde externe des données qu'ils connaissent est le lecteur de cassette. Ce n'est qu'avec la ROM AMSDOS que la commande du lecteur de disquette devient possible. Si cette ROM n'est pas disponible lors de la mise sous tension de l'ordinateur, les instructions LOAD, SAVE, OPENIN, OPENOUT, CAT et les instructions de manipulation des fichiers s'appliqueront au lecteur de Si par contre la ROM AMSDOS est disponible lors de l'initialisation du CPC, la situation change totalement et presque toutes instructions qui s'appliquaient auparavant au lecteur de cassette agissent maintenant sur le lecteur de disquette. La seule exception est l'instruction SPEED WRITE puisque celle-ci n'a aucun effet sur le lecteur de disquette.

Le principe des vecteurs qui a été utilisé par les développeurs du CPC revêt un aspect essentiel pour la souplesse d'utilisation. Au lieu d'appeler directement l'action, c'est-à-dire la routine du système d'exploitation voulue, cette routine est appelée à travers une adresse de la RAM à laquelle figure un saut à la routine système correspondante. Le fait que la routine soit appelée à travers un vecteur situé en RAM peut sembler inutile au premier abord. En réalité cependant, ce principe garantit la compatibilité entre différentes versions de d'exploitation. Ce n'est qu'à travers ce détour qu'il devient possible que des programmes machine puissent tourner aussi bien sur le 464 que sur les deux ordinateurs possèdent que d'exploitation très différents à certains égards. Tant que les vecteurs aux mêmes emplacements de la RAM et que les routines correspondantes remplissent des fonctions identiques, on peut entreprendre pratiquement n'importe quelles modifications du système d'exploitation. La compatibilité reste garantie. Un autre point très important est qu'on a en tant que programmeur toutes les cartes en main. Il n'est certes pas possible de modifier les routines de la ROM mais comme les vecteurs figurent en RAM, ils peuvent être sans problème 'détournés' sur les routines propres de l'utilisateur. Il est ainsi possible de modifier si nécessaire toutes les fonctions appelées à travers les vecteurs.

C'est exactement ce qui se produit lorsque le lecteur de disquette est connecté. Dans le CPC, 22 vecteurs sont prévus pour commander le lecteur de cassette. 13 de ces vecteurs sont modifiés pour le travail avec la disquette, c'est-à-dire que les adresses des routines à appeler sont modifiées. A travers ces 13 vecteurs sont appelées à partir du Basic

toutes les fonctions du lecteur de disquette. Mais ces vecteurs peuvent être également parfaitement utilisés en langage machine. Voici maintenant une présentation des vecteurs modifiés. Les noms employés correspondent à ceux du CPC 464 Firmware Manual.

&BC77	CAS IN OPEN	ouvre un fichier en lecture
&BC7A	CAS IN CLOSE	ferme correctement un fichier ouvert en lecture
&BC7D	CAS IN ABANDON	ferme immédiatement un fichier ouvert en lecture
&BC80	CAS IN CHAR	retire un caractère d'un fichier d'entrée
&BC83	CAS IN DIRECT	lit et place entièrement dans la mémoire un
		fichier d'entrée
&BC86	CAS RETURN	le dernier caractère est réécrit
&BC89	CAS TEST EOF	teste si la fin du fichier est atteinte
&BC8C	CAS OUT OPEN	ouvre un fichier en écriture
&BC8F	CAS OUT CLOSE	ferme correctement un fichier ouvert en
		écriture
&BC92	CAS OUT ABANDON	ferme immédiatement un fichier ouvert en
		écriture
&BC95	CAS OUT CHAR	écrit un caractère dans un fichier de sortie
&BC98	CAS OUT DIRECT	écrit entièrement une zone de la mémoire dans un
		fichier
&BC9B	CAS CATALOG	fonction identique à celle de l'instruction
		Basic CAT

Une fois que vous aurez lu cette table, nous vous conseillons d'oublier bien vite les noms utilisés ici. Il nous semble en effet vraiment illogique de désigner par CAS des routines utilisées avec le lecteur de disquette. Nous remplacerons toujours par la suite CAS par DISK. Le nom correspond ainsi à la fonction.

2.1.1 DISK IN OPEN &BC77

Avant que des données puissent être lues dans un fichier, ce fichier doit être ouvert. L'ouverture d'un fichier est prise en charge par la routine DISK IN OPEN. Il est à cet égard indifférent que le fichier à lire soit un fichier ASCII ou un programme. Cette routine doit être de toute façon appelée une fois.

Pour lire le fichier, certains paramètres sont bien sûr attendus. Le paramètre le plus important est le nom du fichier. Avec toutes les routines DISK, des paramètres sont transmis à travers les registres. Mais comme un nom de fichier se compose de 8 caractères plus 3, le nom ne peut

'être entièrement transmis à travers les registres. Le registre double reçoit donc l'adresse à laquelle le nom de fichier figure en mémoire. Le nom de fichier peut se trouver n'importe où dans la RAM, y compris dans la partie de celle-ci qui se chevauche avec la ROM, par exemple dans les 16 premiers K de la mémoire du CPC.

Un autre paramètre, qui doit lui être transmis à la routine à travers le registre B, est constitué par la longueur du nom de fichier. Cela est une propriété très agréable de DISK IN OPEN puisque vous n'êtes pas ainsi obligé d'amener vous même le nom de fichier à une longueur prédéterminée. Vous pouvez ainsi entrer des noms de fichier ayant par exemple 4 caractères pour le nom et 2 pour l'extension (le type de fichier). La routine complètera elle-même le nom ainsi fourni de façon à ce qu'il atteigne la longueur requise. Mais n'oubliez jamais d'indiquer également la longueur de l'extension.

Un troisième paramètre est attendu par la routine DISK IN OPEN dans le registre double DE. Vous devez fournir ici l'adresse d'un buffer long de 2048 octets. Les données à lire seront écrites dans ce buffer. Il n'y a pas ici non plus de limites concernant la situation de ce buffer dans la mémoire.

Après que les trois paramètres aient été transmis aux registres que nous avons indiqués, la routine peut être appelée. Voyons un exemple d'un tel appel. Nous allons ouvrir le fichier 'TEST.DAT' en lecture. Programmée en assembleur, la séquence d'instructions se présente ainsi:

100	LD	HL, FILNAM	;adresse du nom
100	LD	UL') ET LINAPI	Jaul esse uu noiii
110	LD	B, BUFF-FILNAM	;longueur du nom
120	LD	DE, BUFF	;adresse du buffer
130	CALL	DISK-IN-OPEN	
140	RET		
150 FILNAM:	DEFM	'test.dat'	;nom du fichier
160 BUFF:	DEFS	80800	;place pour 2K

Mais que fait exactement cette routine et quels résultats produit-elle? Elle contrôle tout d'abord si le nom de fichier correspond à certaines règles formelles. C'est ainsi que certains caractères sont interdits dans le nom de fichier. Si un de ces caractères est rencontré, l'instruction est interrompue. Le nombre de caractères dans le nom de fichier ne doit pas non plus être supérieur à 15. Ce nombre comprend le numéro user, le numéro de drive avec le double point, 8 caractères pour le nom de fichier, le point de séparation et trois caractères d'extension. Un tel nom de fichier pourrait être par exemple: "OA:FILENAME.DAT".

En même temps que le nom de fichier est contrôlé, toutes les lettres

minuscules sont changées en majuscules. Les noms de fichiers plus courts sont complétés jusqu'à la longueur requise avec des caractères espace.

Après ce contrôle du nom de fichier, on examine s'il existe bien sur la disquette un fichier portant ce nom. S'il n'y a pas sur la disquette de fichier portant ce nom, par exemple parce que le nom a été mal ou incomplètement entré, AMSDOS annonce 'Filename not found'. C'est également ce message d'erreur que vous obtenez lorsque vous voulez charger un programme qui ne figure pas sur la disquette qui a été placée dans le lecteur.

Indépendamment du fait que le fichier figure ou ne figure pas sur la disquette, vous obtenez en tout cas dans les registres, après avoir appelé la routine, un certain nombre de paramètres importants en retour. Tout d'abord l'état des flags Carry et Zéro indique si le DISK IN OPEN a réussi. A cet effet, le flag Carry est mis et le flag Zéro est annulé si l'OPEN a réussi. Si par contre le Carry et le Zéro sont tous deux annulés, c'est que vous avez tenté d'ouvrir en lecture un deuxième fichier. Vous aviez donc déjà ouvert un fichier. La troisième possibilité est que le flag Zéro soit mis mais que le Carry soit annulé. Dans ce cas, le fichier indiqué n'a pas été trouvé.

Si l'OPEN a réussi, la valeur de l'accumulateur permet de déterminer le type de fichier. S'il s'agit par exemple d'un programme Basic, l'accumulateur contiendra après la routine OPEN la valeur O. Une valeur de &16 signifie que le fichier ouvert est un fichier ASCII. Vous trouverez les autres valeurs possibles, sous forme de table, sous DISK OUT OPEN.

Le double registre HL contient après ouverture du fichier l'adresse du de fichier. La notion de header de fichier ne vous est certainement pas encore familière, c'est pourquoi nous allons l'expliquer brièvement ici. Mais c'est sous DISK OUT OPEN que vous trouverez une description détaillée de la structure du header de fichier. Le header de fichier contient une somme d'informations sur le fichier correspondant. C'est ainsi qu'il contient le nom du fichier, le type de fichier, la longueur du fichier ainsi que l'adresse à partir de laquelle le fichier a été écrit. Presque tous les fichiers qui sont sauvegardés sur la disquette, donc aussi les programmes Basic et les programmes machine, sont sauvegardés avec ces informations. La seule exception est constituée par les purs fichiers ASCII pour lesquels le header n'est pas sauvegardé avec le fichier mais produit par AMSDOS. Vous obtenez une autre information dans le registre double DE. Ici vous est communiquée l'adresse de départ du fichier. Cette information n'a bien sûr de sens que s'il s'agit d'un fichier de programme. Si le fichier ouvert est un programme Basic, la valeur contenue par DE est normalement de &0170. Pour

les programmes machine, DE contient l'adresse à partir de laquelle le programme a été écrit.

Enfin le registre double BC vous fournit comme dernière information la longueur du fichier. Il faut noter ici à nouveau que cette information n'est pas fournie pour les purs fichiers ASCII. Les fichiers ASCII peuvent être notablement plus longs que les 64K qu'un registre double permet seuls de représenter. Cette information n'a d'ailleurs de sens que pour le chargement des programmes.

2.1.2 DISK IN CLOSE &BC7A

Après que cette routine ait été appelé, un fichier ouvert en lecture sera fermé. Il n'est plus possible de lire dans ce fichier. DISK IN CLOSE est essentiellement requis lorsqu'il s'agit de lire des données dans un deuxième fichier. On ferme alors d'abord le fichier ouvert avec DISK IN CLOSE avant d'ouvrir en lecture le nouveau fichier avec DISK IN OPEN. Si vous voulez absolument le savoir, vous pouvez déterminer, après avoir appelé cette routine et d'après le flag Carry, si un fichier était bien ouvert en lecture. Si le Carry est mis, c'est qu'un fichier était ouvert. Cette routine ne nécessite pas d'autres paramètres puisque pour le moment il ne peut jamais y avoir qu'un seul fichier d'entrée ouvert.

2.1.3 DISK IN ABANDON &BC7D

Cette routine remplit presque la même tâche que DISK IN CLOSE. Après DISK IN ABANDON aussi, un fichier d'entrée ouvert sera fermé. Cette routine est essentiellement conçue pour fermer le fichier en cas d'erreur. DISK IN ABANDON est également appelée par l'interpréteur Basic avant tout LOAD, SAVE ou CAT. Cela signifie que les fichiers ouverts sont toujours fermés après exécution d'une de ces instructions.

2.1.4 DISK IN CHAR &BC80

AMSDOS connaît fondamentalement deux méthodes différentes pour lire dans un fichier. La première méthode consiste à appeler la routine DISK IN CHAR, qui retire un caractère (CHARacter) du fichier. Cette routine ne nécessite pas non plus de paramètres puisqu'un seul fichier d'entrée peut être ouvert.

Le caractère lu dans le fichier est transmis à travers l'accumulateur. En

outre, les flags Carry et Zéro signalent si la routine a été exécutée correctement. Si un caractère a bien été retiré du fichier, le Carry est mis alors que le flag Zéro est annulé. Si vous essayez cependant de lire un caractère d'un fichier non ouvert, vous obtiendrez comme marque d'erreur les états Carry annulé, Zéro annulé. En outre le message d'erreur &OE figurera dans l'accumulateur. Cette marque indique que le fichier d'entrée n'était pas ouvert comme on s'y attendait.

D'autre part, si vous êtes arrivé à la fin du fichier, les flags seront tous deux annulés comme précédemment mais c'est la valeur &1A, la marque de END OF FILE, que vous obtiendrez dans l'accumulateur.

Les messages d'erreur possibles vous sont présentés à la fin du présent chapitre.

La lecture de données avec DISK IN CHAR ne peut s'effectuer que de façon séquentielle. Si vous avez par exemple lu le 100ème caractère d'un fichier mais que vous vouliez accéder à nouveau au dixième caractère, il vous faut fermer le fichier puis le réouvrir.

2.1.5 DISK IN DIRECT &BC83

Comme nous l'avons déjà indiqué, AMSDOS offre deux possibilités de lecture des fichiers. Vous connaissez déjà la première méthode avec la routine DISK IN CHAR. DISK IN DIRECT représente la deuxième forme possible d'accès aux données d'un fichier. Contrairement à DISK IN CHAR, cette routine permet de lire et de placer dans la mémoire un fichier entier. L'application principale de cette routine est bien sûr le chargement de zones de la mémoire sauvegardées auparavant. C'est à travers cette routine que sont chargés les programmes Basic et les programmes machine.

Contrairement à DISK IN CHAR, DISK IN DIRECT exige un paramètre. Il s'agit de l'adresse de chargement du bloc de données. Cette adresse doit être transmise à travers le registre HL.

100	LD	HL,BUFFER	;adresse	de	départ	pour	les donnée	S
110	CALL	DISK IN DIRECT						
120	RET							
130 BUFFER	EQU	\$;c'est	ici	que	sont	placées	les
			données	lues	3			

Après appel de DISK IN DIRECT les flags indiquent de la façon qui nous est déjà familière si la routine a été ou non couronnée de succès. Carry mis/Zéro annulé signifie ici aussi que les données ont été lues

correctement. Les messages d'erreur possibles sont les mêmes que pour DISK IN CHAR. On obtient en outre dans le registre double HL, après appel de cette routine, ce qu'on appelle l'adresse ENTRY, fournie par le header de fichier. Veuillez voir sous DISK OUT OPEN quelle est la signification de cette adresse.

Il faut encore relever un certain nombre de particularités concernant les deux possibilités d'accès aux données d'un fichier. D'une part l'utilisation de ces deux routines est entièrement libre. Contrairement à ce qui est le cas en Basic, il est donc possible de lire aussi un programme avec DISK IN CHAR. Mais si un caractère d'un fichier d'entrée a déjà été lu avec DISK IN CHAR, le reste ne peut plus être lu et placé dans la mémoire avec la routine DIRECT. Inversement il n'est pas possible de continuer avec la routine CHAR la lecture d'un fichier commencée avec la routine DIRECT, sans compter qu'après DIRECT on a de toute façon atteint la fin du fichier. Il est d'autre part déconseillé de lire une seconde fois un fichier qui a été lu avec DISK IN DIRECT. Vous risqueriez en effet de détruire les données en mémoire.

2.1.6 DISK RETURN &BC86

Nous avons dit pour DISK IN CHAR qu'un fichier ne peut être traité que de façon séquentielle et cette affirmation est Juste en principe. Avec DISK IN CHAR il est cependant possible de lire des caractères plus d'une fois. Avec DISK RETURN le caractère lu en dernier est réécrit dans le buffer et est à nouveau disponible pour la lecture. Si les 20 premiers caractères du fichier ont été lus, après avoir appelé 20 fois DISK RETURN, le prochain DISK IN CHAR lira à nouveau le premier caractère. Cette possibilité a toutefois ses limites. Le retour en arrière n'a été en effet prévu à l'origine que pour un seul caractère.

Un exemple illustrera où se situent les limites de cette routine. Dans cet exemple nous imaginerons un fichier de 4000 caractères. Après avoir lu 2048 caractères avec DISK IN CHAR, le buffer que nous avons défini avec DISK IN OPEN est vide, nous avons lu tous les caractères qu'il contenait. Lors de l'accès au prochain caractère, le 2049ème, le buffer sera rempli de nouvelles données à partir de la disquette. Si nous avons maintenant lu ce 2049ème caractère et que nous appelions la routine DISK IN RETURN plus d'une fois, il faudrait normalement que les 2048 premiers octets soient à nouveau chargé dans le buffer. Ce n'est cependant pas ce qui se produit. Au lieu de cela, le pointeur sur le prochain caractère à lire quitte la zone du buffer, de sorte que les caractères lus par la suite n'ont plus rien à voir avec le contenu du fichier.

DISK RETURN ne doit donc comme vous le voyez être utilisé que de façon très limitée. L'application principale de cette routine est le contrôle sélectif d'un caractère isolé. C'est ainsi que DISK RETURN est également utilisé pour tester le critère EOF &1A.

2.1.7 DISK TEST EOF &BC89

Cette routine vous permet de déterminer si vous avez atteint la fin du fichier. Le prochain caractère du fichier est lu à cet effet avec DISK IN CHAR et on teste s'il vaut &1A, soit 26 en décimal. Si la valeur du caractère lu n'est pas 26, le caractère est ensuite réécrit dans le buffer avec DISK RETURN et la routine renvoie un flag Carry mis et un flag Zéro annulé. Si par contre la valeur &1A a été trouvée, les flags Carry et Zéro sont annulés.

Cette routine ne peut être utilisée que lors d'une lecture caractère par caractère d'un fichier car cette routine utilise elle-même la routine DISK IN CHAR. Or l'utilisation de cette dernière routine est interdite

avec DISK IN DIRECT et entraîne des messages d'erreur.

2.1.8 DISK OUT OPEN &BC8C

Toutes les routines décrites précédemment présupposent que des données se trouvent déjà sur la disquette. Les descriptions de routines suivantes vous montrent maintenant comment vous pouvez sauvegarder des données et programmes sur la disquette en langage machine. De même que pour la lecture de données, le fichier voulu doit également être ouvert avant toute opération d'écriture. L'ouverture se fait en appelant la routine DISK OUT OPEN. De même que pour la lecture, différents paramètres doivent être transmis à la routine.

Il y a tout d'abord le nom de fichier sous lequel les données pourront ensuite être retrouvées. L'adresse du nom voulu est transmise à travers le registre double HL. La longueur du nom et l'adresse d'un buffer de 2048 octets doivent être transmis à travers le registre B et à travers le registre double DE, comme pour DISK IN OPEN.

```
100
            LD
                  HL, FILNAM
                                ;adresse du nom
110
            LD
                  B, BUFF-FILNAM ; longueur du nom
120
                  DE, BUFF
                                ;adresse du buffer
            LD
130
            CALL DISK-OUT-OPEN
140
            RFT
150 FILNAM: DEFM 'test.dat'
                               ;nom du fichier
160 BUFF:
            DEES &0800
                                place pour 2048 octets
```

La validité du nom de fichier est d'abord contrôlée et le nom est complété si nécessaire pour comporter le nombre correct de caractères. L'extension est ensuite remplacée par trois caractères dollar et ce nom est alors cherché sur la disquette. Sous ce nom est en effet d'abord créé un fichier provisoire dans lequel l'extension originale ne sera entrée que plus tard. Un header de fichier est d'autre part créé dont l'adresse est mise après exécution de la routine à la disposition de l'utilisateur dans le registre double HL. Cela suppose toutefois qu'aucune erreur ne se produise dans le DISK OUT OPEN. Vous pouvez tester ce fait comme toujours en examinant l'état du flag Carry. Si après exécution de cette routine le flag Carry est mis, c'est que tout est en ordre et que le fichier est ouvert en écriture. Si le Carry est par contre annulé, c'est qu'une erreur quelconque s'est produite. Les erreurs possibles sont par exemple des entrées incorrectes pour le nom de fichier. Les erreurs de lecture lors de l'examen du catalogue sont également annoncées comme erreurs.

Dans ce cas le contenu de HL est indéterminé.

Mais considérons le cas où le fichier de sortie a été ouvert correctement. Nous recevons dans ce cas l'adresse du header de fichier dans le registre double HL. Nous allons maintenant examiner ce header de fichier un peu plus précisément.

Le fichier n'est en fait rien d'autre qu'une zone de mémoire de 64 octets. Ces 64 octets contiennent les données les plus importantes sur le fichier. La signification des différents octets du header sont identiques pour la lecture et l'écriture des données. La structure du header est par ailleurs identique à la structure du header pour le travail sur cassette. Les 16 premiers octets contiennent le nom de fichier. Un nom de fichier peut en effet comporter pour le travail sur cassette jusqu'à 16 caractères mais par contre pour le travail sur disquette, le nom ne se compose au maximum que de 8 caractères. Si on ajoute encore l'extension avec ses trois caractères maximum, nous n'avons toujours que 11 caractères. Comme premier caractère est en outre entré le numéro user. Cela donne un nombre de 12 octets et les 4 derniers caractères du nom de fichier dans le header fichier valent toujours 0.

Les octets 16 et 17 sont sans signification pour le lecteur de disquette. Ils contiennent pour le travail sur cassette le numéro de bloc actuel et une marque indiquant si le bloc actuel est le dernier bloc du fichier. Du fait d'une structure totalement différente, ces indications disparaissent sous AMSDOS.

L'octet suivant, numéro 18, est cependant également très important sous AMSDOS. Il contient le type de fichier. Le type de fichier est codé sous forme binaire, c'est-à-dire que les différents bits de cet octet ont une signification déterminée.

Le bit 0 indique si le fichier est protégé. Pour les programmes qui ont été sauvegardés avec SAVE"nom de fichier",P, le bit 0 du type de fichier est mis.

Les bits 1, 2 et 3 déterminent le type de fichier proprement dit. Si les trois bits sont annulés, il s'agit d'un programme Basic. Si le bit 1 est mis, le fichier est un fichier binaire, donc une zone de mémoire du CPC. Le type de fichier ASCII est produit par la mise des bits 1 et 2.

Les bits 4 à 7 ne sont normalement pas mis et ils représentent, selon le Firmware Manual du CPC, le numéro de version, sans que cette notion apparaisse très claire. Seuls les fichiers ASCII ont le numéro de version 1, le bit 4 du type de fichier étant mis.

Après un DISK OUT OPEN réussi, le type de fichier est mis sur fichier ASCII. C'est à vous d'entrer ici la valeur correcte dont vous avez besoin.

Les octets 19 et 20 sont encore un reste du travail sur cassette. Ils

contiennent le nombre d'octets du bloc de données actuel mais ils sont sans signification pour le travail sur disquette.

Plus importants sont les deux octets suivants numéros 21 et 22. Ils contiennent l'adresse à partir de laquelle les données ont été écrites. Cette indication n'est bien sûr pas encore fournie pour DISK OUT OPEN. Ce n'est que lors de l'écriture dans un fichier avec DISK OUT DIRECT (voir ci-dessous) que ce champ du header de fichier est rempli. Pour les fichiers ASCII vous ne trouvez ici que la valeur O car ce paramètre n'a aucun sens dans ce cas.

L'octet 23 du header de fichier vaudra toujours &FF. Pour le travail sur cassette, cette valeur indique que le bloc de données actuellement lu est le premier du fichier. Cette indication n'a pas non plus de sens pour le travail sur disquette.

Les octets 24 et 25 contiennent la longueur du fichier. Cette valeur est transmise dans le registre double DE après DISK IN OPEN. Pour les fichiers ASCII, cette valeur est toujours 0 car les fichiers ASCII ne voient leur taille limitée que par la capacité de la disquette. Celle-ci excède toutefois la valeur maximale pouvant être représentée avec deux octets.

Les derniers octets utilisés, 26 et 27 contiennent sur les programmes machine l'adresse de départ du programme. Lorsque vous sauvegardez une zone de la mémoire avec l'instruction SAVE"memoire.bin", b, 1000, 2000, 1200, la valeur 1200 sera alors placée dans ces deux cases mémoire en format hexadécimal. Si vous travaillez cependant avec les mêmes routines en langage machine, vous devez entrer cette valeur vous même.

Tous les autres octets du header de fichier ne sont utilisés d'aucune manière par AMSDOS. Si vous en avez l'utilité, vous pouvez les employer. Après DISK OUT OPEN, ces octets sont mis sur 0 et sont ensuite à votre libre disposition.

2.1.9 DISK OUT CLOSE &BC8F

Un fichier de sortie doit également être fermé. Mais la nécessité de fermer un fichier est beaucoup plus grande lors de l'écriture que lors de la lecture. Cela vient du fait que chaque caractère n'est pas écrit directement sur la disquette mais d'abord dans le buffer de 2048 octets qui a été créé avec DISK OUT OPEN. Si ce buffer déborde, c'est-à-dire si le nombre de caractères à stocker est plus grand que 2048, ce buffer est écrit sur la disquette. Lors de la fermeture d'un fichier, il peut donc y avoir dans le buffer Jusqu'à 2047 caractères. Avec l'appel de la routine CLOSE, ce reste figurant dans le buffer est également écrit sur la

disquette. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le fichier sur la disquette sera complet. Vous risquez donc de perdre, dans l'hypothèse la moins favorable, 2047 octets si vous changez la disquette alors qu'un fichier de sortie est encore ouvert.

D'autre part, le nom de fichier provisoire (avec l'extension .\$\$\$) est remplacé par le nom de fichier original. Un fichier existant éventuellement déjà sous ce nom verra alors son nom changer, il recevra l'extension .BAK. Si vous voyez dans le catalogue un fichier ayant cette extension, il s'agit en général d'un fichier qui n'a pas été refermé correctement.

La routine CLOSE ne nécessite pas la transmission de paramètres particuliers car, comme pour la lecture, un seul fichier peut être ouvert à la fois. Après exécution de cette routine, vous pouvez déterminer, au vu de l'état des flags Carry et Zéro, si le CLOSE a été exécuté correctement. Dans ce cas, le Carry est à nouveau mis alors que le flag Zéro est annulé.

2.1.10 DISK OUT ABANDON &BC92

Si une erreur grave se produit lors de l'écriture dans un fichier, le fichier peut être fermé grâce à cette routine. Un exemple d'une telle erreur grave serait un message indiquant que la disquette est pleine. Dans ce cas vous devriez appeler DISK OUT ABANDON car les blocs occupés Jusqu'ici seront alors libérés sur la disquette. De même, le nom du fichier n'apparaîtra pas dans le catalogue. Dans un tel cas, toutes les données écrites jusqu'à présent devront être écrites à nouveau sur une disquette comportant plus de place mémoire libre.

2.1.11 DISK OUT CHAR &BC95

Comme pour la lecture de données, AMSDOS connaît deux moyens différents pour écrire des données sur la disquette. La première méthode passe par DISK OUT CHAR. Cette routine écrit le caractère figurant dans l'accumulateur dans le buffer OPENOUT. Si un débordement se produit, les caractères écrits Jusqu'ici dans le buffer sont sauvés sur la disquette et le buffer est ainsi à nouveau libéré.

Cette routine permet en principe d'écrire n'importe quel caractère dans un fichier. Si le fichier est cependant plus tard lu avec DISK IN CHAR, vous devrez alors être très prudent dans l'utilisation du caractère &1A (26 en décimal). Ce caractère risquerait en effet sinon d'être interprété

lors d'une lecture ultérieure comme la marque EOF, même si le fichier ne se termine pas du tout à cet endroit.

Hormis le caractère à écrire qui doit être placé dans l'accumulateur, aucun autre paramètre ne doit être transmis à cette routine. Comme pour les autres routines, après exécution de DISK OUT CHAR, le Carry est mis si le caractère a été écrit correctement. Si par contre les flags Carry et Zéro sont annulés, c'est que vous avez négligé d'ouvrir correctement le fichier de sortie nécessaire.

2.1.12 DISK OUT DIRECT &BC98

Cette routine représente la seconde possibilité pour AMSDOS de sauvegarder des données dans un fichier sur disquette. Au contraire de l'écriture de caractères isolés, cette routine est utilisée pour sauvegarder des zones entières de la mémoire du CPC. Il faut pour cela transmettre différents paramètres à DISK OUT DIRECT.

Le registre double HL doit d'abord recevoir l'adresse de départ de la zone de mémoire à écrire. A partir de cette adresse, les données seront écrites dans le fichier.

La prochaine valeur importante est la taille de fichier voulue. Vous devez à cet effet charger dans le registre double DE le nombre d'octets à sauvegarder. Il est donc évident que la taille maximale d'un tel fichier est 64K ou 65536 octets. Des fichiers de taille plus importante ne seraient d'ailleurs pas utiles. Cette grandeur de fichier suffit pour sauvegarder toute la mémoire RAM du CPC sur disquette, ce qui d'ailleurs n'est pas très intéressant puisqu'un tel fichier ne peut plus être rechargé entièrement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre dans le registre double BC l'adresse ENTRY (par exemple l'adresse de départ pour des programmes machine). Le contenu de ce registre double est écrit dans les octets 26 et 27 du header de fichier.

Vous pouvez transmettre un dernier paramètre à travers l'accumulateur. Il s'agit du type de fichier voulu. Cette indication sera également écrite dans le header de fichier, dans l'octet 18 du header.

Comme pour la lecture de fichiers, il est également important en écriture de ne pas changer de méthode d'écriture. On ne peut donc pas sauter dans un fichier d'une méthode à l'autre. Une fois que vous avez écrit un caractère avec DISK OUT CHAR, toute tentative pour utiliser ensuite DISK OUT DIRECT entraînera un message d'erreur.

Il n'est malheureusement pas non plus possible d'utiliser dans un fichier

DISK OUT DIRECT plus d'une fois. Même si, après un autre DISK OUT DIRECT, AMSDOS envoie le message OK, il y aura, au plus tard lors de DISK OUT CLOSE, le message 'File not open as expected'. Le fichier ne sera pas non plus écrit correctement. Après que cette routine ait donc été exécuté une fois, le fichier de sortie doit être refermé. Une autre zone de mémoire du CPC ne pourra être sauvegardée sur la disquette que dans un autre fichier.

2.1.13 DISK CATALOG &BC9B

Ne serait-ce que pour cette propriété intéressante, la disquette doit être préférée à la cassette. Vous obtenez en un temps très bref un aperçu des fichiers figurant sur le lecteur de disquette. En outre, le nombre de blocs libres sur la disquette est affiché.

Avant d'appeler DISK CATALOG vous devez indiquer dans le registre double DE l'adresse de départ d'une mémoire buffer de 2048 octets. Ce buffer n'était pas au fond indispensable et il a été mis en place certainement en premier lieu pour des raisons de compatibilité avec le travail sur cassette. Mais les programmeurs de l'AMSDOS ont eu une idée très intéressante pour tirer profit de ce buffer. Lorsque vous appelez DISK CATALOG, les noms des fichiers sont en effet lus sur la disquette et placés dans ce buffer, avec l'information concernant le nombre de blocs occupés. Les noms de fichier ne sont cependant pas écrits simplement dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la disquette mais ils sont triés d'après l'ordre alphabétique. C'est pourquoi vous obtenez toujours un catalogue aussi Joliment trié lorsque vous entrez l'instruction CAT. Par contre, avec l'instruction DIR, les fichiers sont affichés dans l'ordre dans lequel ils figurent effectivement sur la disquette, c'est-à-dire non triés.

2.1.14 LE PATCHING (OU DETOURNEMENT) DES VECTEURS

Au début de ce chapitre nous avons expliqué en détail les avantages des vecteurs situés en RAM. Mais si vous voulez tirer parti d'un avantage essentiel, de la facilité de modification des routines correspondantes, il vaut mieux ne pas vous mettre au travail de façon trop précipitée. La médaille a en effet un revers dangereux.

Un regard sur le listing de la ROM au chapitre 3 montre où se situe la difficulté. Après initialisation d'AMSDOS, les 13 vecteurs présentent le

même contenu. Dans tous les cas, les trois octets de chaque vecteur sont:

RST &18 DEFW &A88B

Une simple boucle PEEK confirme cette affirmation. La routine RST &18, également appelée RST 3 permet d'appeler comme sous-programme, donc de sauter presque comme avec CALL à n'importe quelle routine dans n'importe quelle ROM ou dans la RAM. Pour cela cependant, l'adresse sur deux octets figurant après l'instruction Restart ne suffit pas. En effet on ne peut placer dans deux octets qu'une seule adresse, sans qu'il soit possible d'ajouter une valeur de sélection de la ROM. La solution de ce problème est la suivante: l'adresse derrière RST indique l'adresse de la mémoire à laquelle figure la véritable adresse sur trois octets.

Dans notre cas, il nous faut regarder en &A88B pour obtenir l'adresse et l'octet de sélection de la ROM pour la routine effective du DOS. A l'adresse &A88B figurent les valeurs &30, &CD et &07. Ceci donne en lecture 'en clair' l'adresse &CD30 dans la ROM d'extension 7.

Si l'on regarde maintenant à l'adresse indiquée de la ROM AMSDOS on trouve une routine assez particulière qui détermine l'adresse du vecteur appelé à travers une manipulation de la pile (en effet, sur la pile se trouve l'adresse du vecteur + 3). Une valeur de &10D2 est ajoutée à cette adresse et placée sur le haut de la pile. Un RETurn conduit alors à la routine demandée. Que s'est-il donc passé?

On comprend pourquoi on a choisi cette voie détournée pour appeler les différentes routines si l'on se représente que le RST 3 a le même effet qu'un CALL. Lors d'un CALL, une adresse de retour est placée sur la pile. Mais cette adresse pointe DERRIERE le vecteur appelé, sur la prochaine entrée du bloc de sauts. Notre programme doit cependant être poursuivi à partir de l'emplacement qui suit l'appel du vecteur. C'est pourquoi l'adresse de retour de RST doit absolument disparaître de la pile.

C'est exactement cette tâche qui incombe à la routine en &CD30. L'adresse de retour à écarter n'est cependant pas simplement jetée aux oubliettes. Elle est au contraire additionnée à la valeur &10D2, ce qui donne l'adresse effective de la routine à appeler. Si un RST vient sur l'adresse &CD30 à partir d'une autre adresse qu'une entrée du bloc de sauts, l'addition donne une valeur totalement insensée et un "plantage" ou un Reset peuvent en être les conséquences probables.

Mais assez d'explications. Voyons comment on peut malgré tout détourner ces routines.

L'exemple choisi est très simple. La seule fonction de ce détournement est de montrer comment un tel détournement fonctionne. Pour cet exemple, nous détournerons le vecteur CAT.

100 INIT: 110 120 130 140 150 PATCH: 160 170	LD LD LD RET EQU LD LD	HL,&BC9C TEMP,HL HL,PATCH &BC9C,HL \$ HL,TEMP &BC9C,HL &BC9R	;adresse du vecteur CAT ;sauvegarder ;nouvelle adresse du RST ;patcher ;c'est bon ;ici pourrait figurer votre routine ;adresse originale ;entrer à nouveau ;vecteur CAT avec adresse correcte
180	CALL	&BC9B	vecteur CAT avec adresse correcte
190 PATCH1: 200	EQU CALL	\$ INIT	;ici aussi pourrait être votre routine ;restaurer pour le prochain appel
210	RET		tout est fini;

Comme vous le voyez, nous ne faisons vraiment rien d'autre que détourner le vecteur. Toutefois, de cette façon, vous pouvez intervenir aussi bien avant qu'après la routine.

Un exemple pratique de la méthode utilisée est la réparation de MERGE et de CHAIN MERGE. Vous pourriez désassembler ce petit programme pour voir comment l'intervention dans la routine DISK IN CHAR y est programmée.

2.2 LES EXTENSIONS D'INSTRUCTIONS DE L'AMSDOS

Les routines décrites dans le chapitre précédent sont loin d'épuiser toutes les possibilités qui s'offrent au programmeur. Les instructions étendues, marquées en Basic par un trait vertical (SHIFT-@), peuvent être également utilisées sans difficulté en langage machine. Voyons maintenant en détail comment procéder.

Vous connaissez délà les instructions possibles:

CPM	Α
DISC	В
DISC.IN	DRIVE
DISC.OUT	USER
TAPE	DIR
TAPE.IN	ERA
TAPE.OUT	REN

Au contraire des routines DISK décrites précédemment, il n'y a pas de vecteurs pour les instructions étendues, de sorte qu'il n'est pas possible de les appeler directement. Pour les extensions d'instructions, il convient de prendre certaines mesures particulières pour arriver à l'action voulue. Essayons donc de nous familiariser avec le mécanisme nécessaire.

2.2.1 PROGRAMMATION DES EXTENSIONS EN ASSEMBLEUR

Si les instructions d'une extension d'instruction quelconque doivent être exécutées, il faut tout d'abord que l'adresse de la routine soit connue. Comme ces routines peuvent se trouver aussi bien dans la RAM sous la forme de ce qu'on appelle une extension RSX que dans les ROMs dans les 16 K supérieurs du CPC, il faut donc en outre déterminer une éventuelle adresse de ROM. Une routine spéciale du Kernal du CPC sert à retrouver indications lorsque nous indiquons le nom de l'extension d'instruction voulue. Il faut à cet effet que l'adresse du nom soit entrée dans le registre double HL. Il ne faut d'autre part indiquer le nom qu'en majuscules. Le dernier caractère du nom doit être marqué par la mise du bit 7 de ce caractère. C'est exactement sous cette forme que figurent en ROM et en RAM tous les noms des extensions d'instructions. Si le nom se trouve donc en RAM sous la forme voulue et que HL contient

l'adresse de ce nom, il suffit d'appeler la routine KL FIND COMMAND.

KL FIND COMMAND est une routine du kernal du CPC qui a un vecteur en RAM à l'adresse &BCD4. Après que cette routine ait été exécutée, vous obtenez en retour les paramètres suivants:

Si le flag Carry n'est pas mis, c'est que l'instruction correspondante n'a pas été trouvée. Soit vous n'avez pas entré correctement le nom de l'extension d'instruction, soit l'extension n'est pas encore initialisée. Avec le lecteur de disquette, ce dernier cas peut survenir si vous allumez d'abord le CPC et ensuite seulement le lecteur de disquette. Mais si vous appuyez alors simultanément sur les trois touches CTRL, SHIFT et ESC, un Reset se produira au cours duquel l'extension d'instruction sera 'intégrée', de sorte qu'elle sera ensuite à votre disposition.

Si par contre le flag Carry est mis après la routine KL FIND COMMAND, vous obtenez en retour l'adresse de la routine voulue dans le registre double HL. Vous trouverez dans le registre C l'adresse ROM requise.

Le fait que ce soient précisément ces registres qui reçoivent ces informations résulte d'un choix délibéré des programmeurs du système d'exploitation. Il existe en effet une routine Kernal appelée KL FAR PCHL qui peut appeler comme sous-programme n'importe quelle adresse dans une ROM ou dans la RAM. L'adresse de la routine doit à cet effet être transmise dans HL et l'adresse ROM requise dans le registre C. C'est exactement ici que se trouvent les valeurs nécessaires après KL FIND COMMAND, de sorte que rien ne manque plus pour appeler la routine.

Examinons ce mécanisme en prenant l'exemple de l'instruction IDIR, qui ne nécessite pas de paramètres supplémentaires, avant que nous n'en venions aux instructions qui nécessitent des paramètres sous forme de variable numériques ou alphanumériques.

100		LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110		CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4
120		RET	NC	;pas trouvé instruction
130		XOR	A	;pas de paramètres
140		CALL	KL-FAR-PCHL	;adresse &001B
150		RET		
160	COMMAND:	DEFM	'DI','R'+&80	;nom de l'instruction

Les deux routines du Kernal utilisées ici sont d'une efficacité vraiment fantastique. Plus personne n'a à se perdre dans de longues tables d'adresses des routines nécessaires. Il suffit simplement que le nom de la routine soit connu. Cette puissance n'a été à notre connaissance atteinte jusqu'ici sur aucun autre ordinateur domestique.

La programmation ne devient que légèrement plus complexe lorsque des paramètres doivent être transmis à l'extension d'instruction. Prenons d'abord le cas où seules des valeurs numériques entières doivent être transmises. C'est par exemple le cas pour l'instruction IUSER. Les numéros USER autorisés sont les valeurs de 0 à 15. Voyons un programme d'exemple d'appel de l'instruction user avant de traiter des particularités de la transmission des paramètres:

100		LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110		CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4
120		RET	NC	;pas trouvé instruction
130		LD	A, 1	;transmettre un paramètre
140		LD	IX, NUMBER	;numéro user voulu
150		CALL	KL-FAR-PCHL	;adresse &001B
160		RET		
170	COMMAND:	DEFM	'USE','R'+&80	;nom de l'instruction
180	NUMBER:	DEFW	0004	

Vous voyez tout d'abord que nous transmettons dans l'accumulateur à la routine IUSER le nombre de paramètres transmis. Toute autre valeur que 1 entraîne dans ce cas la sortie de 'Bad command'.

Le registre IX pointe sur le numéro user voulu, dans notre exemple le numéro user 4. Comme seules des valeurs 16 bits peuvent être transmises, la valeur de NUMBER doit être définie à la ligne 180 avec l'instruction DEFW, sous la forme d'une valeur sur deux octets (soit 16 bits).

La programmation n'est donc pas tellement plus compliquée dans ce cas. Il faut cependant un peu plus de travail lorsque des chaînes de caractères doivent être transmises à l'extension d'instruction. C'est par exemple le cas pour les instructions IERA, IREN et IDRIVE.

Comme vous le savez déjà, les chaînes de caractères ne peuvent pas être transmises directement aux instructions de l'extension d'instruction. Au lieu de cela, c'est le pointeur de variable que vous obtenez avec la fonction arobas @ qui doit être transmis. Le pointeur de variable pointe sur ce qu'on appelle le string descriptor ou descripteur de chaîne. La description détaillée du descripteur de chaîne et de la gestion des chaînes de caractères en Basic sort du cadre de cet ouvrage.

Prenons d'abord l'exemple le plus simple où une seule chaîne doit être transmise comme paramètre, l'instruction IERA. Dans notre exemple, nous supprimerons un fichier portant le nom 'ADRESSES.DAT'.

100 LD HL, COMMAND ; adresse de l'instruction

110		CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4
120		RET	NC	;pas trouvé instruction
130		LD	A.1	;transmettre un paramètre
140		LD	IX, VARPTR	;descripteur de variable
150		CALL	KL-FAR-PCHL	;adresse &001B
160		RET		
170	COMMAND:	DEFM	'ER','A'+&80	nom de l'instruction
180	VARPTR:	DEFW	DESCRIP	;adresse du descripteur
190	DESCRIP:	DEFB	12	;longueur de la variable
200		DEFW	FILNAM	;adresse du nom
210	FILNAM:	DEFM	'ADRESSES.DAT'	;fichier à supprimer

Les choses se compliquent encore un peu plus lorsque deux chaînes doivent être transmises, comme c'est le cas pour l'instruction IREN. L'exemple suivant vous montre comment vous pouvez changer le nom d'un fichier 'ADRESSES.DAT' en 'ADRESSES.ANC'.

100		LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110		CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4
120		RET	NC	;pas trouvé instruction
130		LD	A,2	;transmettre deux noms de fichier
140		LD	IX, VARPTR	;descripteurs de variable
150		CALL	KL-FAR-PCHL	;adresse &001B
160		RET		
170	COMMAND:	DEFM	'RE','N'+&80	;nom de l'instruction
180	VARPTR:	DEFW	DESCOLD	;adresse descripteur ancien nom
190		DEFW	DESCNEW	;adresse descripteur nouveau nom
200	DESCOLD:	DEFB	12	;longueur de la variable
210		DEFW	OLDNAME	;adresse ancien nom de fichier
220	OLDNAME:	DEFM	'ADRESSES.DAT'	;ancien nom de fichier
230	DESCNEW:	DEFB	12	;longueur de la variable
240		DEFW	NEWNAME	;adresse nouveau nom de fichier
250	NEWNAME:	DEFM	'ADRESSES.ANC'	;nouveau nom de fichier

Même si dans cet exemple toutes les données ont été bien disposées à la suite les unes des autres, elles peuvent cependant figurer en réalité n'importe où dans la mémoire du CPC. L'ordre ne Joue pas non plus de rôle. Il faut simplement que les pointeurs sur les descripteurs figurent en mémoire dans le bon ordre et immédiatement les uns à la suite des autres.

Les connaissances acquises dans ce chapitre devraient maintenant vous

permettre de pouvoir utiliser également en langage machine toutes les possibilités disponibles à partir du Basic. Cela fait certainement déjà beaucoup mais cela ne représente qu'une partie de ce qui est effectivement possible. Le but de la programmation en langage machine est en effet Justement de reculer les limites des possibilités existant en Basic. Cependant nous n'en sommes pas encore arrivé là.

Nous allons donc étudier dans le chapitre suivant quelles possibilités supplémentaires s'offrent au programmeur en langage machine.

2.2.2 LES INSTRUCTIONS 'CACHEES' DE L'EXTENSION D'INSTRUCTION

En étudiant le listing de la ROM nous avons découvert des possibilités qui ne sont nullement évoquées dans le manuel d'utilisation. Outre les 14 instructions connues de l'extension d'instructions, il y a encore 9 autres instructions très intéressantes qui peuvent être mises en oeuvre comme les instructions décrites Jusqu'ici. Toutefois ces instructions ne peuvent pas être utilisées à partir du Basic comme par exemple l'instruction IDIR.

Toutes ces instructions ont un nom d'un caractère. Ces noms sont &01, &02 ... &09. Comme pour tous les noms de l'extension d'instruction le 7ème bit du dernier caractère doit être mis, les noms effectifs sont donc &81, &82 ... &89. De tels noms ne peuvent être entrés dans des programmes Basic. L'utilisation de ces instructions est donc en fait ainsi réservée au programmeur en langage machine. Pour certaines de ces instructions, leur utilisation en Basic ne présenterait d'ailleurs aucun intérêt comme vous le montrera la description des différentes instructions.

2.2.2.1 L'INSTRUCTION &81 MESSAGE ON/OFF

Cette instruction permet d'interdire les messages d'erreur qui peuvent se produire en liaison avec les instructions suivantes &82 à &89. Il s'agit en particulier des messages d'erreur du disk controller qui demandent à l'utilisateur d'entrer C, I ou R pour Chancel, Ignore et Retry. Pour arriver à cette interdiction des messages d'erreur, le programmeur doit placer dans l'accumulateur, avant appel de l'instruction, une valeur non nulle.

100		LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction	
110		CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4	
120		RET	NC	;pas trouvé instruction	
130		LD	A,&FF	valeur pour interdire;	les
				messages	
140		CALL	KL-FAR-PCHL	;adresse &001B	
150		RET			
160	COMMAND:	DEFB	&81	nom de l'instruction	

La seule fonction de ce programme est de transférer la valeur dans l'accumulateur dans la case mémoire &BE78. Vous pouvez arriver certainement plus rapidement au même résultat en écrivant explicitement dans cette case mémoire. Mais si l'adresse de cette case mémoire devait

'etre modifiée, pour des raisons quelconques, dans des versions ultérieures de l'AMSDOS, la routine de l'AMSDOS que nous venons de décrire sera certainement adaptée de façon à ce que ce soit la nouvelle adresse qui soit fournie. Pour des raisons de compatibilité avec d'éventuelles versions ultérieures, il faut donc absolument que vous utilisiez la routine montrée ci-dessus, si vous ne programmez pas exclusivement pour vous même.

En Basic 1.0, cette routine ne peut être utilisée car vous devez vous en tenir aux messages d'erreur sur l'écran. Le numéro d'erreur transmis dans l'accumulateur ne vous est en effet pas fourni en Basic 1.0. Le seul effet serait d'interrompre le programme en cours et de faire apparaître sur l'écran le message laconique 'BREAK'. Avec le Basic 1.1 du CPC 664 vous pouvez par contre employer cette routine et interroger les erreurs avec ON ERROR GOTO et avec la variable système DERR. Pour les programmes Basic, le programme d'interception des messages d'erreur que vous trouverez plus tard dans la collection de programmes, est cependant plus adapté.

2.2.2.2 L'INSTRUCTION &82 PARAMETRES DE DRIVE

Cette instruction autorise la modification des données du lecteur de disquette telles que le délai d'attente entre la mise en marche du moteur et le moment où est atteint le nombre de rotations voulu, ou la constante correspondant au délai qu'il faut attendre après un changement de piste, ainsi que le temps de fin de rotation du moteur du disque. Les durées pour le HEAD LOAD TIME et pour le HEAD UNLOAD TIME peuvent être également fixées à nouveau avec cette routine.

Contrairement aux routines précédentes de l'extension d'instruction, &82 ne peut pas être appelée avec les routines connues jusqu'ici. &82 attend en effet dans le registre double HL le début de la table pour les données du lecteur de disquette. L'appel avec KL FAR PCHL n'a donc pas lieu d'être ici puisque cette routine attend en HL l'adresse de la routine à appeler. Il y a cependant également d'autres méthodes pour appeler une instruction d'extension.

100	LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110	CALL	KL-FIND-COMMAND	;adresse &BCD4
120	RET	NC	;pas trouvé instruction
130	LD	(FARADR),HL	;ranger adresse de la routine
140	LD	A, C	;sélection ROM dans l'accu

150 160		LD LD	(FARADR+2),A HL,NEWTAB	;et sauver également ;tables des paramètres disque
170		RST	&18	;agit comme un CALL de la routine voulue
180		DEFW	FARADR	;vecteur sur far adress 3 octets
190		RET		
200	COMMAND:	DEFB	&82	;nom de l'instruction
210	FARADR:	DEFS	3	;place pour l'adresse 3 octets
220	NEWTAB:	DEFS	7	;7 octets doivent être transmis à &82
230	HDUNLD:	DEFS	1	;ici doit figurer l'adresse HEAD UNLOAD TIME voulue
240	HEADLD:	DEFS	1	; HEAD LOAD TIME d'après fiche technique du FDC

Contrairement aux appels précédents de routines de l'AMSDOS, nous avons utilisé ici une instruction RESTART. Le RST représente une forme particulière de l'instruction CALL. Ce RST permet, comme avec la routine KL FAR PCHL, d'appeler n'importe quelle adresse dans n'importe quelle ROM possible ou dans la RAM. L'avantage de RST &18 est cependant qu'aucun registre n'est nécessaire. Nous pouvons donc avec cette routine transmettre aux sous-programmes à appeler des paramètres même dans le registre double HL et dans le registre C, ce qui n'était pas possible avec la routine du KERNAL utilisée Jusqu'ici. Pour cela, les trois octets de la FAR adresse doivent être placés dans la mémoire du CPC. Ces trois octets, soit l'adresse sur deux octets et l'octet de sélection de la ROM, doivent absolument être placés dans la mémoire dans l'ordre indiqué et l'un après l'autre.

Nous allons maintenant examiner encore une fois comment la table requise doit se présenter.

La première entrée de la table est une valeur 16 bits qui définit le temps qu'il faut attendre après la mise en marche du moteur du disque. Il est évident que la disquette n'atteint pas la vitesse de rotation voulue immédiatement après que le moteur du lecteur ait été mis en marche. Cela ne se produit qu'au bout d'environ une seconde. La valeur standard après la mise sous tension est donc de 50 décimal. Cette valeur est décomptée avec un ticker event. Comme le ticker est exécuté tous les cinquantièmes de seconde, on obtient un délai d'attente d'exactement une seconde.

La deuxième entrée de la table décrit le temps de fin de rotation des moteurs après le dernier accès à la disquette. Ici aussi on travaille avec le ticker. Après initialisation d'AMSDOS, la valeur 16 bits utilisée est 250 décimal. Cela correspond à une période de fin de rotation de $2.5\,$ secondes.

La troisième entrée de la table est une valeur sur un octet. La valeur standard est ici &AF. Cette valeur n'est utilisée que par la routine &86, formatage d'une piste. Elle ne doit pas être modifiée.

La valeur 16 bits suivante définit également des délais d'attente. L'octet fort de cette valeur détermine le temps qu'il faut attendre après un changement de piste. C'est un délai d'attente de 12 ms qui est fixé comme valeur standard. Ce délai d'attente dépend du lecteur de disquette utilisé.

Deux autres délais d'attente doivent être définis dans cette table. Ce sont les valeurs pour HEAD LOAD TIME et HEAD UNLOAD TIME qui sont requises par le circuit intégré du controller. Les valeurs prescrites en ROM sont 32 ms pour HEAD UNLOAD TIME et 16 ms pour HEAD LOAD TIME. Vous trouverez plus loin la signification exacte de ces valeurs, dans la description du FDC 765.

L'instruction &82 est exécutée automatiquement par AMSDOS après la mise sous tension ou après un Reset. Sous CP/M également, cette fonction est exécutée une fois après le lancement de CP/M. Sous CP/M il est possible de définir comme vous le souhaitez les différents paramètres dans le programme SETUP.COM. Vous trouverez la table utilisée après le Reset à l'adresse &C5D4 dans la ROM de l'AMSDOS.

2.2.2.3 L'INSTRUCTION &83 PARAMETRES DE FORMAT DE DISQUE

Comme vous le savez, le CPC est prévu pour pouvoir travailler avec trois formats de disquette différents. L'instruction &83 permet de déterminer le format d'une disquette placée dans le lecteur de disquette actif. Pour chaque format figure une table dans la ROM de l'AMSDOS. Suivant la valeur transmise dans l'accumulateur, la table requise sera placée dans la RAM du CPC. L'utilisateur peut donc ainsi mettre en place les tables qui conviennent dans des programmes machine avec accès direct de secteur. En Basic, l'utilisation de cette instruction est possible mais elle ne présente aucun intérêt puisque AMSDOS détermine ces valeurs par lui-même. Même si vous indiquez donc un format déterminé, le format sera une nouvelle fois déterminé, avant l'accès à la disquette.

100	LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110	CALL	KL-FIND-COMMAND	;vecteur &BCD4
120	RET	NC	;pas trouvé instruction

130		LD	(FARADR),HL	;ranger adresse de la routine
140		LD	A,C	;sélection ROM dans l'accu
150		LD	(FARADR+2),A	;et sauver également
160		LD	HL, FORMAT	;marque du format (voir texte)
170		RST	&18	
180		DEFW	FARADR	;vecteur sur far adress 3 octets
190		RET		
200	COMMAND:	DEFB	&83	;nom de l'instruction
210	FARADR:	DEFS	3	;place pour l'adresse 3 octets

Ce programme ne se distingue en aucune manière de ceux qui ont été présentés Jusqu'ici. Il reste simplement à définir comment les marques des différents formats doivent se présenter.

Cette distinction est entreprise au moven des numéros de secteur. Avec le format CP/M-AMSDOS, il y a sur chaque piste d'une disquette 9 secteurs de 512 octets chacun. Ces 9 secteurs portent les numéros &41 à &49. Cela signifie que le bit 6 est mis sur chaque numéro de secteur. Dans le format de données AMSDOS par contre, les numéros de secteur sont &C1 à &C9. Dans ce cas, les bits 6 et 7 sont mis sur chaque numéro de secteur. En format IBM-CP/M, les numéros de secteur sont &O1 à &O8. En effet, avec ce format, seuls 8 secteurs sont formatés sur la disquette. Il y a donc ainsi un critère très simple pour distinguer entre les trois formats disponibles. Si vous transmettez à la routine &83 la valeur 0 (ou toute autre valeur dont les bits 6 et 7 soient annulés), c'est la table de paramètres pour le format IBM-CP/M qui sera alors mise en place dans la RAM. Le format CP/M-AMSDOS est mis en place lorsqu'une valeur avec un bit 6 mis et un bit 7 annulé est transmise. Cela pourrait donc être &40 mais aussi &73. Si vous mettez les deux bits supérieurs de la valeur à transmettre (par exemple &CO ou &FF), c'est le format AMSDOS de données qui sera mis en place.

2.2.2.4 L'INSTRUCTION &84 READ SECTOR

La puissance de cette instruction ne doit pas être sous-estimée. Elle permet en effet de lire directement n'importe quel secteur de la disquette!

Vous n'êtes plus ainsi lié aux structures de fichier connues mais vous pouvez construire si nécessaire des structures qui vous soient entièrement propres comme par exemple des fichiers relatifs ou ISAM, puisque l'instruction suivante &85 permet en outre d'écrire directement sur n'importe quel secteur. Avec ces deux instructions, tous les octets

figurant sur la disquette sont à votre disposition en accès direct.

Pour pouvoir lire une secteur déterminé avec &84, certaines indications doivent être fournies à la routine.

Il s'agit tout d'abord du lecteur de disquette voulu. Cette indication doit être placée dans le registre E. Une valeur de 0 dans le registre E sélectionne le lecteur A, un 1 sélectionne le lecteur B.

Il faut d'autre part également indiquer à la routine le secteur voulu. C'est le registre C qui a été choisi comme registre pour ce paramètre. C'est toutefois le numéro de secteur figurant effectivement sur la disquette qui doit être transmis. Si vous voulez par conséquent lire le premier secteur d'une piste écrite en format CP/M-AMSDOS, le numéro de secteur correct sera donc &41. Le décalage sélectionné lors du formatage dans les bits 6 et 7 comme marque de format doit donc être inclu dans la valeur fournie.

Il faut enfin indiquer encore la piste (track) voulue sur la disquette. Le numéro de piste est indiqué dans le registre D. Dans l'AMSDOS les numéros de piste entre 800 et 827 (39 décimal) sont autorisés.

Voilà donc comment transmettre à travers les registres corrects tous les paramètres importants. Mais attention! Cela ne va pas tout à fait aussi vite. Nous devons encore décider dans quelle adresse mémoire doivent être écrits les 512 octets d'un secteur. Cette indication doit être transmise dans le registre HL. Nous avons ainsi réuni tous les paramètres et les données peuvent être envoyées.

100	LD	HL, COMMAND	;adresse de l'instruction
110	CALL	KL-FIND-COMMAND	;vecteur &BCD4
120	RET	NC	;pas trouvé instruction
130	LD	(FARADR),HL	;ranger adresse de la routine
140	LD	A, C	;sélection ROM dans l'accu
150	LD	(FARADR+2),A	et sauver également;
160	LD	E, DRIVE	;0/1 pour drive A/B
170	LD	D, TRACK	;O à 39 pour piste voulue
180	LD	C, SECTOR	;numéro de secteur avec décalage
			de format
190	LD	HL, BUFFER	;512 octets pour les données du
			secteur
200	RST	&18	;agit comme un CALL de la routine
			voulue
210	DEFW	FARADR	;vecteur sur far adress 3 octets
220	RET		

230 COMMAND: DEFB &84 ;nom de l'instruction

240 FARADR: DEFS 3 ;place pour l'adresse 3 octets

Nous n'allons pas écrire maintenant un moniteur de disque complet. Le programme Basic suivant fournit cependant déjà la fonction 'lecture de secteurs'. Tapez donc ce programme, complétez-le et analysez-le pour vous familiariser avec la manipulation des instructions. Ce petit programme représente l'armature de base du moniteur de disque déjà évoqué.

Avant que vous n'essayiez de vous assurer du bon fonctionnement de ce programme, il faut absolument que vous fixiez la protection contre l'écriture sur la disquette que vous utiliserez. Il suffit en effet qu'un seul octet soit erronné, notamment l'octet de commande, pour que le secteur sélectionné ne soit pas lu mais remplacé par les données du buffer. Si vous remplacez par exemple de cette façon le premier secteur du catalogue de votre disquette master CP/M par un série de 0, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter que vous en ayez déjà fait une copie. Sinon 16 programmes de cette disquette seront sans aucun doute perdus. Suivez donc le conseil que nous vous donnons maintenant dans votre intérêt:

BACKUP, BACKUP, BACKUP !!!!

```
100 DEFINT a-z
110 MEMORY &A000-1
120 FOR adresse=&A000 TO &A01C
130 READ octet
140 POKE adresse, octet
150 controle=controle+octet
160 NEXT adresse
170 IF controle<>2941 THEN PRINT"erreur en datas!": END
180 MODE 2
190 INPUT"Canal de sortie (0/8)"; periph
200 INPUT"Lecteur (0/1)"; lecteur
210 INPUT "Piste (0-39)"; piste
220 INPUT "Secteur (1-9)"; secteur
230 POKE &A020, lecteur
240 POKE &A021, piste
250 POKE &A022, secteur+64
260 CALL &A000
270 MODE 2
280 lincht=0
290 FOR i=&A030 TO &A030+511
300 IF lincnt=0 THEN PRINT#periph, " ";HEX$(i-&A030,4);" ";
310 PRINT#periph,HEX$(PEEK(i),2);" ";:lincnt=lincnt+1
320 IF lincnt=16 THEN lincnt=0
330 a=PEEK(i):a=a AND 127
340 IF a<32 OR a=127 THEN t$="." ELSE t$=CHR$(a)
350 lin$=lin$+t$
360 IF lincnt=0 THEN PRINT#periph, lin$: lin$=""
370 NEXT
380 PRINT "Appuyez sur la barre (ESPACE) pour continuer"
390 IF INKEY(47) THEN 390
400 GOTO 180
410 DATA 821,81c,8a0,8cd,8d4,8bc,822,81d
420 DATA 8a0,879,832,81f,8a0,821,820,8a0
430 DATA 85e,823,856,823,84e,821,830,8a0
440 DATA &df, &1d, &a0, &c0, &84
```

La manipulation du programme est expliquée par le programme lui-même. La transmission des paramètres se fait d'après le principe des boîtes à lettres, c'est-à-dire que nous écrivons les valeurs dans certaines cases mémoire d'où elles sont ensuite retirées par le programme machine. Cela est malheureusement nécessaire car il n'est pas possible de charger directement certaines valeurs dans les registres du Z80 à partir du Basic.

Après que les paramètres nécessaires aient été POKEs dans la mémoire, la routine en langage machine est appelée avec CALL. Le secteur indiqué est recherché sur la disquette et les données sont écrites dans un buffer de 512 octets qui commence en &AO3O. Les octets sont lus ici par le programme Basic qui les affiche sur l'écran en format hexadécimal. Vous pouvez également choisir de détourner la sortie sur une imprimante connectée à votre ordinateur.

2.2.2.5 L'INSTRUCTION &85 WRITE SECTOR

La simple lecture des données est déjà intéressante en soi. La routine que nous venons de vous présenter vous permet en effet un examen très intéressant du catalogue par exemple ou des pistes système 0 et 1 d'une disquette CP/M. Mais nous pouvons faire plus. L'écriture de données sur n'importe quel secteur de la disquette avec l'instruction &85 est aussi simple que la lecture avec l'instruction &84. Les paramètres nécessaires, le numéro du lecteur, la piste, le secteur et l'adresse du buffer de données sont même transmis à travers les mêmes registres que pour la lecture. Les modifications à apporter au programme précédent se ramènent donc à un seul octet. Seuls doivent être modifiés le numéro de

l'instruction qui est le dernier élément de DATA dans le programme Basic ainsi bien sûr que la valeur de contrôle.

Vous pouvez expérimenter cette possibilité en prenant une disquette que vous venez de formater et en essayant d'écrire sur un secteur. Vous pouvez POKEr à cet effet n'importe quelles valeurs dans le buffer de secteur et écrire ensuite ce buffer sur un secteur. Avec la routine de lecture que nous vous avons fournie, vous pourrez ensuite contrôler si tout a bien marché comme vous le vouliez.

2.2.2.6 L'INSTRUCTION &86 FORMAT TRACK (FORMATER UNE PISTE)

Cette instruction est pour ceux d'entre vous qui sont des spécialistes. Elle permet de formater une piste isolée sur la disquette. Avec l'aide de l'instruction &86, vous pouvez intégrer dans vos programmes des routines de formatage, de sorte que l'utilisateur n'est pas obligé de se contenter du programme CP/M 'FORMAT.COM'.

Avant que nous n'expliquions plus en détail cette instruction 'cachée' de l'extension d'instructions, il nous faut expliquer comment le FDC 765 formate une piste. Pour ne pas déflorer la description à venir du FDC 765, nous ne vous révèlerons pour le moment que les points suivants:

Le controller du lecteur de disquette est, en ce qui concerne le formatage des disquettes, très axé sur les besoins des utilisateurs. Il se contente de certains octets, en petit nombre et il fait lui-même tout le 'sale boulot' comme par exemple la production des valeurs de contrôle, les différents marquages d'ID et ce qu'on appelle les GAPs. Il observe d'autre part quand l'orifice d'index marque le début d'une piste et il reconnaît par lui-même si la disquette est ou non protégée contre

l'écriture. Si ce composant rusé doit formater une piste, il a d'abord besoin de l'instruction correspondante. Cette instruction lui dit (entre autre) quelle piste il doit formater, sur quel lecteur, quelle est la taille des secteurs à produire et quelle valeur il doit utiliser comme octet de remplissage. L'octet de remplissage est une valeur qui figure, après un formatage réussi, sur tous les secteurs, en guise de données. Il est évident que le moteur du lecteur doit être mis en marche pour un formatage. Dès donc qu'après l'instruction l'orifice d'index est reconnu, commence la procédure de formatage véritable. Le FDC attend du processeur 4 octets pour chaque secteur à formater. Pour chaque secteur doivent être indiqués les numéros de piste, de tête et de secteur ainsi que la taille du secteur. Du fait que le numéro de secteur doit être également indiqué pour chaque secteur, les secteurs peuvent être placés sur la disquette dans un ordre fixé par le programmeur. Cela peut considérablement accélérer les accès ultérieurs.

Mais nous en dirons plus à ce sujet plus tard. Nous allons maintenant voir ce que tout cela a à voir avec l'instruction &86.

L'instruction &86 attend des paramètres dans différents registres, comme les routines de lecture et d'écriture de secteur que nous avons décrites précédemment. Il y a d'abord la piste voulue. Cette valeur est transmise à travers le registre D. Dans le registre E doit se trouver la valeur du lecteur voulu. Le registre C reçoit le numéro du premier secteur à formater et le registre double HL est utilisé comme pointeur sur une table.

Les trois premiers registres et leurs fonctions ne se distinguent pas de ceux des routines décrites précédemment. Mais le registre double HL a lui aussi une fonction comparable à celle qu'il a pour l'écriture des données. En effet, dans la table adressée par HL figurent pour chaque secteur à formater 4 octets qui sont les valeurs déjà indiquées pour la piste, la tête et le lecteur, le numéro de secteur et la taille du secteur. L'exemple de programme suivant vous montre comment une piste isolée peut être formatée.

100				;FORMATAGE D'UNE PISTE ENTIERE
110	START:	LD	E, DRIVE	;numéro de lecteur voulu dans le
				registre E
120		LD	D, TRACK	;numéro de piste dans le registre D
130		LD	C,&41	;premier numéro de secteur sur la
				piste
140		LD	HL,FTAB	;table des 32 octets pour le FDC
150		RST	&18	;Call Format &87

160		DEFW	FORMAT	;adresse de far adress de trois octets
170		RET		;la piste est formatée
180	FORMAT:	DEFW	&C652	;adresse de la routine &87 dans l'AMSDOS
190		DEFB	7	;adresse nécessaire pour sélection ROM
200	FTAB:	EQU	\$	
210	SECT1:	DEFB	TRACK	;numéro de piste pour ID de secteur
220		DEFB	HEAD	numéro de tête du lecteur
230		DEFB	841	;numéro du secteur
240		DEFB	2	;taille du secteur pour l'ID
250	SECT2:	DEFB	TRACK	yearine ad bootean pour i ib
260	020121	DEFB	HEAD	
270		DEFB	843	
280		DEFB	2	
290	SECT3:	DEFB	TRACK	
300	OLUIJ.	DEFB	HEAD	
310		DEFB	&45	
320		DEFB	2	
330	SECT4:	DEFB	TRACK	•
340	320141	DEFB	HEAD	
350		DEFB	847	
360		DEFB	2	
370	SECT5:	DEFB	TRACK	
380	9EC15:	DEFB		
			HEAD	
390		DEFB	&49	
400	05076	DEFB	2	
410	SECT6:	DEFB	TRACK	
420		DEFB	HEAD	
430		DEFB	& 42	
440	05057	DEFB	2	
450	SECT7:	DEFB	TRACK	
460		DEFB	HEAD	
470		DEFB	&44	
480		DEFB	2	
490	SECT8:	DEFB	TRACK	
500		DEFB	HEAD	
510		DEFB	&46	
520		DEFB	2	
530	SECT9:	DEFB	TRACK	
540		DEFB	HEAD	
550		DEFB	&48	
560		DEFB	2	

2.2.2.7 L'INSTRUCTION &87 SEEK TRACK (RECHERCHE DE PISTE)

Bien que toutes les instructions avec accès direct à la disquette vues Jusqu'ici se déplacent d'elles-mêmes vers la piste voulue, il peut être intéressant pour certaines applications de pouvoir positionner la tête sur une piste déterminée. Cette tâche est accomplie par l'instruction 887.

Pour le positionnement, deux paramètres seulement sont requis. Il faut d'abord indiquer le numéro du lecteur voulu. Le second paramètre exigé est le numéro de la piste vers laquelle la tête doit se déplacer.

Pour cette routine également, les programmeurs ont utilisé les registres comme interface. Le numéro de lecteur doit être transmis dans le registre E alors que le registre D doit contenir le numéro de piste.

L'utilisation des flags comme marque du succès de la routine fonctionne également comme à l'habitude. Un Carry mis vous indique que la piste recherchée sur la disquette a été trouvée.

Comme le programme nécessaire ne se distingue pas non plus fondamentalement des routines présentées précédemment, nous renoncerons ici pour une fois à le réécrire.

2.2.2.8 L'INSTRUCTION &88 TEST DRIVE

Voulez-vous savoir dans un programme machine si un lecteur de disquette déterminé est disponible? Rien de plus simple que cela. L'instruction &88 révèle toutes les informations importantes sur le lecteur sélectionné. Cette routine représente toutefois une exception dans une certaine mesure puisqu'elle n'attend pas l'indication du lecteur à tester comme d'habitude dans le registre E mais dans l'accumulateur.

Au retour de cette routine les flags et le contenu de l'accumulateur permettent de déterminer si le lecteur de disquette sélectionné est disponible. En cas d'exécution correcte de la routine, le flag Carry sera mis. L'accumulateur contient alors le contenu du registre d'état 0 du FDC. La seule chose intéressante à cet égard c'est que si le lecteur de disquette sélectionné est disponible l'accumulateur contiendra 0 pour le drive A ou 1 pour le drive B.

Vous trouverez une explication détaillée des autres valeurs, qui surviennent en cas d'erreur, dans le chapitre sur la programmation du FDC.

Si la tête doit être positionnée sur la disquette sur une piste déterminée, cela peut être réalisé très aisément avec l'instruction &87. Avec cette instruction on indique en effet au controller la piste voulue. Un registre spécial du FDC contient le numéro de piste actuel et le FDC détermine à partir de cette valeur et de la nouvelle piste indiquée le nombre d'impulsions nécessaires pour le stepper motor du lecteur de disquette. Après que le lecteur ait déplacé la tête de lecture/écriture du nombre de pas correspondant dans la direction voulue, le FDC lit automatiquement le numéro de piste qui a été placé sur la piste lors du formatage.

Si le numéro lu correspond au numéro voulu, l'instruction s'est achevée avec succès. Tout autre est le cas où aucune information ne peut être lue ou bien où le numéro de piste lu est différent du numéro voulu. Dans ce cas une nouvelle tentative pour trouver la piste voulue sera entreprise. C'est exactement ici qu'intervient l'instruction &89. Cette instruction permet de fixer le nombre de tentatives de lecture après positionnement. L'AMSDOS prévoit une valeur par défaut de 10 tentatives. C'est normalement suffisant. Il peut toutefois arriver qu'il soit nécessaire d'augmenter ce nombre.

La nouvelle valeur voulue est transmise dans l'accumulateur à la routine &89. Il faut cependant noter à cet égard que la valeur 0 est comprise comme la valeur maximale 256. Il ne sert pas à grand chose d'employer des valeurs de 1 à 9 mais on peut par contre ressusciter parfois des disquettes présentant des problèmes de lecture en utilisant un nombre de tentatives de lecture supérieur à 10.

Pour expérimenter rapidement et sans assembleur les effets de cette routine, vous pouvez essayez de POKEr la valeur 0 dans la case mémoire &BE66. Cela revient à l'appel de l'instruction &89 avec transmission de 0 à travers l'accumulateur. Si vous placez maintenant une disquette brute, non formatée dans le lecteur, et que vous essayez de faire afficher le catalogue, vous entendrez très distinctement comment la tête "s'acharne" sur la disquette pour trouver la piste voulue. Si vous POKEz par contre un 1 dans la case mémoire &BE66, vous verrez que le lecteur de disquette se donne beaucoup moins de mal pour essayer de trouver des données sur cette disquette vide.

2.3 LES MESSAGES D'ERREUR DES ROUTINES DISK

Rien ni personne n'est parfait. L'AMSDOS doit donc lui aussi être prêt à faire face dans tous les endroits importants à des erreurs de formes tout à fait différentes. Lorsque des erreurs sont constatées, elles sont indiquées à l'utilisateur sous une forme ou une autre.

Pour autant que cela soit possible, les programmeurs ont essayé d'obtenir une très large compatibilité avec le travail sur cassette. Le meilleur exemple est à cet égard l'état des flags Zéro et Carry lors d'une exécution réussie. Comme pour les routines cassette correspondante, le flag Carry est en effet mis et le flag Zéro annulé dans ce cas. Les erreurs qui peuvent être détectées de même manière par les deux types de routines sont indiquées par le fait que les deux flags Carry et Zéro sont annulés.

Les erreurs qui ne peuvent être annoncées que par le lecteur de disquette sont indiquées par le fait que le flag Zéro est mis. En Basic 1.0 cet état du CPC 464 est interprété comme si la touche ESC avait été appuyée lors d'une opération cassette. Le programme en cours est donc interrompu et le message BREAK est sorti. En Basic 1.1, il est heureusement possible d'intercepter également ces erreurs avec ON ERROR GOTO, sans interruption du programme. Dans ce cas, la variable système DERR indique quelle erreur s'est produite. DERR ne correspond cependant PAS à la valeur de l'accumulateur après la routine disquette.

Nous allons maintenant étudier de plus près ce contenu de l'accumulateur car il est très important pour les programmeurs en assembleur. Les valeurs sont les mêmes pour le 464 et pour le 664.

&OE FILE NOT OPEN AS EXPECTED.

Ce message d'erreur peut être provoqué par des actions très différentes. Ce message survient en effet lorsque vous passez dans un fichier d'entrée d'une possibilité de lecture des données à l'autre. Vous obtenez également ce numéro d'erreur lors de la fermeture du fichier si vous avez appelé plus d'une fois la routine DISK OUT DIRECT.

&OF HARD END OF FILE.

Ce message d'erreur est sorti lorsque vous demandez d'autres données après la fin du fichier et que le buffer devrait être rempli avec de nouvelles données de la disquette.

&1A SOFT END OF FILE.

Ce message signale que vous avez atteint la fin du fichier. Vous devriez maintenant le fermer.

&20 BAD COMMAND.

Vous obtenez ce message par exemple lors d'entrées incorrectes de noms de fichier. Cela comprend par exemple les points d'interrogation dans le nom de fichier pour OPENIN. L'indication de lecteurs non autorisés ou de numéros user trop élevés provoque également ce message d'erreur.

&21 FILE ALREADY EXISTS.

Ce message d'erreur ne survient qu'en relation avec le changement de nom d'un fichier. Si vous inversez l'ordre des noms de fichier dans une instruction de changement de nom, AMSDOS sortira ce message d'erreur.

&22 FILE DOESN'T EXIST.

On obtient ce numéro d'erreur lorsqu'on tente d'accéder à des fichiers qui n'existent pas. La cause de l'erreur peut être que vous vous êtes trompé de disquette ou que le nom de fichier n'a pas été entré correctement.

&23 DIRECTORY FULL.

Une fois que 64 fichiers ont été entrés, le catalogue (directory) est plein. Même s'il y a encore des blocs libres sur la disquette, plus rien ne peut être sauvegardé sur la disquette.

&24 DISC FULL.

Tous les blocs de la disquette sont affectés à des fichiers. La sauvegarde de données supplémentaires a été interrompue.

&25 DISC HAS BEEN CHANGED WITH FILES OPEN.

Si vous obtenez ce numéro d'erreur lors de la lecture de données, cela n'est pas très grave. Les conséquences deviennent cependant fatales si vous changez de disquette alors qu'un fichier de SORTIE est encore ouvert. Ce fichier ne sera pas alors correctement fermé. Vous pouvez perdre jusqu'à 2047 octets qui n'ont pas été transférés du buffer sur la disquette.

&26 FILE IS READ ONLY.

Ce numéro d'erreur apparaît dans l'accumulateur lorsque vous avez tenté de modifier le nom d'un fichier protégé contre l'écriture ou lorsque vous avez tenté de supprimer un tel fichier.

Il convient d'ajouter après ces numéros d'erreur une remarque essentielle. Si l'erreur a déjà été communiquée, si donc elle a déjà été sortie sur l'écran, le bit 7 de son code d'erreur est mis. Le numéro

d'erreur &24, Disk full, deviendrait donc par exemple &A4.

Outre les erreurs 'logiques' de l'AMSDOS, il y a cependant également les erreurs 'physiques' du FDC. Ces erreurs concernent par exemple les erreurs de lecture, les erreurs d'écriture à cause de la protection contre l'écriture ou le cas où aucune disquette n'a été placée dans le lecteur. Ces messages d'erreur peuvent être reconnus par le fait que le bit 6 du numéro d'erreur est mis. Les erreurs possibles sont marquées par les bits du numéro d'erreur. La signification des différents bits est:

BIT O ADRESS MARK MISSING.

Cette erreur signale une disquette non formatée.

BIT 1 NOT WRITABLE.

La disquette est protégée contre l'écriture au moment d'un accès en écriture. Notez que cette erreur ne survient pas encore lors d'un OPENOUT car OPENOUT n'est pas encore écrit sur la disquette.

BIT 2 NO DATA.

Le secteur indiqué n'a pas pu être trouvé. Cette erreur ne se produira qu'en liaison avec des routines programmées par l'utilisateur pour la lecture et l'écriture directe de secteurs.

BIT 3 DRIVE NOT READY.

Il n'y a probablement pas de disquette dans le lecteur appelé. Une autre possibilité pouvant entraîner cette erreur est un accès à un lecteur non présent.

BIT 4 OVERRUN ERROR.

Cette erreur devrait être particulièrement rare car elle ne peut en fait pas survenir étant données les routines de secteur existantes. Si vous retes cependant gagné par l'ambition d'écrire vos propres routines de lecture/écriture directe de secteur, cette erreur peut alors par exemple survenir si votre routine est trop lente ou si vous négligez d'interdire les interruptions.

BIT 5 DATA ERROR.

Ce numéro d'erreur est le pire qui puisse survenir lors du travail sur disquette. Dans ce cas, en effet, le secteur indiqué n'est pas lisible.

Pour ces messages d'erreur également, le bit 7 signale si l'erreur a déjà été communiquée.

3.1 LE DISK CONTROLLER

Alors que sur le CPC 664 l'électronique de l'ordinateur et l'interface disquette sont intégrées dans le boîtier de l'ordinateur, sur le CPC 464, l'électronique du lecteur de disquette figure dans un petit boîtier enfiché dans le port d'extension. Nous allons décrire ici l'électronique de l'interface disquette externe dont vous trouverez le schéma dépliable en annexe de cet ouvrage. Les connexions sont sensiblement les mêmes pour les deux ordinateurs, de sorte que même les possesseurs d'un CPC 464 peuvent profiter de la description suivante. Nous évoquerons les différences lorsque nous traiterons des correspondants. Pour le moment, le schéma de fonction 3.1.1 suffira à nous donner un apercu des éléments de l'interface disquette.

Le point central du controller board est constitué par le floppy disk PD 765. Ce circuit intégré constitue l'interface entre controller (FDC) les lecteurs et le processeur du CPC. On peut certes tout à fait sans FDC construire des lecteurs de disquette mais la 'intelligence propre' du FDC simplifie grandement la construction. nécessaire ainsi l'importance du L'électronique que d'exploitation sont considérablement réduites par l'emploi d'un FDC. Un exemple éclairera ce point.

Le lecteur de disquette 1541 de la firme Commodore que beaucoup d'entre vous connaissent certainement comme lecteur de disquette du Commodore 64 est un lecteur de disquette construit sans FDC. Sans compter la lenteur de la transmission des données dûe à la construction même du lecteur (lenteur qui ne peut que faire sourir les possesseurs d'un CPC), l'investissement électronique pour ce lecteur est beaucoup plus important que sur le lecteur de disquette du CPC. L'électronique digitale du 1541 contient un processeur propre, des circuits intégrés périphériques de 40 pôles et une masse de circuits intégrés TTL de toute sorte. Cette masse de composants correspond à celle que requiert un CPC 664 complet!

Le logiciel d'exploitation du 1541 est, avec 16 K, deux fois plus grand que l'AMSDOS. Il est évident que les développeurs (pour des raisons de confort) et les commerçants (pour des raisons de coût) recourent volontiers aux FDCs dont l'utilisation est si pratique.

Avant que nous n'ôtions pour ainsi dire dans les pages suivantes le couvercle du FDC, nous allons jeter un regard sur le schéma et examiner les fonctions de base.




FIGURE 3.1.1

3.1.1 DESCRIPTION DE L'ELECTRONIQUE DU FLOPPY CONTROLLER BOARD

L'électronique complète du controller externe du 464 se compose de 12 circuits intégrés, 2 transistors, 20 résistances, 15 condensateurs et une diode, le nombre de composants étant comparable sur le 664. Ce petit nombre de composants n'a pu être obtenu que par la haute intégration de trois circuits intégrés. Il s'agit du FDC, du séparateur de données et de la ROM avec l'AMSDOS. Nous avons déjà parlé des deux premiers circuits intégrés. Intéressons-nous à la ROM AMSDOS. Les indications sur les noms des circuits intégrés correspondent à ceux du disk controller du 464. Il n'y a cependant sur ce plan pas de différences fonctionnelles importantes entre 464 et 664.

Bien que sur le CPC les ROMs externes ne puissent avoir qu'une taille de 16 K, le fait qu'un circuit intégré de 28 pôles ait été employé peut légitimement faire supposer que la ROM intégrée est une ROM de 32 K. Nous ne savons pas à vrai dire s'il s'agit effectivement d'une ROM si généreusement employée ou s'il s'agit simplement d'un habitacle spécial. Toutefois l'emploi d'une ROM aussi grande comporte un avantage essentiel. Comme la ROM réside sur un socle de 28 pôles, il est possible de modifier le système d'exploitation et de le remplacer sans bricolage par une EPROM 16 K.

Et il y a dans les 16 K utilisés plus de place qu'il n'en faut pour vos propres extensions. L'AMSDOS n'occupe qu'à peine 8 K de la place mémoire disponible. Les 8 K restants sont nécessaires pour LOGO qui ne laisserait sinon presque plus de place pour les programmes LOGO sans l'emploi de cette zone de la ROM. Si l'on accepte cependant de renoncer au langage de programmation LOGO, un système d'exploitation étendu du lecteur de disquette peut donc avoir jusqu'à une taille de 16 K.

Pour adresser 16 K, il faut au total 14 canaux d'adresse. Ces 14 connexions de la ROM sont reliées directement à la fiche s'enfichant dans le port d'extension du CPC. Les 8 canaux de données sont également placés directement, sans circuits intégrés buffer, sur le bus de données du processeur. Le chip est activé par le signal ROMEN du port d'extension du CPC. Les sorties de données ne sont toutefois effectivement placées sur le bus de données que lorsque se produit un low (niveau faible) du signal OE (Output Enable: autoriser sortie). Cette distinction est particulièrement importante sur le CPC puisque le signal ROMEN devient également low lors d'accès du processeur au kernal et au Basic.

La production du signal OE est relativement simple du point de vue de l'électronique. Un instruction OUT sur l'adresse &DFxx avec une valeur de

7 suffit pour que la sortie Q (pin 5) du flip-flop IC 112-1 devienne high.

L'octet de donnée 7 (cela correspond à l'adresse de sélection de ROM pour ce qu'on appelle les far calls) entièrement décodé par les triples portes logiques Nor IC 111-1 et 111-2, la porte logique Nand IC 110-3 et les trois portes logiques XOR IC 109-1 à 109-3. Le décodage de l'adresse de port &DFxx est par contre effectué de façon très simple et incomplète. On teste simplement pendant l'instruction OUT si le bit d'adresse A13 est bien sur un niveau low.

Si ces deux conditions sont remplies, un high apparaît sur la sortie du flip-flop dont nous avons parlé. Toute autre valeur sur le bus de données provoque un low sur la sortie du flip-flop et ainsi la déconnexion de la ROM AMSDOS. La sortie du flip-flop est reliée aux deux portes logiques IC 110-1 et IC 106-1. L'autre entrée des deux portes logiques est reliée au canal d'adresse A15. Si maintenant le processeur veut accéder, alors que la sortie du flip-flop est mise, à une adresse de la ROM (ce qu'indique le signal ROMEN) située dans la zone de &COOO à &FFFF, la sortie de l'IC 110-1 devient low et la ROM AMSDOS obtient un niveau low sur la connexion OE. Simultanément, la sortie de la porte logique IC 106-1 devient high et la ROM Basic située à ces adresses est déconnectée à travers la diode D101.

Si vous suivez encore une fois sur le schéma les branchements de décodage de l'adresse de sélection de ROM, vous constatez que les trois portes logiques XOR de l'IC 109 sont placées ensemble, avec une entrée chacune, sur la masse à travers le pont LK 1. Que se passe-t-il donc lorsque ce pont n'est pas fermé?

Dans ce cas l'adresse de sélection de ROM ne sera plus 7 mais 0! S'il n'y avait que cela, ce ne serait pas sans grande conséquence. Beaucoup plus intéressant est le fait que l'AMSDOS teste l'adresse de sélection de ROM lors de l'initialisation, c'est-à-dire lors d'un Reset ou à la mise sous tension. Si une valeur de 0 est trouvée, on essaie automatiquement de charger et de lancer automatiquement CP/M à partir de la disquette. Si dans ce cas le programme CP/M 'AMSDOS.COM' n'est pas disponible, il n'est pas possible de travailler avec l'ordinateur sous le Basic Locomotive. Tout nouveau Reset ne fait que lancer à nouveau CP/M. Mais même avec le programme 'AMSDOS.COM', seul le Basic cassette peut être utilisé car les modifications de vecteurs nécessaires des routines CAS ne peuvent être exécutées dans ce cas.

Le second flip-flop que comporte l'IC 112 est également utilisé. C'est avec ce flip-flop que sont commandés les moteurs du lecteur de disquette.

L'entrée de données du flip-flop est placée sur le bit de donnée O. L'impulsion CLK pour le flip-flop est obtenue à travers plusieurs portes logiques à partir des bits d'adresse A7, A8 et A10 ainsi que des signaux IORQ et WN. Les bits d'adresse indiqués doivent être low pour basculer le flip-flop. Cela donne une adresse de port de &FA7x, dans l'AMSDOS le flip-flop est appelé à travers le PORT &FA7E.

Les portes logiques pour décoder l'adresse de port du flip-flop du moteur sont également utilisées pour le décodage des adresses du FDC. Dans ce cas cependant, le bit d'adresse A8 doit être high pour générer le signal CS. Cela donne l'adresse de port &FB7X. Comme le bit d'adresse A0 du processeur est utilisé pour la sélection des deux registres du FDC, on obtient les adresses de port &FB7E pour le registre d'état principal et &FB7F pour le registre de données.

Un autre branchement intéressant du controller est celui construit avec les trois portes logiques IC 105-2, IC 110-4 et IC 109-4. Sur l'entrée pin 13 de la porte logique AND IC 105-2 se trouve la fréquence d'horloge du processeur fournie par le CPC, une fréquence de 4 MHz. Ce circuit intégré ne constitue qu'un buffer du signal d'horloge. Sur la sortie pin 11 de ce buffer est d'une part placée l'entrée pin 4 de la porte logique IC 109-4 mais une combinaison de deux résistances, d'un condensateur et de la porte logique NAND IC 110-4 est en outre encore branchée sur la sortie. La sortie de la porte logique NAND est branchée sur la deuxième entrée de la porte logique XOR, pin 5.

Si l'on examine le diagramme logique d'une porte logique XOR, on voit que la sortie d'une tel élément est toujours low si les deux entrées on le même niveau. La sortie devient par contre high lorsque les niveaux sont différents.

S'il n'y avait pas dans ce branchement la combinaison RC et la porte logique NAND, les deux entrées auraient toujours systématiquement le même niveau, la sortie du XOR resterait low. Mais comme le signal d'horloge est un peu ralenti par la combinaison RC et la porte logique NAND, il en résulte un effet intéressant de ce branchement. La fréquence d'entrée de 4 MHz est doublée. Sur la sortie du XOR, pin 6, nous obtenons une fréquence d'horloge de 8 MHz.

C'est avec cette fréquence qu'est commandée l'entrée d'horloge du séparateur de données qui produit par division de fréquence, à partir de ce signal, les deux fréquences d'horloge nécessitées par le FDC. Comme la connexion MINI (pin 3 du 9229) est placée sur la masse, la fréquence du signal CLK du FDC (pin 19) est de 4 MHz, le WCK (pin 21 du 765) est de 500 KHz.

Toutes les autres portes logiques employées dans le controller board font simplement office de buffer des signaux envoyés au lecteur de disquette. Il ne reste en fait d'intéressant que la production des deux signaux de sélection de lecteur de disquette. Bien que le FDC dispose de deux connexions séparées pour la production du Drive Select (sélection de lecteur), une seule connexion est utilisée. Le signal de sortie du pin 29, USO, est utilisé comme signal de sélection pour le lecteur B à travers une porte logique NAND branchée comme inverseur et comme signal de sélection pour le lecteur A à travers une autre porte logique NAND/inverseur. Suivant la polarité du signal USO, c'est donc le lecteur A ou le lecteur B qui est actif. Cette structure facilite vraiment les choses pour les programmeurs de l'AMSDOS. Il suffit donc de décrémenter la valeur de sélection de lecteur pour déterminer quel lecteur doit être activé. Si la valeur n'est pas nulle après décrémentation, c'est que c'était le lecteur A qui était actif, si la valeur est par contre nulle, c'est que c'est le lecteur B qui est actif.

3.1.2 LE FDC 765

Le FDC exploité par les firmes NEC sous le nom de PD 765, ROCKWELL sous le nom de R 6765 et INTEL sous le nom de 8765, peut être considéré comme un microprocesseur très spécialisé. Les possibilités de ce circuit intégré sont si étendues et si complexes que ce qualificatif n'est certainement pas exagéré.

Le format de données utilisé par le FDC correspond au format IBM 3740 en densité simple et au format IBM System 84 en double densité. De ce fait, les disquettes Commodore ou Apple par exemple ne peuvent malheureusement pas être lues ni écrites.

Avec ces 40 pins, il fournit tous les signaux nécessaires pour exploiter les lecteurs du marché des tailles 8", 5 1/4" et 3". Les signaux de commande disponibles permettent au développeur de connecter ce FDC à presque n'importe quel processeur. Deux possibilités fondamentales de connexion et d'exploitation sont offertes. La première méthode est l'exploitation DMA. En liaison avec un DMA controller, le FDC peut prendre en charge le contrôle de la mémoire du système informatique pour le transfert de données en lecture et en écriture. Il retire alors de la mémoire, à l'aide du DMA controller, les nouvelles données nécessitées ou écrit dans la mémoire, également en contournant le processeur, les données lues sur la disquette. Cette très rapide méthode de transfert de données n'est cependant pas utilisée sur le CPC et nous ne l'avons

évoquée que par souci d'exhaustivité.

Avec la seconde méthode, celle utilisée sur le CPC, le transfert de données est pris en charge par le processeur. Pour cette seconde méthode, il faut cependant à nouveau distinguer entre deux possibilités d'exploitation du FDC.

Il y a d'abord la méthode des interruptions. Pour chaque transfert de données, une interruption est alors produite. Dans la routine d'interruption du processeur doit alors être fourni ou lu par le processeur le prochain octet de donnée ou d'instruction. Du fait de la structure électronique du CPC, il ne pouvait non plus être question de cette méthode, de sorte que les développeurs ont choisi la méthode polling. Le processeur doit alors examiner régulièrement dans les registres du FDC quelle est la prochaine action demandée par le FDC.

Mais considérons tout d'abord un aperçu des données techniques du 765. Gardez cependant à l'esprit que les développeurs du controller board n'ont pas utilisé toutes les possibilités du 765.

- * longueur de secteur programmable
- * toutes les données du lecteur programmables
- * jusqu'à quatre lecteurs connectables
- * transfert de données au choix, en mode DMA ou pas en mode DMA
- * connectable à presque tous les types de processeur courants
- * alimentation électrique simple 5 volts
- * horloge monophase simple de 4 ou 8 MHz
- * habitacle de 40 pôles du circuit intégré

Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus en détail au dernier point de cette brève présentation.

3.1.2.1 L'AFFECTATION DES CONNEXIONS DU FDC

Les connexions du FDC 765 peuvent être subdivisées en plusieurs groupes. Le premier groupe de connexions représente l'interface avec le processeur système. C'est donc à travers ces connexions que le FDC est commandé par le processeur.

Le deuxième groupe n'est nécessaire qu'en liaison avec l'exploitation DMA. C'est à travers ces signaux que communiquent le DMA controller et le FDC.

L'interface avec les lecteurs de disquette est constituée par le troisième groupe, qui est avec 19 connexions le groupe le plus important en nombre.

Dans le quatrième et dernier groupe peuvent être regroupées les connexions pour l'alimentation électrique et l'horloge.

Commençons l'examen des connexions par le premier groupe, l'interface avec le processeur.

L'interface avec le processeur

RESET : L'entrée RESET du FDC est active high. En exploitation normale, cette connexion est placée sur masse. Un high sur le pin RESET place le FDC dans un état déterminé.

CS* : CHIP SELECT. Un low sur ce pin sélectionne le FDC. Ce n'est qu'avec CS* = low que RD* et WR* deviennent valables pour le FDC. Comme la production du CS est à la libre disposition du développeur, le FDC peut être appelé au choix Memory-Mapped, donc comme élément de la zone de la mémoire, ou à travers des adresses de port.

RD* : READ*. Cette connexion doit être reliée au signal RD* du processeur. Dès que le processeur veut lire des données à partir du FDC, ce canal est mis sur low.

WR* : WRITE*. De même que le canal RD* signale des accès en lecture du processeur, un low sur WR* indique que le processeur écrit des données ou des instructions dans le FDC.

AO : ADRESS LINE O. Le FDC ne dispose que de deux adresses pouvant être appelées de l'extérieur. La distinction entre les deux adresses est effectuée avec le signal AO. Ce canal est normalement relié au bit d'adresse le plus bas du processeur.




FIGURE 3.1.2.1.1

DBO - DB7

: DATABUS 0-7. Ces connexions du FDC sont reliées au bus de données du système. Toutes les instructions et données sont transportées à travers ces huit connexions bidirectionnelles. La direction des données est chaque fois déterminée soit par le processeur, soit par le DMA controller en mode DMA.

INT

: INTERRUPT. A travers cette connexion, le FDC peut produire une interruption du processeur du système. Les interruptions sont produites à chaque transfert d'octet (non connecté sur le CPC)

Signaux pour le mode DMA (inutilisé sur le CPC)

DRQ

: DMA REQUEST. A travers cette connexion, le FDC signale au DMA controller qu'un accès à la mémoire doit se produire. A la prochaine occasion possible, le DMA controller prendra en charge le bus système. Le processeur est alors déconnecté.

DACK*

: DMA ACKNOWLEDGE. Ce signal indique au FDC que le DMA controller a pris en charge le bus et a maintenant commencé le transfert de données.

TC

: TERMINAL COUNT. Un niveau high sur cette connexion interrompt le transfert de données vers et à partir du FDC. Bien que cette connexion soit essentiellement utilisée en mode DMA, le transfert de données peut également être interrompu à travers cette connexion dans les systèmes commandés par interruption.

L'interface disquette

USO, US1

: UNIT SELECT 0/1. A travers ces deux connexions peuvent être connectés directement deux lecteurs de disquette, mais avec l'aide d'un décodeur deux-à-quatre, ce sont même quatre lecteurs qui peuvent être connectés. C'est à travers ces connexions qu'est appelé chaque fois le lecteur voulu pour l'écriture ou la lecture de données.

HD

: HEAD SELECT. Comme le FDC est conçu pour l'exploitation de lecteurs de disquette à double tête de lecture, la sélection de la tête peut s'effectuer à travers cette connexion lorsqu'on utilise de tels lecteurs. HDL

: HEAD LOAD. Ce signal est employé presque exclusivement sur les lecteurs 8". Les moteurs de ces lecteurs ne sont pas mis en marche quand c'est nécessaire, mais ils tournent normalement sans arrêt. Mais pour ménager malgré tout la disquette et la tête d'écriture, la tête n'est normalement 'chargée', à travers un aimant qui l'amène près de la surface de la disquette, que lorsque c'est nécessaire. La commande de l'aimant s'effectue alors au moyen de HDL.

IDX

: INDEX. Le signal produit par le faisceau lumineux est placé sur cette connexion. Il signale au FDC le début physique d'une piste.

RDY

: READY. Le signal READY fourni par le lecteur de disquette indique qu'une disquette se trouve dans le lecteur de disquette et que celle-ci tourne à une vitesse minimum déterminée. Ce n'est qu'après apparition du READY que le FDC accède au lecteur de disquette.

WE

: WRITE ENABLE. Cette sortie du FDC doit être high pour que des données puissent être écrites sur la disquette.

RW/SEEK

: READ WRITE/SEEK. Un lecteur de disquette produit au total plus de signaux qu'il n'y en a de disponibles pour l'interface disquette sur un socle de 40 pôles. Toutefois, tous les signaux ne sont pas nécessaires en même temps à tout moment. Huit de ces signaux disquette ont été pour cette raison séparés en deux groupes qui peuvent être placés de façon sélective sur quatre connexions du FDC. Le FDC sélectionne de lui-même à travers la connexion RW/SEEK les signaux dont il a besoin à un moment donné.

FR/STP

: FIT RESET/STEP. C'est le premier des quatre doubles signaux du FDC. Cette sortie a différentes significations suivant l'opération exécutée. D'une part cette connexion permet de restaurer le flip-flop d'erreur qui existe sur certains lecteurs. La seconde utilisation, beaucoup plus courante est la commande de l'entrée des pas du lecteur. A chaque déplacement de tête, les impulsions nécessaires sont fournies sur cette connexion.

FLT/TRO

: FAULT/TRACKO. Cette entrée peut elle aussi évaluer deux

signaux différents. Si une opération SEEK (voir Programmation du FDC) est exécutée, le signal trackO du lecteur est attendu sur cette connexion. Ce signal est produit par un faisceau lumineux ou par un commutateur mécanique, lorsque la tête de lecture/écriture se trouve sur la piste physique O. Le seconde fonction, le signal Fault est générée par certains lecteurs en cas d'erreur. Elle peut être à nouveau annulée par le FDC avec le signal FR/STP défini plus haut. Ce signal est contrôlé lors d'opérations Read/Write du FDC.

LCT/DIR

: LOW CURRENT/DIRECTION. Les impulsions de pas de FR/STP indiquent bien sûr uniquement que la tête doit être déplacée. LCT/DIR détermine alors en mode Seek la direction du déplacement de la tête. La fonction LOW CURRENT est nécessaire lors de l'écriture des données. Ce signal permet de diminuer le flot d'écriture sur les pistes intérieures. Vous trouverez des détails sur ce signal dans la description des bases théoriques de la sauvegarde sur disquette.

WP/TS

: WRITE PROTECT/TWO SIDE, Indépendamment des diverses utilisées avec les différentes tailles de méthodes lecteurs de disquette, l'état de protection contre l'écriture est communiqué par le lecteur de disquette au controller, sous forme d'un signal. Ce signal est testé par l'entrée WP/TS lors des opérations lecture/écriture. Le signal TS est testé lors des opérations Seek. Il n'est nécessaire qu'en liaison avec les lecteurs à double tête de lecture.

WDA

: WRITE DATA. Les données sérielles à écrire sont transmises à travers cette connexion au lecteur de disquette. Ce peuvent être aussi bien les données pour l'écriture d'un secteur que toutes les informations nécessaires lors du formatage.

PSO, 1

: PRE SHIFT 0/1. A travers ces connexions, le FDC indique pour le format à double densité (MFM) à une électronique appropriée comment le flot sériel de données doit être écrit sur la disquette. Les trois états possibles sont EARLY, NORMAL et LATE pour la précompensation.

RD

: READ DATA. Les informations lues sur la disquette sont entrées dans le FDC à travers cette entrée. C'est à partir de ce flot sériel de bits que les octets écrits à l'origine sont reconstitués.

RDW

: READ DATA WINDOW. Ce signal est obtenu dans un séparateur de données à partir des données lues. Plus de détails dans le chapitre Bases de la sauvegarde sur disquette.

VCO

: VCO SYNC. Ce signal est nécessaire pour la commande du VCO dans le séparateur de données PLL.

MFM

: MFM MODE. Cette connexion signale si le controller travaille en format simple densité (MF) ou double densité (MFM).

Alimentation électrique et signaux d'horloge

Vcc

: +5 Volts. C'est à travers cette connexion que le FDC reçoit son alimentation en courant électrique. La tension de 5 Volts doit être constamment dans la zone de +-5 %. L'intensité de courant nécessaire est au maximum de 150 mA.

GND

: GROUND. Connexion à la masse du FDC.

CLK

: CLOCK. Le FDC a besoin d'une fréquence d'horloge. Suivant les lecteurs, cette fréquence doit être de 4 MHz (pour les 5 1/4 et les formats plus petits) ou de 8 MHz (pour les 8").

WCK

: WRITE CLOCK. La fréquence de ce signal doit être sélectionnée en fonction du format de données choisi. Pour MF, la fréquence doit être de 500 kHz, pour MFM, de 1 MHz. Cette fréquence détermine la vitesse de transmission des données vers et à partir du lecteur de disquette. Le FDC 765 ne dispose vers l'extérieur que de deux adresses ou registres. Le niveau du signal AO détermine quel registre est disponible. Si AO est sur la masse, on peut accéder au registre principal d'état. Ce registre principal d'état ne peut être que lu. Un niveau haut sur AO autorise l'accès au registre de données. Le registre de données peut être écrit ou lu. C'est à travers ce registre que le FDC est programmé, que toutes les données de lecture/écriture sont transférées et que le données sont fournies au processeur dans la phase résultat.

Il faut distinguer pour les instructions du FDC trois phases fondamentales. La première phase est la phase instruction. Dans cette phase, tous les paramètres nécessaires pour l'instruction sont transmis au FDC. Pour certaines instructions, cela peut représenter jusqu'à 9 octets. Dès que tous les octets de cette phase ont été communiqués au FDC, commence la phase exécution. Cela signifie concrètement que par exemple, après une instruction de lecture, les données arrivent maintenant de la disquette. Après que la phase exécution soit terminée, commence la dernière phase, la phase résultat. Pendant la phase résultat, le FDC fournit jusqu'à 7 informations d'état qui doivent toutes être lues par le processeur.

Le schéma indiqué ici ne vaut toutefois pas pour toutes les instructions. Pour certaines instructions, il n'y a pas de phase résultat alors que d'autres instructions n'ont pas de phase exécution. Il y a même une instruction qui ne dispose d'aucune de ces deux phases et qui se contente de la phase instruction.

Avant que nous n'en venions à traiter les différentes instructions, nous allons d'abord Jeter un regard sur les informations d'état.

Le FDC 765 dispose au total de 7 registres d'état. Le registre principal d'état occupe une adresse propre (AO=low) comme nous l'avons déjà indiqué et il ne peut qu'être lu. Un accès à ce registre est toutefois possible à tout moment, même lors du traitement de l'instruction.

Les quatre autres registres d'état ne sont accessibles que dans la phase résultat de certaines instructions. Le premier octet dans la phase résultat de ces instructions indique l'état du registre d'état 0 (STO). Les états de ST1 et ST2 sont fournis ensuite comme octets deux et trois dans la phase résultat. L'état de ST3, le dernier registre d'état, ne peut être obtenu que sur demande particulière, avec une instruction spéciale dont la seule fonction est de fournir l'état de ST3. Nous étudierons un peu plus tard la signification des registres d'état.

Le FDC 765 dispose au total de 15 instructions différentes. Ce simple nombre montre déjà clairement que ce controller maîtrise plus de choses que la simple lecture/écriture. Nous allons maintenant examiner en détail quelles possibilités il offre. Si certaines notions non expliquées dans ce chapitre, telles que par exemple ID de secteur, Gap ou Data Adress Mark ne vous disent rien, vous pouvez vous reporter pour ces notions au chapitre sur l'écriture physique des données.

LIRE LES DONNEES

Avant que le FDC puisse lire des données à partir de la disquette, 9 octets doivent lui être transmis dans la phase instruction. Après indication de toutes les données, le signal Head Load est activé et on attend le Head Load Time programmé. Le FDC lit ensuite les ID de secteur Jusqu'à ce qu'il rencontre l'ID du secteur indiqué ou Jusqu'à ce que l'impulsion de l'index apparaisse pour la deuxième fois depuis le début de la recherche. Dans le premier cas il commence la phase exécution, dans le second cas il met fin à l'instruction et la phase résultat commence.

Dès qu'il a identifié le secteur, il commence la phase exécution. Dans la phase exécution, les données sont lues sur la disquette et fournies au processeur à travers le bus de données. Les délais correspondants sont très courts. Environ toutes les 26 microsecondes un octet est disponible et doit être lu par le processeur.

Après transmission du dernier octet du secteur voulu, une impulsion TERMINAL COUNT (TC, pin 16) doit être placée sur le FDC pour déclencher la phase résultat. En effet, en l'absence d'une impulsion TC, ce qu'on appelle un Multi Sector Read sera exécuté.

Multi Sector Read signifie que le controller lit des données jusqu'à ce qu'il ait lu le dernier secteur de la piste. On peut par ailleurs renoncer à l'impulsion TC sous certaines conditions. Dans la phase instruction de 'lire secteur' et de quelques autres instructions, ce n'est pas seulement le secteur voulu qui doit être indiqué mais aussi le dernier secteur de la piste. Si alors les deux valeurs sont identiques, le FDC interrompt automatiquement la lecture à la fin du secteur voulu et commence la phase résultat.

	BUS DE DONNEES														
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	REMARQUES					
	LIRE LES DONNEES														
INSTRUCTION	W	MT X							0 USO	Codes d'instruction					
	W W W W	 Lon	Numéro de piste Information ID secteurAdresse de tête avant exécution deTaille du secteurDernier No secteur sur pisteVide entre ID et données Longueur secteur si taille secteur = 0												
EXECUTION										Transfert de données entre FDD et le système					
RESULTAT	R R R R R R		Nu Ad	E E méro ress méro	tat tat de e de	1 2 pist têt sect	 e e		 	Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction					
MT	fonct	t Multitrack: lorsqu'il est mis, la fonction est ursuivie sur la seconde face de la disquette pour les actions multi-secteur; disponible uniquement sur les cteurs à double tête, dans l'AMSDOS toujours O.													
MF	Bit M densi									FDC travaille en double					
SK										cteurs effacés (deleted MSDOS et CP/M. Toujours					

- HD Bit HeaD select: avec les lecteurs à double tête, la sélection de la face est faite à travers ce bit. Dans l'AMSDOS, toujours O.
- US 0,1 Unit Select: les lecteurs sont sélectionnés à travers ces bits. Sous AMSDOS, O pour lecteur A, 1 pour lecteur B.
- R Read = lire
- W Write = écrire

Les noms et abréviations donnés ici valent également pour toutes les présentations d'instruction suivantes.

Dans la phase résultat, 7 octets sont fournis par le FDC au processeur. Le processeur doit retirer, c'est-à-dire lire ces octets le plus vite possible. Le FDC n'accepte aucune nouvelle instruction avant que le dernier octet de la phase résultat n'ait été lu.

Les trois premiers octets fournis sont les états des registre d'état 0 à 2. Avec ces trois registres, le programmeur dispose de toutes les données nécessaires sur le succès ou l'échec de l'instruction.

Ensuite sont fournis le numéro de piste actuel, l'adresse de tête (importante pour les lecteurs à double tête), le numéro de secteur et la taille du secteur. Ce n'est qu'après cela qu'une nouvelle instruction peut être exécutée.

ECRIRE DONNEES

Comme pour la lecture, lors de l'écriture de secteurs, 9 octets sont nécessaires. Après que tous les octets aient été transmis au FDC, celuici commence (après écoulement du Head Load Time) la recherche du secteur voulu. Il lit à cet effet les IDs de secteur Jusqu'à ce qu'il ait identifié le secteur voulu ou Jusqu'à ce que l'impulsion d'index ne survienne pour la deuxième fois depuis le début de la recherche. Dans ce dernier cas, l'instruction est interrompue et la phase résultat commence immédiatement.

Si cependant le secteur voulu est rencontré, le FDC demande maintenant au processeur les données à écrire (pas en exploitation DMA). Après que toutes les données aient été écrites, la phase résultat commence. Elle ne

se distingue pas de celle de l'instruction Lire données.

			REMARQUES											
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	KENARQUES				
ECRIRE DONNEES														
INSTRUCTION	W W			-	-	-	-	-	1 USO	Codes d'instruction				
	W W W W W	 D	Ac	ress lress lille er N ent	Information ID secteur avant exécution de l'instruction									
EXECUTION										Transfert de données entre FDD et le système				
RESULTAT	R R R R R R		Nu Ad	E E méro ress méro	tat tat de e de de	1 2 pist têt sect	 e e			Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction				

LIRE DONNEES EFFACEES

Le nom de cette instruction est curieux. Il ne faut pas comprendre ici par données supprimées les données d'un fichier supprimé. Quelle que soit l'intelligence du FDC, celui-ci n'a aucune idée de ce que sont les fichiers et les catalogues. Le terme 'effacées' se rapporte bien plutôt à la possibilité de marquer des secteurs comme effacés en entrant une Data Adress Mark. De tels secteurs sont alors ignorés en lecture et écriture

normales. La lecture de données effacées s'effectue pour le reste comme la lecture de données normales.

		BUS DE DONNEES	REMARQUES											
PHASE	R/W	7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0												
LIRE DONNEES EFFACEES														
INSTRUCTION	W W	IT MF SK 0 1 1 0 0 Codes d'instruction X X X X HD US1 US0												
	W W W W W	Numéro de piste Information ID secter Adresse de tête avant exécution de Adresse de secteur l'instruction Taille du secteur Dernier No secteur sur piste- Vide entre ID et données longueur secteur si taille secteur = 0	ur											
EXECUTION		Transfert de donné entre FDD et système												
RESULTAT	R R R R R R	Information d'état Information d'état Information d'état Information de Information de Information ID secte	ur											

ECRIRE DONNEES EFFACEES

Cette instruction ne diffère pas fondamentalement de l'écriture normale de données. La seule exception est le traitement spécial de la Data Adress Mark. Ici en effet, une Data Adress Mark effacée est entrée.

		REMARQUES							
PHASE	R/W	D7 D6	D5	D4			D1		REMARQUES
		E	CRIRE	DON	NEES	EFF	ACEE	S	
INSTRUCTION	W	MT MF X X							Codes d'instruction
	W W W W W	A	dress dress aille ier N e ent ur se	e de e du o se re I cteu	têt sec sect cteu D et	e teur eur- r su don	 ste-	Information ID secteur avant exécution de l'instruction	
EXECUTION									Transfert de données entre FDD et le système
RESULTAT	R R R R R R	N A	E E uméro dress uméro	tat tat : de i e de de :	1 2 pist têt sect	 e e eur-		 	Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction

LECTURE D'UNE PISTE

Cette instruction est comparable à la lecture d'un secteur. Toutefois avec cette instruction, tous les octets de données de la piste sont lus. Cette instruction se termine soit si le secteur indiqué comme dernier secteur a été lu, soit si un tel secteur n'a pas été rencontré, si l'orifice d'index produit une seconde impulsion après le début de l'instruction.

BUS DE DONNEES ------REMARQUES PHASE D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 R/W LIRE UNE PISTE INSTRUCTION W 0 MF SK 0 0 0 1 0 Codes d'instruction X X X X X HD US1 US0 W W ----Numéro de piste----- Information ID secteur W -----Adresse de tête----- avant exécution de ----Adresse de secteur----- l'instruction W ----Taille du secteur------Dernier No secteur sur piste----Vide entre ID et données----W Longueur secteur si taille secteur = 0EXECUTION Transfert de données entre FDD et le système. Le FDC lit tout ce qui se trouve sur la piste entre l'orifice d'index et EOT RESULTAT R ----- Information d'état -----Etat 1----- après exécution de R ------ l'instruction R R ----Numéro de piste----- Information ID secteur ----Adresse de tête----- après exécution de ----Numéro de secteur----- l'instruction ----Taille du secteur-----

FORMATAGE D'UNE PISTE

Le formatage d'une piste est très simple avec le 765. Une chaîne de 6 octets est à cet effet transmise au FDC dans la phase instruction. Lorsque, après la transmission complète des 6 octets, le FDC reconnaît à l'impulsion d'index le début physique de la piste, il commence automatiquement à formater la piste avec tous les Adress Marks, Gaps et IDs nécessaires.

L'octet numéro 4 de la chaîne d'instruction indique combien de secteurs doivent être disposés sur la piste. Pour chaque secteur, le FDC demande quatre autres octets. Un de ces octets est le numéro de secteur qui est inscrit dans l'ID secteur. Il est ainsi possible de formater les secteurs dans des ordres différents. Cela permet, par un choix judicieux de l'ordre, d'accélérer nettement les accès ultérieurs en lecture.

		DEMARQUEO								
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	REMARQUES
INSTRUCTION	W W			-	-			-	1 USO	Codes d'instruction
	W W W		Se Vide	cteu ent	rs p re I	ar p D et	iste dor	nées	 ;	Octets par secteur Secteurs par piste Vide #3 Octet de remplissage
EXECUTION										Le FDC formate une piste entière.
RESULTAT	R R R R R R		Nu Nu	E méro ress méro	tat tat de de de de de	1 2 pist tetet	 :e :e			Information d'état après exécution de l'instruction Dans ce cas, l'information ID n'a pas de signification

LIRE ID

Cette instruction permet, après avoir fourni deux octets dans la phase instruction, de lire sur la disquette la prochaine ID possible. Chaque secteur a reçu sa propre ID lors du formatage. Cette ID contient les valeurs de numéro de secteur, de piste, de face de disquette et de taille de secteuπ.a iCes e

résultat finale en même temps que les états des registres d'état STO à ST2.

			REMARQUES									
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	KEHARAGES		
INSTRUCTION	W W							1 US1		Codes d'instruction		
EXECUTION										Sauvegarder la première information ID correcte dans les registres de données.		
RESULTAT	R R R R R R		Nu Ad	E iméro Iress iméro	tat tat de de de	 	Information d'état après exécution de l'instruction Dans ce cas, l'information ID n'a pas de signification					

LES INSTRUCTIONS SCAN, TEST D'UN SECTEUR

Ces instructions reviennent par leurs effets à un verify, c'est-à-dire à une vérification de l'identité entre les données écrites et les données à écrire. Les conditions de test possibles sont 'égal', 'supérieur ou égal' et 'inférieur ou égal'. Après que 9 octets aient été transmis dans la phase instruction, des données sont lues par le FDC sur le secteur sélectionné. En même temps, le FDC demande des données au processeur. Chaque octet de la disquette est comparé à un octet venant du processeur, suivant les conditions de test indiquées. Cette instruction se termine soit lorsque la condition de test est remplie dans le secteur indiqué, soit lorsque le dernier secteur de la piste a été testé ou lorsqu'une impulsion TC a été placée sur le pin 16.

			BU	S DE											
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3		REMARQUES							
			SC	AN E											
INSTRUCTION	W W				1 X	Codes d'instruction									
	W W W W W	 	X X X X HD US1 US0 Numéro de piste Information ID secteuAdresse de tête avant exécution deAdresse de secteur l'instructionTaille du secteurDernier No secteur sur pisteVide entre ID et données Longueur secteur si taille												
EXECUTION		000	cour	J						Comparaison de données entre FDD et système					
RESULTAT	R R R R R		 Nu Ad	E E méro ress méro	tat tat de e de de	1 2 pist têt sect	e e			Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction					

		DEMADORES												
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	REMARQUES							
	SCAN LOW OR EQUAL													
INSTRUCTION	W W	MT X			Codes d'instruction									
	W W W W W	 D Lon	Ad Ad Ta erni Vide	ress ress ille er N ent r se	e de e du o se re I cteu	têt sec sect cteu D et	Information ID secteur avant exécution de l'instruction							
EXECUTION										Comparaison de données entre FDD et le système				
RESULTAT	R R R R R R		 Nu Ad	E E méro ress méro	tat tat de e de	1 2 pist têt sect	Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction							

		BUS	DE DO	NNEES				DEMADQUES						
PHASE	R/W	D7 D6	D5 D4	D3	D2	D1	DO	REMARQUES						
SCAN HIGH OR EQUAL														
INSTRUCTION	W		SK 1 X X					Codes d'instruction						
	W W W W W	Numéro de piste Information ID secAdresse de tête avant exécution deAdresse de secteur l'instructionTaille du secteurDernier No secteur sur pisteVide entre ID et données Longueur secteur si taille secteur = 0												
EXECUTION								Comparaison de données entre FDD et le système						
RESULTAT	R R R R R R	Num	Etat Etat ero de esse de ero de	1 2 pist e têt sect	e e			Information d'état après exécution de l'instruction Information ID secteur après exécution de l'instruction						

RECALIBRER, CHERCHER PISTE ZERO

Avec cette instruction, la tête du lecteur sélectionné est déplacée vers la piste zéro, soit jusqu'à ce que l'impulsion TrackO du lecteur signale au FDC que cette piste a été atteinte, soit jusqu'à ce que le FDC ait fourni 77 impulsions de pas. Les registres d'état permettent de déterminer comment cette instruction s'est achevée.

BUS DE DONNEES												
		REMARQUES										
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3						
CHERCHER PISTE O												
INSTRUCTION	W W	0 X	0 X	0 X	0 X	0 X	1 HD	1 US1	1 USO	Codes d'instruction		
EXECUTION										Replacer tête sur piste O		

L'INSTRUCTION SEEK, RECHERCHE D'UNE PISTE

Les lecteurs de disquette déplacent la tête de lecture/écriture avec ce qu'on appelle des moteurs de pas. Ces moteurs ne sont pas sans cesse en mouvement mais sont déplacés par des impulsions selon des changements d'angle bien définis par rapport à l'axe. Ces impulsions sont en règle générale produites dans les lecteurs de disquette eux-mêmes par des branchements digitaux parfois très onéreux. Un lecteur de disquette dispose de deux connexions vers l'extérieur. Sur une connexion sont placées des impulsions qui commandent le moteur de pas de façon à ce que la tête soit déplacée exactement d'une piste chaque fois qu'une impulsion se produit. La deuxième entrée sur les lecteurs détermine la direction de ce déplacement.

Ce déplacement de la tête est commandé par l'instruction Seek. Le FDC dispose en tout de quatre registres internes dans lesquels il stocke la position de tête actuelle des quatre lecteurs possibles. Ces registres sont sur zéro, ils sont donc annulés après l'instruction Recalibrate. Si une instruction Seek est envoyée à un lecteur déterminé, le contenu du registre de position correspondant est comparé à la valeur demandée. Si les deux valeurs sont identiques, aucune autre action n'est nécessaire.

Si cependant une différence entre ces deux valeurs est constatée, la polarité du signal DIR sur le pin 38 sera modifiée en fonction de la direction nécessaire et des impulsions de pas seront produites sur le pin 37. Le délai entre les impulsions de pas est programmable dans des limites assez larges avec l'instruction 'Indiquer lecteurs'.

Pour cette instruction et pour l'instruction Recalibrate, il n'y a pas de phase résultat. Il est recommandé que le programmeur entre toujours l'instruction 'lire état d'interruption' après une instruction Seek afin de terminer correctement l'instruction. Cette instruction fournit l'état du STO, aussi appelé état d'interruption, dans la phase résultat. Sans cette instruction, le FDC n'accepte plus d'instructions de lecture/écriture.

			BU	IS DE	DON		REMARQUES			
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	REMARGUES			
			СН	ERCH	ER P	ISTE				
INSTRUCTION	W W	0 X	0 X	-	-	0 X		1 US1		Codes d'instruction
	W		Nu	méro	de	pist	e			
EXECUTION										La tête est placée sur le piste recherchée de la disquette

SENSE INTERRUPT STATUS, INTERROGER REGISTRE D'ETAT O
Des interruptions sont produites par le FDC en exploitation NON DMA lors
des évènements suivants:

pendant la phase exécution, au début de la phase résultat, à la fin d'un Seek ou d'un Recalibrate, lors de la modification du signal Ready d'un lecteur Si les deux premières causes d'interruption peuvent être aisément reconnues par le processeur, pour les deux autres causes d'interruption suivantes l'instruction 'Sense Interrupt Status' doit par contre être exécutée pour déterminer la cause de l'interruption. Les bits de la valeur du STO permettent de déterminer aisément la source d'interruption.

			BU	S DE	DON	NEES		REMARQUES				
PHASE	R/W	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0										
		INT	ERRO	GER	ETAT	D' I	NTER	RUPT	ION			
INSTRUCTION	W	0	0	0	0	0	0	.0	0	Codes d'instruction		
RESULTAT	R				Etat	0		Information d'état à la fin de l'opération de recherche à travers FDC				
	R				iste de	-						

SENSE DRIVE STATUS, INTERROGER ETAT LECTEUR

Cette instruction constitue la seule possibilité de déterminer le contenu du registre d'état ST3. Ce registre indique l'état du lecteur sélectionné. Il peut être lu à tout moment avec cette instruction.

		REMARQUES							
PHASE	R/W	D7	D6	D5	KEHANGUES				
		INT	ERRO	GER	ETAT	LEC	TEUR	 	
INSTRUCTION	W W				0 X			0 USO	Codes d'instruction
RESULTAT	R				Etat	3		 	Information d'état à travers FDD

L'INSTRUCTION SPECIFY, INDIQUER DONNEES LECTEUR

Bien que cette instruction soit placée à la fin de notre brève présentation des instructions du FDC, c'est la première instruction qu'il faut utiliser après un Reset ou après la mise sous tension du FDC. A l'aide de cette instruction, les lecteurs les plus divers peuvent être adaptés au FDC. Tous les délais nécessaires sont indiqués au FDC avec cette instruction sur 3 octets. Outre les délais d'attente, un bit décide si le FDC doit travailler en mode DMA ou en mode d'interruption.

Mais examinons les données du lecteur de disquette. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Step Rate Time. Le FDC attend automatiquement l'écoulement de ce délai entre les différentes impulsions de pas. Comme les différents lecteurs fabriqués attendent des délais d'attente entre deux impulsions complètement différents, ce délai peut être adapté précisément aux valeurs nécessaires.

Le deuxième délai qui peut être fixé est le délai d'attente dont le FDC attend automatiquement l'écoulement après activation du signal Head Load. Ce délai d'attente appelé Head Load Time n'a de sens que pour les lecteurs 8", sur les plus petits lecteurs, la tête est presque toujours chargée avec le signal Motor On.

Le troisième délai pouvant être fixé est le Head Unload Time. Ce délai programmable est celui qui doit s'écouler, après un accès à la disquette, avant que le signal Head Load du FDC ne redevienne inactif. Ce délai également n'a de sens que sur les lecteurs de disquette qui effectuent réellement la commande de la tête à travers la connexion du FDC que nous avons indiquée.

			BU	S DE	DON	INEES		REMARQUES		
PHASE	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	NEI///NGOED			
		IND	IQUE	R DO	NNEE	S LE	CTEL	JR		
INSTRUCTION	W	0	0	0	0	0	Code d'instruction			
	W	 S	tep	rate	>	<éle	Information d'état à la fin de l'opération de recherche à travers FDC			
	W		Char	ger 	tê te	>	pas			

Ste	p r	ate	ро	ur!	5 1/4"
Bit	7	6 	 5 	4	Délai
	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 1 0	32 ms 30 ms 28 ms
	1 1 1	1 1 1	0 1	1 0 1	6 ms 4 ms 2 ms

Elever tête Bit 3 2 1 0 Délai 0 0 0 0 0 0 ms 0 0 0 1 32 ms 0 0 1 0 64 ms							
0 0 0 0 0 ms 0 0 0 1 32 ms 0 0 1 0 64 ms 		Εl	eve	r t	ête		
0 0 0 1 32 ms 0 0 1 0 64 ms 	Bit	 3	 2 	 1 	0 	Dél	ai
1 1 1 0 448 ms		0	0	0	1	32	ms
1 1 1 1 480 ms		1	1	-			
		1	1	1 	1 	480	ms

				C	tê	te					
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	Dél	lai
		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 1 0	4 8 12	ms ms ms
		1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0 1 0	1 0 1	500 504 508	ms ms ms
				 E	 BIT	DMA					
	1 0		Mode Mode)MA					

- 145 -

3.1.2.3 LES REGISTRES D'ETAT DU FDC 765

Comme nous l'avons déjà indiqué, le 765 dispose de 5 registres d'état internes. Le registre d'état principal peut être lu à tout moment. Le contenu des registres d'état 0 à 2 est fourni à la fin des instructions de lecture et d'écriture. Il n'est pas possible d'accéder de façon sélective aux registres 1 et 2. Seul le contenu des registres 0 et 3 peut être lu de façon sélective grâce aux instructions particulières correspondantes.

Les noms et abréviations spéciaux utilisés dans la description suivante sont tirés de la fiche technique NEC du 765. Malheureusement, même chez NEC, ces termes n'ont pas toujours été employés de façon systématique. C'est ainsi que le compte rendu d'application du 765 utilise parfois d'autres noms et abréviations que la fiche technique.

Avant que nous n'examinions maintenant le registre d'état en détail, nous allons encore expliquer brièvement une des notions utilisées. Le terme Cylinder ne signifie rien d'autre que track ou piste. Nous ne nous expliquons pas pour quelle raison les deux termes track et cylinder apparaissent parallèlement dans les fiches techniques. Nous avons essayé d'éviter autant que possible d'utiliser le terme cylinder. A certains endroits toutefois les abréviations utilisées n'auraient plus alors de sens. Dans ce cas, nous avons conservé la notion de cylinder.

LE REGISTRE D'ETAT PRINCIPAL

Dans ce registre sont représentées les principales données sur l'état actuel du FDC. C'est aussi avec ce registre qu'est réglé le hand shaking entre processeur et FDC. Les huit bits de ce registre indiquent les données et états suivants:

Bit 7 RQM : ReQuest for Master

Si ce bit est mis, le FDC est prêt à lire ou à envoyer un nouvel octet à travers le registre de données. Si par contre le RQM est à zéro, aucun transfert de données ne peut se faire pour le moment.

Bit 6 DIO : Data Input/Output

Si RQM indique qu'un transfert de données est possible, DIO signale la direction de données nécessaire. Un DIO mis signifie que le FDC a un octet de données pour le processeur, un DIO annulé indique que le FDC attend un octet du processeur.

Bit 5 EXM : EXecution Mode

Ce bit n'est utilisé qu'en mode Non DMA. En exploitation DMA, ce bit est systématiquement annulé. En mode Non DMA, le bit EXM est mis lorsque la phase exécution a commencé. Au début de la phase résultat, EXM est à nouveau annulé. Ce bit permet donc de déterminer si les valeurs fournies sont des informations de secteur ou s'il s'agit des octets de la phase résultat.

Bit 4 CB : FDC Busy

Le bit CB mis signale que le FDC est en train de traiter une instruction de lecture ou d'écriture et qu'il ne peut recevoir d'autres instructions. A la réception du premier octet d'une chaîne d'instruction, ce bit est mis et il le reste Jusqu'à ce qu'ait été lu le dernier octet de la phase résultat. Ce bit est ensuite automatiquement remis à zéro.

Bits 3-0 DB : FDD3-0 Busy

Ces quatre bits sont affectés aux quatre lecteurs possibles. Si une instruction Seek ou Recalibrate est lancée sur un de ces lecteurs, le bit correspondant du registre d'état principal sera mis. Dès qu'un de ces bits est mis, aucune instruction de lecture ou écriture ne peut être envoyée au FDC. D'autres instructions Seek ou Recalibrate restent cependant possibles pour les autres lecteurs de disquette. Le bit correspondant est alors mis pour chaque instruction supplémentaire.

Ces bits ne sont pas annulés automatiquement à la fin de l'instruction. Pour remettre à nouveau ces bits sur 0, l'instruction 'lire état d'interruption' doit être envoyée au FDC. Cette instruction efface les bits si l'instruction correspondante s'était délà terminée.

LE REGISTRE D'ETAT O

Le registre d'état O est également appelé registre d'état d'interruption car il indique en exploitation Non DMA la cause d'une interruption.

Bits 7,6 IC : Interrupt Code

Dans ces deux bits, le FDC fournit des indications sur le déroulement d'une instruction. Les deux bits donnent quatre possibilités:

Bit

7 6

- 0 0 Instruction terminée avec succès. C'est évidemment ce message que vous devez toujours souhaiter obtenir car il indique qu'un accès en lecture par exemple a réussi. Mais attention!
- O 1 Instruction interrompue. Dans ce cas, l'instruction a bien été lancée mais elle ne s'est pas terminée avec succès. Ce message peut survenir par exemple pour des erreurs de lecture sur la disquette mais il est également envoyé sur le CPC après chaque lecture ou écriture d'un secteur. La raison en est le fait de renoncer au signal TC et la programmation ainsi rendue nécessaire du dernier secteur de piste de façon identique au secteur à lire. Lorsque survient cette combinaison, il n'y a donc pas absolument à considérer qu'une véritable erreur s'est produite.
- 1 0 Instruction non valable. L'instruction que vous avez indiquée n'a pu être lancée parce qu'il s'agit d'une instruction illégale.
 - Vous obtenez également ce message lorsque vous avez envoyé l'instruction 'Sense Interrupt Status' mais qu'il n'y a encore pour le moment aucune interruption.
- 1 1 Instruction interrompue. La cause de ce message est une modification du signal Ready du lecteur sélectionné, pendant une instruction. L'instruction a alors bien été commencée mais elle n'a pu être entièrement terminée. Vous obtenez par exemple ce message lorsque vous retirez la disquette du lecteur pendant un accès en lecture.

Bit 5 SE : Seek End

Dès qu'une instruction a été terminée, le FDC met ce bit sur 1.

Bit 4 EC : Equipment Check

Ce bit d'état indique d'une part si le lecteur de disquette annonce une erreur. En cas d'erreur, le bit EC est mis. La seconde cause pour un bit EC mis peut être l'absence du signal TRKO après un Recalibrate. Avec Recalibrate en effet, la tête est déplacée vers la piste O, soit Jusqu'à ce que le sensor de piste O envoie un message au FDC, soit Jusqu'à ce que 77 impulsions de pas aient été envoyées au lecteur de disquette. Ce cas peut se produire sur les lecteurs à 80 pistes lorsque la tête de lecture/écriture se trouve sur les pistes intérieures 78 à 80. Dans ce cas on peut simplement répéter l'instruction 'Recalibrate'.

Bit 3 NR : Non Ready

Lorsque le lecteur de disquette sélectionné communique lors d'une instruction de lecture ou d'écriture qu'il n'est pas prêt, ce flag est mis. La tentative d'accès à une deuxième tête qui n'existe pas d'un lecteur simple face a également pour effet de mettre ce bit.

Bit 2 HD : HeaD adress

Ce bit informe sur la tête sélectionnée au moment de l'évènement d'interruption.

Bits 1,0 US : Unit Select

Ces deux bits indiquent quel lecteur est actif au moment de l'interruption.

LE REGISTRE D'ETAT 1

Ce registre informe dans la phase résultat sur le déroulement de la phase exécution.

Bit 7 EN : ENd of track

Ce flag est mis par le FDC lorsqu'il tente un accès à un secteur après la fin programmée de la piste.

Bit 6 INUTILISE, TOUJOURS ZERO

Bit 5 DE : Data Error

Lors de l'écriture de données, le FDC produit

automatiquement une valeur de contrôle (check sum), d'après le principe du 'Cyclic Redundance Check', valeur qui est sauvegardée sur la disquette avec les données. Ces valeurs de contrôle sont également formées lors de la lecture des données. Elles sont alors comparées aux valeurs sauvegardées. Si le FDC constate une différence entre les deux valeurs de contrôle dans les champs de données ou dans les champs ID, le flag DE est mis.

Bit 4 OR : Over Run

Le transfert de données entre processeur et FDC en lecture ou en écriture doit se dérouler en un temps maximum déterminé. C'est ainsi que les données sont fournies au processeur en lecture avec des intervales de seulement 26 ms. Si le processeur, pour n'importe quelles raisons, ne peut tenir cette vitesse, il peut arriver qu'un nouvel octet soit prêt à être lu avant que le dernier octet n'ait pu être lu par le processeur. Dans un tel cas on parle d'Over Run et le bit OR est mis.

Bit 3 INUTILISE, TOUJOURS ZERO

Bit 2 ND : No Data

Ce flag peut être mis pour plusieurs raisons. Ce flag est mis lors de l'exécution d'une instruction d'écriture, de lecture ou de scanning lorsque le controller ne trouve pas le secteur indiqué.

Lors de l'exécution de l'instruction 'lire ID secteur', le flag ND est mis si le controller n'arrive pas à lire sans erreur un champ ID. Dans ce cas également, la cause de l'erreur est une erreur dans la valeur de contrôle.

La troisième cause possible apparaît en liaison avec l'instruction 'lire piste' lorsque le secteur de départ indiqué n'a pu être trouvé sur la piste.

Bit 1 NW : Non Writable

Si on constate, lors de l'exécution des instructions 'écrire secteur', 'écrire secteur effacé' ou 'formater piste' que la disquette est protégée contre l'écriture, ce flag est mis.

Bit O MA : Missing Adress mark

Ce flag est toujours mis lorsque le FDC n'a pu trouver, lors de la lecture ou de l'écriture de données, l'ID secteur au cours d'une rotation complète de la disquette. L'absence de la Data Adress Mark ou de la Data Adress Mark effacée est également signalée par la mise de ce bit. En outre et simultanément, le flag MD du registre d'état 2 est mis.

LE REGISTRE D'ETAT 2

De même que ST1, ST2 fournit des indications sur le succès ou l'échec d'une instruction.

Bit 7 INUTILISE, TOUJOURS ZERO

Bit 6 CM : Control Mark

Si le FDC trouve lors de la lecture de données ou lors d'une instruction Scan un secteur avec une Data Adress Mark effacée, il met ce bit.

Bit 5 DD : Data error in Data field

Comme pour le flag DE (Bit 5 de ST1), ce bit est mis lors d'erreurs CRC. Ce bit n'est toutefois mis que pour des erreurs dans les champs de données.

Bit 4 WC : Wrong Cylinder (Track)

Lors du formatage d'une piste doivent être indiqués pour chaque secteur le numéro de secteur, le numéro de piste, le numéro de tête et la taille du secteur. Ces données sont sauvegardées dans l'ID secteur et sont lues lors des instructions de lecture. Si le FDC constate alors une différence entre le numéro de piste lu et le numéro de piste indiqué, il met le flag WC.

Bit 3 SH : Scan equal Hit

Si une instruction Scan est lancée qui compare les informations de secteur avec les données fournies par le processeur, ce bit sera mis si les données sont effectivement identiques.

Bit 2 SN

: Scan Not satisfied

Si le FDC ne trouve lors d'une quelconque instruction Scan aucun secteur qui corresponde de la façon demandée aux données indiquées, le bit SN est mis.

Bit 1 BC

: Bad Cylinder

Ce flag a une signification semblable à celle du flag WC. Il est mis lorsque le numéro de piste lu dans l'ID ne coïncide pas avec celui indiqué dans l'instruction et que le numéro de piste lu dans l'ID est &FF.

Bit O MD

: Missing adress mark in Data field

Si le FDC ne peut trouver la Data Adress Mark ou la Data Adress Mark effacée lors de la lecture de données, ce bit est mis.

LE REGISTRE D'ETAT 3, L'ETAT DU LECTEUR DE DISQUETTE

Le contenu de ce registre ne peut être transmis au processeur qu'avec l'instruction 'déterminer état lecteur'. Les bits de ce registre reflètent l'état du lecteur sélectionné dans l'instruction.

Bit 7 FT : FaulT

Ce flag reflète l'état du signal Fault qui existe sur certains lecteurs de disquette. Lorsque le lecteur dispose d'une telle connexion et que ce bit est mis, c'est qu'une erreur s'est produite dans le lecteur de disquette.

Bit 6 WP

: Write Protected

Ce flag indique si la disquette placée dans le lecteur est protégée contre l'écriture. Un flag WP mis signifie qu'il n'est pas possible d'écrire sur la disquette.

Bit 5 RY

: ReadY

Ce bit est utilisé pour déterminer l'état du canal Ready du lecteur de disquette. Un flag RY mis signale l'état 'Drive Ready'.

Bit 4 TO

: Track 0

Si la tête de lecture/écriture du lecteur sélectionné se trouve sur la piste O au moment de l'instruction, le flag TO est mis. Bit 3 TS : Two Side

Les lecteurs à double tête placent cette connexion sur la masse. Sur les lecteurs à simple tête, ce signal est par contre normalement high. L'état du bit TS permet au programme de déterminer quel type de lecteur est connecté.

Bit 2 HD : HeaD adress

Ce bit reflète l'état du signal Head select du FDC (pin 27).

Bits 1,0 : Unit Select

L'état de ces deux bits est identique aux niveaux des deux canaux US du FDC (pins 28 et 29).

3.1.2.4 L'EMPLOI DU FDC 765 SUR LE CPC

Malheureusement les développeurs du CPC sont loin d'avoir utilisé toutes les possibilités du FDC. C'est ainsi que deux lecteurs seulement peuvent être connectés au lieu des quatre possibles. L'exploitation de lecteurs à double tête n'est pas non plus possible car le signal HEAD SELECT, s'il est bien connecté, n'est cependant pas utilisé. Le sort du signal HEAD LOAD est encore pire puisqu'il n'est connecté nulle part. Ce défaut est cependant le plus facile à admettre puisqu'une exploitation de disquette 8" est d'une part sans intérêt pour l'utilisateur 'moyen' du fait des énormes dimensions physiques de ces lecteurs et qu'elle est d'autre part rendue impossible par d'autre détails dans les connexions du controller. Malgré ces réserves, le controller a été très intelligemment construit pour le but recherché, l'exploitation sans problème de deux lecteurs 3". Avec une économie maximum d'électronique, un controller a été réalisé qui présente d'excellentes caractéristiques techniques.

Malgré l'esprit d'économie des développeurs, on n'a heureusement pas limité la fiabilité de l'appareil. On a ainsi adapté comme 'auxiliaire' au FDC 765 un composant qui arrache aux experts en électronique, pour le moins, une moue d'approbation. Nous pensons au séparateur de données intégré à 20 pôles SMC 9229 de l'interface du CPC 464. Sur le CPC 664, c'est, certainement pour des raisons de coût, le 'petit frère' de ce séparateur de données, le SMC 9216 à 8 pôles qui a été employé. Bien que ne disposant pas de toutes les possibilités du 9229, il est tout aussi fiable comme séparateur de données. Tous les signaux pour l'interface disquette du FDC, à l'exception du signal pour la mise en marche des moteurs du lecteur de disquette, sont produits par le FDC et le séparateur de données.

Bien que l'exploitation DMA représente la méthode la plus simple et la plus élégante pour connecter le disk controller, c'est une autre voie qui a été choisie, certainement pour des raisons de coût. Le processeur synchronise le transfert de données au vu du registre d'état principal. Les interruptions produites par le controller ne sont pas utilisées. Effectivement, la connexion d'interruption du FDC n'est pas branchée.

Le FDC est situé sur les adresses de port &FB7E et &FB7F. A la première adresse se trouve le registre d'état principal, la deuxième adresse appartient au registre de données.

Une troisième adresse est occupée par le Controller Board. Sur le port &FA7E se trouve un flip-flop à travers lequel les moteurs du lecteur de

disquette sont commandés. Si on écrit un 1 sur ce port (OUT &FA7E,1 en Basic), les moteurs de tous les lecteurs connectés sont mis en marche, par contre si on écrit un 0, tous les moteurs sont à nouveau arrêtés.

L'intéressant est que la connexion Terminal Count soit reliée au pin Reset. Les deux connexions sont branchées ensemble et reçoivent ensemble une impulsion positive en cas de Reset. La production d'une impulsion TC séparée n'est pas prévue dans le controller. Cela pose bien sûr la question de savoir comment est terminé un accès en lecture à la disquette. (Remarque: les développements suivants ne valent pas seulement pour la lecture des données mais également pour les instructions d'écriture et les instructions Scan.)

Habituellement, une impulsion TC est envoyée après lecture du secteur voulu. En l'absence de cette impulsion, un I/O multi-secteur est exécuté, ce qui veut dire que le controller lit des données jusqu'à ce qu'il rencontre le dernier secteur de la piste. Comme cependant le dernier secteur de la piste doit être programmé dans les neuf octets de l'instruction de lecture, les développeurs ont eu recours à une astuce. Ils fixent simplement le numéro du dernier secteur de façon à ce qu'il soit identique au numéro du secteur à lire. Après que toutes les données du secteur aient été lues, le FDC met automatiquement fin à la procédure de lecture et commence la phase résultat.

Cette façon de procéder entraine toutefois un point qui doit être pris en compte lors de la programmation des routines du controller. Si un secteur est lu avec ce procédé, le registre d'état 0 indique en retour une erreur au système d'exploitation. Il s'agit de l'erreur 'Instruction lancée mais non terminée correctement', le bit 6 du STO est mis. La cause exacte de l'erreur se trouve dans le STI; ici, le bit 7 est mis. Cela signifie en clair: fin de la piste atteinte, tentative d'accès à un secteur après la fin de la piste. Cette erreur doit être ignorée par le système d'exploitation sans toutefois que cela entraîne que d'autres erreurs éventuelles soient ainsi ignorées.

Le branchement réalisé rend impossible l'exploitation de lecteurs de disquette 8". Mais les routines de l'AMSDOS ne sont pas non plus conçues pour l'exploitation de lecteurs de disquette 8". D'ailleurs il n'est pas ou très difficilement possible sous AMSDOS de connecter des lecteurs ayant des caractéristiques techniques différentes, comme par exemple 80 pistes ou double tête de lecture. La connexion de tels lecteurs est en principe possible. Le signal correspondant pour la sélection de la tête de lecture pour les lecteurs à double tête est même branché sur l'interface disquette. Il faut cependant alors réécrire des sections essentielles du DOS car l'AMSDOS ne supporte pas le signal HS.

3.2 LA STRUCTURE DE LA DISQUETTE

3.2.1 LES TROIS FORMATS DE DISQUETTE

Comme vous le savez, le CPC distingue trois différents formats de disquette, le format CPC standard, le format de données et le format IBM. Vous pouvez sélectionner le format à utiliser lors du formatage de la disquette en indiquant S ou V (pour Système et Vendor), D (pour Données) ou I (pour IBM). Nous allons maintenant examiner plus précisément comment les formats sont structurés et en quoi ils se distinguent les uns des autres.

Lors de chaque accès à une disquette, AMSDOS détermine automatiquement le format. Cela ne se produit cependant que lorsqu'aucun fichier n'est ouvert sur la disquette. Cette limite peut cependant parfaitement être acceptée puisque, comme vous le savez, les disquettes avec des fichiers ouverts ne doivent pas être retirées du lecteur de disquette. Nous avons déjà évoqué le critère de distinction qui est constitué par les numéros de secteurs différents correspondant à chaque format.

En fixant certaines cases mémoire de la Ram, on dispose d'une autre possibilité pour interdire ce log-in automatique, autre terme pour désigner la détermination des paramètres disquette. Vous trouverez ces cases mémoire dans la liste de la Ram disquette, dans un chapitre ultérieur.

Un certain nombre de choses sont communes aux trois formats. Il y a d'abord le nombre des pistes sur la disquette. Ce nombre est toujours de 40, les différentes pistes étant numérotées de 0 à 39. La taille d'un secteur est également identique pour les trois formats: 512 octets par secteur. En outre, pour tous les formats, 64 fichiers au maximum peuvent être placés sur les disquettes.

Mais c'est à cela que se résument les points communs.

3.2.1.1 LE FORMAT CPC STANDARD OU FORMAT SYSTEME

Ce format est certainement le format de disquette habituel et le format le plus utilisé sur le CPC. Dans ce format, une piste contient 9 secteurs avec les numéros de secteur &41 à &49. D'autre part les deux premières pistes de la disquette sont réservées pour CP/M. Si donc vous voulez travailler sous CP/M, c'est ce format que vous devriez utiliser car ce

n'est qu'avec ce format qu'un lancement ou un Warm Boot (Control C) de CP/M est possible.

Les pistes réservées sont affectées comme suit:

Piste O, Secteur &41: Secteur Boot.

Piste O, Secteur &42: Secteur de configuration

Piste O, Secteurs &43 à &47: inutilisés.

Piste O, Secteurs &48, &49 et

Piste 1, Secteurs &41 à &49: CCP et BDSOS.

Bien que nous ayons jusqu'ici parlé de trois formats, ce qui est fondamentalement exact, le programme 'FORMAT.COM' ne connaît cependant pas que les trois indications S, D ou I mais également une quatrième possibilité, le 'V'. Avec cette indication, la disquette est formatée comme avec S mais les pistes système ne sont pas écrites. Cette option est essentiellement conçue pour l'exploitation commerciale des logiciels CP/M qui doivent être vendus, pour des raisons de Copyright, sans CP/M. L'utilisateur doit écrire lui-même CP/M sur les pistes système après avoir acquis un de ces logiciels. On peut utiliser le programme SYSGEN.COM à cet effet.

3.2.1.2 LE FORMAT DE DONNEES

Dans ce format également, 9 secteurs sont formatés sur chacune des 40 pistes. Les numéros de secteur sont cependant &C1 à &C9. Avec ce format, il n'y a pas de pistes système réservées, de sorte que vous disposez avec ce format de 9216 octets supplémentaires sur la disquette.

3.2.1.3 LE FORMAT IBM

Ce format est identique au format de l'IBM-PC sous CP/M 86. Si par pur hasard vous disposez à côté de votre CPC d'une telle machine comme second ordinateur, vous pouvez lire et écrire les disquettes de l'IBM également sur votre CPC. Cela suppose toutefois que les deux ordinateurs travaillent avec la même taille physique de disquette. Le format IBM se traduit par une place mémoire un peu plus réduite que pour les deux formats précédents car 8 secteurs seulement sont formatés sur une piste. Ce nombre moindre de secteurs est cependant quelque peu compensé par le fait qu'une seule piste, la première piste, est réservée comme piste

système.

3.2.2 LA STRUCTURE DU CATALOGUE

Avec les trois formats, 64 fichiers maximum peuvent être sauvegardés sur la disquette. Dans cette section, nous allons examiner de plus près où et sous quelle forme les noms de fichier sont sauvegardés sur la disquette.

La structure fondamentale du catalogue est imposée par CP/M. Comme les disquettes doivent pouvoir être lues et écrites aussi bien sous CP/M que sous AMSDOS, l'AMSDOS a dû être adapté à la structure de catalogue de CP/M. Si donc nous parlons dans les développements suivants d'AMSDOS, toutes ces explications vaudront également pour CP/M, étant donnée la compatibilité entre les deux systèmes d'exploitation. Nous ne vous rappellerons donc pas chaque fois cette compatibilité.

La gestion automatique d'un catalogue constitue une des tâches essentielles de tout svstème d'exploitation de disquette. l'existence d'un tel catalogue permet de trouver les données aussi rapidement sur la disquette. Si cependant ce catalogue ne contient que les noms de fichier, cela n'apporte pas encore l'accès rapide voulu. Dans ce cas en effet, il faudrait que vous vous occupiez vous-même de la bonne gestion des différents secteurs sur la disquette. Vous comprendrez la complexité d'une telle tâche s'il vous arrive un jour que le catalogue de votre disquette favorite devienne illisible et si vous devez alors sauver les données de la disquette 'manuellement'.

Le catalogue doit donc également comprendre, outre le nom du fichier, la situation physique des données sur la disquette. Ce sont précisément ces deux données qui sont sauvegardées par AMSDOS dans l'entrée catalogue d'un fichier. Avant cependant que nous n'examinions de plus près comment est faite cette sauvegarde, il est nécessaire que nous expliquions ici certaines notions que nous allons souvent employer par la suite.

Il y a d'abord la notion de SECTEUR. Un secteur est une zone qui est disposée pour les données sur la disquette, lors du formatage. Dans l'AMSDOS, les secteurs ont toujours une taille de 512 octets, d'autres systèmes d'exploitation utilisent par exemple des secteurs de 128, 256 ou même 1024 octets.

Lorsque des données doivent être lues sur la disquette, c'est toujours un secteur entier qui devra être lu. Il n'est pas possible de lire directement sur la disquette, de façon parfaitement sélective, uniquement

certains octets déterminés. Le secteur est donc la zone de données qui peut être appelée au niveau le plus bas.

Un ENREGISTREMENT est un bloc de données plus petit d'exactement 128 octets. Chaque secteur (d'AMSDOS) contient par conséquent exactement 4 enregistrements. Pourquoi cette subdivision? La raison tient à l'histoire de la genèse de CP/M. CP/M a été à l'origine développé avec des lecteurs de disquette 8". Sur ces lecteurs un secteur avait toujours, à l'époque du développement, une taille de 128 octets. Ce n'est que plus tard que des formats furent développés avec des secteurs de taille supérieure à 128 octets. Pour conserver la compatibilité avec le format utilisé précédemment, le secteur de plus grande taille fut subdivisé par le BIOS, par programme, en unités plus petites de 128 octets. La compatibilité était ainsi assurée. AMSDOS travaille également du point de vue logique au niveau de l'enregistrement. Cela signifie qu'AMSDOS et CP/M ne connaissent en fait absolument pas les secteurs.

Une troisième notion nécessite une explication. Il s'agit de la notion de bloc. Cette notion remonte également à la préhistoire de CP/M. Lorsqu'on veut stocker sur disquette des fichiers de plusieurs dizaines de K, il faut enregistrer un nombre considérable de secteurs occupés par le fichier. Ce nombre peut cependant être considérablement réduit si l'on réunit plusieurs enregistrements dans des blocs et qu'on enregistre les numéros de bloc. La taille des blocs peut être librement définie sous CP/M, les valeurs usuelles sont 1K (comme sous AMSDOS) ou 2K. Pour maîtriser les calculs nécessaires à cet effet, tous les secteurs libres, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas occupés par les pistes système sont numérotés dans l'ordre, à partir des pistes inférieures.

Dans la pratique, sur une disquette en format S, le secteur &41 de la piste 2 contient les enregistrements 0 à 3 de la disquette. Sur le secteur &42 se trouvent les enregistrements 4 à 7, etc. Comme donc un bloc a sous AMSDOS une taille de 1K, il contient 8 enregistrements. Le bloc 0 se trouve donc sur les secteurs &41 et &42 de la piste 2, le bloc 1 occupe les secteurs &43 et &44 et le bloc 4 occupe par exemple le secteur &49 de la piste 2 ainsi que le secteur &41 de la piste 3.

Nous reconnaissons volontiers que ces calculs sont très compliqués mais ils sont tout simplement indispensables sous CP/M et AMSDOS. Mais revenons à notre catalogue.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même le plus petit programme prend toujours 1K sur la disquette, même s'il ne comporte qu'un octet et qu'il ne remplit donc ainsi même pas un enregistrement ni un secteur? Nous venons justement d'en découvrir la raison. Ce sont les numéros des blocs occupés par un fichier qui sont enregistrés dans le catalogue.

Examinons donc une entrée de catalogue de plus près. Chaque entrée occupe 32 octets. Commençons par les 16 premiers octets.

00 46 4F 52 4D 41 54 20 20 43 4F 4D 00 00 00 15 .FORMAT COM....

Il s'agit, comme pour l'entrée DIR, de l'entrée du programme FORMAT.COM. Voici ce qu'on peut dire sans connaissance approfondie d'AMSDOS. Le point entre le nom de fichier et l'extension n'est pas sauvegardé avec le nom puisque le nom de fichier est rempli par deux caractères espace (valeur ASCII 32 ou 20 hexa). Mais que signifie la valeur 0 devant le nom de fichier. Souvenez-vous du numéro user qui peut être affecté à chaque fichier. Ce numéro est rangé dans le premier octet de l'entrée et règle l'accès au fichier. Cette valeur a en outre une autre signification que nous étudierons un peu plus tard.

Le nom de fichier est suivi de trois autres octets zéro et d'un octet de valeur &15. La signification de ces octets n'est pas très simple à découvrir. Seuls les octets 12 et 15 importent mais nous ne voulons pas encore vous en révéler la signification. Examinons d'abord les 16 octets manquant encore de l'entrée.

55 56 577 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 UVW......

La signification de ces octets n'est pas non plus très aisée à deviner. Toutefois, si nous essayions une instruction CAT alors que la disquette Master CP/M se trouve dans le lecteur, cela nous aiderait un peu à trouver la solution de ce problème. Dans le catalogue, le fichier FORMAT.COM est présenté avec une taille de 3 K. Comme 1 K correspond à un bloc et que trois des 16 octets ci-dessus contiennent une autre valeur que 0, on est en droit de supposer que ces numéros sont les numéros de bloc. Cette supposition est parfaitement fondée. Les blocs occupés par un fichier sont en effet enregistrés dans les octets 16 à 31 d'une entrée du catalogue.

Cela soulève beaucoup de questions nouvelles. La question principale est: que se passe-t-il lorsqu'un fichier dépasse 16 K? La réponse est très simple, AMSDOS offre simplement à de tels fichiers une entrée de fichier supplémentaire. Une telle extension d'entrée ne se distingue de la première entrée qu'à peu d'égards. C'est essentiellement que les autres blocs occupés sont enregistrés dans les octets 16 à 31. Le numéro user et le nom de fichier sont identiques dans les deux entrées.

La prochaine question qui se pose est; à quoi AMSDOS reconnaît-il qu'une

extension suit? Il nous faut pour cela connaître la signification de l'octet 15 d'une entrée. Un petit exemple de calcul est nécessaire. Notre exemple FORMAT.COM se compose de 3 blocs. Comme nous l'avons dit, un bloc contient 8 enregistrements. Le fichier FORMAT.COM peut donc comporter au maximum 24 enregistrements (18 hexa). Le 15 est en fait le nombre d'enregistrements du fichier FORMAT.COM en hexadécimal.

Si un fichier dépasse la taille maximum pouvant être couverte par une entrée, la valeur de l'octet 15 de l'entrée se calcule alors ainsi: 16 (blocs) * 8 (enregistrements)= 128 ou &80. Dès que cette valeur figure à cet endroit, AMSDOS considère automatiquement qu'une extension suit.

Pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les très grands fichiers comportant plusieurs extensions, les extensions sont numérotées en ordre croissant dans l'octet 12, immédiatement après le nom de fichier. L'ordre dans lequel les extensions doivent être lues est ainsi déterminé. Avec cette organisation, un fichier peut atteindre une taille qui n'est limitée que par le fait qu'il ne reste plus de place dans le catalogue pour d'autres entrées ou par le fait que la disquette est pleine.

Mais revenons brièvement sur le premier octet de l'entrée. Comme nous l'avons déjà indiqué, le numéro user est enregistré dans cet octet.

Si vous avez déjà essayé le programme de lecture de secteurs quelconques ou le moniteur disquette et que vous avez ainsi inspecté les secteurs du catalogue de vos propres disquettes, vous avez peut-être rencontré pour certains fichiers la valeur &E5 au lieu d'un numéro user correct (0 à 15). Les noms de fichier correspondants n'apparaissent cependant pas dans le catalogue lorsque vous entrez l'instruction CAT. Ce n'est pas étonnant car il s'agit très probablement de fichiers que vous avez vous-même supprimés au moyen de l'instruction ERA.

AMSDOS est en effet très prudent dans la suppression des fichiers. Il recherche simplement le nom du fichier indiqué avec toutes ses extensions éventuelles et fixe le numéro user sur la valeur &E5. A partir de ce moment, ce fichier n'existe plus pour AMSDOS même si toutes les données figurent encore sur la disquette. Cette procédure prudente est très appréciable lorsque vous avez supprimé par erreur des fichiers importants. Il vous suffit en effet dans un tel cas de lire les secteurs du catalogue avec un moniteur disquette et de fixer à nouveau le numéro user sur une valeur raisonnable. Votre fichier sera alors ressuscité. La valeur &E5 comme marque de suppression n'a par ailleurs pas été choisie par hasard. Après le formatage, tous les secteurs contiennent la valeur &E5, y compris donc les secteurs du catalogue. Si un accès au catalogue est alors entrepris, AMSDOS trouve alors pour chaque entrée possible la marque de suppression sans qu'une procédure spéciale soit donc

nécessaire.

Cela nous amène au dernier point important du catalogue, la situation sur la disquette. Comme nous l'avons déjà indiqué, 64 fichiers peuvent être au maximum enregistrés dans le catalogue. A raison de 32 octets par entrée, on obtient un besoin de place mémoire de 2048 octets. Cela correspond à 2 blocs ou 4 secteurs ou encore 16 enregistrements. Pour les trois formats, les deux premiers blocs de la première piste libre sont systématiquement utilisés pour le catalogue. En format S, le catalogue se trouve donc sur les secteurs &41 à &45 de la piste 2, en format D sur les secteurs &C1 à &C5 de la piste 0 et en format I sur les secteurs &O1 à &O5 de la piste 1.

En guise de conclusion de ce chapitre sur le catalogue, encore deux conseils.

Si le bit 7 du premier caractère de l'extension du nom de fichier, c'està-dire du neuvième octet de l'entrée, est mis le fichier reçoit alors l'attribut READ-ONLY. Les fichiers ainsi marqués ne peuvent être ni supprimés ni renommés sous AMSDOS et CP/M. Il y a (au moins) deux moyens de mettre ce bit. La première possibilité est offerte par l'instruction CP/M transitoire STAT. La seconge possibilité est offerte par le moniteur disquette. Si vous avez trouvé l'entrée à protéger dans les secteurs du catalogue, additionnez la valeur 128 ou &80 à la valeur ASCII du premier caractère, modifiez cet octet en fonction du résultat et réécrivez tout simplement le secteur ainsi modifié sur la disquette.

Notre seconde astuce vous permettra de dissimuler un fichier aux regards non-autorisés. Vous devez pour cela, comme pour l'attribut READ-ONLY, fixer le bit 7 du second octet de l'extension. Cette tâche peut également être réalisée sous CP/M avec STAT ou sous AMSDOS avec notre petit moniteur disquette. Mais n'oubliez pas le nom d'un fichier que vous aurez ainsi protégé. Ni CAT ni DIR n'indiquerons plus en effet sa présence sur la disquette.

3.2.3 LA STRUCTURE DES FICHIERS

Après que le chapitre précédent nous ait donné un aperçu des informations enregistrées dans le catalogue, nous allons maintenant voir comment les données proprement dites figurent sur la disquette.

Se pose d'abord la question de savoir d'où les informations telles que type de fichier, longueur du fichier ou adresse de départ du programme chargé sont tirées lorsqu'on lit un fichier. Ces informations header ne figurent pas en effet dans l'entrée du catalogue. C'est donc qu'elles sont sauvegardées avec les données.

Cela pose cependant le problème de savoir sous quelle forme ces données supplémentaires doivent être sauvegardées pour qu'il n'y ait pas de confusion entre header et données. Nous allons effectuer quelques expériences qui nous donneront des indications sur la façon dont sont sauvegardées les données.

Entrez par exemple la ligne:

SAVE"X1.BIN", B, &1000, 1024

sur votre CPC et appuyez sur la touche ENTER. Le contenu du fichier ne nous intéresse pas pour le moment et vous pouvez donc choisir n'importe quelle adresse comme valeur de départ. Ce qui importe par contre, c'est la longueur de la zone de mémoire sauvegardée. Comme nous l'avons vu auparavant, les fichiers sont toujours sauvegardés sous AMSDOS par blocs de 1K. Comme nous avons choisi une longueur d'exactement 1K, le catalogue devrait indiquer pour ce fichier une longueur de 1K. Pensez-vous! Le fichier occupe 2K.

Entrez à nouveau cette ligne mais en réduisant la valeur de la longueur de fichier de 100, à 924. A la surprise générale, le fichier ne semble pas être plus petit et il occupe toujours 2K.

Faisons une troisième tentative. Entrez comme longueur l'expression 1024-128. Et voilà, c'est accompli. Notre fichier X1.BIN n'occupe plus qu'1 K sur la disquette. Toute indication de longueur supérieure, ne serait-ce que d'un octet entraînera à nouveau une taille de fichier de 2 K.

Un enregistrement, autrement dit 128 octets, sont donc sauvegardés en plus des données. Dans cet enregistrement figurent toutes les informations header. L'enregistrement-header est le premier enregistrement de presque tous les fichiers. Pourquoi cette réserve?

Essayez par exemple le petit programme suivant:

10 OPENOUT"X1.DAT"
20 FOR i=1 TO 1024
30 PRINT#9,"x";
40 NEXT i
50 CLOSEOUT

D'après nos expériences précédentes, on pourrait supposer que le fichier X1.DAT figurera au catalogue avec 2K. Mais il n'en est pas ainsi. En fait le fichier n'a qu'une taille de 1K, soit exactement la taille correspondant au nombre de caractères qui ont été écrits dans le fichier.

Cela nous donne la règle suivante:

Les purs fichiers ASCII qui ont été sauvegardés avec la marque de type de fichier &16, n'ont pas d'enregistrement-header. (Le système d'exploitation n'évalue que le quartet faible, c'est-à-dire que &16 et &36 sont également traités comme de purs fichiers ASCII)

Sur tous les autres fichiers, donc par exemple les programmes Basic ou machine, le premier enregistrement est l'enregistrement-header, qui sera copié lors du chargement dans la zone header.

Bien. Mais comment un programme peut-il déterminer si un fichier est un pur fichier ASCII. En effet, il n'y a dans le catalogue aucune indication sur le type de fichier. Ce problème a certainement donné quelque peu la migraine aux programmeurs de l'AMSDOS.

Finalement on a choisi une voie qui semble à peu près passable.

Lors de l'ouverture d'un fichier d'entrée, une valeur de contrôle sur 16 bits est systématiquement constituée avec les 66 octets du premier enregistrement. Le résultat est comparé au contenu des octets 67 et 68 de l'enregistrement. Si les valeurs sont identiques, cet enregistrement est à peu près certainement un enregistrement-header. Si cependant cette condition de contrôle devait par hasard être remplie sur un fichier ASCII, le premier enregistrement du fichier serait perdu. Cette possibilité est cependant très peu probable, de sorte qu'elle n'est pas envisagée par le système d'exploitation.

3.2.4 L'ECRITURE PHYSIQUE DES DONNEES SUR LA DISQUETTE

Etes-vous de ceux qui aiment bien remonter au fond des choses? Dans ce cas ce chapitre est fait pour vous. Nous allons vous montrer comment les données figurent effectivement sur la disquette. Nous n'entendons pas par données, dans ce chapitre, le contenu de n'importe quels fichiers, mais tout ce qui est placé sur une piste, sous une forme ou sous une autre. Nous expliquerons également dans ce contexte des notions telles que ID secteur, Gap ou Adress Mark.

3.2.4.1 MF, MFM, BITS ET MAGNETISME

Comme vous le savez déjà, la surface de la disquette est subdivisée en 40 sections ou pistes. La tête de lecture/écriture du lecteur de disquette peut être placée de façon sélective au dessus de chacune de ces pistes au moyen d'un moteur de pas. De même qu'avec le lecteur de cassette, les données sont sauvegardées sur la disquette bit par bit. La sauvegarde bit par bit des données et l'utilisation d'enregistreurs de données magnétiques représentent cependant les seuls points communs entre les deux systèmes de sauvegarde.

Avec le lecteur de disquette, la couche magnétique de la disquette est entièrement magnétisée. Sur le lecteur de cassette, on aurait la plus belle surmodulation possible avec un facteur de résonance de 100 pour cent. Ce facteur de résonance 'idéal' n'est cependant absolument pas génant pour le lecteur de disquette. Au contraire, plus la magnétisation est réussie lors de l'écriture, plus la lecture ultérieure des données sera simple.

Pour comprendre le format d'enregistrement utilisé sur le CPC, il nous faut faire un petit détour par la physique. La tête de lecture/écriture d'un lecteur de disquette se compose essentiellement d'une bobine. Les bobines sont parmi les composants électroniques les plus intéressants même si elles sont malheureusement souvent méconnues. Une des propriétés capitales des bobines est constituée par le fait qu'un champ magnétique dans une bobine produit une tension. Il est toutefois très important que le champ magnétique se modifie en permanence pour produire une tension continuelle dans la bobine. Un champ magnétique statique, qui ne se modifie donc pas, ne produit par contre aucune tension. On trouve ce principe par exemple dans la dynamo d'une bicyclette.

L'intéressant est que cette particularité peut être également inversée. Une tension placée sur une bobine produit un champ magnétique. Si une tension changeante est envoyée, un champ magnétique se modifiant au même

rythme sera produit.

Ces deux propriétés de la bobine sont utilisées dans la tête de lecture/écriture du lecteur de disquette. Si une information doit être écrite sur la disquette, une tension alternative est placée sur la tête qui produira un champ magnétique. Ce champ magnétique magnétise le revêtement de la disquette, la sauvegarde est ainsi effectuée. Dans le cas inverse, le champ magnétique alternatif sur la disquette produit dans la bobine une tension qui est amplifiée et traitée par une électronique appropriée.

On pourrait maintenant avoir l'idée de marquer un lowbit (bit 0) par une absence de magnétisation et un highbit (1) par contre par des champs magnétiques sans cesse changeants. On reconstituerait ainsi directement, lors de la lecture, les signaux digitaux. Ce n'est cependant pas tout à fait aussi simple. L'électronique et la mécanique du lecteur qui seraient en effet nécessaires avec cette méthode devraient en effet travailler de façon extrêmement précise car il faudrait mesurer de façon très exacte les durées pour low et high lorsque plusieurs low bits ou plusieurs high bits se suivent sur la disquette.

Le problème devient plus simple si on sauvegarde avec les données une fréquence fixe de référence. Cette fréquence permet alors de déterminer très aisément la longueur d'une cellule de bit. Mais l'enregistrement de champs magnétiques se modifiant rapidement dans le cas d'un high bit ne peut pas non plus être utilisée sous cette forme. Au lieu de cela, on procède simplement ainsi: si un high bit doit être sauvegardé, on produit une impulsion exactement entre deux impulsions de fréquence, alors que pour un zéro on ne produit aucune impulsion entre deux impulsions de fréquence. La figure 3.2.4.1.1 montre comment peut se présenter une telle chaîne d'impulsions.

Cette chaîne d'impulsions commande un flip-flop (bascule électronique) qui inverse l'état de sa sortie lors de chaque impulsion d'entrée. Vous voyez dans la figure 3.2.4.1.2 la tension de sortie qui en résulte.

Le signal de sortie résultant convient parfaitement à la commande de la tête de lecture/écriture. Si la tension de sortie du flip-flop est high, un courant électrique traverse la bobine dans une direction, la couche magnétique de la disquette est magnétisée dans une direction. Si cependant la tension de sortie du flip-flop se modifie, la direction du courant dans la bobine s'inverse également, ce qui entraîne également une inversion de la direction de magnétisation de la disquette.

- 1) IMPULSIONS DE FREQUENCE

0

FIGURE 3.2.4.1.1

0

1

1

0




FIGURE 3,2,4,1,2

Si les données sont ainsi enregistrées, avec des différences low-high, la disquette contient ensuite plusieurs petits aimants qui sont magnétisés dans l'une ou l'autre direction, en fonction de l'enregistrement. La figure 3.2.4.1.3 représente graphiquement cette disposition des aimants les uns à la suite des autres.

S HH S S H H S S H

FIGURE 3.2.4.1.3

Mais que se passe-t-il lors de la lecture des données? Nous avons dit que la disquette est entièrement magnétisée. Les nombreux petits aimants défilent devant la tête de lecture grâce à la rotation de la disquette. Chaque modification du champ magnétique produit dans la bobine une petite impulsion qui peut être amplifiée et traitée. Le reste du temps le champ magnétique ne se modifie pratiquement pas et aucune tension n'est donc produite. La figure 3.2.4.1.4 représente le signal de sortie amplifié. La ressemblance avec la première figure n'est pas le fait du hasard. Nous avons à nouveau lu entièrement les informations qui avaient été placées sur la disquette.

SIGNAL DE LECTURE RENFORCE




FIGURE 3.2.4.1.4

L'électronique d'évaluation n'a ainsi affaire, avec ce procédé, qu'à deux durées différentes. La première durée, la plus longue est celle entre deux impulsions de fréquence, elle marque les low bits. La seconde durée, la plus courte correspond au délai entre impulsion de fréquence et impulsion de données, elle marque les high bits. Comme les durées sont respectées avec une assez grande précision, les impulsions de données peuvent être séparées des impulsions de fréquence avec des branchements mono-flop simples puisqu'il y a toujours une fréquence disponible pour la synchronisation.

Encore un mot sur les durées qui apparaissent: une impulsion de fréquence dure toujours 500 nanosecondes (un demi millionième de seconde), le délai entre deux impulsions de fréquence est de 8 microsecondes. L'écriture ou la lecture d'un octet avec le procédé ainsi décrit nécessite donc 8 * 8 = 64 microsecondes. Avec une durée nominale de rotation de la disquette de 200 millisecondes, on peut donc placer sur la disquette 40 (pistes) * 200 (millisecondes) / 64 (microsecondes par octet) = 125000 octets.

Et pourtant vous disposez sur votre disquette d'environ 40000 à 50000 octets de plus? C'est vrai, nous vous avons présenté en premier le format en densité simple ou format MF. En partant du format que nous venons de décrire, nous allons maintenant décrire le format MFM ou format en double densité qui est utilisé sur le CPC.

Quelques 'cerveaux' n'étaient pas satisfaits du procédé que nous venons de décrire. On continua à fouiner jusqu'à ce qu'on développe un procédé, certes plus compliqué, permettant de presque doubler la capacité mémoire disponible. On partit pour cela de l'idée qu'il devait être possible de renoncer aux impulsions de fréquence, même si cela n'est pas entièrement possible. L'enregistrement des high bits ne crée pas de difficultés particulières puique chaque bit 1 à enregistrer produit sur la disquette une inversion de flux. Malheureusement, il faut également pouvoir enregistrer également des bits zéro. Et quand plusieurs bits zéro se suivent, la synchronisation devient très difficile.

La solution consiste à enregistrer simplement des bits de fréquence lorsque plusieurs zéros se suivent. Ce sont à nouveau les durées qui peremettent de distinguer entre les bits de données et les bits de fréquence. Il faut toutefois distinguer maintenant trois durées différentes. Les durées possibles sont représentées graphiquement dans les figures 3.2.4.1.5 et 3.2.4.1.6. La première figure représente les informations en entrée, la seconde représente l'enregistrement sur la disquette.

- 1) HIGH-BIT
- 2) LOW-BIT, pas d'enregistrement
- 3) BIT DE FREQUENCE, lorsque plus d'un low-bit doivent être enregistrés
- 4) 1 CELLULE DE BIT = 1 UNITE D'HORLOGE




FIGURE 3.2.4.1.5

DEROULEMENT DU SIGNAL SUR LA TETE DE LECTURE/ECRITURE LORS DE L'ECRITURE (DOUBLE DENSITE)



FIGURE 3.2.4.1.6

Une unité de temps simple est constituée par le temps qui s'écoule entre deux 1 consécutifs, une durée double caractérise la séquence de bits 1-0-1. Si plusieurs zéros se suivent, la troisième durée possible est utilisée. Cette durée d'une unité et demi signale le passage d'une impulsion de fréquence à une impulsion de données ou inversement.

Malheureusement les graphiques ne montrent pas très bien l'avantage immédiat du procédé MFM, du fait de l'échelle choisie. Essayez de vous représenter que la division du temps n'est pas la même dans les deux représentations graphiques. Si l'on se représente en effet que l'enregistrement physique avec ce procédé travaille avec le même nombre de changements de flux possibles, c'est-à-dire avec le même nombre de modifications possibles du champ magnétique, on obtient en fait un doublement de la capacité de la disquette.

Il est évident qu'avec ce procédé l'électronique d'évaluation doit être nettement plus précise qu'avec le format MF plus simple. Sur le CPC, l'évaluation est effectuée de façon extrêmement fiable par le séparateur de données dont nous avons déjà parlé.

Reste cependant encore une question. Comme une disquette formatée en format MF a une capacité de 125000 octets, une disquette écrite en format MFM ou format double densité devrait normalement pouvoir stocker 250000 octets. La capacité affichée n'est cependant que d'environ 182000 octets. Qu'est donc devenu le reste?

3.2.4.2 GAPS, IDS, et ADRESS-MARKS

Dans la section précédente, nous avons d'abord subdivisé la disquette en différentes pistes. Cela était rendu nécessaire par l'utilisation d'un moteur de pas pour la commande de la tête. Dans la présente section, nous allons diviser la disquette comme un gâteau, en différentes sections, les secteurs.

Si nous ne faisions pas cette subdivision, nous pourrions difficilement placer sur une piste plus d'un fichier. Et un fichier occuperait toujours une piste entière avec ses 6250 octets, quelle que soit la place effectivement nécessaire pour le fichier. Il s'agit là bien sûr d'un procédé très peu économe, surtout pour les fichiers de très petite taille. Pour la gestion des fichiers séquentiels, il faudrait en plus disposer dans l'ordinateur au moins un buffer d'une capacité de 6250 octets. Pour lire un fichier et écrire simultanément dans une autre fichier, le besoin de place mémoire s'élèverait même à 12500 octets. Il

s'agit d'une dépense de place mémoire considérable, même pour des ordinateurs d'une capacité de 64K.

Comme on voit, l'idée de subdiviser en zones plus petites est très intéressante. Mais pour séparer ces zones nettement entre elles, il faut effectuer un travail relativement complexe. Ce travail occupe de la place sur la disquette, de sorte que ce n'est plus la capacité originelle dont on disposera pour la sauvegarde des données. La première donnée est appelée la capacité non-formatée, la capacité effectivement disponible est appelée capacité formatée.

Nous allons maintenant examiner de plus près ce formatage et la capacité qui en résulte. La figure 3.2.4.2.1 représente les procédés décrits ici. Cette figure représente le contenu complet d'une piste.

La reconnaissance du début physique d'une piste ne pose pas de difficulté particulière au FDC, grâce à l'orifice d'index et à un faisceau lumineux bien réglé. Le faisceau lumineux d'index produit une impulsion lorsque le faisceau lumineux parvient au récepteur à travers l'orifice d'index. La fin de l'impulsion est pour le FDC le signal qui lui indique de commencer immédiatement le formatage. Son premier travail consiste à écrire sur la disquette 80 octets avec la valeur &4E. Cette zone est appelée GAP 4A.

Un GAP est, traduit littéralement, un vide. Pourquoi ce vide? La réponse est très simple. Le vide comble les tolérances entre les différents lecteurs de disquette. Malgré la haute précision incontestable des lecteurs de disquette, il y a malgré tout de petites différences dans le réglage des faisceaux lumineux d'index des différents lecteurs de disquette. Le GAP 4A a été choisi suffisamment grand pour que ces différences de réglage ne prêtent pas à conséquence, tant qu'elles restent dans certaines limites. C'est ainsi que les supports de données, c'est-à-dire les disquettes elles-mêmes peuvent être lues et écrites sans difficulté sur des lecteurs différents.

Après le GAP 4A est écrite une zone SYNC de 12 octets d'une valeur de 0. Comme nous l'avons vu, aussi bien en format MF qu'en format MFM, c'est la fréquence d'horloge qui est enregistrée lorsqu'il y a plusieurs 0 qui se suivent. Le terme SYNC signifie que le FDC est synchronisé avec la fréquence d'horloge. A la suite des 12 octets Sync, le FDC écrit trois octets qui sont appelés Index Adress Mark. Ces trois octets sont structurés d'après un schéma très spécial et ils peuvent être reconnus par le FDC grâce à une électronique spéciale du chip. L'Index Adress Mark n'est écrite qu'une fois au début d'une piste, c'est-à-dire immédiatement à la suite de l'orifice d'index. Elle constitue en quelque sorte une marque supplémentaire du début de la piste. A la suite de l'Index Adress

Mark est formaté un octet avec une valeur de &FC puis un autre GAP, le GAP 1, constitué de 50 octets &4E. Ce GAP est nécessaire pour donner au FDC, lors d'une lecture ultérieure, suffisamment de temps pour le traitement interne de l'Index Adress Mark. Le formatage du début de piste caractéristique est alors achevé. Ensuite viennent des zones qui existent pour chaque secteur.

Chaque secteur commence par 12 octets Sync. Comme précédemment, ce sont uniquement des zéros, donc uniquement les informations de fréquence, qui sont écrits. Les octets Sync sont suivis d'une Adress Mark, l'ID Adress Mark cette fois. L'ID AM a également 3 octets de long et elle peut être décodée électroniquement par le FDC. Après l'ID AM suit un octet d'une valeur de &FE.

Jusqu'à cet endroit, tous les secteurs de la disquette sont identiques. Mais pour pouvoir accéder plus tard de façon sélective aux pistes et secteurs, il est nécessaire de les marquer. C'est exactement cette tâche qui est prise en charge par les quatre octets qui suivent maintenant et qui constituent le champ ID. Dans l'ordre d'écriture sont entrés ici le numéro de piste, la face de disquette (0 ou 1), le numéro de secteur et la taille du secteur. La dernière indication ne peut bien sûr pas être entrée directement car il faudrait sinon un champ de deux octets pour les secteurs de 512 octets de long. Le codage correspondant correspond aux indications qui sont faites lors du formatage. Les secteurs de 512 octets de long sont marqués par un 2 dans cet octet.

On donne ainsi à chaque secteur son identification spéciale, l'ID secteur. Celle-ci permettra plus tard un accès sélectif. Les développeurs du système n'ont cependant rien laissé au hasard. Pour être protégé contre des erreurs éventuelles, une valeur de contrôle (checksum) de deux octets est formée d'après un procédé spécial à partir des trois octets de l'ID AM, de l'octet &FE et des quatre octets du champ ID. Le procédé utilisé est appelé Cyclic Redundancy Check ou CRC. Il permet une détection extrêmement fiable des erreurs de lecture. Les deux octets CRC ainsi obtenus sont placés immédiatement à la suite du champ ID.

Pour donner au FDC suffisamment de temps pour tester les octets ID et CRC lors d'une lecture ultérieure des données, vient ensuite d'abord un autre GAP, le GAP 2 d'une longueur de 22 octets. Sur ce GAP également, la valeur de données employée (qui n'a d'ailleurs pas d'importance) est à nouveau &4E. Le GAP 2 a une signification supplémentaire. Toutes les données d'un secteur seront écrites à la suite du GAP 2 lors de l'écriture ultérieure d'un secteur. Le GAP 2 permet au FDC d'effectuer la commutation entre lecture et écriture, une procédure qui prend toujours un certain temps.





FIGURE 3,2,4,2,1



- ① FOR 256 BYTES/SECTOR
- TOR 1024 BYTES/SECTOR .
- 512 BYTES -15 SECTORS
 NOT AN IBM STANDARD
 BUT OFTEN USED

Avez-vous deviné ce qui vient après le GAP 2? Exact, c'est une zone Sync de 12 octets zéro qui annonce enfin le début de la zone des données proprement dite. Mais les données ne sont pas encore écrites sur la disquette. Un Sync est en effet touJours suivi d'une zone Adress Mark. L'AM qui est maintenant formatée est la DATA Adress Mark qui a la même structure que l'ID AM et qui peut donc également être décodée par le FDC. Pour la distinguer de l'ID AM, la DATA AM est cependant suivie d'un octet d'une valeur &FB.

Et c'est maintenant que tout commence. Enfin vient la zone des données qui est remplie lors du formatage avec la valeur de l'octet de remplissage. La taille de cette zone est variable mais elle est fixée lors du formatage dans les indications qui sont fournies au FDC. C'est ainsi que sont possibles des zones de données d'entre 128 et 4096 octets. Dans ce dernier cas cependant, on ne peut placer qu'un seul secteur sur une piste, de sorte qu'on utilise presque toujours des tailles de secteur plus réduites. Sur le CPC, la taille de secteur est fixée à 512 octets. Une valeur de contrôle de deux octets est également formée d'après le procédé CRC à travers la zone de données. Pour détecter également des erreurs dans l'ID DATA, ces octets sont inclus dans la formation du CRC, de sorte qu'avec une longueur de secteur de 512 octets, ce sont en tout 516 octets qui sont vérifiés. La fin d'un secteur est constituée par le GAP 3. La longueur de ce gap peut être indiquée lors du formatage. Sur le CPC, 82 octets &4E sont écrits lors du formatage. Ce gap a une signification tout à fait particulière. Si en effet de nouvelles données sont écrites plus tard sur les secteurs d'une disquette formatée, il est extrêmement improbable que la disquette tourne exactement à la même vitesse que lors du formatage. Or si la vitesse de rotation est ne serait-ce que légèrement supérieure, l'arc de cercle nécessaire pour le secteur sur la piste sera obligatoirement plus grand puisque la vitesse d'enregistrement est constante, S'il n'y avait pas le GAP 3, un tel enregistrement plus long pourrait tout simplement effacer un ID secteur venant immédiatement à la suite et le secteur suivant ne serait plus lisible. Les différences de longueur des secteurs produites par les variations de la vitesse peuvent cependant être neutralisées par le GAP 3 bien que le GAP 3 soit également produit lors de l'écriture d'un secteur. Cependant la longueur du GAP produit lors de l'écriture d'un secteur est considérablement réduite. En effet, 42 octets GAP seulement sont écrits, de sorte qu'il reste une marge suffisante pour les différences qui peuvent se produire.

Le secteur est alors entièrement formaté, le FDC demande maintenant les valeurs pour le prochain secteur et les écrit également sur la disquette. Quand tous les secteurs ont ainsi été formatés les uns à la suite des

autres, des octets GAP sont alors écrits Jusqu'à ce que l'impulsion d'index apparaisse. Quand se produit l'impulsion d'index, le formatage de cette piste est terminé.

Comme on voit, le FDC a beaucoup à faire pour préparer une piste à être utilisable. D'autres FDC que le 765 sont loin d'être aussi prévenants. C'est ainsi par exemple que les disk controllers souvent utilisés de la série 197x ont par exemple besoin que presque chaque octet leur soit envoyé par le processeur, le programme de formatage devient alors très compliqué et long. Le soutien important qu'apporte le 765 transforme presque le formatage avec ce FDC en Jeu d'enfant.

CHAPITRE 4: LA ROM ET LA RAM DE L'AMSDOS

Nous reconnaissons volontiers qu'il n'est pas donné à tout le monde d'étudier les détails internes d'un système d'exploitation. Beaucoup de possesseurs d'ordinateur sont totalement satisfaits si les programmes existants fonctionnent sans erreur et de façon flable. Ces utilisateurs d'ordinateur peuvent en toute quiétude sauter le présent chapitre. Si cependant un Jour les possibilités disponibles avec AMSDOS ne suffisent plus pour certaines tâches déterminées, le listing de la ROM peut être d'un très grand secours. La gestion de fichier relatif présentée dans cet ouvrage n'aurait par exemple pas pu être programmée sans une connaissance précise de la ROM. Pour tous ceux qui veulent abandonner les sentiers battus et se Jeter dans le chaos des bits et des octets, une sorte de carte d'état-major peut se révéler extrêmement utile. Vous pouvez utiliser le listing de la ROM ainsi que les indications sur la RAM système en guise de carte d'état-major. Grâce à elle vous vous orienterez certainement plus aisément dans le système d'exploitation que si vous deviez chercher de nouvelles voies sans point de repère.

Nous regrettons les tâches blanches qui figurent encore sur cette carte d'état-major. Mais si vous étudiez le listing de façon approfondie, vous comprendrez peut-être que, même après deux mois de travail intensif sur le listing de la ROM, nous n'ayons pas pu élucider toutes les énigmes de l'AMSDOS. Le style de programmation des programmeurs de l'AMSDOS est parfois 'vraiment décapant'!

4.1 LA RAM SYSTEME DE L'AMSDOS

Comme vous le savez, après la mise sous tension du lecteur de disquette et du CPC, vous disposez d'une mémoire de 42249 octets pour les programmes Basic. Sans le lecteur de disquette, c'est-à-dire quand AMSDOS n'a pas été activé, ce sont cependant 43533 octets dont vous disposez comme le CPC vous l'indique si vous le lui demandez. La différence de 1284 octets n'est cependant pas entièrement à mettre à la charge du lecteur de disquette. Celui-ci se réserve cependant le plus grand morceau lorsqu'il est mis sous tension, soit 1024 octets. Cette zone de 1024 octets commence habituellement en &A700. Cette limitation a sa raison particulière dans la gestion des ROMs externes par le CPC. Le CPC peut gérer en tout 252 ROMs externes dans la zone de mémoire de &C000 à &FFFF. Il faut à cet égard distinguer trois différents types de ROMs, les ROMs de premier plan, les ROMs de second plan et les ROMs d'extension. C'est

le premier octet (&COOO) de chaque ROM qui détermine le type d'une ROM donnée.

Après la mise sous tension, on teste d'abord si une ROM externe de premier plan se trouve sur le CPC avec l'adresse 0. On effectue dans ce but un OUT &DFOO,O. Si le système d'exploitation constate qu'il 'se passe' quelque chose à cet endroit, la Rom externe est initialisée et prend ainsi le contrôle de la machine. Si cependant aucune Rom externe ne se trouve sur le port d'extension avec cette adresse de sélection de ROM, alors la ON Board ROM, le Basic, est initialisée comme ROM O. Après l'initialisation, le programme de premier plan activé doit activer d'éventuelles ROMs de second plan. Chaque adresse de sélection de ROM, en commençant par l'adresse ROM 7 est alors interrogée à cet effet, pour savoir si une telle ROM de second plan existe. Dans le cas où existe une telle ROM, celle-ci est alors automatiquement initialisée.

Si lors de la mise sous tension de l'ordinateur une autre ROM que la ROM de premier plan intégrée a pris le contrôle du CPC, elle est alors libre de se réserver une zone de la RAM comme mémoire de travail. Elle peut par exemple décaler à cet effet vers le bas la limite supérieure de la RAM, c'est-à-dire le HIMEM. Lors de la réservation ultérieure de la mémoire pour AMSDOS, la mémoire occupée par AMSDOS sera alors également décalée. Dans ce cas, la RAM AMSDOS pourrait par exemple commencer en &AOOO.

Cette flexibilité de l'ordinateur a bien sûr également un inconvénient. Toutes les indications d'adresses que nous allons vous donner par la suite sur la zone commençant en &A700 n'ont pas de valeur absolue. Dans les conditions que nous venons de décrire, ces adresses peuvent en effet fort bien être situées dans une autre zone. Si l'on veut donc organiser des programmes avec accès direct à la RAM AMSDOS de la façon la plus souple possible, il ne faut accéder aux variables que de façon indirecte. On doit à cet effet rechercher le début effectif de la RAM AMSDOS et accéder aux variables avec le décalage correspondant au début de cette mémoire.

Ce qui semble un peu compliqué dans nos explications deviendra plus évident dans un exemple que nous vous donnerons un peu plus tard. Il nous faut cependant indiquer encore une autre particularité du lecteur de disquette ou de la RAM de l'AMSDOS. Il n'y a pas seulement, en effet, la zone de 1K que nous avons déjà décrite dans laquelle sont placées la plupart des variables système. Dans la zone de &BE40 à &BE7F, 64 autres octets sont utilisés pour le lecteur de disquette. Cette zone ne peut pas être décalée, elle est fixée une fois pour toutes.

Cette zone est cependant quelque peu menacée. La pile du processeur est normalement placée de façon descendante à partir de &COOO. Dans les programmes qui ne gèrent pas correctement cette pile, ou qui ont besoin d'une très grande pile, par exemple à cause d'une programmation récursive, il peut parfaitement arriver que la pile devienne si grande, du fait d'un trop grand nombre de PUSHs ou de CALLs, qu'elle efface une partie de la zone mémoire du lecteur de disquette. Dans le premier cas, il faut corriger au plus vite le programme. Dans le second cas, il faut placer la pile dans une autre zone de la mémoire.

Mais venons-en maintenant à la liste de ces 64 octets, pour autant que nous en ayons compris la signification.

LISTE DE REFERENCE RAM SYSTEME BE40 à BE7F

BE64, BE65 Mémoire provisoire de la pile

BE40, BE41	Vecteur sur header paramètres disquette, lecteur A
BE42, BE43	Vecteur sur bloc paramètres disquette, lecteur A
BE44, BE45 BE46, BE47	Délai d'attente après MOTOR ON Temps de fin de rotation du moteur du lecteur de disquette après le dernier accès
BE48	Valeur pour boucle d'attente lors du formatage d'une piste
BE49, BE4A	Valeurs pour une longue boucle de temporisation
BE4B BE4C-BE52 BE53 BE54 BE55 BE56 BE57 BE58 BE59 BE5A BE5B BE5C BE5D BE5E	Nombre d'octets pour lecture de l'état d'interruption Buffer pour octets de la phase résultat du FDC Lecteur (HS/US) Piste Enregistrement Lecteur (HS/US) Piste Enregistrement Nombre d'enregistrements par piste (masque de bloc + 1) Lecteur (HS/US) Piste Enregistrement Flag lire/écrire secteur
BE5F	Flag moteur marche/arrêt
BE60, BE61	Vecteur sur buffer I/O d'enregistrement
BE62, BE63	Vecteur sur buffer I/O de secteur

BE66	Nombre	de	tentatives	de	lecture

BE67, BE6C Tick block

BE67, BE68 Ticker Chain, chaînage de la liste ticker

BE69, BE6A Ticker count, nombre des tickers, pour expulser

l'évènement

BE6B, BE6C Reload Count

BE6D, BE73 Event block

BE6D, BE6E Event Chain, chaînage des évènements

BE6F Event Count BE70 Event Class

BE71, BE72 Adresse de la routine EVENT

BE73 ROM select de la far adress pour la routine Event.

BE74 Buffer pour le numéro de piste voulu

BE75 Buffer pour code d'opération à envoyer au FDC

BE76, BE77 Vecteur sur buffer I/O de secteur

BE78 Flag pour messages d'erreur du controller ON/OFF

BE79, BE7C Non-utilisé dans la version actuelle d'AMSDOS

BE7D, BE7E Mémoire IY, low adress memory pool pour le lecteur de

disquette

BE7F Vecteur pour la manipulation des routines disque (DISC OUT

OPEN etc.), normalement &C9, RETurn.

Il nous faut encore faire quelques remarques sur ces adresses. Comme il s'agit d'adresses absolues, comme nous l'avons déjà indiqué, et que leur situation dans la zone d'adresses ne change pas, il est possible d'intervenir ici par de simples POKEs. Toutefois certaines variables ne sont modifiées qu'au cours du déroulement de routines disque, de sorte qu'on ne peut y intervenir utilement à partir du Basic. Il est toutefois possible d'intervenir de façon importante en d'autres endroits par quelques POKEs.

Essayez par exemple de POKEr une valeur de 1 dans la case mémoire &BE45. Entrez ensuite l'instruction CAT. L'effet est surprenant. Si vous avez assez de patience, vous obtenez un CATalogue tout à fait normal. Cela aura toutefois duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. Les valeurs des cases mémoire &BE44 et &BE45 déterminent en effet le temps d'attente

après la mise en marche du moteur. On attend normalement environ une seconde mais nous avons considérablement augmenté cette durée.

Vous pouvez obtenir par des POKEs dans les cases mémoire &BE46/&BE47 une autre manipulation de durées qui peut être très intéressante dans certains cas. Les valeurs de ces cases mémoire déterminent le temps de fin de rotation des moteurs du lecteur de disquette après le dernier accès à la disquette. Il peut cependant parfaitement arriver lors de la lecture et du traitement des données d'un fichier, que ce délai soit Justement en train de s'écouler. Le moteur est alors à nouveau mis en marche pour le prochain accès mais on attend encore à nouveau une seconde pour que le moteur arrive à plein régime. Si le temps de fin de rotation est tellement allongé que le moteur ne s'arrête plus entre les différents accès, on peut constater un net accroissement de la vitesse de traitement, Essayez donc vous-même.

Les octets des adresses &BE4C à &BE52 sont également très intéressants. C'est ici que sont placées les indications de la phase résultat après toutes les opérations du FDC. Vous pouvez interpréter vous-même à votre guise ces valeurs, ce qui est extrêmement important dans le cas où on interdit les messages d'erreur du controller.

Nous arrivons maintenant à la prochaine case mémoire, &BE78, que nous avions déjà évoquée. Si une valeur de &FF est entrée ici, les messages d'erreur du FDC ne seront pas sortis sur l'écran. Dans ce cas il vous faut réagir vous-même aux erreurs, au vu des octets de la phase résultat.

Les cases mémoire &BE7D et &BE7E sont très importantes pour l'accès à la zone RAM décalable de 1K de l'AMSDOS. C'est ici qu'est rangée l'adresse de départ de cette zone de 1K. Ici figure normalement l'adresse &A700. Si cependant le début de la RAM AMSDOS est modifié pour une raison quelconque, c'est dans ces cases mémoire que vous trouverez l'adresse de départ correcte.

La case mémoire &BE7F est certainement très intéressante pour les grands experts. Vous trouvez ici normalement la valeur &C9. C'est le code d'opération Z80 pour RETurn. Chaque accès aux routines CAS détournées passe par ce RETurn. Vous avez ainsi une possibilité très simple pour intervenir aussi bien avant qu'après l'exécution des routines. Il est certes également possible de détourner encore une fois les routines CAS détournées, c'est-à-dire de leur fournir les adresses de vos propres routines, mais ce procédé est très compliqué.

Mais venons-en maintenant à la partie de loin la plus vaste de la Ram système. Dans la présentation suivante, nous sommes parti du principe qu'aucune extension n'est connectée. Nous nous référons ainsi aux adresses de la zone commençant en &A700.

Ceux d'entre vous qui sont des experts ès CP/M devront toutefois chercher un peu par eux-mêmes, l'organisation de la RAM nécessaire pour le BIOS est ici quelque peu différente. C'est ainsi que les FDCs figurent aux adresses standard (&5C à &7C). Les headers de paramètres de disque figurent dans la mémoire à partir de &AE58, les blocs de paramètres de disque à partir de &ADD8.

LISTE DE REFERENCE RAM SYSTEME A700 à AA80

lecteur appelé

user appelé

A702	lecteur actif
A703, A704	pointeur sur le header de paramètres de disque (A910/A920) lecteur actif
A705	flag si OPEN actif sur lecteur appelé
A706,A707	mémoire provisoire pour pointeur de pile pour toutes les routines logiques
A708,A72B	bloc de contrôle de fichier supplémentaire pour OPENIN
A709-A728 A708	buffer bloc de contrôle de bloc (FCB) OPENIN flag pour OPENIN ff= pas d'OPENIN actif

A709 numéro user pour OPENIN
A70A-A714 nom de fichier pour OPENIN, 8 caractères nom de fichier, 3
caractères extension

A715 800 première entrée sinon numéro de l'extension

A716 &00 A717 &00

A700

A701

A718 nombre d'enregistrements de cette extension

00= OPENIN sur lecteur A 01= OPENIN sur lecteur B

A719-A728 numéros des blocs de cette extension

A729-A72B nombre d'enregistrements lus Jusqu'ici pour ENTREE

A72C-A74F bloc de contrôle de fichier supplémentaire pour OPENOUT A72D-A74C buffer bloc de contrôle de bloc (FCB) OPENOUT A72C flag pour OPENOUT ff= pas d'OPENOUT actif 00= OPENOUT sur lecteur A 01= OPENOUT sur lecteur B A72D numéro user pour OPENOUT nom de fichier pour OPENOUT, 8 caractères nom de fichier, A72E-A738 3 caractères extension, complété avec des espaces A739 &00 première entrée sinon numéro de l'extension A73A 200 A73B 003 nombre d'enregistrements de cette extension A73C A73D-A74C numéros des blocs de cette extension A74D-A74F nombre d'enregistrements lus lusqu'ici pour SORTIE A750-A799 header de fichier OPENIN A750 1 = Disk In Char 2 = Disk In Direct vecteur sur début du buffer OPENIN de 2K A751-A752 A753-A754 vecteur sur caractère actuel dans le buffer OPENIN A755 numéro user du fichier, élément du nom de fichier A756-A764 nom de fichier pour le header de fichier, complété avec des zéros A765 numéro de bloc A766 dernier bloc A767 type de fichier fichier ENTREE A768-A769 longueur de données A76A-A76B emplacement de données A76C premier bloc A76D-A76E longueur logique A76F-A770 adresse Entry A771-A794 champs user libres pour l'utilisateur A795-A797 compteur sur trois octets nombre de caractères lus valeur de contrôle sur deux octets formée sur le header A798-A799 fichier OPENIN (A755-A797)

A79A-A7E3 header de fichier OPENOUT

A79A 1 = Disk Out Char 2 = Disk Out Direct

A79B-A79C vecteur sur début du buffer OPENOUT de 2K

A79D-A79E vecteur sur caractère actuel dans le buffer OPENOUT A79F numéro user du fichier, élément du nom de fichier

A7A0-A7AE nom de fichier pour le header de fichier, complété avec

des zéros

A7AF numéro de bloc A7BO dernier bloc

A7B1 type de fichier fichier SORTIE

A7B2-A7B3 longueur de données A7B4-A7B5 emplacement de données

A7B6 premier bloc A7B7-A7B8 longueur logique A7B9-A7BA adresse Entry

A7BD-A7BE longueur du bloc de données pour Disk Out Direct

A7BF-A7CO adresse Entry pour Disk Out Direct
A7C1-A7DE champs user libres pour l'utilisateur

A7DF-A7E1 compteur sur trois octets nombre de caractères écrits
A7E2-A7E3 valeur de contrôle sur deux octets formée sur le header

fichier OPENOUT (A79F-A7E1)

A7E4-A8E3 buffer temporaire/buffer d'enregistrement

Ce buffer est utilisé aussi bien comme buffer d'enregistrement que comme buffer pour vérifier et étendre

le nom de fichier entré.

A874-A88A buffer pour les vecteurs cassette qui sont à nouveau

rétablis dans BC77... par l'instruction ITAPE

A88B-A88D far address pour les vecteurs cassette détournés.

Nécessaire pour l'emploi de RST 4. Pointe sur CD30 de la

ROM 7.

A890-A8A8 bloc paramètres de disque supplémentaire lecteur A

A890, A891 SPT enregistrements par piste (36)
A892 BSH Block SHift (décalage de bloc) (3)
A893 BLM BLock Mask (masque de bloc) (7)

A894 EXM EXtend Mask (masque supplémentaire) (0)

A895, A896 A897, A898	DSM DRM	nombre de blocs maximal (170) nombre maximal d'entrées dans le catalogue -1 (63)		
A899, A89A	ALO,1	taille catalogue (COOO) codée en binaire, correspond à deux blocs		
A89B, A89C	CKS	nombre des entrées à vérifier dans le catalogue (0010) 16 entrées		
A89D, A89E	0FF	décalage de piste (2) pistes système occupées		
A89F-A8A8	paramètres FDC			
A89F	FSC	premier secteur de chaque piste (&41)		
A8A0	PST	secteurs physiques par piste (9)		
A8A1	GPS	longueur gap 3 pour lecture/écriture secteur (82A)		
A8A2	GPT	longueur gap 3 pour formatage piste (&52)		
A8A3	FLB	octet de remplissage pour formatage piste (&E5)		
A8A4	BPS	octets par secteur (2) correspond à 512 octets		
A8A5	RPS	enregistrements par secteur (4)		
A8A6	buffer pour piste actuelle			
A8A7		chercher piste O, read/write recalibrate		
888	flag, si	login doit se produire à chaque accès disque		
A8A9-A8B8	CSA	16 octets pour les valeurs de contrôle		
A8B9-A8CE	ALT	22 octets table d'affectation, affectation blocs lecteur ${\bf A}$		
A8D0-A8E8	bloc paramètres de disque supplémentaire lecteur B affectation comme DPB lecteur A			
A8E9-A8F8	CSA	16 octets pour les valeurs de contrôle		
A8F9-A90E	ALT	22 octets table d'affectation, affectation blocs lecteur $\ensuremath{\mathtt{B}}$		
A910-A91F	header pa	ramètres disque lecteur A		
A910-A911 A912-A913	XLT TRACK	table de conversion Skew Factor (inutilisée) mémoire BIOS piste actuelle. Attention! Est utilisé par AMSDOS comme DIRNUM		

A914-A915 A916-A917	DIRNUM	mémoire BIOS pour numéro DIR actuel
	DIRBUF	pointeur sur buffer I/O de 128 octets (A930)
A918, A919		
A91A, A91B	DPB	pointeur sur DPB lecteur A (A890)
A91C, A91D	CSV	pointeur sur mémoire pour formation valeur de
		contrôle (A8A9)
A91E, A91F	ALV	pointeur sur table d'affectation (A8B9)
A920-A92F	header pa	aramètres disque lecteur B
A910-A921	XLT	table de conversion Skew Factor (inutilisée)
A922-A923	TRACK	mémoire BIOS piste actuelle. Attention! Est
		utilisé par AMSDOS comme DIRNUM
A924-A925	SECTOR	mémoire BIOS pour secteur actuel
A926-A927	DIRNUM	mémoire BIOS pour numéro DIR actuel
A928, A929	DIRBUF	pointeur sur buffer I/O de 128 octets (A930)
A92A, A92B	DPB	pointeur sur DPB lecteur B (A8DO)
A92C, A92D	CSV	pointeur sur mémoire pour formation valeur de
		contrôle (A8E9)
A92E, A92F	ALV	pointeur sur table d'affectation (A8F9)
	,	
A930-A9AF	DIRREC	buffer de 128 octets pour un enregistrement
11350 11311	D1111120	catalogue. Est transféré du secteur DIR à ici
		cutalogue. Est transfer o da ossesar pin a loi
A9BO-ABAF	SECBUF	buffer pour le transfert physique de données
ואםא-טטכא	SECDO	vers et à partir du lecteur de disquette
		vers et a partir du recteur de disquette

A914-A915 SECTOR mémoire BIOS pour secteur actuel

Pour ces adresses également, cela vous 'démange' certainement d'observer l'effet de la manipulation de certaines de ces cases mémoire. Ne vous gênez surtout pas, il ne peut bien sûr rien arriver à l'ordinateur, comme vous le savez. Toutefois il n'est pas particulièrement recommandé de faire vos premiers essais en plaçant dans le lecteur, sans protection contre l'écriture, une de vos disquettes préférées. Une fois que les données qui figuraient sur une disquette sont détruites, il est trop tard pour penser à faire ce fameux backup que vous avez indéfiniment reporté à plus tard.

Si l'on examine précisément cette zone mémoire, on peut nettement dégager les limites de différentes sections. Nous avons doté ces sections de noms qui ne sont cependant certainement pas connus de tous les lecteurs. Nous avons tiré ces noms de CP/M car beaucoup de sections de données ont des fonctions identiques à celles de sections comparables de CP/M. C'est ainsi que les sections Disc Parameter Header et Disc Parameter Block se présentent (presque) exactement sous cette forme dans CP/M. Tout ordinateur CP/M a des DPBs et des DPHs.

Les FDC, les File Control Blocks sont également utilisés dans CP/M. Toutefois certaines sections ont été étendues sous AMSDOS. Un DPB CP/M standard ne comprend que les 15 octets SPT à OFF, les extensions sont particulières à l'AMSDOS et ne peuvent être transférées sur d'autres ordinateurs CP/M, ni même sur le CP/M du CPC. Les header de fichier pour OPENOUT et OPENIN sont également particuliers à l'AMSDOS.

4.2 LE LISTING DE LA ROM DE L'AMSDOS

Vous trouverez sur les pages suivantes le listing de la ROM de l'AMSDOS. La ROM de l'AMSDOS contient toutes les routines nécessaires à l'exploitation du lecteur de disquette. Mais elle ne contient pas que cela. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'AMSDOS n'occupe même pas la moitié des 16K disponibles dans la ROM. 8K entiers sont occupés par une partie du LOGO qui est fourni avec le lecteur de disquette. Cela divise donc par deux la zone disponible.

Cette zone LOGO n'a pas été imprimée dans le listing suivant, pour plusieurs raisons. D'une part c'est un livre sur le lecteur de disquette et non un livre sur LOGO que vous avez entre les mains. D'autre part la partie de LOGO figurant dans cette ROM n'est qu'une petite partie de l'interpréteur LOGO complet. Vous trouverez 32K supplémentaires de ce langage de programmation par ailleurs très intéressant sur la disquette système du CPC. Si donc nous imprimions et commentions la partie de LOGO située dans la ROM, personne ne pourrait en tirer quoi que ce soit car il s'agit d'une partie trop restreinte de l'interpréteur complet.

Mais même les 8K restants ne sont pas complètement utilisés par AMSDOS. 1024 octets de la zone de &DCOO à &DFFF ne sont absolument pas utilisés. Cette zone a été peut-être prévue pour des extensions ultérieures de l'AMSDOS. Nous n'avons plus maintenant que 7K qui ne sont cependant toujours pas entièrement à la disposition de l'AMSDOS. Des sections de CP/M sont également intégrées dans cette zone. CP/M et AMSDOS utilisent ainsi ensemble de nombreuses routines de la ROM alors que d'autres sont par contre exclusivement utilisées par CP/M ou par AMSDOS. C'est ainsi que sont intégrés dans la ROM deux programmes complets de commande pour deux interfaces sérielles qui peuvent être affectés sous CP/M de différentes façons aux différents périphériques à travers l'octet I/O.

Un examen du listing révèle qu'une fois retirées toutes les sections de mémoire qui sont exclusivement utilisées par CP/M, il ne reste qu'à peine 6K pour l'AMSDOS. Mais voyez plutôt par vous-même comment ces 6K sont construits.

```
*********
               Préfixe pour ROM CPM
C000 01
               DEFB
                       01H
                                   ;ROM Type, Background ROM
C001
     00
               DEFB
                       00H
                                   ; ROM Mark Number
C002
     05
               DEFB
                       05H
                                   ROM Version Number
C003 00
               DEFB
                       00H
                                   ;ROM Modification Level
               Adresse de la table d'instructions
C004 72CO
               DEFW
                       0C072H
****** Bloc Jump instructions AMSDOS
C006 C3BCC1
               JP
                       OC1BCH
                                   ; CPM ROM
               JΡ
C009 C3B2C1
                       OC1B2H
                                   ; CPM
COOC C3D1CC
               JP
                       OCCD1H
                                   DISC
COOF C3D5CC
               JΡ
                       OCCD5H
                                   ;DISCIN
C012 C3E4CC
               JP
                       OCCE4H
                                   ; DISCOUT
CO15 C3FDCC
               JP
                       OCCFDH
                                   : TAPE
C018 C301CD
               JΡ
                       OCD01H
                                   ; TAPE IN
CO1B C318CD
               JΡ
                       OCD18H
                                   ; TAPEOUT
CO1E C3DACD
               JP
                       OCDDAH
                                   : A:
CO21 C3DDCD
               JΡ
                       OCDDDH
                                   ;B:
C024 C3E4CD
               JΡ
                       OCDE4H
                                   ; DRIVE
CO27 C3FECD
               JΡ
                       OCDFEH
                                   : USER
CO2A C32ED4
               JΡ
                       OD42EH
                                   ;DIR
               JΡ
CO2D
     C38AD4
                       OD48AH
                                   ;ERA
C030 C3C4D4
               JP
                       OD4C4H
                                   ; REN
****** Bloc Jump instructions disc controller
CO33 C372CA
               JP
                                   ; 181 enable/disable messages d'erreur
                       OCA72H
C036 C30DC6
               JP
                       0C60DH
                                   ; 82 indiquer données disque
C039 C381C5
               JP
                                   ; ^83 déterminer format disque
                       0C581H
C03C C366C6
               JP
                                   ; ^84 lire secteur
                       0C666H
CO3F C34EC6
               JΡ
                       OC64EH
                                   ;^85 écrire secteur
C042
     C352C6
               JΡ
                       0C652H
                                   ;^86 formater piste
C045
     C363C7
               JP
                       0C763H
                                   ;^87 chercher piste
C048
     C330C6
               JP
                       0C630H
                                   ; 88 déterminer état disque
CO4B C303C6
               JΡ
                       0C603H
                                   : 89 fixer nombre tentatives lecture
****** Bloc jump entrées CP/M
CO4E C368C1
               JP
                       0C168H
               JΡ
CO51 C3DBCO
                       OCODBH
```

```
******* Bloc jump routines I/O sérielles pour CP/M
               JΡ
C054 C389C3
                       0C389H
                                   ;initialisation complète SIO & 8253
C057 C301C3
               JΡ
                       0C301H
CO5A C3DBC3
               JP
                       OC3DBH
                                   ;Canal A buffer RX plein?
CO5D C3F7C3
               JP
                                   ;Canal A retirer un caractère
                       0C3F7H
C060 C335C4
               JΡ
                       0C435H
                                   ;Canal A buffer TX vide?
C063 C345C4
               JΡ
                                   ;Canal A envoyer un caractère
                       OC445H
C066 C3E3C3
               JP
                       0C3E3H
                                   ;Canal B buffer RX plein?
C069 C3FFC3
               JP
                                   ¿Canal B retirer un caractère
                       OC3FFH
CO6C C33AC4
               JΡ
                       OC43AH
                                   ;Canal B buffer TX vide?
CO6F C34BC4
               JP
                       OC44BH
                                   ;Canal B envoyer un caractère
****** Table des instructions DOS
CO72 43504D20 DEFM
                       'CPM RO', 'M'+80H
CO76 524FCD
CO79 4350CD
               DEFM
                       'CP', 'M'+80H
                       'DIS','C'+80H
CO7C 444953C3 DEFM
C080 44495343 DEFM
                       'DISC.I', 'N'+80H
C084 2E49CE
C087 44495343 DEFM
                       'DISC.OU', 'T'+80H
CO8B 2E4F55D4
CO8F 544150C5 DEFM
                       'TAP', 'E'+80H
CO93 54415045 DEFM
                       'TAPE.I', 'N'+80H
C097 2E49CE
CO9A 54415045 DEFM
                       'TAPE.OU', 'T'+80H
CO9E 2E4F55D4
COA2 C1
               DEFM
                       'A'+80H
COA3
     C2
               DEFM
                       'B'+80H
COA4
     44524956 DEFM
                       'DRIV', 'E'+80H
COA8 C5
COA9 555345D2 DEFM
                       'USE', 'R'+80H
COAD 4449D2
               DEFM
                       'DI', 'R'+80H
COBO 4552C1
               DEFM
                       'ER', 'A'+80H
COB3 5245CE
                       'RE', 'N'+80H
               DEFM
***********
               Instructions Disc Controller
COB6 81
                       01H + 80H
               DEFB
COB7 82
               DEFB
                       02H + 80H
COB8
     83
                       03H + 80H
               DEFB
COB9 84
               DEFB
                       04H + 80H
COBA
     85
               DEFB
                       05H + 80H
COBB 86
               DEFB
                       06H + 80H
```

```
COBC 87
              DEFB
                      07H + 80H
COBD 88
              DEFB
                      08H + 80H
COBE 89
              DEFB
                      09H + 80H
COBF 00
              DEFB
                      00
                                 ;Marque fin de la table
****** sauver vecteur d'interruption et adresse de port GA
COCO 2A3900
              LD
                      HL, (0039H) ; vecteur INT (RST 7)
                      (OAD3EH), HL ; ranger dans la Ram
COC3 223EAD
              LD
COC6 3EC3
              LD
                      A,OC3H
                                 ;code d'opération JMP
COC8 3233AD
                      (OAD33H), A pour module CALL
             LD
COCB AF
              XOR
COCC 3240AD
             LD
                      (OAD4OH), A
COCF F3
                                 ;interdire INT pour utilisation
               DΙ
CODO D9
               EXX
                                 ;du leu de registres alternatif
COD1 ED433CAD LD
                      (OAD3CH), BC; sauver adresse port GA et config ROM
COD5 D9
              EXX
                                 restaurer jeu de registres altern.
COD6 21FACO
             LD
                      HL, OCOFAH
COD9 181A
              JR
                      OCOF5H
******************
CODB 2140AD
             LD
                      HL, OAD40H
CODE BE
               CP
                      (HL)
CODF C8
               RET
                      Ζ
C0E0 C5
               PUSH
                      BC
COE1 46
               LD
                      B, (HL)
COE2 77
               LD
                      (HL),A
C0E3 B7
               0R
                      Α
C0E4 78
               LD
                      A, B
C0E5 C1
               POP
                      BC
               JR
COE6 28E7
                      Z,OCOCFH
C0E8 F3
                                  inécessaire pour utiliser ancien leu
               DΙ
C0E9 08
               ΕX
                      AF, AF'
                                 :de registres
COEA D9
               EXX
                      BC, (OAD3CH) ; rechercher adresse port GA et ROM-
COEB ED4B3CAD LD
                                  Select
COEF B7
               OR
                                  ;annuler Carry
COFO 08
               ΕX
                      AF, AF'
COF1 D9
               EXX
COF2 2132C1
                      HL,0C132H
             LD
COF5 2234AD
                       (OAD34H), HL ; Adresse du saut en AD33
               LD
                                  :autoriser à nouveau interruptions
COF8 FB
               ΕI
COF9 C9
              RET
```

```
****** module 'CALL AD33', conserver ancien jeu de registres
COFA F3
              DΙ
                                 ;interdire interruptions
COFB 08
              EX
                      AF,AF'
                                 ;pour travailler avec jeu de
COFC D9
              EXX
                                 registres alternatif
COFD 2238AD
              LD
                      (OAD38H), HL ; sauver HL
C100 E1
              POP
                                 ;adresse de retour dans HL
C101 ED7336AD LD
                      (OAD36H), SP ; sauver pointeur de pile
C105 3100C0
             LD
                      SP,0C000H ;et initialiser
C108 D5
              PUSH
                      DE
                                 ;tous registres sur pile initialisée
C109 C5
              PUSH
                      BC
C10A F5
              PUSH
                      AF
C10B FDE5
                      ΙY
              PUSH
C10D ED4B3CAD LD
                      BC, (OAD3CH); (adresse de port Gate Array)
C111 B7
              OR
                      Α
C112 CD4FC1
              CALL
                      OC14FH
                                chercher adresse après 'CALL AD33'
                                 et CALLer
C115 F3
              DΙ
                                 ;pourrait être à nouveau autorisé
C116 08
              ΕX
                      AF, AF'
                                 ;échanger registres
C117 D9
              EXX
                      (OAD3CH), BC ;a été éventuellement modifié
C118 ED433CAD LD
C11C 2163C1
              LD
                      HL,OC163H ; détourner à nouveau vecteur INT
C11F 223900
              LD
                      (0039H), HL
C122 FDE1
              POP
                      ΙY
                                restaurer registres;
C124 F1
              POP
                      ΑF
C125 C1
              POP
                      BC
C126 D1
               POP
                      DE
C127 2A38AD
              LD
                      HL, (OAD38H); hl n'avait pas été PUSHé
C12A 08
              ΕX
                      AF, AF'
C12B D9
              EXX
                                 ;commuter sur Jeu reg. standard
C12C ED7B36AD LD
                      SP, (OAD36H) ; restaurer ancien pointeur de pile
C130 FB
              ΕI
C131 C9
               RET
                                 ;routine voulue exécutée
****** module 'CALL AD33', ancien Jeu reg. n'est pas sauvé
C132 F3
               DI
                                 ;interdire INT
C133 08
               EX
                      AF, AF'
                                 ; ieu de registres alternatif
C134 D9
               EXX
C135 E1
               POP
                      HL
                                retirer adresse de retour de la pile
C136 ED7336AD LD
                      (OAD36H), SP; sauver pointeur de pile
C13A 3100C0
              LD
                      SP,0C000H ;initialiser pile
C13D CD4FC1
              CALL
                      OC14FH
                                 ;rechercher adresse après CALL AD33
```

et JPer

```
C140 F3
              DΙ
                                 ;pourrait être à nouveau autorisé
C141 D9
              EXX
                                 ;commuter jeu de registres
C142 2163C1
              LD
                      HL,0C163H
                                 ;détourner à nouveau vecteur INT
C145 223900
              LD
                      (0039H), HL
C148 D9
              EXX
                                 ;commuter Jeu de registres
C149 ED7B36AD LD
                      SP, (OAD36H) ; restaurer pointeur de pile
C14D FB
              ΕĪ
C14E C9
              RET
                                 ;routine voulue exécutée
****** JP à l'adresse après 'CALL AD33'
C14F ED5B3EAD LD
                      DE, (OAD3EH); (System Interrupt Vector)
C153 ED533900 LD
                      (0039H), DE ; détourner vecteur INT
C157 FD2148AC LD
                      IY,OAC48H ;adresse de base pour Ram disque
C15B 5E
              LD
                      E,(HL)
                                 retirer octets après CALL AD33
C15C 23
              INC
                     HL
                                 ; de DE
C15D 56
              LD
                      D. (HL)
C15E D5
              PUSH
                      DE
                                 ;sur la pile
                      AF, AF'
C15F 08
             EX
C160 D9
              EXX
C161 FB
              ΕI
C162 C9
             RFT
                                et appeler à travers RET
******
C163 CD33AD
              CALL
                     OAD33H
C166 3800
                                 ;saut au vecteur INT
******
                      (OAD3AH), HL ; ranger hl
C168 223AAD
              LD
               P0P
                                ;adresse RET dans hl
C16B E1
                      HL
C16C E5
              PUSH
                      HL
C16D 23
                                ;augmenter de 2, donc après
              INC
                      HL
                                 ;indication de l'adresse
C16E 23
              INC
                      HL
                      (SP),HL
                                ;échanger avec adresse RET
C16F E3
              ΕX
                                 ; valeur originelle sur pile
C170 E5
              PUSH
                      HL
                      HL, (OAD3AH) ; restaurer hl
C171 2A3AAD
             LD
C174 C333AD
              JP
                      OAD33H
****** entrer vecteur INT système, JP (DE)
C177 2163C1
                      HL,0C163H
              LD
C17A 223900
             LD
                     (0039H), HL
C17D EB
              ΕX
                      DE, HL
C17E E9
             JP
                    (HL)
```

```
bloc de Jump BIOS, sous CP/M en Ram à partir de OADOOH
                                   COLD BOOT
C17F C3B2C1
               JP
                       OC1B2H
                                   WARM BOOT
C182 C3BEC2
               JP
                       OC2BEH
               JΡ
                                   CONSOLE STATUS
                       OC2E1H
C185 C3E1C2
                                   CONSOLE INPUT
C188 C3C3C2
               JΡ
                       0C2C3H
               JΡ
                                   CONSOLE OUTPUT
C18B C3C8C2
                       0C2C8H
                                   PRINTER OUTPUT
C18E C3D2C2
               JP
                       OC2D2H
C191 C3D7C2
               JP
                       OC2D7H
                                   PUNCHER
C194 C3DCC2
               JP
                       OC2DCH
                                   READER
                       0C2E9H
                                   TRACK O
               JΡ
C197 C3E9C2
                                   SELECT DRIVE
C19A C3F2C2
               JΡ
                       0C2F2H
                                   SELECT TRACK
               JP
                       0C524H
C19D C324C5
                                   SELECT SECTOR
C1AO C329C5
               JP
                       0C529H
                                   INSTALL BUFFER
C1A3 C31AC5
               JΡ
                       OC51AH
                                   READ SECTOR
C1A6 C3F7C2
               JP
                       OC2F7H
                                   WRITE SECTOR
C1A9 C3FCC2
               JP
                       OC2FCH
                                   PRINTER STATUS
C1AC C3CDC2
               JP
                       OC2CDH
                                   TRADUIRE NUMERO SECTEUR
               JP
                       OC55AH
C1AF C35AC5
****** CPM-COLD BOOT
                                   ;KL CURR SELECTION
               CALL
                       0B912H
C1B2 CD12B9
                       C, A
                                   ROM Selection
C1B5 4F
               LD
                       HL, OC1DCH
                                   :Entry Point Adresse
C1B6 21DCC1
               LD
               JΡ
                       OBD16H
                                   MC START PROGRAM
C1B9 C316BD
***** CPM ROM
                       C,OC1C4H
C1BC 3806
                JR
                       0B912H
                                   KL CURR SELECTION
C1BE CD12B9
                CALL
                                   tester si adresse ROM Select = 0
C1C1 B7
                0R
                       Α
                                   ;=> LK 1 sur Contr.Board ouvert, CP/M
C1C2 2818
                JR
                        Z, OC1DCH
C1C4 FDE5
                                   : Adresse himem
                PUSH
                        ΙY
                        DE
                                   ; Adresse lomem
C1C6 D5
                PUSH
C1C7 1100FB
                        DE, OFBOOH
                                   ;hl = himem
                LD
                                   diminué de 0400h
C1CA 19
                ADD
                        HL, DE
C1CB E5
                                   ;ranger nouvelle himem
                PUSH
                        HL.
C1CC 23
                INC
                        HL
C1CD E5
                PUSH
                        HL
                POP
                                   iy = himem+1
C1CE FDE1
                        ΙY
                        OC5DDH
                                   ;initialiser FDC et Event
C1DO CDDDC5
                CALL
                                   :détourner vecteurs cassette
C1D3 CDAOCC
                CALL
                        OCCAOH
C1D6 E1
                POP
                                   transmettre nouvelles valeurs pour
                        HL
C1D7 D1
                POP
                        DF
                                   ;lomem et himem à KL START PROGRAM
```

```
C1D8 FDE1
              P0P
                     ΙY
C1DA 37
              SCF
                                marque initialisation OK
C1DB C9
              RET
****** ENTRY démarrage à froid CP/M
C1DC 3100C0
              LD
                     SP,0C000H ;initialiser pile
C1DF FD2148AC LD
                     IY.OAC48H
C1E3 1133AD
              LD
                     DE, OAD33H
C1E6 01A500
              1 D
                     BC,00A5H
C1E9 CDAFCA
             CALL
                     OCAAFH
                               ;efface (de) à (de+bc)
C1EC 2141AD
              LD
                     HL,OAD41H
C1EF 35
              DEC
                     (HL)
C1F0 3E81
                     A.81H
              LD
                               :fixation standard octet IO
C1F2 320300
             LD
                     (0003H), A
C1F5 AF
              XOR
                     Α
                               ;Drive et User
C1F6 320400
              LĎ
                     (0004H), A
C1F9 2133C0
              LD
                     HL,0C033H
                                ;table jump instructions Controller
                                881-889
C1FC 1180BE
              LD
                     DE,OBE80H
                                copier dans BE80
                                en tout 3fh octets
C1FF 013F00
             LD
                     BC,003FH
C202 EDB0
              IDIR
                                :transmettre
C204 CDCOCO
             CALL
                     OCOCOH
                                ; sauver vecteur INT & adresse port GA
C207 CDDDC5
                                ;initialiser FDC et Event
              CALL
                     OC5DDH
C20A 0E41
              LD
                     C.41H
                                inuméro de secteur
C20C 110000
             LD
                     DE,0000H
                               ;piste et lecteur
C20F 210001
                               ;adresse buffer
             LD
                     HL,0100H
C212 CD66C6
             CALL
                     0C666H
                               ;lire secteur
C215 DCACC2
             CALL
                     C,OC2ACH ;=> secteur lu vide?
                     NC,0C224H
C218 300A
              JR
                                ;erreur apparue
C21A EB
              ΕX
                     DE, HL
C21B 017FC1 LD
                     BC, OC17FH
C21E 3133AD
             L.D
                     SP, OAD33H
C221 C377C1
                                 :vecteur INT sur C163, JP (DE)
              JP
                     OC177H
****** erreur lors du chargement du secteur BOOT
C224 3E0F
              LD
                     A,OFH
                                ;Msq. 15 'Failed to load Boot sector'
                                ;demander 'CHAN., IGN. or RETRY'
C226 CDB8CA
              CALL
                     OCAB8H
C229 18DF
              JR
                     OC2OAH
******* charger CP/M CCP et BDOS à partir disque, Warm Boot
              CALL
C22B CD6FC8
                     0C86FH
C22E CDBOC8
              CALL
                     OC8BOH
```

```
C231 014801
               LD
                       BC,0148H
                                   ;b=compteur secteur, c=numéro secteur
C234 110000
               LD
                       DE,0000H
                                   piste et lecteur
C237 E5
               PUSH
                       HL
                                   ranger adresse buffer
C238 CD99C2
               CALL
                       0C299H
                                   ; lire nombre secteurs voulu
C23B E1
               POP
                       HL
                                   ;début buffer à nouveau dans hl
C23C DCACC2
               CALL
                       C,OC2ACH
                                   ;teste, si secteur lu est vide
C23F 3051
               JR
                       NC,0C292H
                                   ;erreur apparue
C241 E5
               PUSH
                       HL
C242 23
               INC
                       HL
C243 5E
               LD
                       E,(HL)
C244 23
               INC
                       HL
C245 56
               LD
                       D, (HL)
C246 21A4FC
               LD
                       HL, OFCA4H
C249 19
               ADD
                       HL, DE
C24A EB
               ΕX
                       DE, HL
C24B E1
               POP
                       HL
C24C 010002
               LD
                       BC,0200H
                                   ;longueur buffer
C24F EDBO
               LDIR
C251 EB
               ΕX
                                   ;adresse buffer
                       DE, HL
C252 01490A
               LD
                       BC, OA49H
                                   ;b=compteur secteur, c=numéro secteur
C255 110000
               LD
                       DE,0000H
                                   ;piste et lecteur
C258 CD99C2
               CALL
                                   ;lire nombre secteurs voulu
                       0C299H
C25B 3035
               JR
                       NC,0C292H
                                   ;erreur apparue
C25D EB
               ΕX
                       DE, HL
C25E 2100EA
               LD
                       HL, OE AOOH
C261 19
               ADD
                       HL, DE
C262 E5
               PUSH
                       HL
C263 2106F2
                       HL, 0F206H
               LD
C266 19
               ADD
                       HL, DE
C267 3EC3
               LD
                       A,OC3H
                                   ;code d'opération pour JP
C269 320500
               LD
                       (0005H)_{A}
C26C 220600
               LD
                       (0006H), HL ; Entry BDOS, 8F00
                                   ;Code JP
C26F 320000
               LD
                       (HOOOO)
C272 210300
               LD
                       HL,0003H
C275 19
               ADD
                       HL, DE
C276 220100
                                   ;Entry BIOS, ADOO
               LD
                        (0001H), HL
C279 217FC1
                                   ;Table des vecteurs CP/M
               LD
                       HL, OC17FH
C27C 013300
               LD
                        BC,0033H
                                   ;51 octets de long
C27F EDBO
               LDIR
                                   ;dans ADOO
C281 210400
               LD
                       HL,0004H
                                   :User et lecteur
C284 7E
                       A,(HL)
               LD
C285 E60F
               AND
                       0FH
                                   ;isoler lecteur
```

```
;lecteur 0 ou 1?
C287 FE02
              CP
                      02H
C289 3802
              JR
                      C,OC28DH
                                est 0 ou 1 =>
C28B 3600
              LD
                      (HL),00H
                                 ;sinon mettre sur O
C28D 4E
              L.D
                      C, (HL)
C28E D1
              POP
                      DE
                                ;vecteur INT sur C163, JP(de)
C28F C377C1
              JP
                      OC177H
****** erreur apparue lors du chargement de CP/M
                                 ;Msg. 14 'Failed to load CPM'
C292 3E0E
              LD
                      A, OEH
                                 ;demander 'CHAN., IGN. or RETRY'
C294 CDB8CA
              CALL
                      OCAB8H
C297 1892
               JR
                      OC22BH
                                 ;WARM BOOT
** charge continuellement secteurs, nombre en b, secteur en c, piste en d
C299 CD66C6
              CALL
                      0C666H
                                ;charger secteur
C29C D0
               RET
                      NC
                                 erreur apparue
                                 ; numéro secteur dans accu
C29D 79
                      A,C
              LD
                                 ;prochain secteur
C29E OC
              INC
                      С
C29F FE49
              CP
                                 ;dernier secteur était Nr 49h?
                     49H
                                ;=> n'était pas 49h
C2A1 3803
                      C,OC2A6H
              JR
C2A3 0E41
              LD
                      C,41H
                                 ;Sector 41h
C2A5 14
                                 ; sur piste suivante
              INC
                      D
                                 ¿élever pointeur buffer de 2 pages
C2A6 24
                      Н
              INC
C2A7 24
              INC
                      Н
C2A8 10EF
              DJNZ
                      0C299H
                                 ; lu tous les secteurs?
                                 ;marque que tout est OK
C2AA 37
               SCF
C2AB C9
               RET
****** teste si secteur lu est vide
C2AC E5
               PUSH
                      HL
                                 ;adresse buffer
C2AD 010200
               LD
                      BC,0002H
                                 ;512 octets
C2BO 7E
                      A, (HL)
                                 ;premier caract. de buffer dans accu
               LD
                                  ;(pointeur buffer)
C2B1 BE
               CP
                      (HL)
                                 ;augmenter pointeur
C2B2 23
               INC
                      HI
C2B3 37
               SCF
                                 ;marque OK
C2B4 2006
                      NZ,OC2BCH
                                 ;si différent, alors =>
               JR
C2B6 10F9
               DJN7
                      OC2B1H
                                  ;boucle sur 256 octets
C2B8 OD
               DEC
                      C
                                 ;fois deux = un secteur
C2B9 20F6
               JR
                      NZ, OC2B1H
C2BB B7
               OR
                      Α
                                 ;annuler Carry
C2BC E1
               POP
                      HL
                                 ;répéter pointeur buffer
C2BD C9
               RET
```

***** WARM BOOT OAD33H ;'JP C22B' C2BE CD33AD CALL C2C1 2BC2 DEFW OC22BH ****** CONSOLE INPUT HL,OC486H ;(h1)=> Affectation Console In C2C3 2186C4 LD C2C6 181C JR OC2E4H ***** CONSOLE OUTPUT HL,OC48FH ;(hl)=> Affectation Console Out C2C8 218FC4 LD C2CB 1817 JR OC2E4H ***** PRINTER STATUS HL,OC498H ;(h1)=> Affect. List Device Status C2CD 2198C4 LD C2DO 1812 JR OC2E4H ****** PRINTER OUTPUT HL,OC4A1H ;(hl)=> Affect. List Device Output C2D2 21A1C4 LD JR 0C2E4H C2D5 180D ****** PUNCHER LD HL,OC4AAH ;(h1)=> Affectation Puncher C2D7 21AAC4 C2DA 1808 JR 0C2E4H ***** RFADER HL,OC4BCH ;(hl)=> Affectation Reader C2DC 21BCC4 LD JR C2DF 1803 OC2E4H ****** CONSOLE STATUS HL,OC47DH ; (hl)=> Affectation Console Status C2E1 217DC4 LD C2E4 CD33AD CALL OAD33H ;'JP C46A'; Affect. par octet I/O C2E7 6AC4 ****** CHERCHER PISTE 0 CALL OC168H ;'JP C51F' C2E9 CD68C1 C2EC 1FC5 C2EE 2189BE LD HL,OBE89H C2F1 C9 RET ****** SELECT DRIVE CALL OAD33H ;'JP C4FO' C2F2 CD33AD C2F5 F0C4

```
****** READ SECTOR
C2F7 CD33AD
              CALL
                      OAD33H
                              ;'JP C54C'
C2FA 4CC5
****** WRITE SECTOR
C2FC CD33AD
                                ;'JP C52E'
              CALL
                      OAD33H
C2FF 2EC5
*******
C301 32C5AD
              LD
                      (OADC5H), A
C304 018100
              LD
                      BC,0081H
C307 1142AD
              LD
                      DE, OAD42H
C3OA EDBO
              LDIR
C30C 2143AD
              LD
                      HL, OAD43H
C30F 22C3AD
              LD
                      (OADC3H), HL
C312 C9
              RET
****** tester état clavier, caractère disponible?
C313 2141AD
                      HL, OAD41H
              LD
C316 7E
                      A, (HL)
              LD
C317 B7
              0R
                      Α
C318 2804
              JR
                      Z,0C31EH
C31A 35
              DEC
                      (HL)
C31B CC81BB
                     Z,OBB81H
                                :TXT CURSOR ON
              CALL
C31E CDO9BB
                                 ;KM READ CHAR, 1 caract, du clavier
              CALL
                      OBBO9H
C321 DCOCBB
                      C,OBBOCH
                                 ;si car, disponible, KM RETURN CHAR
              CALL
C324 9F
               SBC
                      A.A
                                 ;Offh=> caractère disponible,
C325 C9
              RET
                                 ;00 pas de caractère
```

```
******************* Console Input, retirer un caractère du clavier
C326 2142AD
             LD
                  HL,OAD42H ;Keyboard Modus Flag
C329 7E
             LD
                   A,(HL)
C32A B7
             OR
                            tester flag
                   Α
                   Z,0C348H ;=> Keyboard Mode 'INPUT'
C32B 281B
             JR
             CALL
C32D CDO9BB
                   OBBO9H ; Keyboard Mode 'INKEY', KM READ CHAR
                   NC,OC33EH ;=> reçu aucun caractère
C330 300C
             JR
C332 21C5AD LD
                   HL,OADC5H
C335 34
             INC
                  (HL)
C336 35
             DEC
                  (HL)
C337 CO
             RET
                   ΝZ
C338 2142AD
             LD
                   HL,OAD42H
C33B 3600
          LD (HL),00H
C33D C9
            RET
*********
C33E 35
             DEC
                  (HL)
                            ;Keyboard Mode sur 'INPUT'
C33F 2AC3AD LD
                  HL, (OADC3H)
                  A,(HL)
C342 7E
            LD
           INC
C343 23
                  Н
L
C344 22C3AD LD (OADC3H), HL
C347 C9
             RET
******* Console Input, attendre un caractère du clavier
C348 2141AD LD HL,OAD41H
C34B 7E
            LD
                  A,(HL)
C34C B7
             OR
                   Α
            CALL NZ,OBB81H ;TXT CURSOR ON
C34D C481BB
C350 3600 LD
                 (HL),00H
OBBO6H ;KM WAIT CHAR, attendre caractère
C352 C306BB
            JP
******* High Speed Reader comme Reader, non étendu
                  A, 1AH ; EOF
C355 3E1A
             LD
C357 C9
             RET
******** Status CRT comme Printer, High Speed Reader comme Reader
C358 3EFF LD A,OFFH
******* High Speed Puncher comme Puncher Device
C35A C9
           RET
```

```
******* CRT-Device, sortir un caractère sur l'écran
C35B 2141AD
               LD
                      HL, OAD41H
C35E 7E
                      A, (HL)
              LD
C35F B7
               0R
                       Α
C360 CC84BB
                                 :TXT CURSOR OFF
               CALL
                       Z,OBB84H
C363 36FF
               LD
                       (HL), OFFH
                                  ;caractère à sortir dans l'accu
C365 79
               LD
                      A,C
C366 CD5ABB
                                  :TXT OUTPUT
               CALL
                      OBB5AH
C369 FE20
               CP
                       20H
                                  ;caractère espace
C36B DO
               RET
                      NC
                                  ;=> pas code de contrôle
C36C CD78BB
               CALL
                       OBB78H
                                  ;TXT GET CURSOR
C36F CD87BB
               CALL
                       OBB87H
                                  ;TXT VALIDATE
C372 D8
               RET
                       C.
C373 CD8ABB
                                 :TXT PLACE CURSOR
               CALL
                       OBB8AH
C376 C38DBB
               JP
                       OBB8DH
                                 :TXT REMOVE CURSOR
******* Line Printer Status, teste, si Centronics Busy
C379 CD2EBD
               CALL
                       OBD2EH
                               ;MC BUSY PRINTER, Carry si Busy
C37C 3F
               CCF
                                  Carry, si pas Busy
C37D 9F
               SBC
                                 ;Offh => pas Busy, 00 si pas Busy
                       A, A
C37E C9
               RET
******* Line Printer Output, un caractère vers l'imprimante
                                  ; caractère dans accu
C37F 79
               LD
                       A, C
C380 CD2BBD
                       OBD2BH
                                  ;MC PRINT CHAR, sortir
               CALL
C383 D8
               RET
                       С
                                  jenvoi caractère réussi
C384 CDD3C4
                       OC4D3H
                                  Printer Busy, tester Keyboard
               CALL
C387 18F6
                                  ;nouvelle tentative
               JR
                       OC37FH
****** initialiser I/O sériel (hl)=> table paramètres
C389 F3
               DΙ
                       BC,OFADDH ;SIO Canal A/registre de contrôle
C38A O1DDFA
               LD
                                  ;mémoire pour registre WR 5, Canal A
C38D 11C6AD
               LD
                       DE, OADC6H
                                  ;Reset canal, Init. Can. A
C390 CDBDC3
               CALL
                       OC3BDH
C393 03
               INC
                       BC
                                  ;SIO Canal B/registre de contrôle
C394 03
               INC
                       BC
                                  ;mémoire pour registre WR 5, Canal B
C395 13
                       DΕ
               INC
                                  ;Channel Reset, Init, Can, B
C396 CDBDC3
               CALL
                       OC3BDH
                                  :Mode Timer 0 du 8253
C399 3E36
               LD
                       A,36H
C39B 1EDC
               LD
                       E, ODCH
                                  ;octet faible pour adr. port timer 0
                                  ;fixer baudrate d'envoi canal A
C39D CDAEC3
               CALL
                       OC3AEH
C3A0 3E76
                       A,76H
                                  :Mode Timer 1 du 8253
               LD
```

```
C3A2 1C
               INC
                      Ε
                                 cottet faible pour adr. port Timer 1
C3A3 CDAEC3
                      OC3AEH
               CALL
                                 ;fixer baud rate réception canal A
C3A6 3EB6
               LD
                      A,OB6H
                                 Mode Timer 2 du 8253
C3A8 1C
               INC
                      Ε
                                 ;octet faible pour adr. port Timer 2
C3A9 CDAEC3
              CALL
                      OC3AEH
                                 ;Baudrate réc. et envoi canal B
C3AC FB
               ΕI
C3AD C9
               RET
******** init. Baudrate-Generator 8253, (hl) \Rightarrow Lo-Hi valeurs timer
C3AE O1DFFB
              LD
                      BC,OFBDFH
                                 ;adr. port mot contrôle 8253
C3B1 ED79
              OUT
                      (C),A
                                 sortir mot de contrôle au 8253
C3B3 4B
                                 poctet faible adr.port du timer voulu
              LD
                      C'E
C3B4 7E
              LD
                      A,(HL)
                                 joctet faible valeur timer
C3B5 23
               INC
                      HL
C3B6 ED79
              OUT
                      (C), A
                                 charger dans timer
C3B8 7E
              LD
                      A,(HL)
                                 joctet fort valeur timer
C3B9 23
                      HL
              INC
C3BA ED79
              OUT
                      (C),A
                                charger dans timer
C3BC C9
              RET
******* initialiser canal SIO dans (BC)
C3BD 3E18
              LD
                      A, 18H
                                 ; code d'opération restaurer canal
C3BF ED79
              OUT
                      (C),A
                                 sortir sur SIO
C3C1 3E04
              LD
                      A,04H
                                 sélectionner Write-Register 4
C3C3 ED79
              OUT
                      (C), A
C3C5 7E
              LD
                      A, (HL)
                                 ;entrée de table pour
C3C6 23
              INC
                      HL
                                 ; Parity, Stop-Bits et Clock-Mode
C3C7 ED79
              OUT
                      (C),A
                                 sortir sur SIO
C3C9 3E05
              LD
                      A,05H
                                 ;sélectionner Write-Register 5
C3CB ED79
              OUT
                      (C),A
C3CD 7E
              LD
                      A,(HL)
                                 ranger entrée table pour hand shake
C3CE 12
              LD
                      (DE),A
                                 ;et Bits/Char dans (de) (ADC6/ADC7)
C3CF 23
              INC
                      HL
C3DO ED79
              OUT
                      (C), A
                                 ;et sortir sur SIO, envoi param. (TX)
C3D2 3E03
              LD
                      A,03H
                                 ;sélectionner Write-Register 3
C3D4 ED79
                      (C),A
              OUT
C3D6 7E
              L.D
                                 ;valeur table pour Handshake et
                      A_{\prime}(HL)
C3D7 23
              INC
                      HL
                                 ;Bits/Char.
C3D8 ED79
              OUT
                      (C),A
                                 ;sortir sur SIO, param. récept. RX
C3DA C9
              RET
```

```
C3DB O1DDFA
              LD
                      BC, OFADDH ;SIO Canal A, registre de contrôle
C3DE 21C6AD
                      HL, OADC6H ; (h1)=> contenu Write-Reg. 5, Can. A
              LD
C3E1 1806
              JR
                      0C3E9H
****** Canal B buffer RX plein?
C3E3 O1DFFA
              LD
                      BC,OFADFH ;SIO Canal B, registre de contrôle
C3E6 21C7AD
              LD
                      HL, OADC7H ; (hl) => Write-Reg. 5, Can. B
C3E9 ED78
                      A, (C)
               ΙN
                                 ;lire Read-Reg. O du canal voulu
C3EB OF
              RRCA
                                 Bit O, caractère RX prêt?
C3EC 9F
              SBC
                      A,A
C3ED D8
                      С
              RET
                                  ;=> un caractère présent
C3EE CD24C4
              CALL
                      0C424H
                                 ; fixer bit DTR
C3F1 ED78
              IN
                      A, (C)
                                 ; lire Read-Reg. 0
C3F3 OF
              RRCA
                                 ;Bit O, caractère RX prêt?
C3F4 9F
              SBC
                      A \cdot A
C3F5 1829
              JR
                      0C420H
                                 ;annuler bit DTR
******* SIO canal A retirer un caractère
C3F7 O1DDFA
              LD
                      BC,OFADDH ;SIO canal A, registre de contrôle
C3FA 21C6AD
              LD
                      HL,OADC6H ;(h1)=> contenu Write-Reg. 5, Can. A
C3FD 1806
              JR
                      0C405H
****** SIO canal B retirer un caractère
C3FF O1DFFA
              LD
                      BC, OFADFH ;SIO canal B, registre de contrôle
C402 21C7AD
              LD
                      HL,OADC7H ;(hl)=> Write-Reg. 5, Can. B
C405 ED78
              ΙN
                      A, (C)
                                  ; lire Read-Reg. 0
C407 OF
              RRCA
                                  ;caractère RX disponible?
C408 3812
                      C, OC41CH
                                  ;=> recevoir un caractère
              JR
C40A CD24C4
              CALL
                                  ;fixer bit DTR
                      0C424H
C40D CDC5C4
              CALL
                      OC4C5H
                                  ;interroger clavier
C410 FE1A
              CP
                      1AH
                                  ;entré Control Z comme fin?
C412 280C
              JR
                      Z,0C420H
                                 ;=> annuler bit DTR, RET
C414 ED78
              IN
                      A, (C)
                                  ;lire Read-Reg. O
C416 OF
              RRCA
                                  :Caractère RX disponible?
C417 30F4
              JR
                      NC,OC40DH
                                  ;=> pas encore disponible
C419 CD20C4
                      0C420H
              CALL
                                  ;annuler bit DTR
C41C OB
              DEC
                      BC
                                  ;adresse de port registre de données
C41D ED78
              ΙN
                      A,(C)
                                 ;lire caractère reçu
C41F C9
              RET
```

```
****** annuler bit DTR, autoriser réception
C420 1E00
              LD
                     E,00H
                               ;annuler bit 7, indifférent
C422 1802
              JR
                     0C426H
*******
              mettre bit DTR, interdire réception
                               mettre bit 7
C424 1E80
              LD
                     E,80H
C426 F3
              DΙ
C427 F5
             PUSH
                    ΑF
C428 3E05
            LD
                     A, 05H
                                ;Write-Reg. 5
C42A ED79
             OUT
                    (C),A
                               ;appeler
C42C 7E
                     A, (HL)
                                ;(h1)=> contenu de WR-Reg 5
             LD
C42D E67F
                     7FH
                                ; isoler bit 7
              AND
C42F B3
                                suivant appel Bit 7 mis/annulé
              OR
C430 ED79
              OUT
                    (C), A
                                jécrire dans Write-Reg. 5
C432 F1
             POP
                     AΕ
C433 FB
              FΙ
C434 C9
              RET
****** teste, si buffer TX canal A vide
                     BC, OFADDH ; SIO canal A, registre de contrôle
C435 01DDFA
             L.D
C438 1803 JR
                     OC43DH
                          ******* teste, si buffer TX canal B vide
C43A O1DFFA
              LD
                     BC,OFADFH ;SIO canal B, registre de contrôle
C43D ED78
                     A, (C)
                                :lire Read-Reg O
             IN
C43F E604
             AND
                     04H
                                ;isoler TX-Empty-Bit
                               ;=> Buffer n'est pas vide
C441 C8
              RET
                     Z
C442 37
                                ;marque buffer vide
              SCF
C443 9F
              SBC
                     A,A
C444 C9
              RET
****** envoyer un caractère à travers canal A
                               :caractère à sortir dans accu
C445 79
                     A.C.
              l D
C446 01DDFA
                     BC,OFADDH ;SIO canal A, registre de contrôle
             LD
C449 1804
              JR
                     OC44EH
******* envoyer un caractère à travers canal B
                               ;caractère à sortir dans accu
C44B 79
              LD
                     A, C
C44C O1DFFA
                     BC, OFADEH ; SIO canal B, registre de contrôle
             LD
C44F F5
              PUSH
                     AF
                                ;sauver caractère
C450 CDD3C4 CALL
                     OC4D3H
                               ;interroger clavier
C453 CD3DC4
             CALL
                     OC43DH
                                ;buffer d'envoi vide?
```

```
C456 30F8
              JR
                      NC, OC450H ;=> pas encore vide
C458 F1
              POP
                      AF
                                 ;caractère à nouveau dans accu
C459 OB
              DEC
                      BC.
                                 ;adresse de port registre de données
C45A ED79
              OUT
                      (C), A
                                 ¿écrire caractère dans SIO
C45C C9
              RET
******* déterminer READER Status à travers octet I/O
C45D 21B3C4
                      HL,OC4B3H ; table READER-Status
              LD
C460 1808
              JR
                      OC46AH
****** READER-Input à travers octet I/O
C462 21BCC4
              LD
                     HL,OC4BCH ; table READER-Input
C465 1803
              JR
                      OC46AH
****** PRINTER-OUTPUT à travers octet I/O
C467 21A1C4
              LD
                      HL, OC4A1H ; table PRINTER-Output
****** déterminer I/O-Device avec octet I/O, (hl)=> table d'affectation
C46A 46
              LD
                      B, (HL)
                                 ; nombre boucle pour les 4 Devices
C46B 23
              INC
                                 ;(hl)=> première affectation
                      HL
C46C 3A0300
              LD
                      A, (0003H) ; octet I/O, habituellement &81
C46F 07
              RLCA
C470 10FD
                     0C46FH
                                 ;(b) fois octet I/O vers la gauche
              DJNZ
C472 E606
              AND
                      06H
                                 ; isoler bits significatifs
C474 1600
              LD
                      D,00H
C476 5F
                                 ; donne décalage dns table affectation
              LD
                      E, A
C477 19
                                 :additionner à start
              ADD
                      HL, DE
C478 5E
              LD
                      E,(HL)
                                 ;Adresse de routine I/O dans de
C479 23
              INC
                      HL
C47A 56
                      D, (HL)
              LD
C47B EB
              ΕX
                      DE, HL
C47C E9
              JP
                      (HL)
                                 :saut indirect à routine I/O
****** CONSOLE STATUS
C47D 01
              DEEB
                      01H
C47F A7BF
              DEEW
                      OBEA7H
                                 :JP OC3D8H, Car. SIO Can. A disponible?
C480 13C3
              DEFW
                      0C313H
                                 ;Caractère du clavier disponible?
                                 :READER Status à travers octet I/O
C482 5DC4
              DEFW
                      OC45DH
                                 ;JP OC3E3H, Car.SIO Can. B disponible?
C484 B3BE
              DEFW
                      OBEB3H
***** CONSOLE INPUT
```

C486 01

DEFB

01H

C487 C489 C48B C48D	AABE 26C3 62C4 B6BE	DEFW DEFW DEFW DEFW	OBEAAH OC326H OC462H OBEB6H	;JP OC3F7H,retirer car. de SIO Can. A ;retirer caractère du clavier ;lire car. READER à travers octet I/O ;JP OC3FFH,retirer car. de SIO Can. B
****	******	CONSOLE	OUTPUT	
C48F	01	DEFB	01H	
C490	BOBE	DEFW	ОВЕВОН	;JP OC445H, envoyer car. par SIO Can.A
C492	5BC3	DEFW	OC35BH	sortir caractère sur l'écran
C494	67C4	DEFW	0C467H	;PRINTER OUTPUT à travers octet I/O
C496	BCBE	DEFW	OBEBCH	;JP OC44BH,envoyer car. par SIO Can.B
****	*******	PRINTER	SHITATS	
C498	03	DEFB	03H	
C499	ADBE	DEFW	OBEADH	;JP OC435, buffer envoi can. A vide?
C49B	58C3	DEFW	0C358H	non complété
C49D	79C3	DEFW	0C379H	teste Centronics Busy
C49F	B9BE	DEFW	OBEB9H	; JP OC43A, buffer envoi can, B vide?
*****	*******	PRINTER	OUTPUT	
C4A1	03	DEFB	03H	
C4A2	BOBE	DEFW	OBEBOH	;JP OC445H,envoyer car. par SIO Can.A
C4A4	5BC3	DEFW	OC35BH	;sortir caractère sur l'écran
C4A6	7FC3	DEFW	OC37FH	;sort caractère sur port Centronics
C4A8	BCBE	DEFW	OBEBCH	;JP OC44BH,envoyer car. par SIO Can.B
****	******	PUNCHER		
C4AA	05	DEFB	05H	
C4AB	BOBE	DEFW	OBEBOH	;JP OC445H, envoyer car. par SIO Can.A
C4AD	5AC3	DEFW	OC35AH	;non complété, RET
C4AF	BCBE	DEFW	OBEBCH	;JP OC44BH,envoyer car. par SIO Can.B
C4B1	5BC3	DEFW	OC35BH	;sortir caractère sur l'écran
****	******	READER S	Status	
C4B3	07	DEFB	07H	
C4B4	A7BE	DEFW	OBEA7H	;JP OC3D8H, Car. SIO Can. A dispon.?
C4B6	58C3	DEFW	0C358H	;non complété
C4B8	B3BE	DEFW	OBEB3H	;JP OC3E3H, Car. SIO Can. B? dispon.?
C4BA	1303	DEFW	0C313H	;teste, si car. du clavier présent
****	******	DEADED	lire caractèn	<u>-</u>
C4BC	07	DEFB	O7H	
ט ישי	J,	עובע	0711	

```
C4BD AABE
              DEFW
                     OBEAAH
                                ;JP OC3F7H, retire car. de SIO can.A
                                ;non complété, retire EOF
C4BF 55C3
              DEFW
                     0C355H
                                ;JP OC3FFH, retire car. de SIO can.B
C4C1 B6BE
              DEFW
                     OBEB6H
                                ;retire caractère du clavier
C4C3 26C3
              DEFW
                     0C326H
******
C4C5 CDD3C4
              CALL
                     OC4D3H
                                ; tester si CONTROL C enfoncé
C4C8 FE13
              CP
                     13H
                                ;ENTER ?
C4CA CO
              RET
                                ;=> pas ENTER
                     ΝZ
C4CB E5
              PUSH
                     HL
C4CC C5
              PUSH
                     BC
C4CD CD26C3
                     OC326H ; retirer autre caractère du clavier
              CALL
C4DO C1
              P0P
                     BC
C4D1 E1
              POP
                     HL
C4D2 C9
              RET
****** tester, si CONTROL C est appuyé
C4D3 E5
              PUSH
                     HL
C4D4 D5
              PUSH
                     DF
C4D5 C5
              PUSH
                     BC
                              tester Keyboard Status
C4D6 CD13C3
              CALL
                     0C313H
C4D9 B7
              OR
                      Α
C4DA 280F
              JR
                      Z,OC4EBH
                                ;=> pas de caractère disponible
C4DC CD26C3
                                retirer caractère du clavier
              CALL
                      0C326H
C4DF FE03
              CP
                                CONTROL C?
                     03H
                     NZ, OC4EBH ;=> pas Control C
C4E1 2008
              JR
C4E3 3EOD
                                ;message système 14 ..^C
              LD
                     A,ODH
C4E5 CDEBCA
              CALL
                     OCAEBH
                                sortir
C4E8 C32BC2
              JP
                     OC22BH
                                ;Warm Boot
****** pas d'action, CONTROL C pas appuyé
C4EB C1
              POP
                     BC
C4EC D1
              POP
                     DF
C4ED E1
              POP
                     HL
C4EE C9
              RET
******
              pas utilisé
C4EF FF
              RST
                     38H
***** SELECT DRIVE
C4F0 79
              LD
                     A, C
                                ;No lecteur dans accu
              CP
                     02H
                                ine peut être que 0 ou 1
C4F1 FE02
```

```
HL,0000H
C4F3 210000 LD
                            ;No lecteur trop grand
                   NC
C4F6 D0
            RET
                            ;No lecteur actuel dans accu
                   A,E
C4F7 7B
            LD
C4F8 1F
                             ;Bit O dans Carry
            RRA
            JR
                   C,OC5OAH ;Saut, si lecteur 1 actif jusqu'ici
C4F9 380F
                  E,C
                             :lecteur voulu dans e
C4FB 59
            LD
           LD
C4FC 3E18
                  A,18H
                             ;charge val. bloc param.disc 18h dns
C4FE CD5CCA CALL
                  OCA5CH
                             accu
                            ;si différent O
C501 B7
            OR
            JR
                   NZ, OC50AH ;alors saut
C502 2006
C504 E5
            PUSH
                  HL
                   OC56CH ;sinon déterminer format disque
C505 CD6CC5 CALL
C508 E1
            POP
                   HL
C509 D0
                   NC
            RET
C50A 79
                   A, C
                             ; numéro lecteur dans accu
            LD
C50B 3253BE LD
                   (OBE53H), A ; buffer HS/US
                   HL,0210H ;décal. Disc Param. Header lecteur A
C50E 211002 LD
            OR
                  Α
                            ;si lecteur A utilisé, alors saut,
C511 B7
C512 2803
            JR
                   Z,0C517H
                   HL,0220H ;sinon décalage DPH pour lecteur B
C514 212002 LD
                             ;hl=hl+iy, hl => début table pointeur
C517 C39FCA
            JP
                  OCA9FH
****** entrer adresse buffer enregistrement
C51A ED4360BE LD (OBE60H), BC; (bc):= buffer enregistrement
C51E C9
             RET
****** chercher piste 0
C51F CD6FC8 CALL OC86FH
           LD
C522 0E00
                   C,00H
C524 79
             LD
                   A, C
                   (OBE54H), A ; (Buffer pour numéro de piste)
C525 3254BE
            LD
C528 C9
             RET
****** envoyer numéro enregistrement au controller
C529 79
            LD A, C
                   (OBE55H), A ; (Buffer pour numéro enregistrement)
C52A 3255BE
            LD
C52D C9
             RET
****** Write Record (écrire enregistrement)
            PUSH BC
C52E C5
C52F 79
            LD A,C
```

```
C530 FE02 CP
                    02H
C532 CCEBC7 CALL
                   Z,OC7EBH
                              ; lecteur, piste, enr. de be53h dns
                               be5ah
C535 CDOOC8 CALL
                              ; teste, si Drv, Trk & Rec dns be53h =
                   OC800H
                              be5ah
C538 DC1BC8
            CALL
                    C,0C81BH
                              ;=> identiques
C53B CD32C8
             CALL
                    0C832H
                              ; déterminer secteur avec numéro enr.
C53E C1
             P0P
                    BC
C53F D0
             RET
                    NC
C540 CDB6C8 CALL
                    OC8B6H
                             ;transfère enreg. dans buffer secteur
C543 OD
             DEC
                    С
                              ;nombre enregistrements
C544 37
             SCF
C545 CC6FC8 CALL Z,OC86FH
                             ;ajouter décal, secteur, écrire secteur
C548 DO
             RET
                    NC
                              ;=> erreur
C549 3E00
            LD
                   A, 00H
C54B C9
             RET
****** Read Record
C54C AF
             XOR
                             ;vider accu et
C54D 3259BE LD (OBE59H), A ;entrer dans Blockmask+1
C550 CD32C8
             CALL OC832H
                             ;déterminer secteur avec No enreg.
C553 CDC7C8
             CALL OC8C7H ; transfère enreg. dans buffer enreg.
C556 DO
             RET
                   NC
C557 3E00
             LD
                   A, OOH
C559 C9
             RET
****** traduire numéro enregistrement
C55A 60
             LD
                    H,B ;transfère seulement bc dans hl
C55B 69
                   L,C
             LD
C55C C9
             RET
******** lire ID secteur, interroger erreurs éventuelles
C55D 017EFB
                   BC,OFB7EH ;Status reg. FDC
             LD
C560 3E4A
             LD
                  A,4AH ;lire code ID secteur
C562 CD5CC9
             CALL
                   0C95CH
                             sortir accu sur FDC
C565 7B
             LD
                   A,E
                             :Unit Select/Head Select
                            sortir accu sur FDC;
C566 CD5CC9
             CALL OC95CH
C569 C3F9C8
             JP
                   0C8F9H
                             ;phase résultat FDC, Drive READY?
******* déterminer format disquette d'après ID secteur
C56C CD76C9
             CALL
                   0C976H
                             :Moteur en marche
C56F 3E16
             LD
                   A, 16H
```

```
C571 CD5CCA CALL
                       OCA5CH
                                   ;charger valeur bloc
                                                              paramètres
                                   disque 16h dans accu
                                   ; c'est le numéro de piste actuel
C574 57
               LD
                       D, A
C575 0E10
                                  ; nombre de tentatives de lecture
              LD
                      C, 10H
C577 215DC5
               LD
                       HL, OC55DH
                                   ;Adresse Routine 'lire ID secteur'
C57A CDFFC6
                       OC6FFH
                                   ;chercher piste dans d
               CALL
C57D DO
               RET
                                   ;NC = erreur
                       NC
C57E 3A51BE
               LD
                       A, (OBE51H) ; No secteur de FDC dns phase résultat
****** ^83h déterminer formatage disque
C581 F5
               PUSH
                       AF
                                   ;contient numéro secteur lu par FDC
C582 AF
               XOR
                       Α
                                   ;vider accu
C583 CD63CA
               CALL
                       OCA63H
                                   ¿début bloc param, disque dans hl
C586 E5
               PUSH
                       HL
C587 EB
                       DE, HL
               ΕX
                                   ;bloc param.disc stndrd (DPB) dns Rom
C588 2143CA
               LD
                       HL,OCA43H
C58B 011600
               LD
                       BC,0016H
                                   ;22 octets
C58E EDBO
                                   ;dans bloc param. disque actuel
               LDIR
C590 E1
               POP
                       HL
                                   ;début table
                                   ;numéro de secteur
C591 F1
               POP
                       AF
C592 E6C0
               AND
                                   ;annuler bits 0 à 5
                       OCOH
C594 FE40
               CP
                       40H
                                   ;bit 6 mis?
C596 37
               SCF
C597 C8
               RET
                                   ;alors utiliser table format standard
                       Z
C598 11CAC5
                                   ;début format données DPB, Tab.2
               LD
                       DE, OC5CAH
C59B FECO
               CP
                       OCOH
                                   Bit 6 et 7 mis?
C59D 2803
               JR
                       Z,OC5A2H
                                   ;si oui, utiliser format de données
C59F 11C0C5
               LD
                       DE,OC5COH
                                   ;début DBP format IBM, Tab.1
C5A2 1A
                       A,(DE)
                                   ;transférer les deux lères valeurs
               LD
C5A3 13
                INC
                       DE
                                   ;dans bloc param. disc
C5A4 77
               LD
                       (HL),A
C5A5 23
                INC
                       HL
C5A6 1A
                       A, (DE)
               LD
C5A7 13
                INC
                       DE
C5A8 77
               LD
                        (HL),A
C5A9 010400
                       BC,0004H
               LD
C5AC 09
                ADD
                       HL,BC
                                   ;hl pointe sur bloc param, disc +5
C5AD 1A
                       A, (DE)
                                   ;nombre blocs/disque
               LD
C5AE 13
                INC
                                   ;transférer deux octets suivants
                        DE
C5AF 77
                LD
                        (HL),A
                                   ;dans bloc param, disque
C5BO 23
                INC
                       HL
C5B1
     1 A
                        A, (DE)
                LD
```

C5B2	13	INC	DE	
C5B3	77	LD	(HL),A	
C5B4	010700	LD	BC,0007H	
C5B7	09	ADD	HL, BC	;hl pointe sur bloc param. disque +13
C5B8	EB	EX	DE, HL	
C5B9	010600	LD	BC,0006H	transférer les 6 octets restants
C5BC	EDB0	LDIR		;dans bloc paramètres disque

C5BE C5BF	37 C9	SCF RET		
*****	******	volouro	toble nour	format IDM
C5C0	2000	DEFW	table pour 0020	;nombre enregistr./piste, SPT
C5C2	9B00	DEFW	0020 009B	;nombre blocs/disque, DSM
C5C4	0100	DEFW	0001	;nombre pistes pour système
0501	0100	DEI II	0001	d'exploitation, OFF
C5C6	01	DEFB	01	;décalage secteur
C5C7	08	DEFB	08	;secteurs/piste
C5C8	2A	DEFB	2A	;longueur GAP 3 read/write
C5C9	50	DEFB	50	;longueur GAP 3 formater
0000	50	DELID	50	710Hgueur GM 3 Formacer
****	******	valeurs	table pour	format disque de données
C5CA	2400	DEFW	0024	;Nombre enreg./piste, SPT
C5CC	B300	DEFW	00B3	;Nombre blocs/disque, DSM
C5CE	0000	DEFW	0000	;Nombre pour système d'exploitation,
				0FF
C5D0	C1	DEFB	C1	;décalage secteur
C5D1	09	DEFB	09	;secteurs/piste
CEDO	2A	DEFB	2A	;longueur GAP 3 read/write
C5D2				
C5D2	52	DEFB	52	;longueur GAP 3 formater
C5D3				- -
C5D3	******	table (octets) es	st copiée dans be44
C5D3 ***** C5D4	********	table ()	7 octets) es 0032	st copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque
C5D3 ***** C5D4 C5D6	********* 3200 FA00	table (; DEFW DEFW	7 octets) es 0032 00FA	st copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8	********** 3200 FAOO AF	table (2 DEFW DEFW DEFB	7 octets) es 0032 00FA AF	st copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ;
C5D3 ***** C5D4 C5D6	********* 3200 FA00	table (; DEFW DEFW	7 octets) es 0032 00FA	st copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9	********** 3200 FAOO AF	table (2 DEFW DEFW DEFB DEFW	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF	st copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ;
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9	3200 FA00 AF 0F0C	table (2 DEFW DEFW DEFB DEFW	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 *****	3200 FA00 AF OFOC	table (7 DEFW DEFW DEFB DEFW	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC	3200 FA00 AF 0F0C	table (3 DEFW DEFW DEFB DEFW Table (3 DEFB DEFB	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) ne 01 03	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai decessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC	3200 FA00 AF 0F0C	table (3 DEFW DEFW DEFB DEFW Table (3 DEFB DEFB	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) ne 01 03	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai cessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC *****	3200 FA00 AF 0F0C *********************************	table (CDEFW DEFW DEFB DEFW DEFB DEFB DEFB initial	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai decessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBS, FDC et Event
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD	3200 FA00 AF 0F0C 01 03 *********************************	table (CDEFW DEFW DEFB DEFW Table (CDEFB DEFB initial LD	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) ne 01 03 ise DPHs, DP DE,0BE40H	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai cessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBS, FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD C5E0	3200 FA00 AF 0F0C 01 03 1140BE 013D00	table (3 DEFW DEFB DEFW Table (3 DEFB initial LD LD	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP DE,0BE40H BC,003DH	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai decessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms des FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller ;Nombre d'octets
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD C5E0 C5E3	3200 FA00 AF OFOC 01 03 1140BE 013D00 CDAFCA	table (CDEFW DEFW DEFB DEFW Table (CDEFB DEFB initial LD LD CALL	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP DE, OBE40H BC, 003DH 0CAAFH	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai decessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBS, FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller ;Nombre d'octets ;efface (de) à (de+bc)
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD C5E0 C5E3	3200 FA00 AF OFOC 01 03 1140BE 013D00 CDAFCA	table (CDEFW DEFW DEFB DEFW Table (CDEFB DEFB initial LD LD CALL	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP DE, OBE40H BC, 003DH 0CAAFH	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai ccessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBs, FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller ;Nombre d'octets ;efface (de) à (de+bc) ;initialise bloc paramètres
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD C5E0 C5E3 C5E6	3200 FA00 AF OFOC *********************************	table (2) DEFW DEFW DEFB DEFW Table (2) DEFB initial LD LD CALL CALL	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP DE,OBE40H BC,O03DH 0CAAFH 0C9F4H	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai ccessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBs, FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller ;Nombre d'octets ;efface (de) à (de+bc) ;initialise bloc paramètres disque/Header
C5D3 ***** C5D4 C5D6 C5D8 C5D9 ***** C5DB C5DC ***** C5DD C5E0 C5E3 C5E6 C5E9	3200 FA00 AF OFOC *********************************	table (2) DEFW DEFW DEFB DEFW Table (2) DEFB initial LD LD CALL CALL	7 octets) es 0032 00FA AF 0COF 2 octets) né 01 03 ise DPHs, DP DE, OBE40H BC, 003DH 0CAAFH 0C9F4H	ct copiée dans be44 ;délai plein régime moteur disque ;ticker délai pour moteur lecteur ; ;valeurs pour longue boucle délai ccessaire en &82 ;Head Unload Time pour FDC = 32 ms ;Head Load Time pour FDC = 16 ms PBs, FDC et Event ;Adresse Ram pour routines controller ;Nombre d'octets ;efface (de) à (de+bc) ;initialise bloc paramètres disque/Header ;arrêter moteur lecteur

```
C, A
C5F6 0680
                     B,80H
              LD
                                ;classe Event asynchrone
C5F8 216DBE
              LD
                     HL,OBE6DH ;bloc Event
                     DE,OC9D6H ; Adresse de la routine Event
C5FB 11D6C9
              LD
C5FE CDEFBC
                                ;KL INIT EVENT
              CALL
                     OBCEFH
C601 3E10
              LD
                     A, 10H
******* †89 fixe nombre tentatives lecture, nombre dans accu
C603 E5
              PUSH
                      HL
C604 2A66BE
              LD
                      HL, (OBE66H); Nombre tentatives lecture
C607 3266BE
              LD
                     (OBE66H), A
C60A 7D
              LD
                     A,L
C60B E1
              POP
                     HL
C60C C9
              RET
******* 182 spécifier données lecteur
                     DE, OBE44H ; FDC-Ram +4
C60D 1144BE
              LD
C610 010700
              LD
                     BC,0007H
C613 EDBO
              LDIR
C615 017EFB
                     BC,OFB7EH ; registre d'état FDC
              LD
C618 3E03
                             ;code opération Specify Drive Param.
              LD
                     A, 03H
C61A CD5CC9
              CALL
                     0C95CH
                               envoyer au FDC
C61D 3A4ABE
                     A, (OBE4AH) ; délai d'attente en millisec. (12)
              LD
C620 3D
              DEC
                     Α
C621 07
              RLCA
C622 07
              RLCA
C623 07
              RLCA
C624 2F
              CPL
C625 E6F0
                               ;donne AOh = 12 ms Step Rate
              AND
                     OFOH
C627 B6
              OR
                                :Head Unload-Time dans les bits 0 à 3
                     (HL)
C628 CD5CC9
              CALL
                     0C95CH
                                ;envoyer au FDC
C62B 23
              INC
                     HL
C62C 7E
              LD
                     A_{r}(HL)
                             ;Head Load Time
C62D C35CC9
              JP
                     0C95CH
                               ¿Envoyer au FDC
******* ^88 déterminer état lecteur
C630 CD38C6
              CALL
                     0C638H
                               Routine déterminer état lecteur
C633 D0
              RET
                     NC
                               ;=> erreur apparue
C634 3A4CBE
              LD
                     A, (OBE4CH) ; charger FDC-Status O dans accu
C637 C9
              RET
```

;sélection Rom pour routine Event

C5F5 4F

LD

```
******* Routine déterminer état lecteur
C638 CD76C9 CALL OC976H
                              ; Moteur marche, alouter ticker pour
                               délai
C63B F5
                   AF
            PUSH
                               :Accu contient No lecteur
C63C CD47C9 CALL
                    0C947H
                               ;Sense Interrupt Status FDC
C63F 017EFB LD
                              ;registre d'état FDC
                    BC,OFB7EH
C642 3E04
                              ;code opération Sense Drive Status
             LD
                    A,04H
C644 CD5CC9 CALL
                    0C95CH
                              ;envoyer accu au FDC
C647 F1
             POP
                    AF
                              ;No lecteur
C648 CD5CC9 CALL
                    0C95CH
                              ;envoyer accu au FDC
C64B C31CC9
             JP
                    0C91CH
                              ;lire phase résultat FDC
******** ^85 écrire secteur e=Drv, d=Trk, c=Sec, hl=buffer I/O
C64E 3E45
            LD
                   A,45H
                              ;code d'opération écrire secteur
C650 1802
             JR
                    0C654H
******* ^86 formater piste
C652 3E4D
            LD A,4DH
                             ; code d'opération formater piste
C654 CD76C9 CALL
                   0C976H
                              ;Moteur marche, ajouter ticker pour
                               délai
C657 0611
            LD
                   B, 11H
                              Nombre tentatives
C659 CD6DC6
             CALL
                    OC66DH
                              ;Read/Write/Format cont'd
C65C 3A48BE LD
                    A, (OBE48H)
C65F 3D
             DEC
                    Α
C660 03
            INC
                    BC
C661 03
             INC
                    BC
C662 03
            INC
                    BC
C663 20FA
             JR
                    NZ,OC65FH
C665 C9
             RET
****** ^84 lire secteur, e=Drv, d=Trk, c=Sec, hl=buffer I/0
C666 CD76C9
             CALL OC976H
                             ;Moteur marche, ajouter ticker pour
                               délai
C669 3E66
             LD
                   A,66H
                              ;code d'opération lire secteur
C66B 0610
             LD
                    B, 10H
******* Read/Write/Format cont'd
                    (OBE62H), HL; buffer I/O de 512 octets
C66D 2262BE
             LD
C670 67
             LD
                    H, A
                              ;code d'opération FDC
C671 69
             LD
                    L,C
                              ;numéro secteur
                    (OBE74H), HL ; ranger code opérat. et secteur voulu
C672 2274BE
             LD
C675 48
             LD
                    C, B
                              Nombre des tentatives de lecture
```

C676 C679	217CC6 C3FFC6	LD JP	HL,OC67CH OC6FFH	<pre>;programmer adresse FDC ;chercher piste dans d, 'Call (hl)'</pre>
****	*******	program	mer FDC pour	action voulue
C67C	2A74BE	LD		;(code opér. et secteur voulu)
C67F	017EFB	LD	BC,OFB7EH	;registre d'état FDC
C682	7C	LD	A, H	;code d'opération FDC
C683	CD5CC9	CALL	0C95CH	;envoyer au FDC
C686	7B	LD	A,E	;Head Sel./Unit Sel., donc No lecteur
C687	CD5CC9	CALL	0C95CH	;envoyer au FDC
C68A	7C	LD	A, H	;code d'opération sorti dans accu
C68B	FE4D	CP	4DH	;formater piste?
C68D	2016	JR	NZ,OC6A5H	;saut si lecture/écriture secteur
C68F	3E14	LD	A,14H	
C691	CD59C9	CALL	0C959H	;octets/secteur de bloc param.disc au
C694	7510	I D	A, 10H	FDC
	3E10	LD		. contours/piets do blos porom dies ou
C696	CD59C9	CALL	0С959Н	;secteurs/piste de bloc param.disc au FDC
C699	3E12	LD	A,12H	
C69B	CD59C9	CALL	0С959Н	;longueur GAP3 de bloc param. disc au FDC
C69E	3E13	LD	A, 13H	
C6A0	CD5CCA	CALL	OCA5CH	;octet remplissage, valeur bloc param, lecteur 13h
C6A3	181C	JR	OC6C1H	;Read/Write/Format Phase Execution
	*******			to an effort of the second
				ture d'un secteur
C6A5	7A	LD	A, D	;numéro piste
C6A6	CD5CC9	CALL	0C95CH	envoyer accu au FDC
C6A9	AF	XOR	Α	;No tête (pour lecteur double-tête)
C6AA	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C6AD	7D	LD	A, L	;Numéro secteur
C6AE	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C6B1	3E14	LD	A,14H	;Octets/Secteur
C6B3	CD59C9	CALL	0C959H	;tiré de bloc param. disque au FDC
C6B6	7D	LD	A, L	;numéro secteur comme dernier secteur
C6B7	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C6BA	3E11	LD	A, 11H	;Longueur GAP3 pour Read/Write
C6BC	CD59C9	CALL	0C959H	;tiré de bloc param. disque au FDC
C6BF	3EFF	LD	A,OFFH	;DTL, doit être ffh

```
****** Pead/Write/Format Phase Execution
               CALL
                      0C6D1H
                                  ;Secteur I/O de 512 octets
C6C1 CDD1C6
C6C4 FB
               FΙ
C6C5 CD07C9
               CALL
                       0C907H
                                  ; lire état FDC, Drive Ready Write
C6C8 D8
               RET
                       C
                                  :Prot?
C6C9 C0
               RET
                       N7
C6CA 3A4DBE
               LD
                       A, (OBE4DH) ;Statusreg.1 FDC
C6CD 87
               ADD
                       A.A
C6CE D8
               RET
                       С
                                  ;=> Carry est OK
C6CF AF
               XOR
                       Α
C6D0 C9
               RFT
**********
               Secteur Read/Write, 512 Octets
C6D1 F3
               DΤ
               CALL
                       0C95CH
                                 ¿Envoyer accu au FDC
C6D2 CD5CC9
C6D5 7C
                       A, H
               LD
                       HL, (OBE62H) ; buffer I/O de 512 octets
C6D6 2A62BE
               LD
C6D9 FE66
               CP
                       66H
                                  :Code d'opération lire secteur?
                                  ;si non, à la boucle d'écriture
C6DB 2018
               JR
                       NZ, OC6F5H
C6DD 1806
               JR
                       0C6E5H
                                  ;à la boucle de lecture
***** boucle de lecture, lire données Jusque FDC annonce fin du secteur
                                  ;(bc) sur req. données FDC
C6DF OC
               INC
                       С
C6E0 ED78
               IN
                       A,(C)
                                  ;lire octet de données
                                  ;sauver dans buffer (hl)
C6E2 77
               LD
                       (HL), A
                       С
                                  ;(bc) sur registre d'état FDC
C6E3 OD
               DEC
C6E4 23
               INC
                       HL
                                  ;augmenter pointeur de buffer
C6E5 ED78
               ΙN
                       A,(C)
                                  retirer octet d'état
                                  ;attendre octet message Ready
C6E7 F2E5C6
               JP
                       P,0C6E5H
                                  ; fin exécution, commencer résultat?
C6EA E620
               AND
                       20H
                                  ;retirer prochain octet
C6EC 20F1
               JR
                       NZ,OC6DFH
C6EE C9
               RET
***********
               boucle d'écriture, écrire données Jusque FDC annonce fin
                                  ;(bc) sur registre de données FDC
C6EF OC
                INC
                       С
C6F0 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   retirer octet du buffer
                                   et écrire sur disque
C6F1 ED79
               OUT
                       (C),A
C6F3 OD
               DEC
                       С
                                   ;(bc) sur registre d'état FDC
C6F4 23
                       HL.
                                   ;augmenter pointeur de buffer
               INC
                                   ;aller chercher octet d'état
                       A, (C)
C6F5 ED78
                ΙN
C6F7 F2F5C6
               JP
                       P,0C6F5H
                                   ;prochain octet réclamé?
                                   ; fin exécution, commencer résultat?
```

C6FA E620

AND

20H

```
NZ,OC6EFH ; écrire prochain octet
C6FC 20F1
             JR
C6FE C9
             RET
****** cherche la piste indiquée dans d
C6FF 3A66BE
            LD A, (OBE66H); Nombre de tentatives de lecture
C702 47
             LD
                    B, A
C703 CD2BC7 CALL
                    0C72BH
                             chercher piste
C706 D8
             RET
                    С
                              ;=> trouvé piste
C707 2819
                    Z,OC722H ;=> 10 échecs, alors READ FAIL
             JR
C709 78
            LD
                    A, B
                              ;nombre tentatives restant
C70A E604
                    04H
            AND
C70C 2809
            JR
                    Z,OC717H ; mettre flag recalibrate
C70E D5
            PUSH
                    DE
                              piste voulue
C70F 1627
                    D, 27H
           LD
                              piste 39
C711 CD66C7 CALL
                    0C766H
                              ;chercher piste
C714 D1
             POP DE
                              piste voulue
C715 18EC
                  0C703H
            JR
                             ;nouvelle tentat, pour trouver piste
****** fixer flag recalibrate sur recalibrate
             PUSH
C717 E5
                    HL
C718 3E17
                   A,17H ;Octet 17h dans paramètre disc actuel
             LD
C71A CD63CA CALL
                   OCA63H
                             ;déterminer bloc, fixer flag
C71D 3600
            LD
                   (HL),00H ; recalibrate sur recalibrate
C71F E1
            POP
                    HL
C720 18E1
                    0C703H
             JR
****** sortir READ FAIL lors de recherche de piste
C722 79
                   A,C
             LD
C723 C5
            PUSH
                    BC
C724 CD7ACA CALL
                   OCA7AH
                             ;lecteur dans c, sortir message, CIR
C727 C1
            POP
                    BC
C728 20D5
            JR
                    NZ, OC6FFH ; chercher piste dans d, call (hl)
C72A C9
             RET
**********
C72B CD54C7 CALL
                    0C754H
                              ;chercher piste dans d, CALL (HL)
C72E D8
             RET
                    С
C72F C8
             RET
                    7
                              ;Sense Interrupt Status FDC
C730 CD47C9 CALL
                   0C947H
C733 CD54C7
             CALL 0C754H
                              ;chercher piste dans d, CALL (HL)
C736 D8
             RET
                   С
C737 C8
                    Z
             RET
```

```
C738 7A
            LD
                    A, D
                            ;numéro de piste
C739 FE27
            CP
                    27H
                             ;40 pistes
C73B 05
            DEC
                    В
C73C 300A
             JR
                    NC, OC748H
C73E 04
            INC
                    В
C73F 14
            INC
                    D
C740 CD66C7
                    OC766H ; chercher piste dans d
            CALL
C743 15
             DEC
                    D
C744 CD54C7
            CALL
                    OC754H ; chercher piste dans d, CALL (HL)
C747 D8
             RET
                    С
C748 C8
             RET
                    Z
C749 7A
                    A, D
            LD
                              ;Numéro de piste
C74A B7
            OR
                             ;<>0?
C74B 2002
                    NZ,OC74FH
             JR
C74D 05
             DEC
                    B
C74E C9
             RET
********
C74F 15
             DEC
                    D
C750 CD66C7 CALL
                    OC766H ; Chercher piste dans d
C753 14
            INC
                    D
C754 CD66C7 CALL
                    OC766H ; Chercher piste dans d
C757 E5
             PUSH
                    HL
C758 C5
            PUSH
                    BC
C759 CD1E00 CALL
                             ;CALL (HL)
                    001EH
C75C C1
             POP
                    BC
C75D E1
            POP
                    HL
C75E D8
            RET
C75F 20F3
             JR
                    NZ,OC754H ; Chercher piste dans d, CALL (HL)
C761 05
             DEC
                    В
C762 C9
             RET
******* ^87 chercher piste dans registre d
C763 CD76C9 CALL
                    OC976H; Moteur en marche, ajouter ticker
                              pour délai
C766 E5
             PUSH
                    HL
C767 D5
             PUSH
                    DE
C768 C5
             PUSH
                    BC
C769 3A66BE LD
                    A, (OBE66H) ; Nombre de tentatives de lecture
C76C 47
             LD
                    B, A
           LD A,17H
CALL OCA63H
C76D 3E17
                              ;Octet 17h, flag recalibrate
C76F CD63CA
                             ;du bloc param. disc actuel
```

C772	7E	LD	A, (HL)	;dans accu
C773	B7	OR	A	Judito accu
C774	201F	JR	NZ,0C795H	;=> pas de recalibrate
C776	C5	PUSH	BC	;b:= Nombre tentatives de lecture
C777	017EFB	LD	BC,OFB7EH	;registre d'état FDC
C77A	3E07	LD	A, 07H	;Recalibrate piste O
C77C	CD5CC9	CALL	0C95CH	¿Envoyer accu au FDC
C77F	7B	LD	A, E	;Head Select/Unit Select
C780	CD5CC9	CALL	0C95CH	¿Envoyer accu au FDC
C783	3E28	LD	A, 28H	attendre 40 fois 12 millisecondes,
C785	CDC7C7	CALL	0C7C7H	;puis lire FDC Interrupt Status
C788	302A	JR	NC,OC7B4H	7, 222 221 221 221 231 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
C78A	3E16	LD	A, 16H	Octet 16h, DPB actuel
C78C	CD63CA	CALL	OCA63H	c'est le numéro de piste actuel
C78F	3600	LD	(HL),00H	effacer
C791	23	INC	HL	Octet 17 dans bloc param. disc
C792	36FF	LD	(HL),OFFH	;sur -1
C794	C1	POP	BC	;b:= Nombre tentatives de lecture
C795	2B	DEC	HL	
C796	7E	LD	A,(HL)	;numéro de piste atteint
C797	92	SUB	D	comparer avec piste voulue
C798	2828	JR	Z,0C7C2H	;=> position atteinte
C79A	C5	PUSH	BC	;b:= Nombre tentatives de lecture
C79B	017EFB	LD	BC,OFB7EH	;Registre d'états FDC
C79E	3E0F	LD	A,OFH	;Code d'opération chercher piste
C7A0	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C7A3	7B	LD	A,E	;Head Select/Unit Select
C7A4	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C7A7	7A	LD	A, D	;Numéro de piste voulu
C7A8	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C7AB	96	SUB	(HL)	;ôter numéro de piste atteinte
C7AC	3002	JR	NC,OC7BOH	;Position atteinte
C7AE	7E	LD	A,(HL)	
C7AF	92	SUB	D	
C7BO	72	LD	(HL),D	
C7B1	CDC7C7	CALL	0C7C7H	;attendre, puis lire FDC Inter. Stat.
C7B4	C1	POP	BC	
C7B5	380B	JR	C,0C7C2H	;tout OK, piste trouvée
C7B7	20BD	JR	NZ,0C776H	;nouvelle tentative, éventuellement
				avec Recalibrate
C7B9	05	DEC	В	compteur tentatives écoulé?
C7BA	CAADC9	JP	Z,OC9ADH	alors traitement erreur

C7BD C7CO	CD47C9 18B4	CALL JR	0С947Н 0С776Н	;Sense Interrupt Status FDC ;nouvelle tentative, éventuellement avec recalibrate
****	*******	niste a	été trouvée	
C7C2	C1	POP	BC CLOUVES	
C7C3	D1	POP	DE	
C7C4	E1	POP	HL	
	37	SCF	116	;marque que tout est OK
C7C6		RET		ymar quo quo cout oot on
0,00	03			
****	*******	attend	(Accu * 12)+	16 ms, lit Int.Status FDC
C7C7	F5	PUSH	AF	
C7C8	3A4ABE	LD	A,(OBE4AH)	
C7CB	CDEOC7	CALL	OC7EOH	;Boucle de tempor.
C7CE	F1	P0P	AF	
C7CF	3D	DEC	Α	
C7D0	20F5	JR	NZ,OC7C7H	;Boucle de tempor. finie?
C7D2	3A49BE	LD	A,(OBE49H)	
C7D5	CDEOC7	CALL	OC7EOH	;Boucle de tempor.
C7D8	3E08	LD	H80.A	;Code d'opér. Sense Interrupt Status
C7DA	CD5CC9	CALL	0C95CH	;Envoyer accu au FDC
C7DD	C3F9C8	JP	0С8F9H	;lire Int.Status FDC, Drive READY?
	******		accu*1 millis	
C7E0		PUSH	AF	;Accu est compteur de boucle
C7E1	3EF6	LD	A,OF6H	;valeur de délai
C7E3	3D	DEC	A 0675711	compte à rebours accu jusqu'à 0
C7E4	20FD	JR	NZ,OC7E3H	environ 1 milliseconde
	F1	POP	AF	;diminuer compteur de boucle
C7E7		DEC	A 0.0750U	Aventuallement manualle bauele
C7E8	20F6	JR	NZ,OC7EOH	;éventuellement nouvelle boucle
C7EA	C9	RET		
****	*******			
C7EB	2153BE	LD	HL,OBE53H	;buffer HS/US
C7EE	5E	LD	E,(HL)	;numéro lecteur dans e
C7EF	3E03	LD	A, 03H	;valeur bloc param.disc O3h, masque
				bloc
C7F1	CD5CCA	CALL	OCA5CH	;charger dans accu
C7F4	3C	INC	Α	;augmenter bloc masque
C7F5	1159BE	LD	DE,OBE59H	

12 13 010300 EDB0 C9	LD INC LD LDIR RET	(DE),A DE BC,0003H	;et ranger ;transférer lecteur, piste et numéro ;enregistrement de be53h en be5ah

1159BE 1A B7 C8 13 2153BE 0603 1A AE 2006 13 23 10F8 37 C9	LD OR RET INC LD LD LD XOR JR INC INC DJNZ SCF RET	DE,OBE59H A,(DE) A Z DE HL,OBE53H B,O3H A,(DE) (HL) NZ,OC816H DE HL OC80CH	<pre>;buffer HS/US ;3 octets, lecteur, piste et secteur ;(h1) = (de)? ;=> différent, erreur ;prochain Octet ;marque OK</pre>
*****	,		
AF 3259BE C9	XOR LD RET	A (OBE59H),A	
*******	encore pl	ace pour cet	enregistrement? sinon piste suivante?
F5 2159BE 35 23 5E 23 23 34 AF CD5CCA BE 2004 3600	PUSH LD DEC INC LD INC INC INC XOR CALL CP JR	AF HL, OBE59H (HL) HL E, (HL) HL (HL) A OCA5CH (HL) NZ, OC83OH	;No lecteur dans e ;No enregistrement dans la piste ;augmenter numéro enregistrement ;octet faible enregistrements/piste ;de bloc param.disc dans accu ;numéro enregistrement maxi atteint? ;=> pas encore atteint ;fixer enregistr. dans la piste sur 0
	13 010300 EDB0 C9 ***********************************	13 INC 010300 LD EDB0 LDIR C9 RET ***********************************	13 INC DE 010300 LD BC,0003H EDBO LDIR C9 RET ***********************************

C82E C82F C830 C831	2B 34 F1 C9	DEC INC POP RET	HL (HL) AF	;hl = be5b, numéro de piste ;augmenter numéro de piste
****	*******			
C832 C833 C836 C838 C83B C83C C83D C83E C841 C842 C844 C847 C84A C84B	F5 CD54C8 3819 CD6FC8 C1 D0 C5 CD80C8 F1 3806 CDA2C8 CD66C6 F5 9F 325EBE	PUSH CALL JR CALL POP RET PUSH CALL POP JR CALL CALL PUSH SBC LD	AF 0C854H C,0C851H 0C86FH BC NC BC 0C880H AF C,0C84AH 0C8A2H 0C666H AF A,A (0BE5EH),A	<pre>;réparer pile pour cas d'erreur ;=> erreur ;pas erreur, bc à nouveau sur la pile ;teste si fin secteur ;=> enreg. déjà dans buffer secteur ;No secteur dans c,buffer sect.dns hl ;lire secteur ;traiter erreur éventuelle ;ffh =pas d'erreur en lecture secteur</pre>
C84F C850	F1 C9	POP RET	AF	
****	******			
C851 C852 C853	F1 37 C9	POP SCF RET	AF	
****	******			
C854 C857 C858	3A5EBE B7 C8	LD OR RET	A,(OBE5EH) A Z	;lire flag OK secteur
C859 C85C	0153BE 2156BE	LD LD	BC,OBE53H HL,OBE56H	;buffer HS/US
C85F C860	5E OA	LD LD	E,(HL) A,(BC)	;No lecteur dans e ;charger ancien No lecteur dans accu
C861	AE	XOR	(HL)	;identiques?
C862 C863	C0 03	RET INC	NZ BC	;si non, alors RET ;ancien numéro de piste
C864	23	INC	HL	;nouveau numéro de piste
C865	OA	LD	A,(BC)	

```
C866 AE
              XOR
                     (HL)
                               ;identiques?
C867 CO
              RET
                      NZ
                                ;si non, alors retour
C868 CD92C8
                               ; dépassement lors d'écriture enreg.
              CALL
                      0C892H
C86B AE
              XOR
                     (HL)
C86C C0
                                ;si dépassement, alors retour
              RET
                      N7
                                ;tout est OK
C86D 37
              SCF
C86E C9
              RET
**********
C86F 215EBE
             LD
                      HL,OBE5EH ;annuler flag OK lire secteur
C872 3600
              LD
                     (HL),00H
C874 2B
              DEC
                     HL
C875 7E
                      A,(HL) ;(hl)=> flag écrire secteur
              LD
C876 B7
              OR
                      Α
C877 37
              SCF
C878 C8
                               ;=> Flag à 0, ne pas écrire
              RET
                      Z
C879 34
              INC
                    (HL)
             CALL
C87A CDA2C8
                    OC8A2H
                               ;calculer No secteur effectif
C87D C34EC6
             JP
                                ;^85 écrire secteur
                     OC64EH
******
C880 2156BE
             LD
                      HL,OBE56H
C883 0153BE
              LD
                      BC,OBE53H ;buffer HS/US
C886 OA
              LD
                    A, (BC)
C887 77
              LD
                     (HL),A
C888 5F
                                ;valeur Head Select/Unit Sel. dans e
              LD
                     E,A
C889 23
              INC
                     HL
C88A 03
                      BC.
              INC
C88B OA
              LD
                     A, (BC)
C88C 77
              LD
                    (HL)_{\lambda}A
C88D CD92C8
              CALL
                    0C892H
                                ;détermine No sect, teste si overflow
C890 77
              LD
                     (HL), A
C891 C9
              RET
******* détermine No secteur, teste si dépassement enregistrement
C892 03
              INC
                     BC
                              ;(numéro enregistrement)
C893 23
              INC
                     HL
C894 3E15
             LD
                    A, 15H
C896 CD5CCA
                      OCA5CH
             CALL
                                ;charger nombre enregistrements par
                                 secteur dans accu
```

```
C899 57
             LD
                    D, A
C89A OA
             LD
                    A, (BC) ; charger numéro enreg. dans accu
C89B CB3A
             SRL
                    D
C89D D8
             RET
                    С
C89E CB3F
            SRL
                    Α
C8AO 18F9
           JR
                    OC89BH
****** calcule numéro secteur effectif
C8A2 ED5B56BE LD
                   DE, (OBE56H); No lecteur et piste dans det e
C8A6 3E0F
            LD
                   A,OFH
                             ;charger dns accu bloc param.disc Ofh
                             ;premier numéro secteur d'une piste
C8A8 CD5CCA
            CALL
                   OCA5CH
                   HL,OBE58H ;(numéro secteur voulu 0-8)
C8AB 2158BE LD
C8AE 86
            ADD
                   A,(HL)
                             :donne No du secteur à lire
C8AF 4F
            LD
                   C, A
                              :Numéro secteur dans c
C8BO 21BOO2 LD
                  HL,02BOH ;déterminer adresse buffer secteur
C8B3 C39FCA JP
                   OCA9FH
                              :hl=hl+iv
******* transférer enregistrement dans buffer secteur écriture
                              ; sauver tous les registres
C8B6 E5
             PUSH
                    HL
C8B7 D5
             PUSH
                    DE
C8B8 C5
            PUSH
                    BC
C8B9 F5
                   AF
            PUSH
C8BA 3EFF
                  A,OFFH ;écrire marque enregistrement
            LD
C8BC 325DBE
            LD
                   (OBE5DH), A ; Read/Write flag secteur
C8BF CDD6C8 CALL
                   OC8D6H ;alimenter bc, de et hl
            CALL
C8C2 CD1BB9
                   OB91BH
                             ;KL LDIR, transférer enreg.dns secteur
C8C5 180A
             JR OC8D1H restaurer tous les registres
** transférer enregistrement de buffer secteur dans buffer enregistrement
C8C7 E5
             PUSH
                    HL
                              ; sauver tous les registres
C8C8 D5
            PUSH
                    DE
C8C9 C5
            PUSH
                    BC
C8CA F5
            PUSH
                   AF
C8CB CDD6C8
                   0C8D6H
                              ;alimenter bc, de et hl
            CALL
C8CE EB
                   DE, HL
             ΕX
C8CF EDBO
                              ; de buffer enreg. dans buffer secteur
             LDIR
C8D1 F1
             POP
                 AF
                              restaurer tous les registres
C8D2 C1
             POP
                   BC
C8D3 D1
             POP
                    DE
C8D4 E1
             POP
                    HL
C8D5 C9
             RET
```

```
******
               de := début enreg. dans buffer secteur
C8D6 2153BE
               LD
                       HL, OBE53H
                                    :buffer HS/US
                                    :Head Select/Unit Select dans e
C8D9 5E
                       E, (HL)
               LD
                        A, 15H
                                    ;charger dns accu valeur bloc
C8DA 3E15
               LD
                                    param.disc 15h
C8DC CD5CCA
               CALL
                        OCA5CH
                                    ; nombre d'enregistrements par secteur
C8DF 3D
               DEC
                        Α
C8F0 23
                INC
                        HL
C8E1
     23
                INC
                        HL
C8E2 A6
                AND
                        (HL)
                                    ;(numéro d'enregistrement)
                                    ;longueur d'enregistrement 128 octets
C8E3 118000
                        DE,0080H
                LD
                                    ; décalage par rapport buffer enreg.
C8E6 213002
                LD
                        HL,0230H
C8E9 3C
                INC.
                                    ;correction nécessaire
C8EA 19
                ADD
                        HL, DE
                                    ; calcule adresse du prochain enreg.
                                    ;dans buffer secteur
C8EB 3D
                DEC
C8EC 20FC
                JR
                        NZ, OC8EAH
                                    ;résultat dans hl
C8EE EB
               ΕX
                        DE, HL
                                    ;de=de+iy, de => prochain enregistr.
C8EF CD98CA
                CALL
                        OCA98H
                        HL, (OBE60H) ;adresse buffer enreg. dans hl
C8F2 2A60BE
               LD
                                    ;taille enreg. 128 octets dans bc
C8F5 018000
                        BC,0080H
               LD
C8F8 C9
                RET
******* lire registre d'état FDC, tester si DRIVE READY
C8F9 CD1CC9
                CALL
                        0C91CH
                                    ; lire phase résultat FDC
C8FC D8
                RET
                                    ;=> aucune erreur apparue
C8FD 3A4CBE
                LD
                        A, (OBE4CH) ; registre d'état FDC 0
C900 E608
                        N8H
                                    ;Drive Ready?
                AND
                                    :=> Drive est READY
C902 C8
                RFT
C903 3E13
                        A,13H
                                    ;message d'erreur 13, Disc is missing
                LD
C905 180D
                JR
                        0C914H
******** lire registre d'état FDC, disquette protégée contre écriture
                                    :phase résultat FDC, Drive READY?
C907 CDF9C8
                CALL
                        OC8F9H
                        С
                                    ;=> tout est OK
C90A D8
                RET
C90B CO
                RET
                        N7
                        A. (OBE4DH) ; registre d'état FDC 1
C90C 3A4DBF
                I D
C90F E602
                        02H
                                    ; disquette protégée contr l'écriture?
                AND
                                    ;=> n'est pas protégé
C911 C8
                RET
                        Z
C912 3E12
                L.D
                        A, 12H
                                    ;mess,d'erreur12, Disc is write prot.
C914 CD7ACA
                CALL
                        OCA7AH
                                    ;Drive dans c, sortir message, CIR
                                    ;'Ignore'
C917 D8
                RFT
                        C
C918 CAADC9
                JP
                        Z,OC9ADH
                                   ;'Cancel' => fin
```

RET C91B C9 ;'Retrv' ******* lit et place octets de phase résultat FDC dans buffer C91C E5 PUSH HL C91D D5 PUSH DE D,00H ;nombre d'octets lus C91E 1600 LD C920 214CBE HL,OBE4CH ;adresse buffer phase résultat LD C923 E5 PUSH HL ;registre d'état FDC dans bc C924 ED78 IN A, (C) CP ;attendre jusqu'à ce que C926 FECO OCOH C,OC924H ;octet d'état ready C928 38FA JR C92A OC INC С ;adresse registre données FDC dans bc C92B ED78 A, (C) IN ;Interrupt-Statusregister C92D OD DEC C ;adresse registre d'état FDC (HL),A C92E 77 LD ;sauvegarder dans (hl) C92F 23 INC HL C930 14 INC D compteur nombre octets retirés C931 3E05 LD A, 05H ; DEC C933 3D Α courte boucle d'attente C934 20FD NZ,0C933H ; JR C936 ED78 IN A,(C) ;lire octet d'état 10H ;Bit FDC Busy C938 E610 AND NZ,0C924H ;instruction pas encore terminée C93A 20E8 JR C93C E1 POP HL $A_{\prime}(HL)$ C93D 7E LD C93E E6C0 AND OCOH isoler code interr., bits 6%7 de SRO C940 2B DEC HL C941 72 LD (HL),D ; sauver nombre octets phase résultat C942 D1 POP DE C943 E1 POP HL C944 CO RET NZ ;erreur apparue! C945 37 SCF C946 C9 RET ;terminé sans erreur ****** Sense Interupt Status FDC PUSH BC C947 C5 C948 017EFB LD BC,OFB7EH ; registre d'état FDC A,08H ; code d'opér. Sense Interrupt Status C94B 3E08 $\mathsf{L}\mathsf{D}$;envoyer accu au FDC ;lire phase résultat FDC CALL C94D CD5CC9 0C95CH C950 CD1CC9 CALL OC91CH C953 FE80 CP 80H ;message 'INVALID COMMAND'?

C955 20F4 JR NZ,0C94BH ;sinon essayer encore une fois

```
C957 C1
            POP
                    BC
C958 C9
            RET
****** charger dans accu octet du bloc param.disc (DPB) et sortir
C959 CD5CCA CALL
                    OCA5CH ; charger dans accu valeur DPB
****** teste FDC, envoie accu à FDC s'il y a lieu
C95C F5
             PUSH
                    AF
                              ;valeur à sortir deux fois sur pile
                   AF
C95D F5
             PUSH
C95E ED78
                   A, (C)
                             ;Bit 7, tester Request for Master
             ΙN
C960 87
             ADD
                   A, A
                   NC,0C95EH ;attendre que nouvel octet réclamé
C961 30FB
             JR
C963 87
             ADD
                   A,A ;Bit 6,direction données vers FDC
C964 3003
             JR
                   NC,0C969H ; Test si entrée ou sortie
C966 F1
             POP
                   AF
                              ;ne pas envoyer octet au controller,
                   AF ;FDC enverra octet au processeur
C967 F1
             POP
C968 C9
             RET
****** accu est transmis au FDC
C969 F1
             POP
                   AF
                              ;valeur à sortir de la pile
                   С
                              registre données FDC dans bc
C96A OC
             INC
C96B ED79
             OUT
                   (C),A
                              ;envover octet au FDC
C96D OD
             DEC
                   С
                               ;registre d'état FDC dans bc
C96E 3E05
            LD
                   A, 05H
C970 3D
             DEC
                   Α
                              ;courte boucle d'attente
C971 00
            NOP
                              compte à rebours accu de 5 à zéro
C972 20FC
             JR
                   NZ,0C970H
C974 F1
             POP
                   AF
                           restaurer valeur dans accu
C975 C9
             RET
****** moteur en marche, manipuler pile, (hl) sur buffer I/O
                    (OBE76H), HL ; stockage provisoire
C976 2276BE LD
                             retirer adresse retour de la pile
C979 E3
            ΕX
                    (SP),HL
C97A D5
            PUSH
                   DE
                              ;sauver bc et de
        PUSH
C97B C5
                    BC
C97C ED7364BE LD
                   (OBE64H), SP ; sauver pointeur de pile
C980 E5
             PUSH
                              ;adresse retour à nouveau sur la pile
                                             HL,OC9ADH
C981
         21ADC9
                          LD
                   (SP), HL ; RETURN à nouveau -> hl, C9AD sur pile
C984 E3
            EX
                              ;adresse RETURN sur pile définitivem.
C985 E5
            PUSH HL
C986 D5
            PUSH
                    DE
                              ;sauver de, bc, af,un RET après cette
C987 C5
           PUSH
                    BC
                              routine conduit à C9AD!
```

```
C988 F5
             PUSH AF ;pas simple, n'est-ce pas?
                    OC9DFH
C989 CDDFC9
            CALL
                             ;Del Ticker
C98C 3A5FBE
            LD
                    A, (OBE5FH) ; flag moteur
C98F B7
             OR
                   Α
                             ;tester
                    NZ,OC9A6H ;Moteur tourne déjà
C990 2014
            JR
                    BC,OFA7EH ;adresse port commande moteur
C992 017EFA
            LD
C995 3E01
            LD
                   A,01H
                    (C),A
                             ;mise en marche moteur
C997 ED79
             OUT
C999 ED5B44BE LD
                    DE, (OBE44H) ; nombre de ticks
            CALL
                            ;appeler add ticker, délai plein rég.
C99D CDCDC9
                    OC9CDH
C9AO 3A5FBE
            LD
                    A, (OBE5FH) ; flag moteur
C9A3 B7
            OR
                             ;tester
C9A4 28FA
            JR
                    Z,OC9AOH
                             ;attendre que flag moteur <> 0
                              ;retirer af, bc, de de pile
C9A6 F1
            POP
                    AF
C9A7 C1
            POP
                    BC
C9A8 D1
             P0P
                    DF
C9A9 2A76BE
            LD
                    HL, (OBE76H); (hl) pointe sur buffer I/O
             RET
C9AC C9
                              ; le prochain RET va en C9AD!
******
C9AD ED7B64BE LD
                    SP, (OBE64H) ; rangé ici pour C97C
C9B1 F5
             PUSH
                   AF
                    DE, (OBE46H) ; nombre de ticks
C9B2 ED5B46BE LD
C9B6 CDCDC9
             CALL
                    OC9CDH
                              Jappeler Add Ticker
C9B9 F1
                    AF
             POP
                              ;bc, de et hl ont été PUSHés
             P0P
                    BC
C9BA C1
C9BB D1
                    DE
                              vers C979 à C97B
             P0P
C9BC E1
             POP
                    HI
C9BD 3E00
                    HOO,A
             LD
C9BF D8
             RET
C9C0 214CBE
                    HL, OBE4CH
             L.D
C9C3 7E
             LD
                    A, (HL)
C9C4 E608
             AND
                    08H
C9C6 23
             INC
                    HL
C9C7 B6
              OR
                    (HL)
C9C8 F640
             OR
                    40H
C9CA 2B
                    HL
              DEC
C9CB 2B
                    HL
                            ;(h1) => OBE4B
              DEC
C9CC C9
              RET
*********
C9CD 2167BE LD HL,OBE67H ;Adresse Tick Block
```

```
C9DO 010000
               LD
                       BC,0000H
                                   :Reload Count
C9D3 C3E9BC
               JΡ
                       OBCE9H
                                   ;KL ADD TICKER
******
               Routine Tick
C9D6 215FBE
                       HL, OBE5FH
                                   ;flag moteur
               I_D
C9D9 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   jest 0 ou ffh
               CPL
                                   ;devient ffh ou 0
C9DA 2F
C9DB 77
               LD
                       (HL)_A
                                   sauvegarder
C9DC B7
               OR
                                   si flag moteur zéro
C9DD 2806
               JR
                       Z,0C9E5H
                                   ;=> moteur tourne
C9DF 2167BE
               LD
                       HL, OBE67H
                                   ;sinon Adresse Tick Block
               JP
                                   ;KL DEL TICKER, déclencher ticker
C9E2 C3ECBC
                       OBCECH
                                   ;moteur
******
C9E5 CDDFC9
                       OC9DFH
               CALL
C9E8
                                                A,00H
        3E00
                             LD
                                                                        ;
C9EA 017EFA
                       BC, OF A7EH
               LD
                                  port moteur
C9ED ED79
               OUT
                       (C),A
                                   restaur flipflop moteur moteur coupé
C9EF AF
               XOR
C9F0 325FBE
               LD
                       (OBE5FH), A ; annuler flag moteur
C9F3 C9
               RET
*********
               organiser Disc Parameter Header et blocs DP
C9F4 212002
                                   ;décalage pour DPH lecteur B
               LD
                       HL,0220H
C9F7 11D001
                       DE, O1DOH
                                   ;décalage pour DPB lecteur B
               LD
C9FA CDO3CA
               CALL
                                   ;initialiser DPH et DPB lecteur B
                       OCAO3H
C9FD 211002
                                   ;décalage pour DPH lecteur A
               LD
                       HL,0210H
CA00 119001
               LD
                       DE,0190H
                                   ; décalage pour DPB lecteur A
CAO3 CD98CA
               CALL
                                   ;de=de+iy, début du DPB
                       OCA98H
CA06 ED5342BE
                       (OBE42H), DE ; ranger adresse
              LD
CAOA D5
               PUSH
                                   et ranger sur la pile
                       DE
CAOB CD9FCA
                       OCA9FH
                                   ;hl=hl+iy, début du DPH
               CALL
CAOE 2240BE
                       (OBE40H), HL ; ranger également
               LD
CA11 E5
               PUSH
                                   ;et sur la pile
                       HL
CA12 2143CA
                       HL, OCA43H
                                   ; Adresse du DPB standard
               LD
CA15 011900
               LD
                       BC,0019H
                                   :25 octets
CA18 EDBO
               LDIR
                                   ; transfère à adresse correcte
CA1A 4B
               LD
                       C,E
                                   ;ranger début zone cheksum dans bc
CA1B 42
               LD
                       B, D
                                   ;début du DPH, soit XLT
CA1C E1
               POP
                       HL
CA1D 3600
                       (HL),00H
                                   conversion éventuelle facteur SKEW
               LD
CA1F 23
               INC
                       HL
                                   ;non utilisé, donc 0
```

```
CA20 3600
              LD
                      (HL),00H
CA22 110700
              LD
                      DE,0007H
                      HL, DE
                                  ;(h1)=> DIRBUF
CA25 19
               ADD
CA26 113002
                      DE,0230H
                                  ; décalage 128 octets pour buffer DIR
               L-D
CA29 CD98CA
                                  ;de=de+iy, adresse du buffer DIR
               CALL
                      OCA98H
CA2C 73
                                  ;entrer dans DIRBUF
               LD
                      (HL),E
CA2D 23
               INC
                      HL
CA2E 72
                      (HL),D
               LD
CA2F 23
               INC
                      HL
CA30 D1
               POP
                      DE
                                  ;début des DPBs
CA31 73
                                  ;entrer dans le header
               LD
                      (HL),E
CA32 23
               INC
                      HL
CA33 72
               LD
                      (HL),D
CA34 23
                                  ;(hl)=> CSV, Checksum Vector
               INC
                      HL
CA35 71
                                  ;(bc)=> adresse de zone checksum
               LD
                      (HL),C
CA36 23
                                  entrer dans le header
               INC
                      HL
CA37 70
                      (HL),B
               LD
CA38 23
               INC
                      HL
                                  ;(h1)=> ALV, Allocation Vector
CA39 EB
               ΕX
                      DE, HL
                                  ;stockage provisoire dans de
CA3A 211000
               LD
                      HL,0010H
                                  ;décalage entre zone Checksum et
CA3D 09
               ADD
                      HL, BC
                                  ;zone allocation
CA3E EB
               ΕX
                      DE, HL
                                  ;(h1)=> ALV
CA3F 73
               LD
                       (HL),E
                                  ;entrer zone allocation dns le header
CA40 23
               INC
                      HL
CA41 72
               LD
                       (HL),D
CA42 C9
               RET
****** DPB standard bloc paramètres disque
                                  ;SPT enregistrements par piste
CA43 2400
               DEFW
                       24H
CA45 03
               DEFB
                       03H
                                  BSH Block Shift
                                  ;BLM Block Mask
CA46 07
               DEFB
                       07H
CA47 00
               DEFB
                       OOH
                                  ;EXM Extent Mask
                                  ;DSM nombre blocs libres -1
CA48 AA00
               DEFW
                       HAAOO
                                  ; DRM nombre entrées Dir -1
CA49 3F00
               DEFW
                       003FH
                                  ;ALO affectation Directory
CA4B C000
               DEFW
                       00C0H
                                  :CKS nombre d'entrées à contrôler
CA4D 1000
               DEFW
                       0010H
CA4F 0200
               DEFW
                       0002H
                                  ;OFF décal. piste pour pistes système
****** extensions des DPBs, pas prévu dans CP/M standard
               DEFB
                                  ; décalage secteur pour reconn. format
CA4B 41
                       41H
               DEFB
                       09H
                                  ;nombre secteurs/piste
CA53 09
CA54 2A
               DEFB
                       2AH
                                  ;longueur GAP3 pour Read/Write
```

```
CA55 52
               DEFB
                      52H
                                  ;longueur GAP3 pour formatage
CA56 E5
               DEFB
                      E5H
                                  ;octet remplissage pour formatage
CA57 02
               DEFB
                      02H
                                  ;octets/secteur pour FDC, 512 octets
CA58 04
               DEFB
                      04H
                                  ; nombre enregistrements par secteur
CA59 00
               DEFB
                      OOH
                                  trois mémoires provisoires
CA5A 00
               DEFB
                      OOH
CA5B 00
               DEFB
                      OOH
******* charger dans accu valeur DPB (A890h+(Drive*40h)+Accu)
CASC E5
               PUSH
                      HL
CA5D CD63CA
               CALL
                      OCA63H
CA60 7E
                      A, (HL)
                                 ;Accu =(Table+(drive*40h)+Accu)
               LD
CA61 E1
               POP
                      HL
CA62 C9
               RET
****** hl = Pointeur sur DPB actuel + accu
CA63 D5
               PUSH
                      DE
                      HL, (OBE42H) ; pointeur sur DPB lecteur O
CA64 2A42BE
               LD
                                  ;Head Select/Unit Select -1
CA67 1D
               DEC
CA68 114000
               LD
                      DE,0040H
                                 :décalage des DPBs lecteur 0 et 1
CA6B 2001
               JR
                      NZ,OCA6EH ;saut si drive O actuel
                                 ;déterminer début table lecteur 1
CA6D 19
               ADD
                     HL, DE
CAGE 5F
               L-D
                                 ;Accu pointe sur octet voulu
                      E, A
CA6F 19
               ADD
                      HL, DE
                                 ;d=0, e=octet voulu
CA70 D1
               P0P
                      DE
CA71 C9
               RET
******** ^81h messages d'erreur Disc Controller on/off
                      HL, (OBE78H) ; ranger ancienne valeur dans L
CA72 2A78BE
               LD
                      (OBE78H), A ; entrer nouvelle valeur
CA75 3278BE
               LD
CA78 7D
                                 ;transmettre ancienne valeur dns accu
               LD
                       A, L
CA79 C9
               RET
****** si autorisé, sortir message d'erreur
CA7A F5
               PUSH
                       AF
                                  numéro d'erreur dans accu
CA7B 3A78BE
               LD
                       A, (OBE78H) ; Flag pour messages d'erreur
CA7E B7
               OR
                       Α
                                  :tester
                      NZ,OCA86H ;=> pas de sortie autorisée
CA7F 2005
               JR
               POP
                                 répéter numéro d'erreur
CA81 F1
                      ΑF
CA82 4B
                       C,E
                                 ¿numéro lecteur pour sortie dans C
               LD
                                  ;sortir message système, C, I or R
CA83 C3B8CA
               JΡ
                      OCAB8H
```

```
****** fin pas de sortie autorisée
             POP
                    ΑF
CA86 F1
CA87 AF
             XOR
                    Α
                         ;annuler accu et flags
             RET
CA88 C9
****** inutilisé Jusqu'à ca90
             RST
                    38H
CA89 FF
CA8A FF
             RST
                    38H
CA8B FF
             RST
                    38H
CA8C FF
             RST
                   38H
CA8D FF
             RST
                    38H
             RST
CASE FF
                    38H
CASF FF
             RST
                   38H
****** BC = BC + IY
CA90 FDE5
             PUSH
                   ΙY
CA92 E3
                             iv dans hl, hl sur pile
             EX
                   (SP),HL
CA93 09
             ADD
                   HL, BC
                              ;alouter bc et hl
CA94 44
             LD
                   B, H
                              ;résultat dans bc
CA95 4D
                   C,L
             LD
                             restaurer hl;
CA96 E1
             POP
                   HL
CA97 C9
             RET
****** DE = DE + IY
                   ΙY
CA98 FDE5
             PUSH
                   (SP),HL ;iy dans hl, hl sur pile
CA9A E3
             ΕX
                   HL, DE
                              ;ajouter de et hl
CA9B 19
             ADD
                   DE, HL
                              ;résultat dans de
CA9C EB
             ΕX
CA9D E1
             POP
                   HL
                              ;restaurer hl
CA9E C9
             RET
****** HL = HL + IY
CA9F D5
              PUSH
                   DE
CAAO FDE5
             PUSH
                    ΙY
                    DE
CAA2 D1
             P0P
                              ;iy dans de
                  HL, DE
                              ;aiouter hl et de
CAA3 19
              ADD
CAA4 D1
              POP
                    DE
                              ;restaurer de
CAA5 C9
              RET
****** convertir minuscules en majuscules
             CP
                   61H
                           ;'a' ou supérieur?
CAA6 FE61
CAA8 D8
             RET
                   C.
```

```
CAA9 FE7B
          CP 7BH ;'z' ou inférieur?
CAAB DO
            RET
                 NC
               A,OEOH ;convertir en majuscules
CAAC C6EO
           ADD
CAAE C9
           RET
***** vider mémoire (de) à (de)+(bc)
CAAF AF
            XOR
                   Α
                            ;annuler accu
                  (DE),A
                           ;vider mémoire
CABO 12
           LD
CAB1 13
            INC
                  DE
                            ;prochaine adresse
CAB2 OB
           DEC
                  ВC
                            ;diminuer nombre
                           ;tester si bc = 0
CAB3 78
           LD
                  A, B
            OR
                  С
CAB4 B1
CAB5 20F8
           JR
                NZ,OCAAFH ;vide (de) à (de+bc)
CAB7 C9
            RET
****** sortir erreur dans A, puis tester 'IGN, RET, CHAN'
                  OCAEBH
                           ;sortir message système dans a
CAB8 CDEBCA
           CALL
CABB 3E14
           LD
                  A,14H
                            ;message système 20
CABD CDEBCA
           CALL
                  OCAEBH
                            ;chercher et sortir
                           ;KM READ CHAR
CACO CDO9BB CALL OBBO9H
CAC3 38FB
            JR
                  C,OCACOH
CAC5 CD81BB CALL OBB81H
                           :TXT CUR ON
           CALL OBBO6H
CAC8 CDO6BB
                           KM WAIT CHAR
                           convertir en majuscules;
CACB CDA6CA
           CALL OCAA6H
                            ;'C' = Cancel
                  43H
CACE FE43
           CP
CADO 2811
            JR
                  Z,OCAE3H ;=> Z=1,C=0
                            ;'I' = Ignore
CAD2 FE49
           CP
                  49H
                            ;=> Z=1,C=1
CAD4 37
            SCF
CAD5 280C
           JR
                   Z,OCAE3H
                           ;'R' =Retry
CAD7 FE52
           CP
                  52H
                            ;=> Z=0,C=0
CAD9 2807
            JR
                  Z,OCAE2H
CADB 3E07
                            ;caractère 'BELL'
           LD
                  A,07H
                            ;TXT OUTPUT, un bip
CADD CD5ABB
           CALL
                  OBB5AH
                           ;attendre nouvelle entrée
CAEO 18E6 JR
                  OCAC8H
***** Entry Retry, annuler flags
CAE2 B7
            OR
                   Α
****** Entry Cancel et Ignore, sortir caractère dans accu
CAE3 CD5ABB CALL OBB5AH ;TXT OUTPUT
                            ;TXT CUR OFF
                   OBB84H
CAE6 CD84BB CALL
CAE9 3E00 LD A,00H ;sortir 'CR/LF'
```

*****	******	MESSAGE	SYSTEME, che	ercher message système et sortir
CAEB	E5	PUSH	HL	
CAEC	C5	PUSH	BC	
CAED	F5	PUSH	AF	
CAEE	E67F	AND	7FH	;annuler bit du numéro d'erreur
CAFO	2186CB	LD	HL,OCB86H	;hl pointe sur mess.système et erreur
CAF3	47	LD	B, A	;numéro d'erreur dans b
CAF4	04	INC	В	;augmenter d'un, est immédiatement
CAF5	1805	JR	OCAFCH	;diminué à nouveau lors de DJNZ
*****	*******	ignorer	messages jus	squ'au message voulu
CAF7	7E	LD	A,(HL)	;un caractère du message dans accu
CAF8	23	INC	HL	;augmenter pointeur
CAF9	3C	INC	Α	;teste si fin d'un message
CAFA	20FB	JR	NZ,OCAF7H	;si pas fin, continuer recherche
CAFC	10F9	DJNZ	OCAF7H	;b<>O ignorer prochain message

```
sortir message voulu
CAFE 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   un caractère du message dans accu
CAFF 23
               INC
                       HL
                                   ; augmenter pointeur
               CP
                       OFFH
CBOO FFFF
                                   ; fin du message atteinte?
CB02 280B
               JR
                       Z,OCBOFH
                                   ;si ou!, alors saut
CB04 E5
               PUSH
                       HL
CB05 D5
               PUSH
                       DE
CB06
     C5
               PUSH
                       BC
CB07
               CALL
                                   ; continuer test car. dans a et sortir
     CD13CB
                       OCB13H
CBOA
               POP
     C1
                        BC.
CBOB D1
                POP
                        DF
CBOC E1
                P0P
                        HL
CBOD 18EF
                        OCAFEH
                JR
                                   retirer prochain caractère
***** message sorti, terminé
CBOF F1
                POP
                        AF
CB10 C1
                POP
                        BC
CB11 E1
                POP
                        HL
CB12 C9
                RET
****** continuer test caractère et sortir
                                    ; tester caractère dans accu
CB13 B7
                OR
                        Α
                JΡ
                                    :inférieur 80h, alors à la sortie
CB14 F266CB
                        P,OCB66H
CB17 FEFE
                CP
                        OFEH
                                    ;chaîne pour numéro de lecteur
CB19 2846
                JR
                        Z,OCB61H
                                    convert. No lecteur en A/B et sortir
                CP
CB1B FEFC
                        OFCH.
                                    ;chaîne pour variable numérique
CB1D 281A
                JR
                        Z,0CB39H
                                    ;déterminer variable et sortir
CB1F FEFD
                CP
                        OFDH
                                    ;chaîne pour nom de fichier
CB21 20C8
                                    ;sortir chaîne extens, messag système
                JR
                        NZ,OCAEBH
CB23 0608
                LD
                        B,08H
                                    ; nom de fichier a 8 caractères
CB25 CD2FCB
                CALL
                        OCB2FH
                                    ;localiser dans mémoire et sortir
                                    ;"."
CB28 3E2E
                        A,2EH
                LD
CB2A CD83CB
                CALL
                        OCB83H
                                    sortir
CB2D 0603
                LD
                        B, 03H
                                    jextension a trois octets de long
CB2F 13
                        DE
                                    de pointe sur position en mémoire
                INC
CB30 1A
                LD
                        A, (DE)
                                    ;caractère dans accu
CB31 E67F
                                    ;annuler bit 7
                AND
                        7FH
CB33 CD83CB
                CALL
                        OCB83H
                                    sortir
CB36 10F7
                DJNZ
                        OCB2FH
                                    ;nombre - 1, prochain caractère
```

CB38 C9

RFT

*****	******			
CB3A CB3C CB3F CB42 CB45 CB48	EB 1620 019CFF CD4DCB 01F6FF CD4DCB 7D C630 1836	EX LD CALL LD CALL LD ADD JR	DE, HL D, 20H BC, OFF9CH OCB4DH BC, OFFF6H OCB4DH A, L A, 30H OCB83H	<pre>;de pointe sur nom de fichier ;" ", caractère espace ;décalage pour chiffre ASCII ;sortir</pre>
			0000011	7001 (21
****	********			
CB4F CB50 CB51 CB52	3EFF E5 3C 09 3004 E3 E1 18F7	LD PUSH INC ADD JR EX POP JR	A,OFFH HL A HL,BC NC,OCB58H (SP),HL HL OCB4FH	
****	******			
CB58 CB59 CB5A CB5C CB5E CB5F	E1 B7 2802 1630 82 1822	POP OR JR LD ADD JR	HL A Z,OCB5EH D,3OH A,D OCB83H	;zéro dans accu? ;alors sortir espace ;décalage pour chiffre ASCII ;sortir
****	*******			
CB61 CB62 CB64	79	LD ADD JR	A, C A, 41H OCB83H	;numéro de lecteur 0 ou 1 ;ajouter 'A' ;sortir 'A' ou 'B'
****	******	sortir	caractère da	ns la fenêtre dans position curseur
CB66	F5 FE20 2017 E5 D5 CD69BB CD78BB	PUSH CP JR PUSH PUSH CALL	AF 20H NZ,0CB82H HL DE 0BB69H 0BB78H	;sauvegarde provisoire caractère ;caractère espace? ;alors sortir directement ;TXT GET WINDOW ;TXT GET CURSOR

CB73 CB74	7A D604	LD SUB	A, D O4H	;d contient colonne droite fenêtre
	3F 3001 BC	CCF JR CP	NC,OCB7AH H	;h contient colonne curseur
CB7A	D1 E1	POP POP	DE HL	311 CONCIENT COTONNE CUI SEUI
CB7E	3004 F1	JR POP	NC,OCB82H AF	100 (1.5)
	C3E9CA		UCAE9H	;sortir 'CR/LF'
****	*******			
CB82 CB83	F1 C35ABB	POP JP	AF OBB5AH	;caractère à nouveau dans accu ;TXT OUTPUT
****	*****	message	s d'erreur /	messages système
****	******	message	système O	
	OD OA FF	oooage		CR/LF
****	*******	message	système 1	
	20 20 20			sortir trois espaces
****	*******	message	système 2	
CB8D	FC 4B FF			'variable numérique'K
****	******	message	système 3	
CB90 CB98	97 82 20 FF	66 72 65	65 97	'CR/LF''CR/LF''variable num. K' free
****	******	maccana	système 4	
				'CR/LF'Bad command'CR/LF'
	6D 61 6E			CITY ET Dad Collillatia CITY ET
****	******	message	système 5	
	9B 61 6C			'CR/LF Filename' already exists
CBAF	20 65 78	69 73 74	73 80	
CBB7	FF			
****	*******	message	système 6	
				'CR/LF Filename' not found
	6E 64 80		-: • •	

***** message	système 7	
	74 6F	'CR/LF Drive A/B' directory 'full'
CBCC 72 79 20 9A FF		
***** message	système 8	
CBD1 98 9A FF		'CR/LF Drive A/B Disc' 'full CR/LF'
****** message		ICD/IC Drive A/D Dise/ shanged
CBDC 2C 20 67 6C 6E 77	65 6E	'CR/LF Drive A/B Disc' changed, closing 'Filename' 'CR/LF'
CBE4 67 20 FD 80 FF	09 OE	Closing Filehame CR/LF
0021 07 20 10 00 11		
****** message	système A	
	6F 6E	'CR/LF Filename' is 'read' only
CBF1 6C 79 80 FF		
***** message	svstème R	
CBF5 FD FF	oyotome b	'Filename'
***** message		
CBF7 95 75 73 65 72 FC	80 FF	'CR/LF Drive A/B' user
*****	avatèma D	'variable numérique'
****** message CBFF 2E 2E 2E 5E 43 FF	systeme D	^C
CDIT 2E 2E 2E 3E 43 TT		0
***** message	système E	
CC05 96 43 50 2F 4D 80	FF	'CR/LF failed to load' CP/M 'CR/LF'

****** message	systeme F	'CR/LF failed to load' boot sector
CC14 63 74 6F 72 80 FF		'CR/LF'
0011 03 7 1 07 72 00 11		
***** message	système 10	
CC1A 95 9D 99 FF		'CR/LF Drive A/B' 'read' ' fail
***** message	ovetame 11	CR/LF'
CC1E 95 9C 99 FF	s systeme II	'CR/LF Drive A/B' 'write' ' fail
OO1E 32 30 33 11		CR/LF'
***** message		<u>-</u> -
CC22 98 69 73 20 9C 20	70 72	'CR/LF Drive A/B disc is 'write'
CC2A 6F 74 65 63 74 65	64 80	protected 'CR/LF'
CC32 FF		

***** message système 13 CC33 98 6D 69 73 73 69 6E 67 'CR/LF Drive A/B disc 'missing 'CR/LF' CC3B 80 FF'CR/LF' ***** message système 14 'CR/LF' Retry, Ignore or Cancel? CC3D 80 52 65 74 72 79 2C 20 CC45 49 67 6E 6F 72 65 20 6F CC4D 72 20 43 61 6E 63 65 6C CC55 3F 20 FF ***** message système 15 CC58 80 44 72 69 76 65 20 FE 'CR/LF' Drive 'A/B': CC60 3A 20 FF ***** message système 16 CC63 80 46 61 69 6C 65 64 20 'CR/LF' Failed to load CC6B 74 6F 20 6C 6F 61 64 20 CC73 FF ****** message système 17 'CR/LF' 'CR/LF' CC74 80 80 FF ***** message système 18 CC77 95 64 69 73 63 20 FF 'CR/LF Drive A/B' disc ***** message système 19 fail 'CR/LF' CC7E 20 66 61 6C 80 FF ****** message système 1A full 'CR/LF' CC85 66 75 6C 6C 80 FF ***** message système 1B 'CR/LF' 'Filename' CC8B 80 FD 20 FF ****** message système 1C CC8F 77 72 69 74 65 FF write ****** message système 1D read CC95 72 65 61 64 FF CC9A FF RST 38H CC9B FF RST 38H

```
CC9C FF
               RST
                      38H
CC9D FF
               RST
                      38H
CC9E FF
               RST
                      38H
CC9F FF
               RST
                      38H
****** détourner tous les vecteurs cassette pour le disque
CCAO AF
               XOR
CCA1 FD7700
               LD
                      (IY+00H), A ; Drive et User sur défaut AO
CCA4 FD7701
             LD
                      (IY+01H), A
CCA7 3D
               DEC
                                 ;Accu = ffh
CCA8 FD7708
                      (IY+08H), A ; flag OPENIN actif sur inactif ffh
               LD
CCAB FD772C
                      (IY+2CH), A ; flag OPENOUT actif sur inactif ffh<
               LD
CCAE FD227DBE
               LD
                      (OBE7DH), IY
CCB2 2177BC
               LD
                      HL,OBC77H
                                 ;vecteurs cassette
CCB5 116401
               LD
                      DE,0164H
                                  sauvegarder
CCB8 CD98CA
               CALL
                      OCA98H
                                  ;de=de+iy, mempool + 164h
CCBB 012700
              LD
                                  ;13*3 octets = 13 vecteurs
                      BC,0027H
CCBE EDBO
               LDIR
CCCO EB
               ΕX
                      DE, HL
CCC1 3630
              LD
                      (HL),30H
                                  ;OCD30H est l'adresse d'entrée pour
CCC3 23
                                  ; toutes les entrées CAS détournées
               INC
                      HL.
CCC4 36CD
                      (HL),OCDH
              LD
CCC6 23
              INC
                      HL
CCC7 CD12B9
               CALL
                      0B912H
                                 ;KL ASC CURR SELECTION, numéro de la
CCCA 77
               LD
                                 ;Rom disque comme 3ème octet pour RST
                      (HL),A
CCCB 3EC9
               LD
                      A,OC9H
                                 :Code pour Return
CCCD 327FBE
               LD
                      (OBE7FH), A;
CCDO AF
               XOR
***** DISC
CCD1 CDE4CC
               CALL
                      OCCE4H
                                 :Disc Out
CCD4 DO
               RET
                      NC
                                 gerreur apparue alors RET
****** DISC IN
CCD5 2177BC
               LD
                      HL, OBC77H
                                 :Cass In Open
CCD8 0607
               LD
                      B,07H
                                 ; détourner Cass In Open et les
CCDA CDE9CC
               CALL
                      OCCE9H
                                 ;six entrées suivantes
CCDD DO
               RET
                      NC
CCDE 219BBC
             LD
                      HL,OBC9BH
                                 ;Catalog
CCE1 04
              INC
                      В
CCE2 1805
               JR
                      OCCE9H
                                 ;détourner Catalog
```

```
***** DISC OUT
CCE4 218CBC
             LD
                    HL,OBC8CH ; Cass Out Open et les quatre entrées
CCE7 0605
             LD
                    B,05H
                               suivantes
*******
CCE9 B7
              OR
                               ;est-ce que des paramètres suivent?
CCEA 203F
              JR
                    NZ,OCD2BH ;si oui alors saut
CCEC 118B01
              LD
                    DE,018BH ;sinon détourner vecteurs voulus
CCEF CD98CA
              CALL
                     OCA98H
                               ;de=de+iy, discmem + 18bh
CCF2 36DF
              LD
                     (HL), ODFH ; Restart 3
CCF4 23
              INC
                     HL.
                     (HL),E
CCF5 73
              LD
                               ; les entrées pointent toutes
CCF6 23
             INC
                     HL
                                vers A88Bh
CCF7 72
              LD
                     (HL),D
CCF8 23
             INC
                    Hl_
CCF9 10F7
              DJNZ
                    OCCF2H
CCFB 37
              SCF
CCFC C9
              RET
******* TAPE, restaurer vecteurs cassette
CCFD CD18CD
                     OCD18H
                               restaurer Tape Out
              CALL
CD00 D0
              RET
                     NC
                               ;erreur apparue, alors RET
***** TAPE IN
CD01 216401
              LD
                     HL,0164H
CD04 1177BC
              LD
                     DE,OBC77H
CD07 011500
            LD
                    BC,0015H ;7 vecteurs tous Tape In
CDOA CD21CD
             CALL
                     OCD21H
CDOD DO
                     NC
              RET
                               ;erreur apparue
CDOE 218801
             LD
                    HL,0188H
CD11 119BBC
             LD
                    DE,OBC9BH
CD14 0E03
              LD
                    C,03H
                               un vecteur Cass Catalog
CD16 1809
              JR
                    OCD21H
***** TAPE OUT
CD18 217901
             LD
                     HL,0179H
CD1B 118CBC
              LD
                     DE,OBC8CH
CD1E 010F00
              LD
                     BC,000FH ;5 vecteurs tous Tape Out
CD21 B7
              OR
                               ;est-ce que des paramètres suivent?
                    Α
CD22 2007
              JR
                    NZ,OCD2BH ;alors sortir erreur
CD24 CD9FCA
              CALL
                   OCA9FH ;hl=hl+iy
CD27 EDBO
              LDIR
```

```
SCF
CD29 37
                          ; fixer Carry comme margue que OK
CD2A C9
             RET
******
                   A,O4H ; message système 4, 'BAD#COMMAND'
CD2B 3E04 LD
CD2D C3EBCA JP OCAEBH ; chercher et sortir
****** est appelé par toutes les entrées CAS au moyen de RST3
CD30 FD2A7DBE LD IY, (OBE7DH); début de mémoire pour disque dans iy
CD34 F3
                              ;nécessaire pour utilisation du
             DΙ
                   AF, AF'
CD35 08
             FΧ
                             ; jeu de registres alternatif
CD36 D9
             EXX
CD37 79
                              contenu de c est variable
            LD
                    A, C
CD38 D1
                              ;adresse de retour dans de
            POP
                    DE
CD39 C1
                              ;POPer deux autres RETs
            POP
                   BC
CD3A E1
            POP
                   HL
CD3B F3
                   (SP),HL ;ce RET doit remonter
             ΕX
CD3C C5
            PUSH
                              ;bc et RET original à nouvau sur pile
                   BC
CD3D D5
            PUSH
                   DE
CD3E 4F
                   C.A
                             restaurer c et b;
             LD
CD3F 067F
            LD
                   B,7FH
CD41 11D210 LD
                   DE,10D2H ;augmenter adresse RET de 10D2h
            ADD
                   HL, DE
                             et comme nouvelle adres.RET sur pile
CD44 19
CD45 E5
            PUSH
                    HL
                              ;RET pointe alors dans table suivante
CD46 D9
            EXX
                              ;répéter jeu de registre original
CD47 08
                    AF, AF'
            ΕX
CD48 FB
            ΕI
                              ; les INTs sont à nouveau autorisées
CD49 C37FBE
            JP
                    OBE7FH
                             ;il v a là un RET!
******* bloc de jump pour les entrées CAS/DISC détournées
                   OCEAFH ; DISC IN OPEN
CD4C C3AFCE
             JP
            JP
                             DISC IN CLOSE
CD4F C3B6D1
                   OD1B6H
            JP
CD52 C3BCD1
                   OD1BCH
                             ;DISC IN ABANDON
CD55 C364CF
                             ;DISC IN CHAR
             JΡ
                   OCF64H
CD58 C3F5CF
            JP
                   OCFF5H
                             DISC IN DIRECT
                             ;DISC RETURN
CD5B C369D0
             JΡ
                    OD069H
                             ;DISC TEST EOF
CD5E C365D0 JP
                    OD065H
                            ;DISC OUT OPEN
            JP
CD61 C337CF
                   0CF37H
                             ;DISC OUT CLOSE
CD64 C3D8D1
            JP
                   OD1D8H
CD67 C3C2D1
            JP
                   OD1C2H
                             ;DISC OUT ABANDON
```

```
CD6A C38FDO
             JP
                               ;DISC OUT CHAR
                     0D08FH
CD6D C3D8D0
           JP
                     ODOD8H
                               ;DISC OUT DIRECT
           JP
CD70 C313D5
                    OD513H ; DISC CATALOG
****** augmenter pointeur de pile et dans discmem+6
CD73 CD77CD
             CALL
                    OCD77H ; nécessaire pour correction de pile
CD76 C9
             RET
****** pointeur de pile dans discmem+6
CD77 E5
             PUSH
                     HL
CD78 210600
                    HL,0006H ;deux CALLs et le PUSH HL = 6 octets
             L.D
CD7B 39
             ADD
                    HL, SP
                              ;pile corrigée comme il faut dans hl
CD7C FD7506 LD CD7F FD7407 LD
                     (IY+06H), L ; et dans discmem+6
                    (IY+07H), H ; et ranger discmem+7
CD82 E1
             P0P
                    HL
CD83 C9
             RET
****** sauvegarder pile, si OPENIN pas actif, alors interruption
CD84 CD77CD
            CALL
                    OCD77H ;savegarder pointeur de pile
CD87 F5
             PUSH
                     ΑF
CD88 FD7E08 LD
                     A, (IY+08H) ; flag OPENIN actif
CD8B 1807
            JR
                    OCD94H
****** sauvegarder pile, si OPENOUT pas actif, alors interruption
                    OCD77H
CD8D CD77CD
              CALL
                              ;sauvegarder pointeur de pile
CD90 F5
             PUSH
                    AF
CD91 FD7E2C LD
                    A,(IY+2CH) ;flag OPENOUT actif
CD94 FEFF
            CP
                    OFFH ;fichier pas ouvert?
CD96 2812
             JR
                    Z, OCDAAH
                              ;=> interruption
CD98 CD16CE CALL
                    OCE16H ; si nécessaire Login, détermin format
CD9B F1
             POP
                    AF
CD9C C9
             RET
******* interruption si OPENIN actif
CD9D FD7E08
             LD
                   A,(IY+08H) ;flag OPENIN actif
CDAO 1803
             JR
                   OCDA5H
******* interruption si OPENOUT actif
CDA2 FD7E2C
                    A,(IY+2CH) ;flag OPENOUT actif
             LD
CDA5 CD77CD CALL
                    OCD77H ;sauvegarder pointeur de pile
CDA8 3C
             INC
                    Α
                              ;flag est ffh, si pas actif
```

```
CDA9 C8
             RET
                    Z
                             ;=> n'était pas actif, tout est OK
                    A, OEH
CDAA 3EOE
            LD
                               ; numéro d'erreur dans accu
CDAC B7
            OR
                               ;annuler flag Carry, marque erreur
                    Α
CDAD 180A
           JR
                    OCDB9H
                               restaurer pile, interrompre instruc.
****** sortir Bad command, interrompre instruction
CDAF 3E04
             LD
                   A, 04H
                               ;Message système 4, 'Bad command'
CDB1 CDCADB
            CALL
                    ODBCAH
CDB4 C60C
                   A, OCH
             ADD
                               ;numéro d'erreur dans accu
CDB6 F680
            OR
                    80H
                               ;pas de message d'erreur jusqu'ici
CDB8 BF
            CP
                               ;annuler Carry, marque erreur
                    Α
************ interrompre instruction
CDB9 FD6E06
             LD
                    L,(IY+06H) ;restaurer pointeur de pile
CDBC FD6607
            LD
                    H,(IY+07H)
CDBF F9
                   SP, HL
             LD
CDCO C9
            RET
                              et retour
****** teste si accu = 2, si non, interruption et 'Bad Command'
CDC1 3D
             DEC A
******* teste si accu = 1, si non, interruption et 'Bad Command'
CDC2 3D
             DEC
                              ;=> Accu est zéro
CDC3 C8
             RET
                   Z
CDC4 C3AFCD
            JP
                    OCDAFH
                              ;sortir Bad command, interrompre
                               instruction
****** amène longueur chaîne dans b, adresse chaîne dans hl
CDC7 CDCFCD
             CALL
                   OCDCFH
                              ;amener un paramètre dans hl
CDCA 46
            LD
                   B,(HL)
                              longueur de la chaîne
CDCB 23
             INC
                   HL
                              ;(hl) => adresse de la chaîne
            JP ODBF9H ;LD HL,(HL)
CDCC C3F9DB
****** amener un paramètre d'extension d'instruction dans hl
CDCF DD6E00
             LD L,(IX+00H) ;octets faible et
CDD2 DD6601
            LD
                    H, (IX+01H); fort du param, à transmettre dans hl
CDD5 DD23
             INC
                    ΙX
                             ;ix sur paramètre suivant éventuel
CDD7 DD23
             INC
                    ΙX
CDD9 C9
             RET
****** !A:
CDDA AF
             XOR
                             ;Accu sur O, valeur pour lecteur A
CDDB 1802
             JR
                    OCDDFH
```

```
****** !B:
CDDD 3E01
                                 ;Accu sur 1, valeur pour lecteur B
               LD
                      A, 01H
CDDF CD73CD
                                  ;sauvegarder pointeur de pile
               CALL
                      OCD73H
CDE2 1813
               JR
                      OCDF7H
                                  ;transmettre valeur au DOS
****** !DRIVE
                                  ;sauvegarder pile
CDE4 CD73CD
               CALL
                      OCD73H
CDE.7 CDC2CD
                      OCDC2H
                                  ;1 param.à suivre sinon 'Bad command'
               CALL
CDEA CDC7CD
                      OCDC7H
                                  retirer paramètre
               CALL
CDED 05
               DEC
                      В
CDEE C2AFCD
               JΡ
                      NZ,OCDAFH
                                 sortir Bad command interrompre instr
CDF1 7E
                                 ;marque lecteur voulue (A/B) dns accu
               LD
                      A_{\prime}(HL)
CDF2 CDA6CA
               CALL
                      OCAA6H
                                  convertir en majuscules
CDF5 D641
               SUB
                      41H
                                  donne 0 ou 1
CDF7 CD16CE
               CALL
                      OCE16H
                                  Login
CDFA FD7700
               LD
                      (IY+OOH), A ; transmettre No lecteur au DOS
CDFD C9
               RET
****** !USER
CDFE CD73CD
               CALL
                      OCD73H
                                 ;sauvegarder pile
                                 ;1 param.à suivre sinon 'Bad command'
CEO1 CDC2CD
               CALL
                      OCDC2H
                                  ;amener paramètre dans hl
CEO4 CDCFCD
               CALL
                      OCDCFH
CE07 111000
                      DE,0010H
                                 ;numéro User maximal + 1
               LD
CEOA CDF3DB
                                 ;de = h1?, numéro User légal?
               CALL
                      ODBF3H
                      NC,OCDAFH ; trop grand, 'Bad command', interrup.
CEOD D2AFCD
               JP
                       (IY+O1H), L ; transmettre numéro User au DOS
CE10 FD7501
               LD
CE13 C9
               RFT
******
CE14 OA
               LD
                       A, (BC)
                                 premier caractère extens, nom
CE15 03
               INC
                      BC
                                  ; de fichier, numéro lecteur
CE16 E5
               PUSH
                      HL
CE17 D5
               PUSH
                       DE
CE18 C5
               PUSH
                       BC
CE19 F5
               PUSH
                       ΑF
CE1A 4F
               LD
                       C, A
                                 ;No lecteur lecteur appelé
CE1B 1EFF
               LD
                       E,OFFH
                                 ;ffh = OPEN actif sur lecteur appelé
CE1D FD7E08
               LD
                       A, (IY+08H) ; flag OPENIN actif
               CP
CE20 B9
                                 sur ce lecteur?
CE21 2808
                                 ;=> OPENIN actif
               JR
                       Z,OCE2BH
CE23 FD7E2C
               LD
                      A, (IY+2CH) ; flag OPENOUT actif
               CP
CE26 B9
                                  sur ce lecteur?
```

```
:=> OPENOUT actif
CE27 2802
              JR
                      Z,OCE2BH
                                 ;00h = pas OPEN actif sur lecteur
                      E,00H
CE29 1E00
              LD
CE2B D5
              PUSH
                      DE
                                 ;appelé
CE2C C5
              PUSH
                      BC
                      OC4F0H
                                ; teste No lecteur, déterm. format disc
CE2D CDF0C4
              CALL
CE30 C1
              P0P
                      BC
                      DE
CE31 D1
              POP
                      A, H
                                ;teste hl sur 0000
CE32 7C
              LD
                      L
                                 ;si hl = 0000,alors lecteur pas READY
CE33 B5
              OR
CE34 CAAFCD
              JP
                                sortir Bad command interrompre instr
                      Z,OCDAFH
                      (IY+O3H),L ;(hl) => Disc Parameter Header
CE37 FD7503
              LD
                                 ;(a910/a920)
CE3A FD7404
              LD
                      (IY+04H), H; dans iy+3/iy+4
                      (IY+05H), E ; flag, si OPEN actif sur lectr appelé
CE3D FD7305
              LD
CE40 FD7102
              LD
                      (IY+02H), C ; numéro lecteur (HS/US)
CE43 F1
              P0P
                      ΑF
CE44 C1
              P0P
                      BC
CE45 D1
              POP
                      DE
                      HL
CE46 E1
              POP
CE47 C9
              RET
******* copie nom fichier étendu dans bloc header OPENIN
CE48 215000
                      HL,0050H ; décalage par rapp.bloc header OPENIN
              LD
CE4B CD5ACE
             CALL
                      OCE5AH
CE4E E5
               PUSH
                      HL
CE4F 114200
                      DE,0042H
             LD
CE52 19
               ADD
                     HL, DE
```

CE53 3680

LD

(HL),80H

CE55	E1	POP	HL	
CE56	C9	RET		
****	******	copie n	om de fichie	r étendu dans bloc header OPENOUT
CE57	219A00	LD	HL,009AH	;décal. par rapp. bloc header OPENOUT
CE5A	C5	PUSH	BC	
CE5B	D5	PUSH	DE	
CE5C	CD9FCA	CALL	OCA9FH	;hl=hl+iy, hl=> bloc header
CE5F	3600	LD	(HL),00H	
CE61	23	INC	HL	
CE62	73	LD	(HL),E	;(de) => Adresse du buffer user
CE63	23	INC	HL	
CE64	72	LD	(HL),D	;dans pointeur début buffer user
CE65	23	INC	HL	
CE66	73	LD	(HL),E	;Vecteur dans buffer user
CE67	23	INC	HL	;fixer sur début
CE68	72	LD	(HL),D	
CE69	23	INC	HL	;(hl)=> début nom fichier dans header
CE6A	E5	PUSH	HL	
CE6B	C5	PUSH	BC	;(bc) => EFN à partir numéro user
CE6C	014500	LD	BC,0045H	;nombre d'octets à annuler
CE6F	EB	EX	DE, HL	
CE70	CDAFCA	CALL	OCAAFH	;vide (de) à (de+bc), reste du header
CE73	C1	POP	BC	;(bc) => EFN à partir numéro user
CE74	60	LD	H, B	;transférer dans hl
CE75	69	LD	L,C	
CE76	D1	POP	DE	;adr. nom fichier dans header dans de
CE77	D5	PUSH	DE COCCU	Name of the state
CE78	010000	LD	BC,000CH	;longueur nom fichier avec Drive/User
CE7B	EDBO	LDIR	111	; tranférer dans bloc header
CE7D	E1	POP	HL	;adr. nom fichier dans header dans hl
CE7E CE7F	D1	POP	DE	;adresse buffer user dans de
CE80	E5 011200	PUSH LD	HL BC,0012H	
CE83	011200		HL, BC	
CE84	3616	ADD LD	(HL),16H	.morque type fichier /uppret ACCII/
CE86	23	INC	HL	marque type fichier 'unprot. ASCII'
CE87	23	INC	HL	
CE88	23	INC	HL	
CE89	73	LD	(HL),E	;Adresse buffer user
CE8A	23	INC	HL	,a. 5500 bullot 4501
CE8B	72	LD	(HL),D	
3205				

```
CE8C 23
               INC
                       HL.
CE8D 36FF
               LD
                       (HL), OFFH
CE8F E1
               POP
                       HL
CE90 C1
               P<sub>0</sub>P
                       BC
CE91 C9
               RET
****** valeur contrôle deux octets sur header (43h octets)
CE92 E5
               PUSH
                       HL
                                  ;hl => début header
CE93 210000
                       HL,0000H
                                  ;fixer valeur contrôle sur 0
               LD
CE96 54
               LD
                       D, H
                                   ;octet fort de de mis à 0
CE97 0643
               LD
                       B, 43H
                                   ; nombre d'octets
CE99 E3
               ΕX
                       (SP), HL
                                   ;hl = pointeur dans header, valeur
                                   contrôle sur pile
CE9A 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   ;un caractère dans accu
CE9B 23
               INC
                       НΙ
                                   prochain caractère dans le header
CE9C E3
               ΕX
                       (SP), HL
                                   ;hl = valeur de contrôle, pointeur
                                   dans header sur pile
CE9D 5F
               LD
                       E, A
                                   ;accu dans e, de = caract, en 16 bits
CE9E 19
               ADD
                       HL, DE
                                   ;alouter à valeur de contrôle
CE9F 10F8
               DJNZ
                       0CE99H
                                   ;encore un caractère? =>
CEA1 EB
               ΕX
                       DE, HL
                                  ;valeur de contrôle dans de
CEA2 E1
               POP
                       HL
                                  ;hl => début header
CEA3 C9
               RET
*********
CEA4 E5
               PUSH
                       HL
CEA5 CD92CE
               CALL
                      0CE92H
CEA8 73
               LD
                       (HL),E
CEA9 23
               INC
                       HL
CEAA 72
               LD
                       (HL),D
CEAB E1
               POP
                       HL
CEAC C3F9D3
               JΡ
                       OD3F9H
****** DISC IN OPEN
CEAF CD9DCD
               CALL
                       OCD9DH
                                   ;ranger pointeur de pile
CEB2 D5
                                   ;adresse buffer 2K
               PUSH
                       DF
CEB3 CD6FDA
               CALL
                       ODA6FH
                                   contrôler validité nom de fichier
CEB6 CD14CE
               CALL
                       OCE14H
                                   ;header param. disc dans hl, Login
                                   s'il y a lieu
CEB9 210900
               LD
                       HL,0009H
CEBC 09
               ADD
                       HL, BC
                                   ;(bc)=> nom de fichier étendu
CEBD 7E
               LD
                       A,(HL)
                                  ;(hl)=> premier caract. extension
```

```
CEBE 3C
               INC
                                   ;premier caract. extension =ffh?
                       Α
CEBF 2808
                       Z, OCEC9H
                                   ;=> entré nom fichier sans extension
               JR
               CALL
                       OD651H
                                   chercher nom de fichier dans Dir
CEC1 CD51D6
CEC4 D2OCD5
               JP
                       NC,OD50CH
                                   ;=> fichier pas trouvé, interruption
CEC7 181E
               JR
                       OCEE7H
****** entré nom de fichier sans extension
CEC9 CDA8D2
               CALL
                       OD2A8H
                                   entrer 3 espaces extension
CECC CD51D6
               CALL
                       OD651H
                                   nom de fichier sur disque sans ext.?
CECF 3816
               JR
                       C, OCEE7H
                                   ;=> trouvé
CED1 CDB3D2
               CALL
                       OD2B3H
                                   entrer extension 'BAS'
CED4 CD51D6
               CALL
                       0D651H
                                   ;sauvegardé comme fichier Basic?
CED7 380E
               JR
                       C,OCEE7H
                                   ;=> trouvé
CED9 CDB7D2
               CALL
                       OD2B7H
                                   ;entrer extension 'BIN'
CEDC CD51D6
               CALL
                       0D651H
                                   ;sauvegardé comme fichier binaire?
CEDF F5
               PUSH
                       AF
CEEO D4A8D2
               CALL
                       NC, OD2A8H
                                   ; fichier pas trouvé, ext. 3 espaces
CEE3 F1
               POP
                       ΑF
                                   ;=> interruption, 'File not found'
CEE4 D20CD5
               JP
                       NC,OD50CH
****** trouvé nom de fichier dans le Directory
CEE7 D1
                       DE
                                   ;adresse buffer 2K
               POP
                                   ; copier nom fichier dns header OPENIN
CEE8 CD48CE
               CALL
                       OCE48H
CEEB E5
                                   ;adresse début header
               PUSH
                       HL
CEEC 110800
               LD
                       DE,0008H
CEEF CD98CA
                                   ;de=de+iv, adresse OPENIN FCB
               CALL
                       OCA98H
CEF2 OB
               DEC
                       BC
CEF3 OA
               LD
                       A, (BC)
                                   ;numéro de lecteur
CEF4 12
                                   dans OPENIN FCB
               LD
                       (DE),A
                                   inb caract, dans fichier d'entrée à 0
CEF5 CD9CD7
               CALL
                       OD79CH
CEF8 21E400
               LD
                       HL, OOE4H
CEFB CD9FCA
               CALL
                       OCA9FH
                                   ;hl=hl+iv, adresse buffer d'enregist.
CEFE CD92D3
                                   enregistrement dans buffer d'enreg.
               CALL
                       0D392H
CF01 301F
               JR
                       NC,OCF22H
                                   ;=> erreur apparue
CF03 E5
                                   ;(hl)=> début buffer d'enregistrement
               PUSH
                       HL
CF04 D5
                                   ;(de)=> nom de fichier dns OPENIN FCB
               PUSH
                       DE
CF05 CD92CE
                                   ;valeur contrôle 43h octets de
               CALL
                       OCE92H
                                    l'enregistrement dans de
CF08 CDF9DB
                                   ;ld hl,(hl), valeur contr. sauvée
                       ODBF9H
               CALL
                                    éventuelle
                                   ;hl = de? si oui, enregistrement
CFOB CDF3DB
               CALL
                       ODBF3H
                                    chargé est header
```

```
CFOE D1
               POP
                       DF
               POP
CFOF E1
                       HL
                       NZ,OCF1FH ;=> valeur contrôle <>, fichier ASCII
CF10 200D
               JR
                       DE,0055H
CF12 115500
               1 D
CF15 CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                   ;de=de+iy, bloc header OPENIN +5
                                   ;nombre d'octets header
CF18 014500
               LD
                       BC,0045H
CF1B EDB0
                                   transférer dans bloc header OPENIN
               LDIR
CF1D 1803
               JR
                       OCF22H
******* fichier d'entrée pas fichier ASCII
CF1F CD9CD7
               CALL
                       OD79CH
                                   ;nb caract, dans fichier entrée sur 0
CF22 E1
               P0P
                       HL.
CF23 E5
               PUSH
                       HL
CF24 111500
               LD
                       DE,0015H
CF27 19
               ADD
                       HL, DE
CF28 5E
               LD
                       E, (HL)
                                   ;adresse, d'où fichier a été écrit
CF29 23
               INC
                       HL
                                   ;à l'origine, dans de
CE2A 56
                       D, (HL)
               LD
CF2B 23
               INC
                       HL
CF2C 23
               INC
                       НΙ
                                   ;longueur du fichier dans bc
CE2D 4E
                       C. (HL)
               I D
CF2E 23
               INC
                       HL
CF2F 46
               LD
                       B, (HL)
CF30 E1
               POP
                       HL
CF31 37
               SCF
                                   ;marque OPENIN OK
                                   ;au système d'expl CPC pas d'erreur
CF32 9F
               SBC
                       A \cdot A
CF33 FD7E67
               LD
                       A, (IY+67H) ; type de fichier de fichier ouvert
CF36 C9
               RET
***** DISC OUT OPEN
CF37 CDA2CD
               CALL
                       OCDA2H
                                   ranger pointeur de pile
                                   ;adresse de buffer OPENOUT de 2K
CF3A D5
               PUSH
                       DE
CF3B CD6ADA
               CALL
                       ODA6AH
                                   ; teste si nom fichier valide,
                                    organise EFN
                                   ;header param. disc dans hl, Login
CF3E CD14CE
               CALL
                       OCE14H
                                    s'il y a lieu
CF41 D1
               POP
                                   ;buffer OPENOUT 2K
                       DE
CF42 CD57CE
                       OCE57H
                                   ; copier EFN dans bloc header OPENOUT
                CALL
CF45 E5
               PUSH
                       HL
                                   ;(h1) => header OPENOUT +5, No user
                                   ;entrer extension '$$$' dans OHB
CF46 CDABD2
               CALL
                       OD2ABH
CF49 CD76D6
               CALL
                                   ;fichier déjà sur la disquette?
                       OD676H
CF4C 60
                                   :adresse header OPENOUT dans hl
               LD
                       H,B
```

```
CF4D 69
               LD
                      L,C
CF4E 2B
               DEC
                      HL
                                  ;(hl) => numéro lecteur
CF4F 112C00
               LD
                      DE,002CH
CF52 CD98CA
               CALL
                      OCA98H
                                  ;de=de+iy, bloc fichier contr.OPENOUT
CF55 010D00
                                  ;longueur nom fichier av. lect.& user
                      BC,000DH
               LD
CF58 EDBO
               LDIR
                                   ;transférer dans FCB OPENOUT
CF5A 011700
              LD
                      BC,0017H
                                   ;longueur affect.blocs dans Dir(10h)
                                   + pointeur (7)
CF5D CDAFCA
              CALL
                       OCAAFH
                                   ;efface reste après nom de fichier
                                   dans FCB
CF60 E1
               POP
                                  ;bloc header +5
                       HL
CF61 37
               SCF
                                   ;marque OPENOUT OK
CF62 9F
               SBC
                       A,A
                                   ;au système d'expl. CPC OPENOUT OK
CF63 C9
               RET
****** DISC IN CHAR
CF64 E5
               PUSH
                      HL
                                   ; sauver tous les registres
CF65 D5
               PUSH
                       DE
CF66 C5
               PUSH
                       BC
                                   ;retirer caract. de buffer OPENIN
CF67 CD74CF
               CALL
                      OCF74H
CF6A C1
               POP
                                   restaurer registres
                       BC
CF6B D1
               P0P
                       DE
CF6C E1
               POP
                      HL
CF6D DO
               RET
                       NC
                                   ; marque erreur apparue
CF6E FE1A
               CP
                       1AH
                                   ; lu marque EOF?
CF70 37
               SCF
                                   ;marque que tout est OK
CF71 CO
               RET
                                   ;=> pas EOF
                       NZ
CF72 B7
                                   ;sinon annuler Carry
               0R
                       Α
CF73 C9
               RET
                                   ;et retour
****** retire un caractère de fichier OPENIN ouvert
CF74 CD84CD
                       OCD84H
                                   ;sauvegarder pile, tester flag OPENIN
               CALL
CF77 FDE5
               PUSH
                       ΙY
                                   :Disc-Mempool
CF79 D1
               POP
                       DE
                                   :dans de
CF7A 215000
               LD
                       HL,0050H
CF7D 19
                       HL, DE
                                   ;(hl)=>marque In Char(1)/In Direct(2)
               ADD
CF7E 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   ;marque dans accu
CF7F FE02
               CP
                       02H
                                   ;Disc In Direct était actif?
CF81 CAAACD
                                   ;alors erreur, interrupt.de l'instr.
               JΡ
                       Z, OCDAAH
CF84 3601
                       (HL),01H
                                   entrer marque Disc In Char
               LD
CF86 219500
                                   ;tester, si caract, dans buffer
               LD
                       HL,0095H
CF89 19
                       HL, DE
               ADD
```

CF8A	7E	LD	A,(HL)	compteur de caractères de
CF8B	23	INC	HL	remplissage de trois octets
CF8C	В6	OR	(HL)	
CF8D	23	INC	HL	
CF8E	B6	OR	(HL)	
CF8F	2836	JR	Z,OCFC7H	;=> pas de caractère dans buffer
CF91	216800	LD	HL,0068H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CF94	19	ADD	HL, DE	
CF95	7E	LD	A, (HL)	
CF96	23	INC	HL	
CF97	В6	OR	(HL)	
CF98	2B	DEC	HL	
CF99	CCCBCF	CALL	Z,OCFCBH	remplir buffer OPENIN de 2K
CF9C	7E	LD	A,(HL)	; tester si nombre de caractères lus
CF9D	23	INC	HL	et placés dans buffer OPENIN = 0
CF9E	B6	OR	(HL)	
CF9F	2826	JR	Z,OCFC7H	;=> erreur, pas de caract.dans Buffer
CFA1	46	LD	B,(HL)	;nombre octets lus dans bc
CFA2	2B	DEC	HL	
CFA3	4E	LD	C,(HL)	
CFA4	OB	DEC	BC	un caractère est lu, donc décompter
CFA5	71	LD	(HL),C	ranger nombre de caractères
CFA6	23	INC	HL	restant dans le buffer
CFA7	70	LD	(HL),B	
CFA8	219500	LD	HL,0095H	
CFAB	19	ADD	HL, DE	
CFAC	0603	LD	B,03H	
CFAE	7E	LD	A,(HL)	
CFAF	D601	SUB	01H	
CFB1	77	LD	(HL),A	
CFB2	3003	JR	NC,OCFB7H	
CFB4	23	INC	HL	
CFB5	10F7	DJNZ	OCFAEH	
CFB7	215300	LD	HL,0053H	
CFBA	19	ADD	HL, DE	
CFBB	5E	LD	E,(HL)	;pointeur dans buffer OPENIN dans de
CFBC	23	INC	HL	
CFBD	56	LD	D,(HL)	
CFBE	EB	EX	DE, HL	
CFBF	E7	RST	20H	;LD A,(HL), retirer caract. de buffer
CFC0	EB	EX	DE, HL	
CFC1	13	INC	DE	augmenter pointeur buffer OPENIN

```
CFC2 72
               LD
                        (HL),D
                                    et ranger
CFC3 2B
                DEC
                        HL
CFC4 73
                LD
                        (HL), E
CFC5 37
                SCF
                                    ;marque, un caractère retiré
CFC6 C9
                RET
******
               conclusion erreur
CFC7 3EOF
                        A, OFH
                LD
                                    ; code erreur
CFC9 B7
                OR
                        A
                                    ;annuler Carry
CFCA C9
                RET
**********
CFCB E5
                PUSH
                        HL
CFCC D5
                PUSH
                        DE
CFCD E5
                PUSH
                        HL
CFCE 215100
                L.D
                        HL 20051H
CFD1 19
                ADD
                        HL, DE
                                    ;ld hl,(hl), adresse buffer
CFD2 CDF9DB
                CALL
                        ODBF9H
CFD5 E5
                PUSH
                        HL
                                     ranger sur la pile
CFD6 011000
                LD
                        BC,0010H
                                    ;16 enregistrements
CFD9 CD49DO
                        OD049H
                                     charger dns buffer OPENIN si présent
                CALL
CFDC 3E10
                LD
                        A.10H
CFDE 91
                SUB
                                     ;déterminer nombr enregistrements lus
CFDF 47
                LD
                        B, A
                                     ; nombre dans b
CFE0 0E00
                LD
                        C.00H
CFE2 CB38
                SRL
                        В
                                     :détermine nombre octets lus
CFE4 CB19
                RR
                        C
                                     résultat dans bc
CFF6 D1
                POP
                        DF
                                     ;pointeur buffer OPENIN
CFE7 E1
                P<sub>0</sub>P
                                     :(hl)=> nombre octets lus
                        HL.
CFE8
     71
                LD
                        (HL),C
                                     ;ranger
CFE9 23
                INC
                        HL
CFEA 70
                LD
                        (HL), B
CFEB 01EAFF
                LD
                        BC, OFFEAH
CFEE 09
                ADD
                        HL, BC
CFEF 73
                1 D
                        (HL),E
                                   ranger pointeur buffer OPENIN
CFF0 23
                INC
                        HL
CFF1 72
                LD
                        (HL),D
CFF2 D1
                POP
                        DE
CFF3 E1
                P<sub>0</sub>P
                        HL
CFF4 C9
                RET
```

```
****** DISC IN DIRECT
               CALL
                       OCD84H
                                   ; sauver pile, tester flag OPENIN
CFF5 CD84CD
CFF8 E5
               PUSH
                                   ;adresse de chargement
                       HL
CFF9 215000
               LD
                       HL,0050H
CFFC CD9FCA
               CALL
                       OCA9FH
                                   ;hl=hl+iy
CFFF 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   ;tester marque In Char(1)/In Direct
D000 FE01
               CP
                       01H
                                   si Disc in Char,
DOO2 CAAACD
               JP
                       Z,OCDAAH
                                   ;erreur,interruption de l'instruction
D005 3602
               LD
                       (HL),02H
                                   ;entrer marque Disc In Direct
D007 114500
               LD
                       DE,0045H
DOOA 19
               ADD
                       HL, DE
D00B 5E
               LD
                       E,(HL)
                                   ;nombre Caractères dans de
DOOC 23
               INC
                       HL
D00D 56
               LD
                       D, (HL)
D00E E1
               POP
                       HL
DOOF D5
               PUSH
                       DE
D010 E5
               PUSH
                       HL
                                   ;adresse de chargement dans hl
D011 EB
               EX
                       DE, HL
                                   et échanger
D012 3E07
               LD
                       A, 07H
                                   ;2^7=128
DO14 CDEBDB
               CALL
                       ODBEBH
                                   ; divise nombre caractères/128
D017 44
               LD
                       B, H
                                   résultat nombre enreg, dans bc
D018 4D
               LD
                       C,L
D019 E1
               POP
                       HL
                                   ;adresse de chargement dans hl
DO1A CD49D0
               CALL
                       OD049H
                                   ; charger nombre enregistr, calculé
DO1D D1
               POP
                       DE
D01E 301E
               JR
                       NC,ODO3EH
                                   ;=> erreur
D020 7B
               LD
                       A,E
D021 E67F
               AND
                       7FH
D023 2819
               JR
                       Z, ODO3EH
D025 F5
                       AF
               PUSH
D026 E5
               PUSH
                       HL
D027 21E400
                       HL, OOE4H
               LD
DO2A CD9FCA
               CALL
                       OCA9FH
                                   ;hl=hl+iy
D02D E5
               PUSH
                       HL
                       BC,0001H
D02E 010100
               LD
D031 CD49D0
                       OD049H
               CALL
D034 E1
               POP
                       HL
D035 D1
                       DE
               POP
D036 C1
               POP
                       BC
D037 3005
               JR
                       NC, OD03EH
D039 48
               LD
                       C, B
DO3A
     0600
               LD
                       B, OOH
```

```
DO3C EDBO
              LDIR
D03E 216F00
              LD
                     HL,006FH
DO41 CD9FCA
             CALL
                     OCA9FH
              SCF
D044 37
D045 9F
              SBC
                     A,A
D046 C3F9DB
            JP
                     ODBF9H
                                 :ld hl,(hl)
**********
D049 1814
              JR
                     OD05FH
****** enregistrements dans buffer OPENIN, nombre enreg. dans bc
                                 ;enreg., évent. de disc, dans buffer
DO4B CD92D3
              CALL
                      OD392H
DO4E DO
              RET
                      NC
                                 ;=> fin fichier au autre erreur
D04F 116700
              LD
                      DE,0067H
DO52 CD98CA CALL
                      OCA98H
                                 ;de=de+iv, adresse type de fichier
                                 dans header OPENIN
D055 1A
                                 ;tester type de fichier
              LD
                      A, (DE)
D056 1F
              RRA.
D057 DC52D2
              CALL
                      C, OD252H
                                 ;=> Carry que pour 'Protected File'
D05A 118000
                      DE,0080H
                                 ;longueur d'enregistrement
              LD
DO5D 19
                      HL, DE
                                 ;augmenter pointeur de buffer
              ADD
DOSE OB
              DEC
                      BC
                                 ;nombre d'enregistrem, encore à lire
D05F 78
                      A,B
                                 ; tester si nombre = 0
             LD
D060 B1
              OR
                                 ;=> pas encore tous lus
D061 20E8
              JR
                      NZ,ODO4BH
D063 37
              SCF
                                 ; tout est OK, lu tous les enreg.
D064 C9
              RET
****** DISC TEST EOF
                                 ;appeler Disc In Char
D065 CD64CF
              CALL
                      OCF64H
                                 ;RET si EOF, sinon renvoyer caractère
D068 D0
              RET
                      NC.
                                 dans buffer
****** DISC RETURN
D069 E5
              PUSH
                      HL
                      DE
D06A D5
              PUSH
                      ΑF
D06B F5
              PUSH
D06C 215300
                      HL,0053H
              LD
DOGF CD9FCA
              CALL
                      OCA9FH
                                 hl=hl+iy;
D072 5E
                      E, (HL)
              LD
D073 23
                      HL
              INC
D074 56
                      D, (HL)
              LD
D075 1B
             DEC
                      DE
```

```
D076 72
               LD
                       (HL),D
               DEC
D077
     2B
                       HL
D078 73
               LD
                       (HL),E
D079 54
               LD
                       D, H
DO7A 5D
               LD
                       E,L
DO7B 214200
               LD
                       HL,0042H
                       HL, DE
DO7E
     19
               ADD
DO7F CDABD7
               CALL
                       OD7ABH
D082 211500
               LD
                       HL,0015H
                       HL, DE
D085 19
               ADD
D086 34
               INC
                       (HL)
D087 2002
               JR
                       NZ, ODO8BH
D089 23
               INC
                       HL
D08A 34
               INC
                       (HL)
D08B F1
               POP
                       ΑF
D08C D1
               POP
                       DE
D08D E1
               POP
                       HL
D08E C9
               RET
****** DISC OUT CHAR
DOSF CDSDCD
                       OCD8DH
                                   ; range pile, teste flag OPENOUT actif
               CALL
D092 E5
               PUSH
                       HL
D093 D5
               PUSH
                       DF
D094 C5
                       BC.
               PUSH
D095 F5
               PUSH
                       AF
                                   ;accu contient le caractère
                                   ;Disc-Mempool dans de
D096 FDE5
               PUSH
                       ΙY
D098 D1
               POP
                       DE
D099 219A00
               LD
                       HL,009AH
                       HL, DE
                                   ;flag Disc Out Mode (Char/Direct)
D09C 19
               ADD
D09D 7E
               L.D
                       A, (HL)
                                   ; de header dans accu
D09E FE02
               CP
                       02H
                                   ; jusqu'ici Disc Out Direct?
                                   ;=> fin de l'instruction
DOAO CAAACD
               JΡ
                       Z,OCDAAH
DOA3 3601
               LD
                                   entrer marque Disc Out Char
                       (HL),01H
DOA5 21B200
               LD
                       HL,00B2H
DOA8 19
               ADD
                       HL, DE
                                   ;(h1):= nombre car.dns buffer OPENOUT
DOA9 E5
               PUSH
                       HL
                                   ; ld hl, (hl), nbre caractères dans hl
DOAA CDF9DB
               CALL
                       ODBF9H
                       BC, OF 800H
DOAD 0100F8
               LD
DOBO 09
               ADD
                       HL, BC
DOB1
      D5
               PUSH
                       DE
DOB2 DC18D1
                       C,OD118H
                                   ;=> plus de2K,écrire données sur disc
               CALL
DOB5 D1
               P0P
                       DE
```

DOB6 DOB7 DOB8 DOB9 DOBB DOBC	E1 34 23 2001 34 21DF00	POP INC INC JR INC LD	HL (HL) HL NZ, ODOBCH (HL) HL, OODFH	;augmenter nmbre car.dans buffer user ;valeur deux octets ;n'augmenter octet fort ;que si nécessaire
DOBF DOCO	19 CDABD7	ADD Call	HL,DE OD7ABH	;augmenter File Character Counter
DOC3	219D00	LD	HL,009DH	Jauginetter TTTe enalacter counter
DOC6	19	ADD	HL, DE	;(hl) => vecteur sur pointeur dans
DOC7	F1	POP	AF	buffer user
DOC8	4E	LD	C, (HL)	;bc => pointeur dans buffer user
DOC9	23	INC	HL	
DOCA	46	LD	B,(HL)	
DOCB	2B	DEC	HL	
DOCC	02	LD	(BC),A	;placer caractère dans accu dans buffer user
DOCD	34	INC	(HL)	augmenter pointeur dans buffer user
DOCE	2002	JR	NZ,ODOD2H	;également octet fort si nécessaire
DODO	23	INC	HL	
DOD1	34	INC	(HL)	
DOD2	C1	P0P	BC	
DOD3	D1	P0P	DE	
DOD4	E1	POP	HL	
DOD5	37	SCF		marque que tout est OK
DOD6	9F	SBC	A, A	;message au système CPC: OK
DOD7	C9	RET		
****	*******	DISC OU	T DIRECT	
D0D8	CD8DCD	CALL	OCD8DH	;range pile, teste flag OPENOUT actif
DODB	F5	PUSH	AF	;accu = type de fichier
DODC	E5	PUSH	HL	;adresse, à partir de laquelle écrire
DODD	D5	PUSH	DE	;longueur du bloc de données
DODE	219A00	LD	HL,009AH	A La La La Cara Cara Mada (Chan (D)
DOE1	CD9FCA	CALL	OCA9FH	;hl=hl+iy, Disc Out Mode(Char/Direct)
DOE4	7E	LD	A, (HL)	dans accu
D0E5	FE01	CP	01H	;Disc Out Char actif Jusqu'ici?
DOE 7	CAAACD	JP	Z,OCDAAH	;alors erreur, fin de l'instruction
DOEA	3602	LD	(HL),02H	entrer marque direct
DOEC	112000	LD	DE,0020H	

```
DOFO 70
                       (HL)_{,B}
               LD
                                  ;bc = adresse entrée
DOF1
               DEC
     2B
                       HL
DOF2 71
               LD
                       (HL),C
DOF3 C1
               POP
                       BC
                                  ;bc = longueur bloc de données
DOF4
     2B
               DEC
                       HL
DOF5 70
               LD
                       (HL),B
DOF6 2B
               DEC
                       HL
DOF7 71
               LD
                       (HL),C
DOF8 112900
               LD
                       DE,0029H
DOFB 19
               ADD
                       HL, DE
DOFC 70
               LD
                       (HL),B
DOFD 2B
               DEC
                       HL
DOFE 71
               LD
                       (HL),C
DOFF 11D3FF
               LD
                       DE,OFFD3H
D102 19
               ADD
                       HL, DE
D103 71
               LD
                       (HL),C
D104 23
               INC
                       H١
D105 70
               LD
                       (HL),B
D106 C1
               POP
                       BC
D107 23
               INC
                       HL
D108 71
               LD
                       (HL),C
D109 23
               INC
                       HL
D10A 70
               LD
                       (HL),B
D10B 11E6FF
               LD
                       DE,OFFE6H
D10E 19
               ADD
                       HL, DE
D10F 71
               LD
                       (HL),C
D110 23
               INC
                       HL
D111 70
                       (HL),B
               LD
D112 F1
               POP
                       ΑF
                                   ¿Type de fichier dans accu
D113 111500
               LD
                       DE,0015H
D116 19
               ADD
                       HL, DE
D117 77
               LD
                       (HL),A
                                   :Type fichier dns bloc header OPENOUT
****** écrire 2K (buffer user avec OUT CHAR) sur la disquette
D118 FDE5
               PUSH
                       ΙY
                                   ;Disc Mempool
                       DE
D11A D1
               POP
                                   ; dans de
D11B 21B600
               LD
                       HL,00B6H
D11E
     19
               ADD
                       HL, DE
                       A, (HL)
D11F 7E
               LD
                                   cottet header 'First Block'
D120 B7
               OR
D121
      2818
               JR
                       Z,OD13BH
                                   ;=> pas le premier bloc
```

DOEF 19

ADD

HL, DE

```
D123 21B100
               LD
                        HL,00B1H
D126 19
                        HL, DE
                                    ;(hl):= Type de fichier
               ADD
                        A, (HL)
                                    :Type de fichier dans accu,
D127 7E
               LD
                                    ;Hi-Nibble est indifférent
D128 E60F
               AND
                        0FH
                                    ;marque 'unprotected ASCII'?
D12A FE06
               CP
                        06H
                                    ;=> c'est le cas
D12C 280D
               JR
                        Z, OD13BH
D12E 212C00
               LD
                        HL,002CH
                        HL, DE
                                    ,hl=> bloc contrôle fichier OPENOUT
D131 19
                ADD
D132 D5
                PUSH
                        DE
                                    :Disc-Mempool
D133 EB
                ΕX
                        DE, HL
D134 CDA7D7
                CALL
                        OD7A7H
                                    ;Nombre enreg. +1 pour enreg. header
                                    ;tester nombre enreg, dans FCB
D137 CD7DD7
                CALL
                        OD77DH
D13A D1
               P0P
                        DE
D13B 21B200
                        HL,00B2H
               LD
D13E 19
                        HL, DE
               ADD
D13F E5
               PUSH
                        HL
D140 5E
                        E,(HL)
                                    ;Block Char Counter,
               LD
D141 23
                INC
                        HL
                                    ; Nombre des caractères dans de
D142 56
               LD
                        D, (HL)
D143 01E8FF
                        BC,OFFE8H
               LD
                                    ;hl => User Buffer Vector
D146 09
                ADD
                        HL, BC
D147 CDF9DB
                        ODBF9H
                                    :ld hl,(hl), hl => User Buffer
                CALL
D14A E5
                PUSH
                        HL
                                    ;Buffer dans enreg., alors sur Disque
D14B CD64D1
                        OD164H
                CALL
                                    ;bc => User Buffer
D14E C1
                POP
                        BC
D14F E1
                POP
                        HL
                                    ;hl => Character Count
D150 3600
                LD
                        (HL),00H
                                    mettre à 0
D152 23
                INC
                        HL
D153 3600
                LD
                        (HL),00H
D155 23
                INC
                        HL
D156 23
                INC
                        HL
D157 23
                INC
                        HL
D158 3600
                LD
                        (HL),00H
D15A 11E7FF
                LD
                        DE, OFFE7H
D15D 19
                ADD
                        HL, DE
                        (HL),C
D15E 71
                LD
D15F 23
                INC
                        HL.
D160 70
                LD
                        (HL),B
D161
                SCF
     37
                                    ;Marque OK
D162 9F
                SBC
                        A.A
D163 C9
                RET
```

```
**********
D164 D5
               PUSH
                       DE
                                   ;Nombre caractères dans bloc
                                   :Nombre enreq./bloc
D165 3E07
               LD
                       A,07H
D167 EB
               EX
                       DE, HL
                                   :Nombre dans de
D168 CDEBDB
               CALL
                       ODBEBH
                                   divise nombre car.s /128
D16B EB
               ΕX
                       DE, HL
                                   résultat nécessitait enreg, dans de
D16C 42
               LD
                       B, D
                                   ;et bc
D16D 4B
               LD
                       C,E
D16E CD88D1
               CALL
                       OD188H
                                   ; transférer enregistrements
D171 C1
               POP
                       BC
                                   ;Nombre caractères
D172 79
               LD
                       A, C
                                   coctet faible dans accu
D173 E67F
               AND
                       7FH
                                   :limiter à un enregistrement
D175 C8
               RET
                       Z
                                   ;si zéro, alors pas d'autres octets
                       C.A
D176 4F
               LD
                                   ;sinon reste fichier dans nouvel enr.
D177 0600
               1 D
                       B,00H
                                   :alors octet fort = zéro
D179 11E400
               LD
                       DE, OOE4H
D17C CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                   ;de=de+iy
D17F D5
               PUSH
                       DF
                                   ;buffer enregistrement
D180 CD1BB9
               CALL
                       OB91BH
                                   ;KL LDIR, transf.dernier enr.dns buffe
D183 3E1A
               LD
                       A, 1AH
                                   *marque EOF
D185 12
               LD
                       (DE),A
                                   ;alouter
D186 E1
               P0P
                       HL
                                   ;hl => buffer enregistrement
D187 03
               INC
                       BC
                                   ;bc = augmenter compteur d'enregistr.
D188 1827
               JR
                       OD1B1H
****** écrire enreg. (Nombre dans bc) dans fichier
D18A E5
               PUSH
                       HL
D18B 11B100
               LD
                       DE,OOB1H
D18E CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                   ;de=de+iv
D191 1A
               LD
                       A, (DE)
                                   ¿Type de fichier dans accu
                                   ;Bit O mis?
D192 1F
               RRA
                                   ;=> pas mis, pas 'Protected'
D193 3013
               JR
                       NC.OD1A8H
D195 C5
               PUSH
                       BC
D196 11E400
               LD
                       DE,00E4H
D199 CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                   ;de=de+iv
D19C D5
               PUSH
                       DE
                                   ;de = buffer enregistrement
                                   ;longueur d'enregistrement
D19D 018000
               LD
                       BC,0080H
                                   ;KL LDIR, bloc header dns buffer enr.
D1AO CD1BB9
               CALL
                       0B91BH
D1A3 E1
               P0P
                       HL
               POP
D1A4 C1
                       BC
```

;'protéger' enregistrement

;enreg.dns buffer secteur, évtl disc

D1A5 CD52D2

D1A8 CDAFD3

CALL

CALL

0D252H

OD3AFH

```
DIAB E1
               P0P
                      HL
                                  :hl => buffer enregistrement
D1AC 118000
               LD
                      DE,0080H
                                  ;longueur d'enregistrement
                      HL, DE
D1AF 19
               ADD
D1BO OB
               DEC
                      BC
                                  ; diminuer nombre des enregistrements
D1B1 78
               LD
                       A.B
                                  :tous enreg. écrits?
D1B2 B1
               OR
                       C
D1B3 20D5
               JR
                       NZ,OD18AH ;=> encore enreg. à écrire
D1B5 C9
               RFT
******* DISC dans CLOSE
D1B6 CD84CD
               CALL
                       OCD84H
                                  ;sauvegarder pile, tester flag OPENIN
D1B9 CDE5C9
                                  :Moteur éteint, déclencher Event
               CALL
                       OC9E5H
***** DISC dans ABANDON
D1BC FD3608FF
               LD
                       (IY+08H), OFF; mettre flag OPENIN actif sur inactif
D1CO 186E
               JR
                      OD230H
                                  ;fin
****** DISC OUT ABANDON
D1C2 CD8DCD
               CALL
                       OCD8DH
                                  ; sauvegarde pile, teste flag OPENOUT
D1C5 112D00
               LD
                       DE,002DH
D1C8 CD98CA
               CALL
                      OCA98H
                                  ; de=de+iy
D1CB AF
               XOR
                       Α
D1CC CD3CD8
               CALL
                       OD83CH
                                  :libérer à nouveau blocs dans
D1CF 1B
               DEC
                       DE
                                  :table d'affectation
D1DO 3EFF
               LD
                       A, OFFH
D1D2 12
               LD
                      (DE),A
D1D3 CD1FC5
               CALL
                       OC51FH
                                  ;chercher piste 0
D1D6 1858
               JR
                       OD230H
                                  fin
****** DISC OUT CLOSE
D1D8 21DF00
               LD
                       HL, OODEH
                                  File Character Count
D1DB CD9FCA
               CALL
                       OCA9FH
                                  ;hl=hl+iy
D1DE 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   ; teste si des caractères ont été
D1DF 23
               INC
                       HI
                                  ; transférés,
D1EO B6
               OR
                       (HL)
D1F1 23
               INC
                       HI.
D1E2 B6
               OR
                       (HL)
D1E3 28DD
               JR
                       Z,OD1C2H
                                   ;sinonDiscOutAbandon,pas d'entrée DIR
D1E5 CD8DCD
               CALL
                       OCDSDH
                                  ; sauver pointeur pile, tester flag
                                   OPENOUT
D1E8 CD18D1
               CALL
                       OD118H
                                  ;transf. dernier enreg. dans buffer
D1EB 112C00
                       DE,002CH
               LD
```

D1EE D1F1 D1F2 D1F5 D1F8 D1FB D1FF D200 D203 D204 D205 D206 D208 D209 D208	211200 09 5E 210900 09 7E 3C 2016 7B E60E 2005 CDB3D2	CALL PUSH CALL LD CALL LD ADD LD LD INC JR LD AND JR CALL	OCA98H DE OD78CH BC,009FH OCA90H HL,0012H HL,BC E,(HL) HL,0009H HL,BC A,(HL) A NZ,OD21EH A,E OEH NZ,OD212H OD283H	<pre>;de=de+iy, nom fichier dans ;FCB OPENOUT ;entrer nom fichier et affectation ;blocs dans dir ;bc=bc+iy, bc:= bloc header OPENOUT ;(hl):= Type de fichier ;ler caractère extension dans accu ;tester si ffh ;=> extension indiquée ;Type de fichier dans accu ;entrer extension 'BAS'</pre>
D210	180C	JR	OD21EH	
****	******	+		
	FE02	CP	02H	;Type de fichier 2?
	2005 CDB7D2 1803	JR CALL JR	NZ,OD21BH OD2B7H OD21EH	;entrer extension 'BIN'
***	******	ŧ		
D21B D21E D21F	60	CALL LD LD	OD2A8H H,B L,C	entrer extension 3 espaces; Adresse bloc header OPENOUT dans hl
D220		LD	A,E	;Type de fichier dans accu
D221 D223		AND CP	0FH 06H	;Hi-Nibble est indifférent ;'Unprotected ASCII'?
D225		CALL	NZ,OCEA4H	; => est 'protected'
D228		POP	BC	FCB OPENOUT dans bc
D229		LD	A,OFFH	
D22B	02	LD	(BC),A	;Marque, OPENOUT pas actif
D22C		INC	BC	
D22D		CALL	OD2DAH	;remplace '\$\$\$' par extension orig.
D230		SCF		; Marque DISC OUT CLOSE OK
D231 D232	9F C9	SBC RET	A,A	;message au système CPC: tout est OK
リとうと	C3	KE I		

```
******
D233 FD6602
                       H_{\star}(IY+02H)
               LD
                       (IY+05H),00H ;pas OPEN actif sur lecteur appelé
D236 FD360500 LD
D23A 110800
               LD
                       DE,0008H
D23D CD43D2
               CALL
                       0D243H
D240 112C00
                       DE,002CH
               LD
D243 CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                    ; de=de+iy
D246 1A
               LD
                        A, (DE)
D247 BC
               CP
                        Н
D248 CO
               RFT
                       N7
D249 3EFF
               LD
                        A, OFFH
D24B 12
                        (DE), A
               LD
D24C 13
                        DE
                INC
D24D 3E09
               LD
                        A,09H
D24F C3CADB
                        ODBCAH
               JΡ
*********
D252 E5
               PUSH
                        HL
D253 C5
                        BC
               PUSH
D254 E5
               PUSH
                        HL
D255 110101
                        DE,0101H
               LD
D258 0681
                        B,81H
               LD
D25A 180E
               JR
                        OD26AH
**********
               ;'Protected File', protection par XOR
                                    ;pointeur buffer OPENIN dans hl
D25C E3
                ΕX
                        (SP),HL
D25D E7
                        20H
                                    :RAM LAM, caract, de buffer dans accu
                RST
D25E E3
                ΕX
                        (SP), HL
D25F
     ΑF
                XOR
                        (HL)
D260 DDAE00
                XOR
                        (IX+00H)
D263 E3
                ΕX
                        (SP),HL
                                    ; retour octet dans buffer OPENIN
D264 77
                LD
                        (HL), A
D265
     23
                INC
                        HL
                                    ;augmenter pointeur buffer
D266 E3
                ΕX
                        (SP), HL
                                    et à nouveau sur la pile
                                    ;prochain octet XOR
D267
     DD23
                INC
                        ΙX
D269
     23
                INC
                        HL
                                    prochain octet XOR
                DEC
                                    compteur octets pour table ix
D26A 15
D26B
                        NZ, OD273H
                                    ;=> table pas encore terminée
      2006
                JR
D26D 160B
                        D,OBH
                                    ;table 11 octets pour ix
                LD
D26F
      DD2181D2
                LD
                        IX,0D281H
                                    :début table dans ix
                                    ; compteur octets pour table hl
D273 1D
                DEC
                        Ε
```

;=> table pas encore terminée

NZ, OD27BH

JR

D274 2005

D276 D278 D27B D27D D27E D27F D280	1EOD 218CD2 1ODF E1 D1 E1 C9	LD LD DJNZ POP POP POP RET	E,ODH HL,OD28CH OD25CH HL DE HL	;table 13 octets pour hl ;début table ;b:= Nombre des octets à coder
****	******	toble n	aug tu	
	49 B1 36	FO 2E 1E		
****	*******	table p	our hl	
	E2 9D DB			
D292	39 C6 B3	C6 90 45		
D298	8A			
	********	CV (CH21		
	202020	DEFM	, ,	
		DEFM	'\$\$\$'	
	42414B	DEFM	'BAK'	
	424153	DEFM	'BAS'	
D2A5	42494E	DEFM	'BIN'	
****	*******			
D2A8	AF	XOR	Α	;trois espaces
D2A9	180E	JR	OD2B9H	7 Cl 010 Copacco
	, , , ,	•	02200	
****	*******			
D2AB	3E03	LD	A,03H	;'\$\$\$' pour nom fichier temporaire
D2AD	180A	JR	OD2B9H	

D2AF		LD	A, 06H	;'BAK' pour fichier backup
D2B1	1806	JR	OD2B9H	
****	*******			
D2B3	3E09	LD	A, 09H	;'BAS' pour fichiers Basic
D2B5	1802	JR	OD2B9H	, and pour fronters busic
				
****	*******			
D2B7	3E0C	LD	A,OCH	;'BIN' pour fichiers binaires

```
D2B9 D5
               PUSH
                       DE
D2BA C699
               ADD
                       A,99H
                                   ;ajouter octet faible de début table
                       E,A
D2BC 5F
               LD
                                   ;résultat dans e
D2BD CED2
               ADC
                       A, OD2H
                                   ;ajouter octet fort avec Carry
D2BF 93
               SUB
                       Ε
                                   soustraire octet faible
D2CO 57
                                   coctet fort résultat dans d
               LD
                       D, A
D2C1 1807
                       OD2CAH
               JR
****** entrer extension dans nom fichier
D2C3 D5
               PUSH
                       DE
                                   ;
D2C4 11A800
               LD
                       DE,OOA8H
D2C7 CD98CA
               CALL
                       OCA98H
                                   ;de=de+iv
D2CA E5
               PUSH
                       HL
D2CB C5
               PUSH
                       BC
D2CC 210900
                       HL,0009H
                                   ;longueur nom fichier avec User,
               LD
D2CF 09
               ADD
                       HL, BC
                                   ; sans extension
D2D0 010300
                       BC,0003H
                                   ;longueur extension
               LD
D2D3 EB
               ΕX
                       DE, HL
D2D4 EDBO
               LDIR
                                   entrer extens voulue dns nom fichier
D2D6
     C1
               POP
                       BC
D2D7 E1
               POP
                       HL
D2D8 D1
               POP
                       DF
D2D9 C9
               RET
**********
D2DA 210C00
               LD
                       HL,000CH ; longueur nom fichier + extension
D2DD 09
               ADD
                       HL, BC
D2DE 36FF
               LD
                       (HL), OFFH
D2E0 23
               INC
                       HL
D2E1 23
               INC
                       HL
D2E2 36FF
               LD
                       (HL),OFFH
D2E4 CD83D6
                       OD683H
                                inbre entrées Dir et tab affect sur O
               CALL
D2E7 E5
               PUSH
                       HL
D2E8 210000
               LD
                       HL,0000H
D2EB E3
               EX
                       (SP),HL
                                   ;prochaine entrée DIR dans (de)
D2EC CDA2D6
               CALL
                       OD6A2H
D2EF E3
               ΕX
                       (SP), HL
D2F0 3028
               JR
                       NC.OD31AH :=> pas d'autre entrée dans DIR
D2F2 CDAFD2
               CALL
                       OD2AFH
                                   ;ajouter extension 'BAK'
D2F5 CDD8D7
               CALL
                       OD7D8H
                                   cherche nom fichier indiqué sur disc
D2F8 3008
               JR
                       NC.OD302H :=> BAK pas présent
D2FA 2601
               LD
                       H, 01H
```

D2FC D2FF D301	CDD9D9 3801 24	CALL JR INC	OD9D9H C,OD3O2H H	<pre>;teste,si fichier READ ONLY ;=> est READ ONLY</pre>
D302	CDC3D2	CALL	OD2C3H	;entrer extension dans (de)
D305	CDD8D7	CALL	OD7D8H	;cherche nom indiqué sur disque
D308	3008	JR	NC,0D312H	;=> fichier pas présent
D30A	2E01	LD	L,01H	
D30C	CDD9D9	CALL	OD9D9H	;teste, si fichier READ ONLY
D30F	3801	JR	C,0D312H	;=> fichier est READ ONLY
D311	2C	INC	L	
D312	7C	LD	A, H	
D313	B7	OR	Α	
D314	28D5	JR	Z,OD2EBH	
D316	7D	LD	A, L	
D317	B7	OR	Α	
D318	28D1	JR	Z,OD2EBH	
D31A	F1	P0P	AF	
D31B	7D	LD	A,L	
D31C	B7	OR	Α	
D31D	2843	JR	Z,0D362H	
D31F	3D	DEC	Α	
D320	2866	JR	Z,0D388H	
D322	7C	LD	A, H	
D323	B7	OR	Α	
D324	283C	JR	Z,0D362H	
D326	3D	DEC	Α	
D327	2845	JR	Z,0D36EH	
D329	CD83D6	CALL	OD683H	;nbre entrées Dir & tab affect sur O
D32C	CDA2D6	CALL	OD6A2H	
D32F	DO	RET	NC	
D330	CD35D3	CALL	OD335H	
D333	18F7	JR	OD32CH	
****	******			
D335	CDAFD2	CALL	OD2AFH	;entrer extension 'BAK'
D338	CDD8D7	CALL	OD7D8H	;cherche nom fichier indiqué sur disc
D33B	DAAAD4	JP	C,OD4AAH	;=> trouvé
D33E	CD51D3	CALL	0D351H	;chercher fichier '\$\$\$' dans Dir
D341	D8	RET	С	;=> trouvé
D342	CDC3D2	CALL	OD2C3H	;ajouter extension d'origine
D345	CDD8D7	CALL	OD7D8H	;cherche nom fichier indiqué sur disc
D348	DO	RET	NC	;=> pas trouvé

```
D349 C5
               PUSH
                       BC
D34A 42
               LD
                       B.D
D34B 4B
                       C.F
               L.D
D34C CDAFD2
               CALL
                       OD2AFH
                                  ;entrer extension 'BAK'
D34F 180D
               JR
                       OD35EH
*********
              teste, si nom fichier avec '$$$' est déjà sur disquette
D351 CDABD2
               CALL
                       OD2ABH
                                  ;entrer extension '$$$'
D354 CDD8D7
               CALL
                       OD7D8H
                                  ;cherche nom fichier indiqué dans Dir
D357 DO
               RET
                       NC
                                  ;=> pas trouvé
D358 C5
               PUSH
                       BC
                                  ;(bc) => nom fichier
D359 42
               LD
                       B, D
                                  ;adresse de l'entrée Dir identique
D35A 4B
               L.D
                      C,E
                                  :dans bc
D35B CDC3D2
               CALL
                      OD2C3H
                                  jécrire extension d'origine dans
D35E C1
               P0P
                       BC
                                  :enregistrement Dir
D35F C37AD9
               JP
                      OD97AH
******
D362 CD83D6
               CALL
                      OD683H
                                  ;Nbre entrées Dir & tab affect sur O
D365 CDA2D6
               CALL
                       OD6A2H
                                  ; déterminer proch, entrée Dir, de=nbre
D368 DO
               RET
                       NC
                                  ;=> pas d'autre entrée Dir
D369 CD3ED3
               CALL
                       OD33EH
                                  :cherche noms fich. temp($$$)et orig.
D36C 18F7
               JR
                       OD365H
                                  ;continuer recherche
******
D36E CD83D6
               CALL
                       OD683H
                                  ;Nbre entrées Dir & tab affect sur O
D371 CDA2D6
               CALL
                       OD6A2H
                                  ;déterminer proch.entrée Dir, de=nbre
D374 D0
               RET
                       NC
                                  :=> pas d'autre entrée Dir
D375 CD7AD3
               CALL
                       OD37AH
                                  ;si fichier temp. trouvé, ext.orig.
                                   dans enregistrement
D378 18F7
               JR
                       OD371H
                                  ;sinon continuer recherche
******
               CALL
D37A CD51D3
                       OD351H
D37D D8
               RET
                       С
D37E CDC3D2
                                 entrer extension dans (de)
               CALL
                       OD2C3H
D381 CDD8D7
               CALL
                       OD7D8H
                                  ;cherche nom fichier indiqué sur disc
D384 DAAAD4
               JΡ
                       C, OD4AAH
D387 C9
               RET
****** fichier READ ONLY, interrompre extension
D388 CDC3D2
              CALL OD2C3H
                                ;entrer extension dans (de)
```

```
D38B 50
                LD
                        D, B
D38C 59
                LD
                        E,C
D38D 3E0A
                LD
                        A, OAH
                                    ;mess.systèe 10, fichier read only
D38F C3B1CD
                JP
                                    sortir, terminer instruction
                        OCDB1H
***********
D392 E5
                PUSH
                        HL
D393 D5
                PUSH
                        DE
D394 C5
                        BC
                PUSH
D395 E5
                PUSH
                        HL
D396 110800
                LD
                        DE,0008H
                        0CA98H
D399 CD98CA
                CALL
                                    ;de=de+iy, adresse FCB OPENIN
D39C CD10D4
                CALL
                        OD410H
                                    ; teste, si dernier enregistrement lu
D39F 3008
                JR
                        NC,OD3A9H
                                    ;=> pas d'autre enregistr.dns fichier
D3A1 EB
                        DE, HL
                ΕX
                                    ;de:=No enreg., hl:= nom fich dns FCB
D3A2 E3
                ΕX
                                    ;(hl):= buffer enregistrement
                        (SP), HL
D3A3 CDE8D9
                CALL
                        OD9E8H
                                    ;retirer enregistr.dans buffer enreg.
D3A6 D1
                POP
                        DE
D3A7
     1848
                JR
                        OD3F1H
******
D3A9 E1
                POP
                        HL
D3AA C1
                POP
                        BC
D3AB D1
                POP
                        DE
D3AC E1
                P<sub>0</sub>P
                        HL.
D3AD B7
                OR
                        Α
D3AE C9
                RET
**********
                enreg, dans buffer secteur, éventuellement sur disque
D3AF E5
                                    ;buffer enregistrement
                PUSH
                        HL
D3BO D5
                PUSH
                        DE
D3B1 C5
                PUSH
                        BC
                                    :Nombre enreg.
D3B2 E5
                PUSH
                        HL
                                    ;et encore buffer enregistrement
D3B3 112C00
                LD
                        DE,002CH
D3B6 CD98CA
                CALL
                        OCA98H
                                    ;de=de+iy, FCB OPENOUT
D3B9 CDC8D6
                CALL
                        OD6C8H
                                    ;teste si DISK FULL
D3BC 380B
                JR
                        C,OD3C9H
                                    ;=> encore place
D3BE 3E08
                LD
                        H80,A
                                    ;message système 8, disc full
D3CO C2B1CD
                JP
                        NZ, OCDB1H
                                    ;sortir, interrompre instruction
D3C3 CD8CD7
                CALL
                        OD78CH
                                    ;cherche entrée Dir libre
D3C6 CDFAD6
                CALL
                        OD6FAH
D3C9 CD2FD7
                CALL
                        OD72FH
```

D3CC	0E00	LD	C,00H	
D3CE	3818	JR	C,OD3E8H	
D3D0	D5	PUSH	DE	
D3D1	EB	EX	DE, HL	
D3D2	CD93D8	CALL	OD893H	;chercher bloc libre et occuper
D3D5	EB	EX	DE, HL	
D3D6	3E08	LD	H80.A	sortir message système 8, disc full
D3D8	D2B1CD	JP	NC,OCDB1H	;interrompre instr. si pas bloc libre

```
D3DB 73
               LD
                       (HL),E
                                  ;ranger bloc occupé
D3DC 78
               LD
                       A, B
D3DD B7
               OR
                       Α
D3DE 2802
               JR
                       Z,OD3E2H
D3E0 23
               INC
                       HL
D3E1 72
                       (HL),D
               LD
D3E2 D1
               POP
                       DE
D3E3 CD2FD7
               CALL
                       OD72FH
D3E6 0E02
                       C,02H
               LD
D3E8 EB
               ΕX
                       DE, HL
D3E9 E3
               \mathsf{EX}
                       (SP),HL
                                   enregistrement dans buffer secteur
D3EA CDF3D9
                       OD9F3H
               CALL
D3ED D1
               POP
                       DE
                                   ;éventuellement sur disque
D3EE CD7DD7
               CALL
                       OD77DH
D3F1 CDA7D7
               CALL
                       OD7A7H
                                   ;nombre enregistrements +1
D3F4 C1
               POP
                       BC
D3F5 D1
               POP
                       DE
D3F6 E1
                       HL.
               POP
D3F7 37
               SCF
                                   ;marque que tout est OK
D3F8 C9
               RET
*********
               PUSH
D3F9 E5
                       HL
D3FA 112C00
               LD
                       DE,002CH
D3FD CD98CA
               CALL
                       OCA98H
D400 CD9CD7
               CALL
                       OD79CH
D403 CD10D4
               CALL
                       OD410H
D406 EB
               ΕX
                       DE, HL
D407 E1
               POP
                       HL
D408 0E00
               LD
                       C, OOH
D4OA DAF3D9
               JP
                       C,OD9F3H
                                   ;enregistrement dans buffer secteur,
                                    éventuellement sur disque
               JP
D4OD C3AFCD
                       OCDAFH
                                   sortirBad command, interrompre
                                   ;instruction
****** teste, si dernier enregistrement a été lu
D410 CDC8D6
               CALL
                       0D6C8H
D413 3812
                       C, OD427H
               JR
D415 CO
               RET
                       ΝZ
D416 CDFAD6
               CALL
                       OD6FAH
D419 D5
               PUSH
                       DE
D41A
      42
               LD
                       B,D
D41B 4B
               LD
                       C,E
```

```
D41C 03
               INC
                       BC
D41D C5
               PUSH
                       BC
D41E CDB3D7
               CALL
                       OD7B3H
D421 FB
               ΕX
                       DE, HL
D422 D1
               P0P
                       DE
D423 DCDFDB
               CALL
                                   32 octets de (hl) dans (de)
                       C.ODBDFH
D426 D1
               POP
                       DE
D427 DCOCD7
               CALL
                       C,OD70CH
D42A DA2FD7
               JP
                       C,OD72FH
D42D C9
               RET
******
               !DIR
D42E CD73CD
               CALL
                       OCD73H
                                   ;sauvegarder pile
D431 0600
               LD
                       B, 00H
D433 B7
               OR
                                   ;est-ce que des paramètres suivent?
                       Α
D434 2806
               JR
                       Z, OD43CH
                                    ;=> pas d'autre paramètre
                                    un param.est OK, sinon 'Bad command'
D436 CDC2CD
               CALL
                       OCDC2H
D439 CDC7CD
                                    ;b:=longu.chaine, hl:=adresse chaine
               CALL
                       OCDC7H
D43C CDA6DA
                                    convertir en nom fichier correct
               CALL
                       ODAA6H
D43F CD14CE
               CALL
                       OCE14H
                                    theader paramidisc dans hl. Login
                                     s'il y a lieu
D442 CDDODB
                                    sortir 'Drive #: user #'
               CALL
                       ODBDOH
D445 3EOC
                                    ;longueur d'un nom fichier avec '.'
               LD
                       A, OCH
D447 CD72D4
                       OD472H
                                    détermine ob entrées par ligne écran
               CALL
D44A 65
               LD
                       H, L
D44B E5
               PUSH
                       HL
D44C
     CD83D6
               CALL
                       OD683H
                                    ;Nb entrées dir & tab affect sur 0
                                    chercher nom fichier et déterminer
D44F
     CD98D6
               CALL
                       OD698H
                                     affectation
D452 301A
               JR
                       NC,OD46EH
                                    ;=> pas d'autre entrée
D454 CDDFD9
               CALL
                       OD9DFH
                                    ;teste, si entrée porte attribut SYS
                                    ;=> 2ème car, ext, >7f, attribut SYS
D457 38F6
                JR
                        C, OD44FH
D459 E3
                        (SP),HL
                                    ;entrées comptées sur pile
               EX
D45A C5
               PUSH
                        BC
D45B 7C
                        A, H
                                    ;h:= entrées/ligne
               LD
D45C BD
               CP
                                    ;1:=encore entrées à sortir dns ligne
D45D C4C4DB
               CALL
                        NZ, ODBC4H
                                    ;=> sortir trois espaces
D460 CCE9CA
                                    ;=> sortir 'CR/LF'
               CALL
                        Z,OCAE9H
D463 CDC8DB
                                    sortir nom de fichier, de pointe sur
               CALL
                        ODBC8H
                                    nom de fichier
D466 2D
               DEC
                                    entrées affichées dns ligne actuelle
                       L
D467 2001
               JR
                       NZ, OD46AH
                                    ;=> ligne pas encore pleine
```

```
D469 6C
               LD
                      L,H
                                  ; ligne pleine, nbre sur valeur
D46A C1
               P0P
                      BC
                                  ;de départ
D46B E3
               EX
                      (SP),HL
                                  ;entrées comptées dans hl
D46C 18E1
               JR
                      OD44FH
                                  prochaine entrée
***** fin !DIR
D46E E1
               P0P
                      HL
D46F C371D5
               JP
                      OD571H
                                  ;déterminer nbre blocs libres, sortir
******* déterminer nombre entrées/ligne pour IDIR et CAT
                      A,03H
D472 C603
               ADD
                                  ; longueur entrée plus trois espaces
D474 67
                      H, A
               LD
D475 D5
               PUSH
                      DE
D476 E5
               PUSH
                      HL
D477 CD69BB
               CALL
                      0BB69H
                                  :TXT GET WINDOW
D47A 7A
               LD
                      A, D
                                  colonne droite de fenêtre actuelle
D47B E1
               POP
                      HL
D47C D1
               POP
                      DF
D47D C604
               ADD
                      A, 04H
D47F 2E00
                      L,00H
               LD
                                  ;initialiser compteur entrées/ligne
D481 2C
               INC
                      L
                                  :nombre entrées/ligne
D482 94
               SUB
                      Н
                                  ;longueur d'une entrée DIR
D483 30FC
                      NC, OD481H
               JR
D485 2D
               DEC
                      L
                                  nombre entrées DIR/ligne, correction
D486 CO
               RET
                      NZ
                                  ;si nombre=0, alors pas de formatage
D487 2E01
                      L,01H
                                  :fixer nombre sur 1
               LD
D489 C9
               RET
****** IERA
D48A CD73CD
               CALL
                      OCD73H
                                  ;sauvegarder pile
D48D CDC2CD
               CALL
                      OCDC2H
                                  ;1 paramètre suit, sinon 'Bad command'
D490 CDC7CD
               CALL
                                  ;adresse nom fichier à suppr. dans hl
                      OCDC7H
D493 CD8DDA
               CALL
                      ODA8DH
                                  créer nom de fichier pour DOS
D496 CD14CE
               CALL
                      OCE14H
                                  ;header param.disc dans hl, login
                                   s'il y a lieu
D499 CD83D6
               CALL
                      OD683H
                                  inbre entrées Dir & tab affect sur 0
D49C CD98D6
               CALL
                      0D698H
                                  ;cherche nom fichier et déterm.affect
D49F 306B
               JR
                      NC.OD50CH
                                  ;=>annonce fichier pas trouvé,interr.
D4A1 CDB1D4
                      OD4B1H
               CALL
D4A4 CD98D6
               CALL
                      0D698H
                                  ;cherche nom fichier et déterm.affect
D4A7 38F8
               JR
                      C,OD4A1H
D4A9 C9
               RET
```

****	**********						
D4A A	CDB1D4	CALL	OD4B1H				
D4AD	D2B8CD	JP	NC,OCDB8H				
D4B0	C9	RET					

		0.11.1	0000011	Anna at Chables DEAD ONLY			
D4B1	CDD9D9	CALL	OD9D9H	;teste, si fichier READ ONLY			
D4B4 D4B5	3F 3EOA	CCF LD	A, OAH	.mocoogo ovotòmo ///pom fichior// ic			
COPU	JEUA		A) UAN	<pre>;message système '"nom fichier" is read only'</pre>			
D4B7	D2CADB	JP	NC,ODBCAH	;=> sortir message, interruption			
D4BA	AF	XOR	Α				
D4BB	CD3CD8	CALL	OD83CH	;libérer blocs dans table affectation			
D4BE	3EE5	LD	A, 0E5H	entrer marque fichier supprimé			
D4CO	12	LD	(DE),A	;dans nom de fichier			
D4C1	C37AD9	JP	OD97AH				
****	******	IREN					
D4C4	CD73CD	CALL	OCD73H	;sauvegarder pile			
D4C7	CDC1CD	CALL	OCDC1H	;2 param.suivent, sinon interruption			
D4CA	CDC7CD	CALL	OCDC7H	;premier param., nouveau nom, dans hl			
D4CD	CD5BDA	CALL	ODA5BH	organise nom de fichier pour DOS			
D4D0	C5	PUSH	BC				
D4D1	CDC7CD	CALL	OCDC7H	;second param.,ancien nom, dans hl			
D4D4	CD60DA	CALL	ODA60H	organise nom de fichier pour DOS			
D4D7	E1	P0P	HL				
D4D8	OA	LD	A,(BC)				
D4D9	BE	CP	(HL)				
D4DA	C2AFCD	JP	NZ,OCDAFH	sortir Bad command, interr. instr.			
D4DD	CD14CE	CALL	OCE14H	;header param.disc dans hl, login			
D4E0	23	INC	HL	;s'il y a lieu			
D4E1	E5	PUSH	HL	the state of the s			
D4E2	CD44D6	CALL	0D644H	;teste, si nouveau nom fichier existe			
D4E5	E1	POP	HL	;déjà			
D4E6	C5	PUSH	BC				
D4E7	44 (D	LD	В.Н				
D4E8	4D	LD	C, L	inhra antropa Dir a tah offost sur O			
D4E9	CD83D6	CALL	OD683H	<pre>;nbre entrées Dir & tab affect sur 0 ;cherche nom fichier, déterm.affect.</pre>			
D4EC D4EF	CD98D6 301B	CALL JR	OD698H	;=> fichier pas trouvé			
D4EF D4F1	CDD9D9	CALL	NC, OD5OCH	teste, si fichier READ ONLY			
D4F1	DA8DD3	JP	ОD9D9H С, ОD38DH	;=>fichier READ ONLY, pas changer nom			
שארש	כעעסאע	JF	חסכתם ים	;->11CHTCL KEAD UNLT, pas Changer Holl			

```
(SP),HL
D4F7 E3
             EX
D4F8 E5
             PUSH
                    HL
D4F9 C5
             PUSH
                    BC
D4FA 010C00
                    BC,000CH ;longueur nouveau nom de fichier
            LD
D4FD EDBO
                              remplacer ancien nom de fichier
            LDIR
D4FF C1
            POP
                    BC
D500 E1
            POP
                    HL
D501 E3
            ΕX
                    (SP),HL
D502 CD7AD9 CALL
                    OD97AH
D505 CD98D6 CALL
                    OD698H ; chercher nom de fichier et
D508 38E7
           JR
                    C,OD4F1H ;déterminer affectation
D50A E1
            P0P
                    HL
D50B C9
            RET
****** fichier pas trouvé, interruption
D50C 50
            LD
                    D, B
                             adr, nom fichier pour sortie dans de
D50D 59
                    E,C
            LD
D50E 3E06
                   A, 06H
            LD
                            ;sortir message système 6, file not
D510 C3B1CD JP OCDB1H ; found, interrompre instruction
****** CATALOG
D513 CD73CD CALL
                    OCD73H
                              ;ranger pointeur de pile
D516 D5
            PUSH
                    DE
                             adresse buffer user
D517 DDE1 POP
D519 010008 LD
                   ΙX
                              ;transférer dans ix
                    BC,0800H ;longueur du buffer user
D51C CDAFCA CALL
                    OCAAFH
                              ; vide buffer user (de) à (de+bc)
D51F CD86DA CALL
                    ODA86H
D522 CD14CE CALL
                    OCE14H
                             ;header param.disc dans hl, login
                              s'il y a lieu
D525 CDDODB
             CALL
                    ODBDOH
                              sortie 'Drive #: user #'
D528 AF
             XOR
                    Α
D529 F5
             PUSH
                    AF
D52A CD83D6
             CALL
                    0D683H
                              inbre entrées Dir & tab affect sur 0
D52D CD98D6
             CALL
                    OD698H
                              ;cherche nom fichier déterm.affect.
D530 300C
            JR
                    NC,OD53EH
D532 CDDFD9 CALL
                    OD9DFH
                              ; teste, si fichier porte attribut SYS
D535 38F6
            JR
                    C,OD52DH ;=> est fichier SYS, ne pas sortir
D537 E3
            ΕX
                    (SP),HL
D538 CDAAD5 CALL
                              ;une entrée dans buffer user
                    OD5AAH
D53B E3
            ΕX
                   (SP),HL
D53C 38EF
            JR
                    C,OD52DH ; prochaine entrée, donc encore une
D53E 3E11
             LD A, 11H
                              ;longueur d'une entr.DIR sur moniteur
```

```
D540 CD72D4
                                 ;détermine nombre d'entrées/ligne
              CALL
                     OD472H
D543 55
              LD
                     D, L
                                 inombre dans d
D544 F1
              POP
                     AF
D545 1E00
              LD
                     E,00H
D547 1C
              INC
                      Ε
D548 92
              SUB
                      D
D549 30FC
              JR
                      NC, OD547H
D54B 82
              ADD
                      A, D
D54C 2001
              JR
                      NZ, OD54FH
D54E 1D
              DEC
                      Ε
                                 ;nombre de lignes
D54F DDE5
              PUSH
                     IΧ
                                 ;buffer user
D551 E1
              POP
                      HL
                                 ;dans hl
D552 4B
              LD
                      C,E
                                 ;lignes dans c
D553 42
              LD
                      B,D
                                 ;entrées/ligne dans b
D554 E5
              PUSH
                     HL
D555 CD7AD5
              CALL
                     OD57AH
                                 ;sortie d'une entrée
D558 D5
              PUSH
                     DE
D559 EB
              EX
                      DE, HL
D55A 2600
              LD
                     H,00H
D55C CD3AD6
              CALL
                     OD63AH
                                 ;hl:= hl * 14 pour sortie alphab.
D55F 19
              ADD
                     HL, DE
                                 dans plusieurs colonnes
D560 D1
              POP
                      DF
D561 10F2
              DJNZ
                      OD555H
                                et sortir prochaine entrée
D563 E1
              POP
                      HL
D564 D5
              PUSH
                      DE
                      DE, OOOEH
D565 110E00
              LD
D568 19
              ADD
                      HL, DE
D569 D1
              P0P
                      DE
D56A OD
              DEC
                      C.
D56B 2804
                      Z, OD571H
              JR
D56D 7E
              LD
                      A, (HL)
D56E B7
              OR
                      Α
D56F 20E2
              JR
                      NZ,OD553H
D571 CDC2D8
              CALL
                      OD8C2H
                                 ; détermine nombre blocs occupés
D574 3E03
              LD
                      A, 03H
D576 B7
                                 ;sortir message système 3, xxxK free
              OR
                      Α
              JP
D577 C3EBCA
                      OCAEBH
****** sortie d'une entrée du buffer user
D57A E7
              RST
                      20H
                                 ; RAM LAM, LD A, (HL) de buffer user
D57B B7
              0R
                      Α
                                 ;caractère un 0?
              RET
D57C C8
                      Z
                                 ;alors pas d'entrée et =>
```

```
D57D E5
               PUSH
                       HL
                                   ; sauver registres
D57E D5
               PUSH
                       DE
D57F C5
               PUSH
                       BC
D580 78
               LD
                       A, B
                                   ;entrées/ligne
D581 BA
               CP
                       D
                                   ;égale entrées sorties?
D582 C4C4DB
               CALL
                       NZ, ODBC4H
                                   ;si différent, sortir 3 espaces
D585 CCE9CA
               CALL
                                   ;sinon sortir 'CR/LF'
                       Z,OCAE9H
D588 EB
               EX
                       DE, HL
D589 CDC8DB
               CALL
                       ODBC8H
                                   sortir nom de fichier
D58C CDD9D9
                                   ; teste, si fichier READ ONLY
               CALL
                       OD9D9H
D58F 3E2A
               LD
                       A, 2AH
                                   1 1 # /
D591 3802
               JR
                       C, OD595H
                                   ;si R/O, sortir '*'
D593 3E20
               LD
                       A, 20H
                                   ;'espace'
D595 CD5ABB
               CALL
                       OBB5AH
                                   :TXT OUTPUT
D598 210C00
               LD
                       HL,000CH
D59B 19
                       HL, DE
               ADD
D59C E7
               RST
                       20H
                                   ;RAM LAM, LD A, (HL) de Ram
D59D 5F
                       E,A
               LD
D59E 23
               INC
                       HL
D59F E7
               RST
                       20H
                                  ; RAM LAM, LD A, (HL) de Ram
D5A0 57
                       D, A
               LD
D5A1 3E02
                       A, 02H
                                  ;message système 2, sortir
               LD
D5A3 CDEBCA
               CALL
                       OCAEBH
                                  ;3 espaces
D5A6 C1
               POP
                       BC
D5A7 D1
               P0P
                       DE
D5A8 E1
               POP
                       HL
D5A9 C9
               RET
*********
D5AA C5
               PUSH
                       BC
D5AB 4C
               LD
                       C,H
D5AC 0600
               LD
                       B,00H
D5AE DDE5
               PUSH
                       IΧ
                                   ;buffer user
D5B0 E1
               POP
                       HL
                                   dans hl
D5B1 E7
               RST
                       20H
                                  RAM LAM, LD A, (HL) de Ram
D5B2 B7
               OR
                       Α
                                   ; teste si caractère 0
D5B3 2850
               JR
                       Z, OD605H
D5B5 04
               INC
                       В
D5B6 CD23D6
               CALL
                       0D623H
D5B9 280F
                       Z, OD5CAH
               JR
D5BB 3026
               JR
                       NC.OD5E3H
D5BD D5
               PUSH
                       DE
```

D5BE D5C1 D5C2 D5C3 D5C4 D5C6 D5C8	110E00 19 D1 78 FE92 38E9 1856	LD ADD POP LD CP JR JR	DE, 000EH HL, DE DE A, B 92H C, 0D5B1H 0D620H	
****	******			
D5CA	E5	PUSH	HL	
D5CB	CDF2D8	CALL	OD8F2H	;déterm.nbre blocs occupés du fichier
D5CE	E3	EX	(SP),HL	
D5CF	110C00	LD	DE,000CH	
D5D2	19	ADD	HL, DE	
D5D3	E7	RST	20H	;RAM LAM, LD A,(HL) de Ram
D5D4	5F	LD	E, A	
D5D5	23	INC	HL	
D5D6	E7	RST	20H	;RAM LAM, LD A,(HL) de Ram
D5D7	57	LD	D, A	
D5D8	2B	DEC	HL	
D5D9	E3	EX	(SP),HL	
D5DA	19	ADD	HL,DE	
D5DB	EB	EX	DE, HL	
D5DC	E1	P0P	HL	
D5DD	73	LD	(HL),E	
D5DE	23	INC	HL	
D5DF	72	LD	(HL),D	
D5E0	37	SCF		
D5E1	183D	JR	0D620H	
****	******			
D5E3	79	LD	A,C	
D5E4	FE92	CP	92H	
D5E6	2838	JR	Z,0D620H	
D5E8	E5	PUSH	HL	
D5E9	D5	PUSH	DE	
D5E A	C5	PUSH	BC	
D5EB	EB	ΕX	DE, HL	
D5EC	79	LD	A, C	
D5ED	90	SUB	В	
D5EE	3C	INC	A	
D5EF	6F	LD	L,A	

D5F0 D5F2 D5F5 D5F6 D5F7 D5F8 D5F9 D5FA D5FD D5FE D5FF D602 D603 D604	2600 CD3AD6 44 4D 19 2B EB 210E00 19 EB CD1EB9 C1 D1 E1	LD CALL LD LD ADD DEC EX LD ADD EX CALL POP POP	H,00H OD63AH B,H C,L HL,DE HL DE,HL HL,000EH HL,DE DE,HL OB91EH BC DE	
****	******			
D605 D606 D607 D608 D60A D60B D60C D60D D610 D613 D614 D615 D616 D619	OC C5 D5 36FF 23 13 EB 010B00 CD1BB9 EB E3 EB CDF2D8 EB	INC PUSH PUSH LD INC INC EX LD CALL EX EX EX CALL EX POP	C BC DE (HL),OFFH HL DE DE,HL BC,OOOBH OB91BH DE,HL (SP),HL DE,HL OD8F2H DE,HL	;marque fin dans buffer user ;de := pointeur d'enregistrement ;longueur nom de fichier + extension ;KL LDIR, d'enreg. dans buffer user ;pointeur d'enregistrement dans hl ;début d'enregistrement dans hl ;début d'enregistrement dans de ;déterm.nbre blocs occupés du fichier ;nombre blocs dans de
D61B	73	LD	(HL),E	entrer dans buffer user;
D61C	23	INC	HL	
D61D	72	LD	(HL),D	
D61E	C1	POP	BC	
D61F D620	37 61	SCF LD	H, C	
D620	C1	POP	BC	
D622	C9	RET		

D623	E5	PUSH	HL	

```
D624 D5
               PUSH
                      DE
D625 C5
               PUSH
                      BC
D626 060B
               LD
                      B, OBH
D628 13
               INC
                      DE
D629 23
               INC
                      HL
D62A 1A
               LD
                      A, (DE)
D62B E67F
               AND
                      7FH
D62D 4F
               LD
                       C.A
D62E E7
               RST
                       20H
                                 ;RAM LAM, LD A,(HL) de Ram
D62F E67F
               AND
                      7FH
D631
     В9
               CP
                       С
D632 2002
               JR
                       NZ, OD636H
D634 10F2
                      OD628H
               DJNZ
D636 C1
               POP
                      BC
D637 D1
               POP
                      DE
D638 E1
               POP
                      HL
D639 C9
               RET
****** hl:=hl*14
D63A D5
               PUSH
                      DE
                                  ;ranger
D63B 54
                       D.H
               LD
D63C 5D
               LD
                      E,L
                                 ;hl dernière valeur dans hl*2
D63D 29
               ADD
                      HL, HL
                                 ;hl dernière valeur dans hl*3
D63E 19
                      HL, DE
               ADD
                                 ;hl dernière valeur dans hl*6
D63F 29
               ADD
                      HL, HL
                                 ;hl dernière valeur dans hl*7
D640 19
                       HL, DE
               ADD
D641 29
                       HL, HL
                                 :hl dernière valeur dans hl*14
               ADD
D642 D1
               POP
                       DE
D643 C9
               RET
******
                                ;nbre entrées Dir & tab affect sur O
D644 CD83D6
               CALL
                       OD683H
                                  ; cherche nom fichier et déterm, affect
D647 CD98D6
               CALL
                       OD698H
D64A 3025
               JR
                       NC,OD671H
D64C 3E05
               LD
                       A, 05H
                                  sortir message système 5, file
D64E C3B1CD
               JP
                                  ;already exists, interrompre instr.
                       OCDB1H
****** chercher nom de fichier dans le directory
D651 CD83D6
                                 inbre entrées dir et tab affect sur 0
               CALL
                       OD683H
D654 CD98D6
               CALL
                       OD698H
                                 ;cherche nom fichier et déterm.affect
D657
     3018
               JR
                       NC, OD671H ;=> pas trouvé
                                  ;numéro entrée Dir trouvée
D659 E5
               PUSH
                      HL
```

```
D65A 210900
              L.D
                     HL,0009H
D65D CD9FCA
                     OCA9FH
                               ;hl=hl+iv, adresse FCN OPENIN
              CALL
D660 EB
              ΕX
                     DE, HL
                               ;dans de
D661 CDDFDB
              CALL
                               :32 octets entrée DIR dans FCB OPENIN
                     ODBDEH
D664 E1
              POP
                     HL
                               ;numéro de l'entrée DIR trouvée
D665 FD7E05
                     A, (IY+05H); fichier actif sur ce lecteur?
              LD
D668 B7
              OR
                     Α
D669 37
              SCF
D66A CO
              RET
                     NZ
                               ;=> fichier est actif
D66B CDA2D6
                     OD6A2H
                               :lire directory lusqu'à fin, déterm.
              CALL
D66E 38FB
              JR
                     C,OD66BH
                               ;nombres fichiers et blocs occupés
D670 37
              SCF
                               ;Directory lu
D671 FD3605FF LD
                     (IY+05H), OFF; marguer fichier sur ce lecteur comme
D675 C9
              RET
                               actif
****** cherche nom de fichier dans directory, détermine affectation blocs
                               inbre entrées Dir & tab affect sur 0
D676 CD83D6
             CALL
                     OD683H
                               cherche nom fichier et déterm.affect
D679 CD98D6
              CALL
                     OD698H
D67C 30F3
                     NC, OD671H ;=> pas trouvé
              JR
D67E CDAAD4
              CALL
                    OD4AAH
                               ;
D681 18F6
              JR
                     OD679H
****** déterminer affectation blocs disque
D683 C5
              PUSH
                     BC
                               ;=> nom de fichier
                     0C51FH
D684 CD1FC5
              CALL
                               chercher piste 0
D687 C1
              P0P
                     BC
D688 21FFFF
                     HL,OFFFFH
              LD
                     A,(IY+05H) ; fichier sur ce lecteur actif?
D68B FD7E05
              LD
D68E B7
              OR
                     Α
D68F C0
              RET
                     NZ
                               ;=> fichier est ouvert
D690 E5
              PUSH
                     HL
                              ;tab affect à 0, occuper blocs Dir
D691 CD14D8
             CALL
                     OD814H
D694 E1
              POP
                     HL
D695 C3A8D9 JP
                    OD9A8H
******** chercher nom de fichier, affectation blocs + nombre fichiers
D698 CDA2D6 CALL OD6A2H ; compte nombre blocs dans table
                                d'affectation, fichiers
              RET NC
D69B D0
                               ;=> pas d'autre entrée
D69C CDD8D7
                     OD7D8H
              CALL
                               nom fichier indiqué= entrée Dir?
D69F 30F7
              JR
                     NC, OD698H ;=> différent, chercher et déterminer
                                affectation
```

******		determin	ner nombre de	e fichiers sur disque	
	D6A2	23	INC	HL	;compteur d'entrées
	D6A3	FD7E05	LD	A,(IY+05H)	;OPEN actif sur ce lecteur?
	D6A6	B7	OR	Α	
	D6A7	2011	JR	NZ,OD6BAH	;=> Open est actif
	D6A9	CD1CD9	CALL	OD91CH	;enregistrement dans buffer, pointeur
					d'enregistrement => entrée Dir
	D6AC	DO	RET	NC	;=> pas d'autre entrée
	D6AD	1 A	LD	A, (DE)	;de pointeur sur entrée Dir
	D6AE	FEE5	CP	0E5H	;marque fichier supprimé
	D6BO	37	SCF		
	D6B1	C8	RET	Z	;=> si entrée supprimée
	D6B2	CDA8D9	CALL	OD9A8H	;sinon augmenter nombre d'entrées
	D6B5	3EFF	LD	A,OFFH	
	D6B7	C33CD8	JP	OD83CH	; détermine nombre de blocs occupés

```
****** entrée D6A2, si Open actif
               CALL
                      OD9B8H
                                  ; teste, si pos. entrée dir ok
D6BA CDB8D9
D6BD D0
               RET
                      NC
D6BE C31CD9
               JP
                      OD91CH
***************** nombre caractères dans le fichier dans hl
D6C1 212100
               LD
                      HL,0021H
D6C4 19
               ADD
                      HL, DE
D6C5 C3F9DB
               JΡ
                      ODBF9H
                                ;ld hl,(hl)
******
D6C8 212300
               LD
                      HL,0023H
D6CB 19
               ADD
                      HL, DE
D6CC 7E
               LD
                      A, (HL)
D6CD B7
               OR
                      Α
D6CE CO
               RET
                      ΝZ
D6CF CDC1D6
               CALL
                      OD6C1H
D6D2 7C
               LD
                      A,H
D6D3 1F
               RRA
D6D4
    1F
               RRA
D6D5 1F
               RRA
D6D6
    1F
               RRA
                      0FH
D6D7 E60F
               AND
D6D9 47
                      B, A
               LD
D6DA 29
               ADD
                      HL, HL
D6DB
    7C
               LD
                       A, H
D6DC E61F
               AND
                       1FH
D6DE 4F
               LD
                       C, A
D6DF C5
               PUSH
                       BC
D6E0 210F00
               LD
                       HL,000FH
D6E3
     19
               ADD
                       HL, DE
D6E4
    7E
               LD
                       A, (HL)
D6E5 A8
               XOR
D6E6 200F
               JR
                       NZ,OD6F7H
D6E8 3E04
               LD -
                       A, 04H
D6EA CD54DA
               CALL
                       ODA54H
                                 masque extension dans accu
D6ED 2F
               CPL
D6EE 47
               LD
                       B, A
D6EF 2B
               DEC
                       HL
D6F0 2B
               DEC
                       HL
D6F1
     7E
               LD
                       A, (HL)
D6F2 A9
                       С
               XOR
```

```
D6F3 A0
                 AND
                         В
D6F4
                         NZ, OD6F7H
      2001
                 JR
D6F6
      37
                 SCF
D6F7
      C1
                 POP
                         BC
D6F8
     9F
                 SBC
                         A,A
D6F9 C9
                 RET
D6FA
      210D00
                 LD
                         HL, OOODH
D6FD
      19
                 ADD
                         HL, DE
D6FE
      71
                 LD
                         (HL),C
D6FF
      23
                 INC
                         HL
D700
      23
                 INC
                         HL
D701
      70
                 LD
                         (HL),B
D702
      23
                 INC
                         HL
D703
      ΕB
                 ΕX
                         DE, HL
D704
      011100
                 LD
                         BC,0011H
D707
      CDAFCA
                                      ; vide (de) à (de+bc)
                 CALL
                         OCAAFH
D70A
      EB
                 ΕX
                         DE, HL
D70B C9
                 RET
******
D70C D5
                 PUSH
                          DE
D70D
      CDC1D6
                 CALL
                          OD6C1H
D710
     7C
                 LD
                          A \cdot H
D711
     E60F
                 AND
                          0FH
D713
      67
                 LD
                         H, A
D714 E5
                 PUSH
                         HL
D715
      211000
                 LD
                         HL,0010H
D718
     19
                 ADD
                         HL, DE
D719
      4E
                 LD
                         C, (HL)
D71A
      0600
                 LD
                          B,00H
D71C
      2B
                 DEC
                         HL
D71D
      2B
                 DEC
                         HL
D71E
      2B
                 DEC
                         HL
D71F
      66
                 LD
                         H, (HL)
D720
      68
                 LD
                         L,B
D721
      3E01
                 LD
                         A, 01H
D723
      CDEBDB
                 CALL
                         ODBEBH
D726
      09
                 ADD
                         HL, BC
D727
                 POP
      D1
                         DE
D728
      13
                 INC
                         DE
```

D729 D72C D72D D72E	CDF3DB 3F D1 C9	CALL CCF POP RET	ODBF3H DE	;hl = de? Carry si égal
****	******			
D72F	CDC1D6	CALL	OD6C1H	;masque bloc dans accu
D732	3E03	LD	A,O3H	
D734	CD54DA	CALL	ODA54H	
D737	A5	AND	L	
D738	4F	LD	C,A	;Shift bloc dans accu
D739	3E02	LD	A,O2H	
D73B	CD54DA	CALL	ODA54H	
D73E	CDEBDB	CALL	ODBEBH	
D741	3E06	LD	A,06H	;No bloc maxi, octet fort dans accu
D743	CD54DA	CALL	ODA54H	
D746	47	LD	B,A	
D747	B7	OR	A	
D748	7D	LD	A,L	
D749	211100	LD	HL,0011H	
D74C	19	ADD	HL,DE	
D74D	280E	JR	Z,OD75DH	
D74F	E607	AND	O7H	
D751	87	ADD	A,A	
D752	85	ADD	A, L	
D753	6F	LD	L, A	
D754	8C	ADC	A, H	
D755	95	SUB	L	
D756	67	LD	H, A	
D757	E5	PUSH	HL	
D758	CDF9DB	CALL	ODBF9H	;ld hl,(hl)
D75B	180B	JR	OD768H	
	*******		0511	
D75D D75F D760 D761 D762 D763 D764 D765	E60F 85 6F 8C 95 67 E5	AND ADD LD ADC SUB LD PUSH LD	OFH A, L L, A H, A HL L, (HL)	

```
D766 2600
                       H,00H
               LD
D768 7C
               LD
                       A, H
D769 B5
               OR
D76A
    280F
                       Z, OD77BH
               JR
               POP
                       ΑF
D76C
    F1
D76D 3E02
               LD
                       A, 02H
D76F CD54DA
               CALL
                       ODA54H
                                   ;Shift bloc dans accu
D772 29
               ADD
                       HL, HL
D773 3D
               DEC
                       Α
D774 20FC
               JR
                       NZ, OD772H
D776 79
                       A.C
               LD
D777 B5
               OR
                       L
D778 6F
               LD
                       L, A
D779 37
               SCF
D77A C9
               RET
******
D77B E1
               POP
                       HI.
D77C C9
               RET
****** déterminer nombre enregistrements dans FCB
D77D 211000
               LD
                       HL,0010H
D780 19
               ADD
                       HL, DE
D781 7E
               LD
                       A, (HL)
D782 34
                       (HI)
               INC
D783 B7
               OR
                       Α
D784 FO
               RET
D785
     3601
               LD
                       (HL),01H
D787 2B
               DEC
                       HL
D788
     2B
               DEC
                       НΙ
D789 2B
               DEC
                       HI.
D78A 34
               INC
                       (HL)
D78B C9
               RET
*******
               occuper entrée directory libre
D78C D5
               PUSH
                       DE
D78D D5
                       DE
               PUSH
D78E CDBBD7
               CALL
                       OD7BBH
                                   chercher entrée libre
D791 E3
                       (SP), HL
                                   ;adr. entrée sur pile,hl=adr.nom fich
               ΕX
D792 23
               INC
                       HL
                                   ;No lecteur pas nécessaire
D793 CDDFDB
               CALL
                       ODBDFH
                                   ¿écrire nom fichier et affect bloc
                                    dans enregistrement
```

```
D796 E1
               POP
                       HL
                                   ; nom de fichier et affectation blocs
D797
     CD7AD9
               CALL
                       OD97AH
               POP
                       DE
                                   ;dans enregistrement Dir
D79A D1
D79B C9
               RET
******** fixer nombre caractères dans le fichier sur 0
D79C
    212100
               LD
                       HL,0021H
               ADD
                       HL, DE
D79F 19
D7AO AF
               XOR
                       Α
D7A1 77
               LD
                       (HL), A
D7A2
     23
               INC
                       HL
D7A3 77
               LD
                       (HL), A
D7A4
     23
               INC
                       HL
                       (HL), A
D7A5 77
               LD
D7A6 C9
               RET
*********
               augmenter de 1 nombre caractères dans le fichier
D7A7 212100
               LD
                       HL,0021H
D7AA 19
               ADD
                       HL, DE
D7AB 34
               INC
                       (HL)
D7AC CO
               RET
                       N7
D7AD 23
               INC
                       HL
D7AE 34
               INC
                       (HL)
D7AF CO
               RET
                       N7
D7BO 23
               INC
                       HL
D7B1 34
                       (HL)
               INC
D7B2 C9
               RET
******
                                   inbre entrées Dir & tab affect sur 0
D7B3 CD83D6
               CALL
                       0D683H
                                   cherche nom fichier et déterm.affect
D7B6 CD98D6
               CALL
                       OD698H
D7B9 1811
               JR
                       OD7CCH
******* chercher entrée directory libre
D7BB 21FFFF
                       HL, OFFFFH
               LD
D7BE
      23
               INC
                       HI
D7BF CD1CD9
               CALL
                       OD91CH
                                   ; teste si place dans directory
                                   ;sortir mess.système 7, directory full
D7C2 3E07
               LD
                       A,07H
D7C4 D2B1CD
               JP
                                   ;interrompre instruction si pas place
                       NC.OCDB1H
D7C7 1A
               LD
                       A, (DE)
                                   ;(de)= pointeur enreg.dans enreg. Dir
D7C8 FEE5
               CP
                       0E5H
                                   ;entrée supprimée?
D7CA 20F2
               JR
                       NZ,OD7BEH
                                   ;=> pas libre, entrée suivante
```

```
D7CC F5
               PUSH
                        ΑF
D7CD FD7E05
                        A, (IY+05H) ; OPEN actif sur ce lecteur?
               LD
D7DO B7
                ΩR
D7D1
     3E09
               LD
                        A, 09H
                JΡ
D7D3 CAB8CD
                        Z,OCDB8H
                                   ;erreur, interrompre instruction
D7D6 F1
                POP
                        AF
D7D7 C9
                RET
*********
                cherche dans le directory le nom de fichier indiqué en bo
D7D8 C5
                PUSH
                        BC
                                    ;(bc) => nom fichier du fichier voulu
D7D9 D5
                PUSH
                        DF
                                    ;(de) => pointeur d'enregistrement
D7DA F5
                PUSH
                        HL
D7DB 60
                LD
                        H, B
                                    ;adresse nom fichier indiqué dans hl
D7DC 69
                LD
                        L,C
D7DD
     1 A
                LD
                        A, (DE)
                                    premier caractère entrée Dir No user
D7DE
     ΑE
               XOR
                        (HL)
                                    :égal à numéro user indiqué?
D7DF 202D
                JR
                        NZ, OD80EH ;si non, alors =>
D7E1 23
                INC
                        НΙ
D7E2 13
                INC
                        DE
D7E3 060B
               LD
                        B, OBH
                                    ;longueur nom de fichier + extension
D7E5 7E
               LD
                        A, (HL)
               CP
D7E6 FE3F
                        3FH
                                    ; loker '?' dans nom fichier indiqué?
D7E8 2806
                JR
                        Z,OD7FOH
                                    ;=> ignorer caractère dans entrée Dir
DZEA 1A
                LD
                        A, (DE)
                                    ; caractère d'entrée Dir
DEB AE
               XOR
                       (HL)
                                   ; comparer avec caract, du nom fourni
DZEC F6ZE
                AND
                        7FH
D7EE 201E
                        NZ,OD80EH ;=> les noms sont différents
                JR.
D7F0 23
                INC
                        HL
                                    sinon prochain caract, nom indiqué
D7F1 13
                        DE
                                    prochain caractère entrée Dir
                INC
D7F2 10F1
                DJNZ
                        OD7E5H
                                    :tester
D7F4 7F
                LD
                        A, (HL)
D7F5 3C
                INC
D7F6 280C
                JR
                        Z,0D804H
D7F8 3E04
                LD
                        A, 04H
D7FA CD54DA
                                    ;masque extension dans accu
                CALL
                        ODA54H
D7FD 2F
                CPL
D7FE 47
                LD
                        B, A
D7FF 1A
                LD
                        A, (DE)
D800
                XOR
     ΑE
                        (HL)
D801
      ΑN
                AND
D802 200A
                JR
                        NZ, OD80EH
D804 23
                INC
                        HL
```

```
DE
D805 13
              INC
D806 23
              INC
                      HL
                      DE
              INC
D807 13
D808 7E
              LD
                      A_{\prime}(HL)
D809 3C
              INC
                      Α
D80A 2802
               JR
                      Z,OD80EH
D80C 1A
              LD
                      A, (DE)
                      (HL)
D80D AE
               XOR
D80E E1
               POP
                      HL
D80F D1
               P0P
                      DF
                      BC
D810 C1
               POP
D811 CO
               RET
                      NZ
                                 ;fichier pas trouvé
D812 37
               SCF
                                  ;marque OK
D813 C9
               RET
******* vide table affectation, inscrit blocs Dir
D814 3E05
               LD
                      A,05H
                                ;numéro bloc maxi dans hl
D816 CD45DA
               CALL
                      ODA45H
D819 3E03
                       A,03H
               LD
                                  ; divise numéro bloc par 8
D81B CDEBDB
               CALL
                       ODBEBH
               INC
                       HL
                                  ;correction, 22 octets pour table
D81F 23
D81F EB
               ΕX
                       DE,HL
                                  ;d'affectation
                       A, OEH
D820 3E0E
              LD
D822 CD3FDA
               CALL
                       ODA3FH
                                  ;(hl)=> début table act.d'affectation
                                  :8 blocs = 1 octet comme marque libre
D825 3600
               LD
                       (HL),00H
                                  ;octet suivant
D827 23
               INC
                       HL
D828 1B
               DEC
                       DE
                                  :diminuer nombre
                                 ;les 22 octets tous annulés?
D829 7A
               LD
                       A, D
D82A B3
               OR
                       Ε
                       NZ,OD825H ;=> pas encore tous annulés
D82B 20F8
               JR
D82D 3E09
               LD
                       A, 09H
                                  ;taille en blocs de directory dans hl
D82F CD45DA
               CALL
                       ODA45H
D832 EB
               ΕX
                       DE, HL
D833 3E0E
               LD
                       A, OEH
                                  ;(hl)=> début table act.d'affectation
D835 CD3FDA
               CALL
                       ODA3FH
                                  ;inscrire blocs Dir comme occupés
D838 73
               LD
                       (HL),E
D839 23
               INC
                       HL
D83A 72
               LD
                       (HL),D
D83B C9
               RET
******* occupe blocs de cette entrée dans table d'affectation
                                  ;nombre entrées Dir testées
D83C E5
               PUSH
                       HL
```

```
D83D D5
              PUSH
                     DE ;pointeur sur début entrée dns enreg.
D83E C5
             PUSH
                     BC
D83F 4F
              LD
                     C, A
                     HL,0010H ; décalage par rapport affectat. blocs
D840 211000
            LD
D843 19
              ADD
                     HL, DE
                              ;nombre d'entrées d'affectation par
D844 0610
             LD
                     B, 10H
D846 5E
             LD
                     E,(HL)
                                ;entrée Dir
                     HL
D847 23
             INC
D848 3E06
             LD
                     A, 06H
D84A CD54DA
             CALL
                     ODA54H
                                ;No bloc maxi, octet fort dans accu
D84D B7
             OR
                     Α
                               ;si O alors entrées sur 1 octet
D84E 2803
              JR
                     Z, OD853H ;=> entrées sur un octet
D850 05
              DEC
                     В
D851 7E
              LD
                     A_{\prime}(HL)
D852 23
             INC
                     HL
D853 57
             LD
                     D.A
D854 B3
              OR
                     Ε
D855 280E
              JR
                     Z,OD865H ;pas d'autres blocs occupés
D857 E5
              PUSH
                     HL
D858 3E05
              LD
                     A,05H
D85A CD45DA
             CALL
                     ODA45H
                                ;numéro bloc maxi dans hl
D85D 7D
              LD
                     A,L
D85E 93
              SUB
                     Ε
                                ;numéro bloc valable?
D85F 7C
              LD
                     A, H
D860 9A
              SBC
                     A, D
                     NC,OD86CH ;valable=> occuper/libérer
D861 D46CD8
              CALL
                                :dans table d'affectation
D864 E1
              POP
                     HL
D865 10DF
                     OD846H
              DJNZ
D867 C1
              POP
                     BC
D868 D1
              P0P
                     DE
D869 E1
              P0P
                     HL
D86A 37
              SCF
D86B C9
              RET
******
              occuper/libérer No bloc dans position bit table d'affect.
D86C C5
                     BC
              PUSH
D86D D5
              PUSH
                     DE
                             ;numéro bloc occupé
D86E D5
              PUSH
                     DE
D86F EB
              EX
                     DE, HL
D870 3E03
                     A,03H
             LD
D872 CDEBDB
              CALL
                     ODBEBH
                                ; diviser No bloc par 8
D875 EB
              EX
                     DE, HL
                                ;résultat dns de,octet dns tab affect
```

```
D876 3E0E
               LD
                       A, OEH
                                   ;(hl)=> début table affectation act.
D878 CD3FDA
               CALL
                       ODA3FH
               ADD
                       HL, DE
                                   ; sauter nombre d'octets nécessaire
D87B 19
D87C D1
               P0P
                       DE
                                   ; numéro de bloc occupé dans de
D87D 7B
               LD
                       A,E
D87E E607
               AND
                       07H
D880 5F
               LD
                       E,A
D881
     3E01
               LD
                       A, 01H
D883 1C
                INC
                       Ε
D884 OF
               RRCA
                                   ;déterminer position bit dans table
D885 1D
               DEC
                       E
                                   :d'affectation
D886 20FC
               JR
                       NZ, OD884H
D888 47
               LD
                       B, A
D889 A1
                AND
                       C
D88A 4F
               LD
                       C, A
D88B 78
               LD
                       A, B
D88C 2F
                CPL
D88D A6
                AND
                        (HL)
                                   :ORer modèle bits act, avec bit bloc
D88E B1
                OR
                       С
                                   ;et sauvegarder dans table d'affect.
D88F 77
                LD
                        (HL),A
D890 D1
                POP
                        DE
D891 C1
                POP
                        BC
D892 C9
                RET
******** cherche bloc libre dans table d'affectation
D893 C5
                PUSH
                        BC
                        DE
D894 D5
                PUSH
D895 3E05
                LD
                        A, 05H
                                    ;numéro bloc maxi dans hl
D897 CD45DA
                CALL
                        ODA45H
D89A EB
                ΕX
                        DE, HL
                LD
D89B 3E0E
                        A,OEH
                                    ;(hl)=> début act. table d'affect.
                        ODA3FH
D89D CD3FDA
                CALL
                                    ;b:= compteur de bits, c:=modèle bits
D8A0 018008
                LD
                        BC,0880H
                                    entrée de table affect, dans accu
D8A3 7E
                LD
                        A, (HL)
D8A4 A1
                                    modèle bits pour bloc
                AND
                        С
                                    ;=> trouvé bloc libre
D8A5
     280C
                JR
                        Z,OD8B3H
                                    ;tester bit suivant
D8A7 OF
                RRCA
D8A8 4F
                LD
                        C, A
                                    :de:= nombre blocs encore à tester
D8A9 7A
                LD
                        A, D
                                    ;plus d'autres blocs?
D8AA B3
                OR
                                    ;=> trouvé aucun bloc libre,Disc Full
D8AB 2812
                JR
                        Z,OD8BFH
                DEC
                                    ; diminuer nombre blocs à tester
D8AD 1B
                        DE
```

```
D8AE 10F3
               DJNZ
                       OD8A3H
                                   ;boucle bits sur 8 bits
D8BO 23
               INC
                       HL
                                   prochain octet dans table d'affect.
D8B1 18ED
               JR
                       HOA8DO
                                   ;continuer à tester
* détermine No bloc d'après position bit, occupe dans table d'affectation
D8B3 7E
               LD
                       A, (HL)
                                   ;modèle bits de tab affect dans accu
D8B4 B1
               OR
                       С
                                   ;occuper bloc libre trouvé
D8B5 77
               LD
                       (HL), A
                                   et placer dans table d'affectation
D8B6 3E05
               LD
                       A,05H
D8B8 CD45DA
               CALL
                       ODA45H
                                   ; numéro de bloc maxi dans hl
D8BB B7
               OR
                       Α
D8BC ED52
               SBC
                       HL, DE
                                   ; calculer numéro de bloc, dans hl
D8BE 37
               SCF
                                   ;marque que trouvé bloc libre
D8BF D1
               P0P
                       DE
D8C0 C1
               POP
                       BC
D8C1 C9
               RET
***** nombre bloc occupés de table d'affectation pour affichage directory
D8C2 C5
               PUSH
                       BC
D8C3 E5
               PUSH
                       HL
D8C4 210000
               LD
                       HL,0000H
                                   ;hl est compteur de blocs
D8C7 E5
               PUSH
                       HL
                                   sur pile
D8C8 3E05
               LD
                       A, 05H
D8CA CD45DA
               CALL
                       ODA45H
                                   ; numéro de bloc maxi dans hl
D8CD EB
               ΕX
                       DE, HL
                                   et dans de
D8CE 3EOE
               LD
                       A, OEH
D8DO CD3FDA
               CALL
                                   ;(hl) => début actuelle ALV
                       ODA3FH
D8D3 018008
               LD
                       BC,0880H
                                   ;b:=compteur de bits, c:= modèle bits
D8D6 7E
                       A,(HL)
               LD
                                   ;octet de tab d'affect, dans accu
D8D7 A1
               AND
                                   ;position de bit marquée occupée?
D8D8 2003
               JR
                       NZ,OD8DDH
                                   ;=> pas occupé
D8DA E3
               ΕX
                       (SP),HL
                                   ;compteur dans hl
D8DB 23
               INC
                       HL
                                   ;augmenter compteur et
D8DC E3
               ΕX
                       (SP), HL
                                   ; de nouveau sur la pile
D8DD 79
               LD
                       A, C
                                   ;modèle bits dans accu
D8DE OF
               RRCA
                                   ;amener modèle bits suivant par rotat
D8DF 4F
                       C, A
               LD
                                   ;et ranger à nouveau dans c
D8E0 7A
               LD
                       A, D
                                   ;de:= nombre blocs encore à tester
D8E1 B3
               OR
                       Ε
                                   ;nombre délà nul?
D8E2 2806
               JR
                       Z,OD8EAH
                                   ;=> plus d'autre bloc à tester
               DEC
D8E4 1B
                       DE
                                   ; diminuer nombre de blocs à tester
D8E5 10EF
               DJNZ
                       OD8D6H
                                   ;boucle de bits
```

```
D8E7 23
               INC
                                  prochain octet de table d'affect.
                       HL
D8E8 18E9
               JR
                       OD8D3H
                                  jet continuer à tester
****** détermine nombre effectif blocs occupés
               P0P
                                  ; retire comptr blocs occupés de pile
D8EA E1
                       HL
D8EB CD10D9
                                 ;déterm.affectat.effect.avec BSH & hl
               CALL
                       OD910H
D8EE EB
               ΕX
                       DE, HL
                                  ;résultat dans de
D8EF E1
               POP
                       HL
D8F0 C1
               POP
                       BC
D8F1 C9
               RET
******* détermine nombre de blocs occupés par le fichier
D8F2 D5
               PUSH
                       DF
                                  ;début d'une entrée Dir dns enreg Dir
D8F3 211000
               LD
                       HL,0010H
                                  ;entrer décal.par rapport affect bloc
D8F6 19
               ADD
                       HL, DE
D8F7 110010
               LD
                       DE,1000H
                                  ;d:= octets table d'affectation
D8FA 3E06
                       A,06H
                                  ;e:= compteur blocs occupés
               LD
D8FC CD54DA
               CALL
                       ODA54H
                                  :No bloc maxi, octet fort dans accu
D8FF B7
               OR
                       Α
                                  ;si O,que valeurs 1 oct.ds tab affect
D900 7E
               LD
                       A,(HL)
                                  ;un octet de table d'affectation
D901 23
               INC
                       HL
                                  ;augmenter pointeur dans table affect
D902 2803
               JR
                       Z, 0D907H
                                  ;octet fort No bloc maxi=0?, alors ne
                                  tester qu'un octet
D904 B6
               OR
                       (HL)
                                  sinon tester octet faible
D905 15
               DEC
                       D
D906 23
               INC
                       HL
D907 B7
               0R
                                   ;tester octet table affect, si 0
                       Z,OD9OBH
D908 2801
               JR
                                  ;aucun bloc occupé
D90A 1C
               INC
                       Ε
                                  ;augmenter compteur blocs occupés
D90B 15
               DEC
                       D
                                  ;diminuer nombre
D90C 20EC
               JR
                       NZ,OD8FAH
                                  ;encore octets dans la table?
D90E EB
               ΕX
                       DE, HL
                                  ; nombre dans hl
D90F D1
               P0P
                       DE
D910 3E02
               LD
                       A,02H
               CALL
                       ODA54H
D912 CD54DA
                                  ;Shift bloc dans accu
D915 3D
               DEC
                       Α
D916 3D
               DEC
                       Α
D917 3D
               DEC
                       Α
D918 C8
               RET
                       Ζ
D919 29
               ADD
                       HL, HL
D91A 18FB
               JR
                       0D917H
```

D91C	E5	PUSH	HL		
D91D	C5	PUSH	BC	;bc => nom fichier temporaire	
D91E	7D	LD	A, L	;nombre entrées testées ds l'enreg.	
D91F	E603	AND	03H	;4 sont possibles, 0-3	
D921	2011	JR	NZ,OD934H		
D923	EB	EX	DE, HL	;nombre entrées dans de	
D924	3E07	LD	A,07H		
D926	CD45DA	CALL	ODA45H	;entrées Dir maxi dans hl	
D929	CDF3DB	CALL	ODBF3H	;hl = de? testé toutes les entrées	
D92C	3F	CCF		;possibles	
D92D	EB	EX	DE, HL		
D92E	3015	JR	NC,OD945H	;toutes lues =>	
D930	CD48D9	CALL	OD948H	;nouvel enreg. dans buffer enreg.	
D933	AF	XOR	Α		
D934	47	LD	B, A		
D935	3E08	LD	A,08H		
D937	CD3FDA	CALL	ODA3FH	;(hl)=>buffer enreg.,à nouv sur début	
D93A	112000	LD	DE,0020H	;longueur d'une entrée dans le buffer	
D93D	04	INC	В	;(32 octets)	
D93E	1801	JR	OD941H		

D940	19	ADD	HL, DE	;pointeur d'enregistrement sur	

D940	19	ADD	HL, DE	pointeur	d'enregistrement	Sui	
D941	10FD	DJNZ	OD940H	;prochain	début Dir		
D943	EB	EX	DE, HL	;pointeur	$\hbox{d'enregistrement}\\$	dans	de
D944	37	SCF					
D945	C1	P0P	BC				

D946 D947	E1 C9	POP RET	HL				
****	********						
D948	3E02	LD	A,02H				
D94A	CDEBDB	CALL	ODBEBH	;nombre d'entrées testées/4			
D94D	EB	EX	DE, HL	;résultat nbre enreg. testés dans de			
D94E	3E08	LD	A,08H				
D950	CD3FDA	CALL	ODA3FH	;(hl) => numéro d'enregistrement			
D953	CDE8D9	CALL	OD9E8H	;amène enr., No ds hl, ds buffer enr.			
D956	3EOB	LD	A, OBH				
D958	CD45DA	CALL	ODA45H	;nbre entrées DIR à tester dans hl			
D95B	EB	EX	DE, HL				
D95C	CDF3DB	CALL	ODBF3H	;hl=de,testé toutes entrés possibles?			
D95F	EB	EX	DE,HL				
D960	DO	RET	NC	;=> lu toutes les entrées			
D961	3E0C	LD	A,OCH				
D963	CD3FDA	CALL	ODA3FH	;(hl) => bloc valeur de contrôle			
D966	19	ADD	HL, DE				
D967	CDC8D9	CALL	OD9C8H	;calcul valeur contrôle sur l'enreg.			
D96A	BE	CP	(HL)	;égale valeur contrôle sauvegardée?			
D96B	C8	RET	Z	;=> sont égales			
D96C	F5	PUSH	AF				
D96D	EB	EX	DE, HL				
D96E	29	ADD	HL,HL				
D96F	29	ADD	HL,HL				
D970	CDB8D9	CALL	OD9B8H				
D973	EB	EX	DE, HL				
D974	D1	POP	DE				
D975	DA33D2	JP	C,OD233H	erreur			
D978	72	LD	(HL),D				
D979	C9	RET					

D97A	E5	PUSH	HL	;numéro de l'entrée Dir occupée			
D97B	C5	PUSH	BC	;adresse buffer			
D97C	3E02	LD	A,02H				
D97E	CDEBDB	CALL	ODBEBH	;divise hl/4			
D981	EB	EX	DE, HL	;résultat No enregistrement dans de			
D982	3E08	LD	A,08H				
D984	CD3FDA	CALL	ODA3FH	;(hl) => buffer d'enregistrement			
D987	0E01	LD	C,01H				

```
D989 CDF3D9
                                  ;enregistrement Dir dans buffer
              CALL
                      OD9F3H
D98C 3E0B
             LD
                      A, OBH
                                  ;secteur, sur disque s'il v a lieu
D98E CD45DA
               CALL
                      ODA45H
                                  ; nombre enreg. Dir à tester dans hl
D991 EB
               ΕX
                      DE, HL
D992 CDF3DB
                                  ;hl=de? testé tous enreg, possibles?
              CALL
                      ODBF3H
D995 EB
               ΕX
                      DE, HL
D996 300A
               JR
                      NC,OD9A2H
D998 3EOC
               LD
                      A, OCH
D99A CD3FDA
               CALL
                      ODA3FH
                                  :(hl) => buffer valeur de contrôle
D99D 19
               ADD
                      HL, DE
D99E CDC8D9
               CALL
                      OD9C8H
                                  ;valeur de contrôle sur l'enreg.
D9A1 77
               LD
                       (HL),A
                                  ;et entrer dans buffer valeur contr.
D9A2 C1
               POP
                       BC
D9A3 E1
               POP
                      HL
                                  ; teste si nom de fichier est en
D9A4 CDB8D9
               CALL
                      OD9B8H
                                  ;position correcte
D9A8 D5
               PUSH
                      DE
D9A9 E5
               PUSH
                      HL
D9AA EB
                      DE, HL
               EX
D9AB 13
               INC
                      DE
                                  ; augmenter nombre entrées occupées
D9AC 3E02
               LD
                      A, 02H
D9AE CD35DA
               CALL
                      ODA35H
                                  ;(hl) => nombre entrées Directory
D9B1 73
               LD
                      (HL),E
                                  ;ranger nouveau nombre
D9B2 23
               INC
                      HL
D9B3 72
                      (HL),D
               LD
D9B4 E1
               P0P
                       HL
D9B5 D1
               POP
                       DE
D9B6 37
               SCF
D9B7 C9
               RET
*******
               teste, si position de l'entrée Dir est ok
D9B8 D5
                       DE
               PUSH
D9B9 E5
               PUSH
                       HL
                                  ;nombre entrées Dir
D9BA 3E02
               LD
                       A, 02H
D9BC CD35DA
                                  ;(h1)=> nombre entrées Dir occupées
               CALL
                       ODA35H
D9BF 5E
               LD
                       E,(HL)
                                  ; nombre dans de
D9C0 23
               INC
                       HL
D9C1 56
                       D, (HL)
               LD
D9C2 E1
               P0P
                       HL.
D9C3 CDF3DB
                       ODBF3H
                                  ;hl = de, entrée calculée ok?
               CALL
D9C6 D1
                       DE
               POP
D9C7 C9
               RET
```

```
******* valeur de contrôle sur l'enregistrement, résultat dans accu
D9C8 C5
             PUSH
                    BC
D9C9 E5
             PUSH
                    HL
                            ;lonueur enregistrement
D9CA 0680
            LD
                    B,80H
D9CC 3E08
            LD
                   A,08H
                            ;(hl) => buffer enregistrement
            CALL ODA3FH
D9CE CD3FDA
D9D1 AF
            XOR
                             ;vider accu
                             ;valeur de contrôle sur l'enregistr.
            ADD
                  A,(HL)
D9D2 86
D9D3 23
             INC
                    HL
D9D4 10FC
                    OD9D2H
            DJNZ
            P0P
D9D6 E1
                    HL
                    BC
D9D7 C1
            P0P
D9D8 C9
             RET
******* tester si attribut READ ONLY, bit 7 premier caractère extension
            PUSH HL
D9D9 E5
                    HL,0009H ;premier caractère extension
D9DA 210900
            LD
D9DD 1804 JR OD9E3H
****** tester si attribut SYS, bit 7 second caractère extension
D9DF E5
            PUSH HL
                    HL,000AH ;second caractère extension
D9E0 210A00 LD
                   HL, DE
            ADD
D9E3 19
                             ;caractère dans accu
D9E4 7E
            LD
                    A, (HL)
                             ;Carry mis, si attribut mis
D9E5 87
            ADD
                    A, A
D9E6 E1
            POP
                    HL
             RET
D9E7 C9
******** amener enregistrement, No dans de, dans buffer enregistr.
             PUSH
                    BC
D9E8 C5
                    DE
D9E9 D5
            PUSH
D9EA E5
            PUSH
                   HL
D9EB CD06DA CALL ODA06H ;déterm.piste et secteur avec No enr.
                             :lire enregistrement dans buffer enr.
                   0C54CH
D9EE CD4CC5
            CALL
            JR
                    OD9FEH
                              message d'erreur dans accu
D9F1 180B
******* écrire enregistrement, No dans de, dans buffer secteur
                    BC
D9F3 C5
              PUSH
             PUSH
                    DF
D9F4 D5
D9F5 E5
             PUSH
                    HL
                              ;déterminer piste et secteur
                    BC
D9F6 C5
            PUSH
D9F7 CD06DA CALL ODA06H ;d'après No d'enregistrement
```

```
D9FA C1
               POP
                       BC
D9FB CD2EC5
                                   ¿écrire enreg. dans buffer secteur
               CALL
                       0C52EH
D9FF B7
               OR
                                   ;message d'erreur dans accu
D9FF C2B6CD
               JP.
                       NZ.OCDB6H
                                   ;=> erreur, interrompre instruction
DA02 E1
               POP
                       HL
                       DE
DA03 D1
               POP
DA04 C1
               POP
                       BC
DA05 C9
               RET
****** calcule piste et secteur d'après numéro d'enregistrement
DA06 D5
               PUSH
                       DE
                                   ; numéro d'enregistrement
DA07 44
                       B, H
                                   ;adresse buffer pour un enregistremnt
               LD
DA08 4D
               LD
                       C,L
                                   ; dans bc et transmettre
DAO9 CD1AC5
               CALL
                       OC51AH
                                   ;aux routines du controller
DAOC D1
               POP
                       DE
DAOD 3EOD
               L.D
                       A, ODH
DAOF CD45DA
               CALL
                       ODA45H
                                   ; décalage de piste dans hl
DA12 44
               LD
                                   ;et bc
                       B, H
DA13 4D
               LD
                       C,L
DA14 AF
               XOR
                       Α
DA15 CD45DA
               CALL
                       ODA45H
                                   ; Nbre enregistr./piste dans hl
DA18 OB
               DEC
                        BC
                                   :correction
DA19 03
                INC
                        BC
DA1A 7B
               L.D
                        A.E
DA1B 95
                SUB
                        L
DA1C 5F
                        E, A
                LD
DA1D 7A
                LD
                        A, D
DA1E 9C
                SBC
                        A, H
DA1F 57
                LD
                        D, A
DA20 30F7
                JR
                        NC, ODA19H
DA22 19
                        HL, DE
                ADD
DA23 E5
                PUSH
                        HL
DA24 CD24C5
               CALL
                        0C524H
                                   ;piste en c dans be54 pour Controller
DA27 C1
                POP
                        BC
DA28 AF
                XOR
                        Α
DA29 CD3FDA
               CALL
                        ODA3FH
                                   ;(h1) => (a910/a920)
DA2C EB
                        DE, HL
                ΕX
DA2D CD5AC5
                CALL
                        OC55AH
                                   ;traduire numéro d'enregistrement
DA30 4D
                1 D
                        C,L
DA31 44
                LD
                        B, H
DA32 C329C5
               JP
                       0C529H
                                   ;secteur dans be55 pour Controller
```

```
****** charge header paramètres disque + accu dans hl
DA35 FD8603 ADD A,(IY+03H) ;ajoute octet faible DPH actuel
DA38 6F LD L,A ;résultat dans l
DA39 FD8E04 ADC A,(IY+O4H) ;ajoute octet fort, éventu.avec Carry
DA3C 95
           SUB
                  L
           LD H,A ;octet fort dans h
DA3D 67
DA3E C9
           RET
******* charge contenu (header paramètres disque + accu) dans hl
                  ODA35H ;(hl) => DPH + accu
DA3F CD35DA CALL
DA42 C3F9DB JP ODBF9H ;1d hl,(hl)
******* charge contenu (DPB+accu) dans hl
            PUSH AF
DA45 F5
            LD
DA46 3EOA
                  A,OAH
DA48 CD3FDA CALL ODA3FH ;(hl) => début bloc paramètres disque DA4B F1 POP AF ; décalage voulu
DA4C 85
            ADD
                  A, L
                  L, A
DA4D 6F
            LD
                            ;calcule adresse nécessaire
            ADC
                   A, H
DA4E 8C
                   L
DA4F 95
            SUB
            LD
                  H, A
DA50 67
DA51 C3F9DB JP ODBF9H ;LD HL,(HL)
******* charge contenu (bloc paramètres disque + accu) dans accu
DA54 E5 PUSH HL
DA55 CD45DA CALL ODA45H ;charge contenu (DPB+accu) dans hl
                  A, L
DA58 7D
            LD
                             ;octet voulu dans accu
DA59 E1
            POP
                   HL
DASA C9 RET
*********
                  DE,00E4H
DA5B 11E400 LD
            JR
DA5E 1803
                    ODA63H
******
DA60 11F400 LD
                    DE,OOF4H
DA63 OE20 LD
                   C,20H
DA65 CD74DA CALL
                   ODA74H
DA68 182B JR
                    ODA95H
```

```
******
                    ODA6FH ; crée EFN, teste nom de fichier
DAGA CDGFDA CALL
DA6D 1826
             JR
                    ODA95H
******* crée nom fichier étendu, teste si espace ou '?'
DAGF OEFF
             \mathsf{L}\mathsf{D}
                   C.OFFH
DA71 11E400
             LD
                   DE,00E4H
DA74 CDAODA
                    ODAAOH ; disposer nom de fichier dans buffer
             CALL
DA77 C5
             PUSH
                    BC
DA78 160B
             LD
                   D,OBH
                             ;longueur du nom de fichier avec ext.
DA7A 03
             INC
                    BC
                              ;bc => nom de fichier
DA7B 03
             INC
                    BC
DATC OA
             LD
                    A, (BC)
                              premier caractère du nom dans accu
DAZD FE3F
             CP
                    3FH
                              ;joker '?'
4A7F 2869
                    Z, ODAEAH
                             ;si oui => sortir Bad command
             JR
DA81 15
             DEC
                    D
DA82 20F7
             JR
                    NZ,ODA7BH ; tester si prochain caractère '?'
DA84 C1
             POP
                             trouvé aucun point d'interrogation
                    BC
DA85 C9
             RET
                              semble ok
******
DA86 0600
            LD
                   B, 00H
DA88 CDA6DA
            CALL
                   ODAA6H
DA8B 1808
             JR
                   ODA95H
******
DA8D 0E20
             LD
                    C, 20H
                             espace
DA8F 11E400
            L-D
                   DE,00E4H ;adresse buffer enregistrement
DA92 CDAODA
             CALL
                    ODAAOH
                             disposer nom de fichier
DA95 210D00
             LD
                   HL,000DH
DA98 09
             ADD
                   HL, BC
DA99 36FF
             LD
                    (HL),OFFH
DA9B 23
             INC
                   HL
DA9C 23
             INC
                   HL
DA9D 36FF
             LD
                    (HL),OFFH
DA9F C9
             RET
******** crée nom fichier étendu, teste si nom de fichier ok
                    ODAB6H ; crée nom de fichier étendu
DAAO CDB6DA
             CALL
                   DAA3 2845
             JR
```

DAA5 C9

RET

********** DAA6 0E20 LD C,20H ; espace DAA8 11E400 LD DE,00E4H ; décalage par rapport buffer enreg. DAAB CDB6DA CALL ODAB6H DAAE C5 PUSH BC DAAF OEOB C,OBH LD DAB1 CC8EDB 7,0DB8EH CALL DAB4 C1 POP BC DAB5 C9 RET ********* DAB6 E5 PUSH HL DAB7 CD98CA CALL OCA98H ;de=de+iv, buffer nom fichier étendu DABA D5 PUSH DF ranger A,(IY+00H) ; numéro du lecteur actif DABB FD7E00 LD DABE 12 entrer dans nom fichier LD (DE),A DABF 13 INC DF DACO FD7E01 A, (IY+01H) ; numéro user actif LD DAC3 12 (DE),A ;entrer dans nom de fichier LD DAC4 13 DE INC DAC5 C5 PUSH BCDAC6 41 B,C LD DAC7 OEO8 ; nom fichier a 8 caractères de long LD C,08H DAC9 CD85DB ODB85H ;8 espaces dans (de) à (de+7) CALL DACC 78 LD A, B extension a 3 caractères de long DACD 0E03 LD C.03H DACF CD90DB ODB90H 3 fois ffh dans (de+8h) à (de+0ah) CALL DAD2 010300 LD BC,0003H DAD5 CDAFCA OCAAFH ; vide (de+0bh) à (de+0dh) CALL DAD8 C1 P0P BC ;b=> taille nom fichier ent, c=> Offh ;de => début nom fichier étendu (EFN) DAD9 D1 POP DE DADA E1 POP ;hl => adr. nom fichier entrée (IFN) HL DADB D5 PUSH DE DADC CDEDDA CALL ODAEDH ¿crée EFN, si IFN correct DADF D1 POP DE DAEO 3008 NC, ODAEAH ;bad command, nom fich, entrée pas ok JR DAE2 42 ;adresse EFN dans bc LD B,DDAE3 4B C,E LD DAE4 13 INC DE :de => nom de fichier DAE5 13 DE INC DAE6 1A A, (DE) premier caractère du EFN LD

jespace?

DAE7 FE20

CP

20H

```
DAE9 C9 RET
```

```
DAEA C3AFCD
               JP
                       OCDAFH
                                   sortir Bad command, interr.instr.
******* teste IFN, crée EFN avec Drive et USER
               DEC
                       ΗΙ
DAED 2B
                                   : Dummy
DAEE CD97DB
               CALL
                       ODB97H
                                   tester longueur IFN
DAF1 3F
               CCF
DAF2 D8
               RET
                                   ;erreur apparue! pas de nom fichier?
                       С
                       C, A
DAF3 4F
               LD
DAF4 E5
               PUSH
                       НΙ
DAF5 C5
               PUSH
                       BC
DAF6 FF3A
               CP
                       3AH
                                   ;caractère est un ':'?
DAF8 2806
               JR
                       7.ODBOOH
                                   ;oui, alors =>
DAFA CDA5DB
               CALL
                       ODBA5H
                                   un caract, de IFN, convert, majusc,
DAFD 38F7
                       C,ODAF6H
               JR
                                   ;tester si ':'
DAFF 37
               SCF
                                   ;trouvé aucun ':' dans le nom
******* si ':', tester si numéro USER valable
DB00 C1
               POP
                       BC
DB01 E1
               POP
                       HL
DB02 79
               LD
                       A,C
DB03 383E
               JR
                       C.ODB43H
                                   ;saut si trouvé aucun ':'
DB05 13
               INC
                       DE
                                   : '0'
DB06 FE30
               CP
                       30H
DB08 381F
               JR
                       C.ODB29H
                                   ;caractère < '0', donc pas chiffre
DBOA FE3A
               CP
                       3AH
                                   : ': '
    301B
DBOC
                       NC,ODB29H
                                   ;caractère >= ':', pas chiffre
               JR
DB0E D630
               SUB
                       30H
                                   :est un chiffre, -30h donne nb binaire
DB10 4F
               LD
                       C, A
DB11 12
               L.D
                       (DE),A
                                   entrer chiffre dans EFN
DB12 CDA5DB
               CALL
                       ODBA5H
                                   ;un caract, de IFN, convert.majusc.
DB15 FE30
               CP
                       30H
                                   ;'0'
DB17 3810
               JR
                       C,ODB29H
                                   ;caractère < '0', alors pas chiffre
DB19 FE3A
               CP
                       3AH
                                   : ':'
DB1B 300C
               JR
                       NC,ODB29H
                                   ;caractère >= ':', pas chiffre
DB1D B7
               OR
                                   ; caractère est un chiffre
                       Α
DB1E OD
               DEC
                       С
                                   premier chiffre est un 1?
DB1F CO
               RET
                       ΝZ
                                   ;non, erreur en IFN, faux No USER
DB20 C6DA
               ADD
                       A, ODAH
                                   ;tester si second chiffre de 0 à 6
DB22 FE10
               CP
                       10H
```

```
DB24 DO
               RET
                                 ;second chiffre >6, faux No USER
                       NC
DB25 12
               LD
                       (DE),A
                                  entrer chiffre dans EFN
DB26 CDA5DB
               CALL
                       ODBA5H
                                  ;un caractère de IFN, convert.majus,
******* si pas chiffre, tester (logiquement) si No lecteur valable
               DEC
                       DE
DB29 1B
DB2A FE51
               CP
                       51H
                                  ;'Q'
DB2C 300A
               JR
                       NC,ODB38H
                                  ;Caract. est 'Q', 'R'... erreur ds IFN
DB2E FE41
               CP
                       41H
                                  ;'A'
DB30 3806
               JR
                       C,ODB38H
                                  ;Caractère < 'A', erreur dans IFN
               SUB
                                  ;Oter 'A', donne 0 à 15
DB32 D641
                      41H
DB34 12
               LD
                       (DE),A
                                  ce sont les lecteurs possibles
                                   (logiquement)
DB35 CDA5DB
               CALL
                      ODBA5H
                                  ;un caractère de IFN, convert.majusc.
****** si USER et/ou Drive, alors ':' doit suivre, sinon erreur
DB38 CD9BDB
               CALL
                       ODB9BH
                                  ;retirer caractère, ignorer espace
DB3B EE3A
                                  ;maintenant doit venir un ':'
               XOR
                       3AH
DB3D CO
               RET
                       NZ
                                  ;si non, alors erreur dans IFN
DB3E CD97DB
               CALL
                       ODB97H
                                  retirer caractère, ignorer espace
DB41 3F
               CCF
DB42 D8
               RET
                       С
                                 ;erreur, pas de caractère après ':'
******** détermine nom fichier effectif et extension d'après IFN
DB43 13
               INC
                       DE
DB44 13
                       DE
               INC
DB45 FE2E
               CP
                       2EH
                                  ;'.'
DB47 C8
               RET
                       Z
                                  ; nom de fichier manque, entré qu'ext.
DB48 0E08
                                  ;longueur nom de fichier étendu (EFN)
               LD
                       C,08H
DB4A CD58DB
               CALL
                       ODB58H
DB4D D8
               RET
                       С
DB4E EE2E
               XOR
                       2EH
                                  ;maintenant doit venir un '.'
DB50 CO
               RET
                       NZ
                                  ;erreur, IFN trop long
DB51
    CD97DB
               CALL
                       ODB97H
                                  ;retirer caractère, ignorer espace
DB54 0E03
               LD
                       C, 03H
                                  ; longueur de l'extension
DB56 302D
               JR
                       NC, ODB85H ; plus de caract, alors ext.=3 espaces
****** teste caractère pour nom fichier et ext., entre dans EFN
DB58 FE20
               CP
                                  , , ,
                       20H
DB5A 3829
               JR
                       C,ODB85H
                                  ; si pas d'espace, remplir avec espaces
DB5C E5
               PUSH
                       HL
DB5D C5
               PUSH
                       BC
```

```
DB5E 47
              LD
                      B, A
                                 ; sauvegarde provisoire
DB5F 21B2DB
                                 ;table des caractères 'interdits'
              LD
                      HL,ODBB2H
DB62 7E
              LD
                      A, (HL)
                                 retirer valeur de table
DB63 23
              INC
                      HI.
                                 ;augmenter pointeur
DB64 B7
              0R
DB65 2804
              JR
                      Z,ODB6BH
                                 ;table terminée?
DB67 B8
              CP
                                 ; comparer valeur table avec caract.
DB68 20F8
                      NZ,ODB62H
                                 ;si différent, comparer suivante
              JR
DB6A 37
              SCF
                                 ;marque caractère 'interdit'
DB6B 78
                      A, B
              LD
                                 ;caractère dans accu
DB6C C1
              P0P
                      BC
DB6D E1
              POP
                      HI.
DB6E 3815
                      C,ODB85H
              JR
                                 ;caract,'interdit', reste avec espaces
DB70 OD
              DEC
                      C
                                 compteur longueur nom ou extension
DB71 F8
              RET
                      М
                                 ;tous caractères parcourus? alors =>
DB72 FE2A
                                 ;'*', joker pour le reste
              CP
                      2AH
DB74 CC8EDB
                      Z,ODB8EH
                                 si loker alors remplir reste de '?'
              CALL
DB77 12
              L.D
                     (DE),A
                                 ; caractère ok. Entrer dns nom fichier
DB79 CDA5DB
              CALL
                     ODBA5H
                                ; caract.de nom fichier, convert, majus.
DB7C 3007
              JR
                      NC,ODB85H
                                ¿plus de caractère, remplir reste
                                 avec espaces
DB7E FE20
              CP
                      20H
                                ;caractère espace?
DB80 20D6
              JR
                      NZ,ODB58H
                                ;si non, alors tester et entrer
****** ieter rester dans IFN après espace
DB82 CD9BDB
              CALL
                      ODB9BH ; teste si espace, si oui, car.suivant
****** remplit mémoire (de) à (de+c) avec caractère espace
DB85 F5
              PUSH
                     AF
DB86 3E20
                     A,20H
                                ; valeur pour caractère espace
              LD
DB88 CD9ODB
              CALL
                      ODB90H
DB8B F1
                      AF
              POP
DB8C 3F
              CCF
DB8D C9
              RET
****** remplit mémoire (de) à (de+c) avec '?'
                                ;'?', Joker pour un caractère
DB8E 3E3F
              LD
                     A,3FH
****** remplit mémoire (de) à (de+c) avec caractère dans accu
DB90 OC
                     С
              INC
                                correction nécessaire
DB91 OD
              DEC
                      С
                                ;case mémoire suivante
DB92 C8
              RET
                     Z
                                ;ou éventuellement c=0, alors fin
```

```
DB93 12
                    (DE),A
              LD
                                ; caractère dans mémoire adressée
DB94 13
             INC
                    DE
                                ;augmenter pointeur
DB95 18FA
                     ODB91H
              JR
                               et encore une fois
******* retire un caractère, teste si longueur nom de fichier > 0
              CALL
                               un caractère, teste longueur nom
DB97 CDA5DB
                     ODBA5H
DB9A DO
              RET
                     NC
                                ;longueur O, erreur!
*** teste si accu est espace, si espace, alors retirer prochain caractère
DB9B FE20
              CP
                     20H
                                espace?
DB9D 37
              SCF
DB9E CO
              RET
                    N7
                                :c'était quelque chose d'autre
DB9F CDA5DB CALL
                    ODBA5H
                                retirer prochain caractère
DBA2 38F7
              JR
                     C,ODB9BH
                                ;teste si espace, si oui,
DBA4 C9
              RET
                                 :prochain caractère
****** retire un caractère du nom de fichier et convertit en majuscules
                                ;longueur nom fichier (restante)
DBA5 78
             LD
                     A.B
DBA6 B7
              OR
                     Α
                                ;longueur <> 0?
DBA7 C8
              RET
                     Z
                                ;si O, alors Return
DBA8 23
              INC
                     HL.
                                ;(hl) => pointeur sur nom de fichier
DBA9 05
              DEC
                    В
                                ;d'entrée
                                ;RAM LAM, LD A, (HL) de Ram
DBAA E7
              RST
                     20H
DBAB E67F
             AND
                    7FH
                                ; que caractère ASCII, S.V.P.
DBAD CDA6CA
             CALL
                     OCAA6H
                                 convertir en majuscules
DBBO 37
              SCF
                                 ;marque octet retiré
DBB1 C9
              RFT
****** caractères interdits dans nom de fichier
DBB2 3C
                     3CH
                                : ' < '
              DEFB
DBB3 3E
              DEFB
                     3EH
                                 ; '>'
DBB4 2E
              DEFB
                     2EH
                                 ;'.'
DBB5 2C
              DEFB
                     2CH
                                ;','
DBB6 3B
              DEFB
                                ;';'
                     3BH
DBB7 3A
              DEFB
                    3AH
                                ;':'
DBB8 3D
              DEFB
                     3DH
                                : '='
DBB8 5B
              DEFB
                     5BH
                                crochet ouvert
DBB8 5D
              DEFB
                    5DH
                                ;crochet fermé
DBB8 5F
              DEFB
                     5FH
                                soulignage
DBB8 25
                     25H
                                ; '%'
              DEFB
DBB8 7C
             DEFB 7CH
                                ;Shift arobas
```

```
DBBE 28
           DEFB 28H
                          ;'('
DBBE 29
            DEFB
                  29H
                            ;')'
DBBE 2F
           DEFB 2FH
                           ;'/'
DBBE 5C
           DEFB 5CH
                            ;Backslash
DBBE 7F
           DEFB 7FH
                           Delete
          DEFB OOH
DBBE 00
                           marque fin de la table
****** sort trois espaces, No lecteur actuel dans c
DBC4 3EO1 LD
               A, 01H
                           ;message système 1
DBC6 1802 JR ODBCAH
******* sort 'nom de fichier', No lecteur actuel dans c
DBC8 3EOB
          LD
               A,OBH ;message système 11
DBCA C5
           PUSH
                  BC
DBCB FD4E02 LD
               C,(IY+02H) ;No lecteur dans c
DBCE 180A
           JR
                 ODBDAH
******* sort 'Drive #: user #', e=lecteur, c= No user
DBDO C5
            PUSH
                  BC
DBD1 OA
           LD
                  A, (BC) ; numéro lecteur
DBD2 5F
           LD
                  E,A
                            ;dans e
DBD3 1600
           LD
                  D • 00H
           DEC
DBD5 OB
                  BC
DBD6 OA
           LD
                  A,(BC)
                           :No user
DBD7 4F
                   C, A
                           ;dans c
           LD
DBD8 3EOC
           LD
                           ;message système 12
                  A, OCH
           CALL OCAEBH ;sortir message système
DBDA CDEBCA
DBDD C1
           POP
                   BC
DBDE C9
            RET
****** transfère 32 octets avec LDIR de hl dans de
DBDF E5
            PUSH
                 HL
DBEO D5
                  DE
           PUSH
DBE1 C5
            PUSH
                   BC
DBE2 012000
           LD
                   BC,0020H
DBE5 EDBO
            LDIR
DBE7 C1
            POP
                   BC
DBE8 D1
                   DE
           POP
DBE9 E1
           POP
                   HL
DBEA C9
           RET
```

```
******* divise hl par (accu^2)
DBEB CB3C
             SRL
                   Н
DBED CB1D
             RR
                    L
DBEF 3D
             DEC
                    Α
DBFO 20F9
                   NZ,ODBEBH
             JR
DBF2 C9
             RET
******* compare hl avec de
DBF3 E5
             PUSH
                    HL
DBF4 B7
             OR
                    Α
DBF5 ED52
            SBC HL, DE
DBF7 E1
            POP
                    HL
DBF8 C9
             RET
************ charge (hl) dans hl
DBF9 D5
             PUSH
                    DE
DBFA 5E
            LD
                    E,(HL)
DBFB 23
             INC
                    HL
DBFC 56
            LD
                    D, (HL)
DBFD EB
             EX
                    DE, HL
DBFE D1
             POP
                    DE
DBFF C9
             RET
******* dc00 à dfff ne sont pas utilisés
DCOO à DFFF RST 38H
```

5.1 ERREUR AVEC MERGE ET CHAIN MERGE

Ce chapitre intéressera tous ceux qui ont été parmi les premiers à acheter un lecteur de disquette. Une erreur s'est malheureusement glissée dans le système d'exploitation de sorte que lorsqu'on charge un programme supplémentaire avec les instructions MERGE et CHAIN MERGE l'erreur 'EOF met' survient de facon injustifiée.

Comme le fabricant a connaissance de cette erreur, celle-ci sera éliminée dans les versions ultérieures du système d'exploitation. Ceux d'entre vous qui ne savent pas encore si leur lecteur de disquette comporte ou non cette erreur pourront le savoir en étudiant le présent chapitre.

Comme nous l'avons déjà indiqué et comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté par vous-même, le système d'exploitation AMSDOS comporte une erreur. Ne soyez pas trop irrité par ce fait car même les installations les plus coûteuses comportent encore d'innombrables erreurs dans leur système d'exploitation.

Il n'y a pas non plus là de raison de paniquer: votre problème est déjà résolu puisque vous avez le présent ouvrage entre les mains. Nous ne vous fournissons pas UNE possibilité de solution, mais DEUX. Mais quand et pourquoi cette erreur se produit-elle? Peut-être n'avez vous eu jusqu'ici aucun problème lors de l'utilisation des instructions MERGE et CHAIN MERGE. C'est tout à fait possible. Notamment pour les petites routines, il est même assez improbable qu'une erreur se produise.

Essavez donc notre exemple:

NEW

10 PRINT x;"C'est réussi." 20 GOTO 20

SAVE "Deux"

NEW

```
10 PRINT "Nous essayons ..."
20 x=1
30 CHAIN MERGE "Deux"
```

RUN

Vous pouvez maintenant vous faire LISTer le programme. Tout s'est passé comme voulu et attendu. (Voyez également le chapitre correspondant du manuel du Basic CPC). Entrez maintenant:

NEW

26 PRINT x; "C'est réussi."
27 END

SAVE "Deux"

NEW

10 PRINT "Nous essayons ..."
20 x=1
25 CHAIN MERGE "Deux"

RUN

Faites toutefois très attention à bien respecter les numéros de ligne que nous vous indiquons car ils sont importants pour notre exemple.

Après avoir lancé le programme, vous obtiendrez un

EOF met in 25

Vous savez que EOF signifie End of File et vous vous demandez certainement pourquoi l'ordinateur a rencontré une fin de fichier? C'est exactement en cela qu'est l'erreur du système d'exploitation. Nous avons provoqué cette erreur dans notre exemple en utilisant le numéro de ligne 26. Dès que, lors du chargement d'un second programme, un &1a = 26 est rencontré, le message d'erreur 'EOF met' est sorti. Le code 26 ne peut pas se présenter comme caractère ASCII dans un programme, mais il peut

par contre être utilisé dans le codage des programmes.

Lors de la sauvegarde d'un programme sur disquette est écrite également sur disquette pour chaque ligne du programme la longueur ainsi que l'adresse de début en mémoire de cette ligne. Cela représente trois caractères pour chaque ligne et le risque est grand qu'un de ces trois octets vaille &1a. D'autre part le numéro de ligne est sauvé sous la forme d'un nombre entier sur 16 bits. Ce nombre peut également comporter un &1a, comme dans notre exemple. La probabilité est donc de 1:(256/5)=51.2 par ligne, ce qui signifie que statistiquement, un 'EOF met' doit survenir au plus tard lorsque le programme dépasse 51 lignes. Dans la pratique cependant, un nombre de lignes très inférieur suffit souvent.

Une première solution possible consiste à sauvegarder les programmes à charger en second sous la forme de ce qu'on appelle les fichiers ASCII. Les programmes ne sont plus alors codés mais sont écrits sur la disquette comme à l'écran, caractère par caractère. Les fichiers de programmes deviennent ainsi un peu plus longs, un programme d'une taille de 30 Koctets occupera par exemple 32 Koctets sur la disquette. Dans notre exemple, vous auriez donc dû entrer:

SAVE "Deux", a

Le ',a' est mis pour fichier ASCII. Cette première solution est aussi la plus simple. Si vous avez toutefois des programmes protégés que vous voulez charger en second (par exemple), cette solution n'est pas utilisable.

Nous avons donc un petit programme à vous offrir comme deuxième solution. Ce programme exécute l'instruction CHAIN MERGE comme elle devrait normalement être exécutée, c'est-à-dire comme elle est décrite dans le manuel d'utilisation et comme elle fonctionne en Basic cassette.

```
1 '
2 ' Firmware Patch for CHAIN-MERGE
3 ' Amstrad CPC & DDI-1
4 '
5 '
6 '
```

```
10 MEMORY HIMEM-41
```

- 20 DEF FNmsb(a)=&FF AND INT(a/256)
- 30 DEF FN1sb(a)=&FF AND UNT(a)
- 40 FOR i=HIMEM+1 TO HIMEM+38
- 50 READ byte
- 60 POKE 1, byte
- 70 NEXT 1
- 80 POKE HIMEM+3, FN1sb(HIMEM+39)
- 90 POKE HIMEM+4, FNmsb(HIMEM+39)
- 100 POKE HIMEM+9, FNlsb(HIMEM+41)
- 110 POKE HIMEM+10, FNmsb(HIMEM+41)
- 120 POKE HIMEM+18, FN1sb(HIMEM+1)
- 130 POKE HIMEM+19, FNmsb(HIMEM+1)
- 140 'CAS IN CHAR
- 150 POKE HIMEM+39, PEEK(&BC80+0)
- 160 POKE HIMEM+40, PEEK(&BC80+1)
- 170 POKE HIMEM+41, PEEK(&BC80+2)
- 180 POKE &BC80+0, &C3
- 190 POKE &BC80+1, FNlsb(HIMEM+1)
- 200 POKE &BC80+2, FNmsb(HIMEM+1)
- 210 DATA &e5,&2A,&00,&00,&22,&80,&bc
- 220 DATA &3a,&00,&00,&32,&82,&bc
- 230 DATA &cd,&80,&bc,&21,&00,&00
- 240 DATA &22,&81,&bc,&21,&80,&bc
- 250 DATA &36,&c3,&e1,&d8,&c8,&fe,&1a
- 260 DATA &37,&3f,&c0,&b7,&37,&c9

Une fois cette routine entrée, sauvez-la sur disquette. Lorsque vous aurez ensuite un programme qui utilise l'instruction CHAIN MERGE, vous pourrez placer cette routine au début du programme. Une fois la routine exécutée, vous pouvez à nouveau effacer les lignes correspondant à cette routine avec DELETE (cela est également possible dans un programme).

5.2 MESSAGES D'ERREUR

Il y a en certainement parmi vous que le simple terme de 'message d'erreur' suffit à plonger dans une colère noire parce qu'ils ne peuvent manquer de se rappeler telle ou telle vaine tentative pour créer un programme qui soit à l'abri des messages d'erreur du lecteur de disquette.

Les messages d'erreur sont cependant une chose tout à fait naturelle lorsqu'on travaille avec des ordinateurs. Tout le monde fait des erreurs que l'ordinateur affiche alors à l'écran. Si l'on veut par exemple charger un fichier qui n'existe pas sur la disquette, on obtient la remarque lapidaire suivante:

Filename.Ext not found

Vous savez alors que vous avez mal indiqué le nom du fichier ou que vous n'avez pas placé dans le lecteur la bonne disquette. Le lecteur de disquette se donne dans un tel cas beaucoup de mal pour essayer de vous servir, avant de sortir le message d'erreur. Si aucune extension (type de fichier) n'est indiquée, le lecteur de disquette DDI-1 effectuera TROIS tentatives pour essayer de trouver le fichier voulu.

- 1) sous le nom de Filename.
- 2) sous le nom de Filename.BAS
- 3) sous le nom de Filename.BIN

Ce n'est que si toutes ces tentatives échouent que le lecteur de disquette vous enverra le message d'erreur indiqué plus haut. Si toutefois vous indiquez l'extension avec le nom de fichier, une seule tentative sera effectuée. (Par exemple LOAD"Jeuxdeba.lle" ou OPENIN"Donnees.dat" etc.)

Nous vous expliquons par ailleurs au chapitre 1.5 comment éviter certaines erreurs. Ces astuces de programmation ne peuvent cependant pas toulours être mises en oeuvre avec succès.

Il y a malheureusement des instructions telles que Disc missing ou d'autres semblables que l'on ne peut absolument pas intercepter par programme. Cette erreur ne signifie pas nécessairement que le lecteur de disquette soit vide, il se peut également que la disquette n'ait pas été complètement enfoncée. Vous obtenez alors le message d'erreur:

Drive A: disc missing

Retry, Ignore or Cancel?

Un autre exemple: si votre disquette n'est plus en très bon état et qu'un Read Fail apparaît comme message d'erreur. On pourrait encore allonger cette liste de possibilités. Tout cela ne serait d'ailleurs pas si dramatique et ces messages d'erreur pourraient même n'être considérés que comme un grand avantage de ce lecteur de disquette, s'il n'y avait pas un inconvénient décisif! Si en effet le lecteur de disquette détecte une erreur lors du déroulement d'un programme, quelle que soit l'erreur, le texte de cette erreur vous est affiché sur l'écran et le déroulement du programme est immédiatement interrompu. Ce n'est pas grave, direz-vous, cela m'arrive bien aussi lorsqu'il y a une erreur dans mon programme. Il est vrai, cependant:

Il est possible d'éliminer presque totalement les erreurs d'un programme. On peut par exemple éliminer toutes les erreurs de syntaxe, tester la validité des entrées faites par l'utilisateur et intercepter les mauvaises entrées. Il est ainsi possible d'intercepter pratiquement toutes les erreurs imaginables lors du déroulement d'un programme.

Il est en outre possible d'utiliser l'instruction Basic ON ERROR GOTO afin qu'un message d'erreur survenant pendant le déroulement du programme n'ait pas pour effet de l'interrompre mais seulement de SUSPENDRE son exécution.

Lorsqu'une erreur se produit, le déroulement normal du programme est alors suspendu, l'endroit où l'erreur s'est produite est mémorisé et l'ordinateur saute à une sous-routine qui pourra alors éventuellement réagir à cette erreur. En programmant de la sorte, on peut intercepter à 100% tout risque d'interruption du programme.

Mais que pourriez-vous faire pour que le programme puisse s'assurer qu'une disquette figure bien dans le lecteur? Vous pouvez indiquer à l'utilisateur du programme de placer une disquette dans le lecteur mais cela n'exclut pas un tas d'autres messages d'erreur possibles. Bien, direz-vous, je peux donc utiliser l'instruction ON ERROR GOTO qui est vraiment pratique.

Malheureusement ON ERROR GOTO n'a aucun effet pour les messages d'erreur du lecteur de disquette. Les messages d'erreur sont sortis malgré tout et le programme est interrompu.

(A ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore suffisamment cette instruction, nous recommandons d'en étudier la description dans le manuel d'utilisation.)

Il convient de noter cependant ici que le CPC 664 vous offre la possibilité d'intercepter les messages d'erreur du disque avec l'instruction ON ERROR GOTO. La variable d'erreur système ERR a alors la valeur 32 et la variable DERR contient en outre le numéro d'erreur transmis par le DOS. Le programme n'est donc pas interrompu mais le texte d'erreur apparaît sur l'écran. Un autre inconvénient est qu'on ne peut demander clairement de QUELLE erreur il s'agit car ERR contient toujours 32 et la variable DERR ne donne pas beaucoup de renseignements à ce sujet.

Les bons conseils sont donc très appréciables dans ce domaine. Même le plus opiniâtre des programmeurs peut en effet être un jour contraint à l'abandon. Imaginez comme il est désespérant en effet d'entrer 200 enregistrements et au moment de les sauvegarder de recevoir de la disquette le message

Disc full

Le programme est alors interrompu et vous pouvez entrer à nouveau vos 200 enregistrements! Un tel programme ne correspond bien sûr pas vraiment à l'image qu'on se fait d'un logiciel professionnel. Protéger les programmes contre un erreur d'utilisation est en effet le premier souci des programmeurs professionnels. Mais le lecteur de disquette est Justement très sujet à erreur.

Vous trouverez donc dans ce chapitre une routine en langage machine qui résout définitivement ce problème. Les erreurs ne sont plus sorties sur l'écran et les programmes ne sont plus interrompus. On aurait pu faire en sorte que le programmeur ne remarque même pas qu'une erreur a été annoncée par le lecteur de disquette. Mais cela n'est vraiment pas souhaitable non plus car il vaut mieux prendre connaissance de l'erreur, l'important étant simplement que le programme ne soit pas alors interrompu. Avec cette routine le problème a été résolu de façon à ce

qu'une erreur du lecteur de disquette entraîne la sortie du message d'erreur

Unknown user function

Ce message d'erreur survient en fait très rarement et c'est pourquoi il a été choisi de façon à ce que les erreurs disque puissent être distinguées dans un programme des autres erreurs. Tous les messages d'erreur ont des codes d'erreur qu'on peut interroger avec la variable système ERR. On peut également interroger la ligne dans laquelle est survenue la dernière erreur. On utilise à cet effet la variable système ERL.

Quand donc un message d'erreur est envoyé par le lecteur de disquette, celui-ci est intercepté et stocké provisoirement dans un buffer spécial. Le programme n'est pas interrompu et une erreur UNKNOWN USER FUNCTION avec le code d'erreur 18 est générée. Cette erreur peut alors fort bien être interceptée avec l'instruction ON ERROR GOTO. Il faut ensuite examiner dans la routine d'erreur correspondante quelle erreur a été annoncée. Si la variable de code d'erreur ERR vaut 18, c'est qu'on est en présence d'une erreur disque. On peut alors se faire transmettre le texte par la routine, dans une variable alphanumérique, pour déterminer de quelle erreur précise il s'agit. On peut alors réagir dans le programme à l'erreur annoncée. Il est possible d'activer ou de désactiver cette routine de protection à tout moment.

Un programme d'exemple

1030 RESUME 90

10 ON ERROR GOTO 1000
20 CALL active : 'Routine d'erreur activée
30 OPENIN "nombres"
40 WHILE NOT EOF
50 INPUT #9,a
60 PRINT a,
70 WEND
80 CLOSEIN
90 CALL desactive : END
1000 IF ERR<>18 THEN RESUME NEXT
1010 ds\$="+" : CALL msg.@ds\$
1020 PRINT "Disk:";ds\$

Vous voyez que les routines d'erreur sont appelées avec l'instruction CALL. Il y a là trois différentes adresses d'entrée:

CALL active

Avec Call active, vous activez la routine d'interception des erreurs. Un grand nombre de vecteurs du système d'exploitation sont alors DETOURNES. Ce problème ne peut pas être résolu autrement. Immédiatement après, les messages d'erreur ne sont plus sortis sur l'écran mais interceptés et entrestockés. Après un message d'erreur annoncé par le lecteur de disquette, une erreur Unknown user function est générée. Cette erreur peut être interceptée avec ON ERROR GOTO.

CALL msg,@a\$

Le dernier message d'erreur annoncé est transmis à travers la variable alphanumérique @a\$ (toute autre variable alphanumérique est bien sûr également possible). Faites attention à ce que, avant d'être appelée avec a\$, la variable alphanumérique a\$ ait bien été INITIALISEE. Un a\$="" est suffisant. Sinon vous obtiendrez un Improper argument.

CALL desactive La routine d'interception des erreurs est à nouveau désactivée. L'état normal est à nouveau rétabli. Immédiatement après les messages d'erreur apparaissent à nouveau sur l'écran. Il est recommandé de placer la désactivation des routines d'erreur à la fin de tout programme car vous risqueriez sinon de vous demander pourquoi un FILE NOT FOUND ne vous est plus communiqué comme d'habitude.

On suppose bien entendu que la routine d'erreur soit en mémoire!

Explication du programme d'erreur:

LIGNE EXPLICATION

- 10 On décide qu'après un message d'erreur le programme doit se poursuivre en ligne 1000.
- 20 La routine d'erreur est activée. Immédiatement après les

messages d'erreur du lecteur de disquette ne sont plus affichés à l'écran mais interceptés et stockés dans des buffers.

- Le fichier séquentiel "nombres" est ouvert. Si ce fichier n'existe pas, un "File not found" sera généré.
- 40-80 Si le fichier a pu être trouvé, les nombres sont lus et sortis.
- 90 La routine d'interception des erreurs est à nouveau désactivée et le programme est terminé.
- 1000 On teste ici s'il s'agit d'une erreur disquette. Si ce n'est pas le cas, l'exécution du programme se poursuit immédiatement après l'erreur.
- 1010 La variable ds\$ est initialisée. Cela est nécessaire pour ne pas obtenir un "Improper argument" avec @ds\$. Le texte d'erreur fourni est alors tranmis à la variable ds\$.
- 1020 Le texte transmis est sorti sur l'écran. Cela ne représente qu'une des possibilités d'utilisation parmi des milliers.
- 1030 Le programme se poursuit en ligne 90.

Voilà donc un exemple d'application. Vous pouvez également voir d'après le programme de gestion de fichier que nous vous donnons dans ce chapitre comment on peut travailler avec la routine d'erreur de façon très intéressante.

Il s'est avéré très pratique et très intéressant de fixer et d'interroger dans le programme ce qu'on appelle des flags. On peut alors reconnaître à l'intérieur du programme si une erreur s'est produite ou non et réagir comme il convient.

Cela pourrait se présenter comme dans l'exemple suivant:

- 10 ON ERROR GOTO 1000
- 20 CALL active : 'Routine d'erreur activée
- 30 errflg=0 : OPENIN "nombres" : IF errflg THEN 100
- 40 WHILE NOT EOF
- 50 INPUT #9,a
- 60 PRINT a.

70 WEND
80 CLOSEIN
90 CALL desactive : END
100 IF RIGHT\$(ds\$,9)="not found" THEN REM Réagir au message
110 PRINT "Disk -- ";ds\$
120 END
1000 IF ERR<>18 THEN RESUME NEXT
1010 ds\$="+" : CALL msg,@ds\$
1020 errflg=1
1030 RESUME NEXT

Vous voyez dans cet exemple qu'après l'instruction OPENIN on teste s'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, l'exécution normale du programme se poursuit.

Si toutefois il y a une erreur, on teste alors s'il s'agit d'une erreur "File not found". Si c'est un "File not found", on peut y réagir de manière appropriée (par exemple en changeant le nom de fichier). Sinon le message d'erreur sera sorti. On pourrait bien sûr faire ici encore d'autres distinctions. On pourrait ainsi par exemple lors d'un Drive A: disc missing demander à l'utilisateur par un message en clair de placer une disquette dans le lecteur.

Ce mode de traitement des erreurs permet par exemple de déterminer par un essai d'ouverture d'un fichier si le fichier existe déjà ou non et donc de le créer si nécessaire.

Vous voyez que les possibilités sont très diverses et leur mise en oeuvre extrêmement simple.

Vous pouvez placer la routine d'interception des erreurs dans n'importe quelle zone de la mémoire. Pour ceux d'entre vous qui programment en langage machine, nous vous fournissons un listing assembleur. Pour tous les autres nous vous présentons un chargeur Basic pour placer la routine machine dans n'importe quelle zone de la mémoire. La routine a 229 octets de long (ce qui est très peu). C'est certainement une infime dépense de place mémoire par rapport à l'usage qu'on peut en faire. Vous pouvez entrer en ligne 70 du chargeur Basic l'adresse de départ que doit avoir le programme. Si vous avez un programme dans lequel aucune instruction Symbol after n'est utilisée, vous pouvez placer la routine tout en haut de la mémoire, pour perdre le moins de place possible pour votre programme Basic.

En Basic cassette, vous disposez de 43533 octets pour vos programmes et vos données. La limite supérieure de la mémoire est en &AB7F. Lorsque vous connectez le lecteur de disquette, un peu de mémoire est perdue pour les buffers d'entrée et de sortie ainsi que pour le DOS. Après la mise sous tension, HIMEM est en &A67B et vous n'avez plus que 42249 octets de libres. Le DOS nécessite toutefois encore 4096 octets pour les buffers d'entrée et sortie que nous venons d'indiquer. Ces buffers peuvent cependant être librement déplacés (contrairement à la mémoire système). Nous mettons en place cette mémoire avec:

OPENOUT "dummy" MEMORY HIMEM-1 CLOSEOUT

Nous obtenons maintenant pour HIMEM la valeur de &967A. Il reste 38152 octets libres. La limite supérieure pour Basic se trouve donc dans le meilleur des cas en &967A. Notre routine a 229 octets de long et nécessite en outre encore 40 octets comme buffer pour le texte du message d'erreur. Nous calculons donc &967A-229-40=956D et nous faisons maintenant commencer notre routine en &956D. Entrez cette valeur dans la ligne 70 du chargeur.

Si vous utilisez toutefois l'instruction Symbol after, vous devrez placer la routine un peu plus bas dans la mémoire. A cet effet, éteignez votre ordinateur et rallumez-le. Entrez alors:

Symbol After n

Remplacez ici n par la plus grande valeur survenant dans le programme. Entrez ensuite:

OPENOUT "dummy" MEMORY HIMEM-1 CLOSEOUT

PRINT HEX\$(HIMEM-229-40)

Vous obtiendrez par exemple avec Symbol after 190 un résultat de &93DD. Vous n'avez plus alors qu'à définir &93DO comme adresse de départ. C'est tout.

Créez de cette manière, à titre d'exercice, une routine située en &9650. Vous pourrez utiliser cette routine dans la plupart des programmes, tant que vous n'utilisez pas d'instructions Symbol after et tant que d'autres

routines machine ne sont pas intégrées dans le programme. Sauvegardez alors ce fichier sur disquette car il est plus facile de charger la routine d'interception des erreurs à partir de la disquette plutôt que d'intégrer chaque fois toutes les lignes DATA dans le programme. Si vous voulez maintenant intégrer la routine d'interception des erreurs dans un programme, conformez-vous à la marche à suivre ci-dessous:

- 1) Créez le fichier de programme binaire avec le programme de chargeur Basic et sauvegardez ce programme sur disquette (bien sûr sur la même disquette sur laquelle est sauvegardé le programme qui nécessite et charge cette routine).
- 2) Intégrez la routine dans le programme. Il convient ici aussi de procéder dans l'ordre car il peut sinon arriver que 4096 octets soient inutilement perdus. Cela arrive en effet lorsque la routine est d'abord chargée, que la limite supérieure de la mémoire est alors abaissée et que le buffer n'est défini qu'ensuite.

Un programme chargeant la routine d'interception des erreurs devrait se présenter à peu près comme ceci:

```
10 ON ERROR GOTO 20000 'Routine d'erreur
```

20 LOAD "ERROR.BIN"

30 MEMORY &9650-1

40 OPENOUT "dummy"

50 MEMORY HIMEM-1

60 CLOSEOUT

70 .

80 .

90 .

Vous reconnaissez l'ordre à suivre. La routine doit d'abord être générée et sauvée sur disquette sous le nom "Error.bin"; n'importe quel autre nom est également possible puisque vous fixez vous-même le nom de fichier dans le chargeur.

Notre programme charge d'abord ce fichier, la limite de la mémoire est ensuite fixée directement en dessous de notre routine ainsi chargée, de façon à ce que notre routine ne puisse être effacée ni par des variable ni par les buffers du DOS. Ce n'est qu'ensuite que sont créés les buffers du DOS et que la limite de la mémoire est à nouveau abaissée. La routine ne peut plus maintenant être effacée. Le mieux est de toujours éteindre

puis rallumer l'ordinateur avant d'utiliser de tels programmes car il peut y avoir certaines complications si vous aviez auparavant un programme qui avait déjà mis en place le buffer du DOS ou si la limite supérieure avait déjà été abaissée d'une manière ou d'une autre. Après tout cela, le mieux est que vous définissiez encore QUATRE variables dont vous aurez en permanence besoin dans le programme.

ACTIVE=&9650+0 MSG=&9650+3 DESACTIVE=&9560+6 DS\$=""

Avec une autre adresse de départ de la routine, vous devez bien sûr modifier ces valeurs. Il s'agit ici des adresses d'entrée des différentes routines. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'utilisation de ces routines. Mais avant que vous ne vous précipitiez pour taper ce chargeur Basic: dans ce chapitre figure un autre paquet de routines pour rendre possible la sauvegarde relative de fichiers. Ces routines ont été réalisées à l'aide des instructions RSX plus puissantes. La routine d'interception des erreurs est intégrée dans ce paquet de routines. Si vous voulez donc utiliser la sauvegarde relative de fichier, il vaut donc mieux que vous tapiez le chargeur Basic de la sauvegarde relative de fichier pour éviter beaucoup de travail inutile.

Les possesseurs d'un CPC 664 qui jugent la routine d'interception des erreurs inutile parce qu'elle est soutenue par leur Basic ne doivent pas perdre de vue trois faits importants:

- 1) Les messages d'erreur apparaissent obligatoirement sur l'écran; cela est difficilement admissible pour des programmes professionnels.
- 2) Vous n'avez pas de compatibilité avec les ordinateurs CPC 464.
- 3) L'interrogation de la variable ERR vous indique s'il y a une erreur disque mais vous n'obtenez Jamais le message d'erreur précis et vous ne pouvez pas l'obtenir non plus en utilisant la variable DERR! Il ne vous est donc pas possible de distinguer un DISC FULL du message d'erreur DISC IS MISSING.

5.2.1 Explications sur la routine d'interception des erreurs

Pour intercepter les messages d'erreur certaines connaissances sur l'intérieur du CPC sont nécessaires car on ne doit pas sous-estimer l'intervention dans le système d'exploitation qu'il est nécessaire d'entreprendre. Nous nous servons pour cela de la possibilité qu'offre le CPC de DETOURNER certains vecteurs. Nous devons utiliser abondamment cette possibilité.

Lorsque le lecteur de disquette sort un message d'erreur sur l'écran, la routine du système d'exploitation TXT OUTPUT, en &BB5A, est appelée. Cette routine sert à sortir sur l'écran dans la fenêtre actuelle un caractère placé dans l'accumulateur. Cette routine est donc détournée. La routine d'interception des erreurs est donc placée et exécutée AVANT la routine TXT OUTPUT normale, et ce pour CHAQUE caractère devant être affiché à l'écran. Cette routine examine si le caractère à afficher vient du lecteur de disquette. A cet effet, on examine l'adresse de retour placée sur la pile. La ROM disquette est située dans la zone AU DESSUS de &COOO. C'est ici également que se trouve le système d'exploitation Basic. La routine de transmission des messages d'erreur est située dans la zone de &CBOO à &CBFF. Il nous suffit donc d'interroger l'octet fort de l'adresse de retour. Si donc TXT OUTPUT est appelée à partir de cette zone, il s'agit d'un caractère venant du lecteur de disquette qui est intercepté par la routine et stocké provisoirement pour une utilisation ultérieure.

Un flag est mis simultanément pour qu'on puisse ensuite tester si une erreur s'est produite. Le flag sert en outre à intercepter le message BREAK. Le message BREAK ne vient pas en effet de la ROM disquette mais de la ROM Basic normale. Tout cela est réalisé dans la routine OUTCHK (voyez le listing assembleur). Dans cette routine, les vecteurs sont détournés et ces vecteurs sont à nouveau fixés à leur valeur normale dans la routine RESET.

Lorsque le lecteur de disquette a sorti un message d'erreur, il saute à la ROM Basic, à l'endroit où les programmes sont interrompus. Le message BREAK est sorti et le programme est interrompu. Nous devons ici détourner le vecteur Ready Modus pour empêcher que les programmes puissent être interrompus. Cette routine teste si le flag d'erreur est mis car on peut fort bien parvenir au mode Ready Modus SANS qu'un message d'erreur ne se soit produit. Si le flag d'erreur est mis, le message d'erreur #18 (Unknown user function) est généré qui pourra ensuite être intercepté.

Nous avons enfin encore la routine GETTXT qui sert à nous transmettre le

message d'erreur en Basic. Nous obtenons donc le message d'erreur en clair dans une variable alphanumérique quelconque.

La routine KWC sert à envoyer un C pour répondre à la question éventuelle

Retry, Ignore or Cancel

L'erreur est ainsi immédiatement reconnue et le déroulement du programme est immédiatement interrompu.

ATTENTION! IMPORTANT!

Lorsque vous faites afficher le catalogue d'une disquette, ces caractères sont également interprétés comme une erreur car ils proviennent exactement de la même zone que les messages d'erreur. Cela vaut aussi bien pour l'instruction IDIR que pour l'instruction CAT. Lorsque la routine d'erreur est activée, l'instruction IDIR devient inopérante! Si vous voulez utiliser cette instruction, vous devez utiliser

CALL active: IDIR: CALL desactive

L'instruction CAT a été traitée ici de façon spéciale. Ses vecteurs ont également été détournés de sorte que l'instruction CAT peut être utilisée comme à la normale.

Pour tous ceux qui veulent utiliser la routine d'interception des erreurs, il est certainement également intéressant de savoir comment cette routine a été ici intégrée dans le programme. En fait 8 lignes suffisent, à partir de la ligne 3170, pour réaliser un traitement pratique des erreurs. L'ouverture d'un fichier se présente donc maintenant ainsi:

ef=0:OPENIN"nom de fichier":IF ef THEN recommencer

Le flag d'erreur ef est mis à 0 avant l'OPENIN. S'il est mis après l'OPENIN, c'est qu'une erreur s'est produite et on essaie à nouveau d'exécuter l'instruction OPENIN. Dans la routine d'erreur, l'utilisateur a la possibilité soit de revenir au menu principal, soit d'entreprendre une nouvelle tentative d'ouverture; cela peut dépendre du message d'erreur survenu. Par exemple, avec Disc missing, on peut placer la disquette dans le lecteur de disquette et essayer à nouveau (ef vaut alors 1). Pour un Read fail, cela est moins évident. Si le message

d'erreur est un File not found, la variable nf est mise à 1. Aucun texte d'erreur n'est sorti. On peut par exemple tester de cette façon si un fichier existe déjà.

```
.COPYRIGHT 1985 MICRO-APPLICATION.
.DAMS.
ROUTINE D'INTERCEPTION DES ERREURS
;**************
(C) 1985 BY DATA BECKER GMBH
; US 22/3/1985
  CPC 464 / 664 / 6128
j
         ORG #8000
3
         JP
               SET
                                          JACTIVE
                                          ⇒RETIRE CHAINE
         JP
               GETTXT
                                          RESTAURE LES VECTEURS
         JP
               RESET
į
SET
                                          FROM ENABLE
         CALL #8900
                                          ; RANGE ETAT ROM
         PUSH AF
                                          FRETIRER CARACTERE
         LD
               A<sub>2</sub>(#DE01)
                                          RANGE NUMERO DE VERSION
         LD
               (VER)/A
         POP
               ĤΕ
                                          RESTORE ETAT ROM
         CALL #B90C
               A/(VER)
         LD
                                          3464?
         ĊР
               #71
          JR
              NZ, CPC664
         ĹĎ
              A,#03
                                          ⇒ READY
         LD
               (#AC01)/A
               A,#03
CPC664
         LD
                                          GOUT CHAR
         LD
              (#BB5A)/A
                                          ⇒KM WAIT CHAR
         LD
              (#BB06),A
         LD
              (#BC9B),A
                                          ⇒CAS CATALOG
               A/(VER)
                                          ; VERSION
          LD
          CP
               #71
               NZ, CPC66A
                                          7664
          JR
          LD
               HL, READYM
                                          DETOURNER READY
          LD
               (#AC02)/HL
CPC66A
          LD
               HL/(#BB5B)
          LD
               (VEK4+1), HL
                                          DETOURNER OUT CHAR
          LD
               HL JOUTCHK
          LD
               (#BB5B),HL
                                          RANGER ANCIEN VECTEUR
          LD
               HL/(#BB07)
               (VEK5+1), HL
          LD
          LD
               HL, KWC
                                          DETOURNER WAIT CHAR
               (#BB07),HL
          LD
                                          JANCIEN VECTEUR
          LD
               HL/(#BC9C)
               (VEK3), HL
          LD
          LD
               HL, CAT
                                         ;CAS CATALOGUE
          LD
               (#BC9C), HL
               HL, BUFFER
          LD
               (HELP), HL
          LD
          RET
```

į

```
ROUTINE TESTE SI CARACTERE VIENT DU CLAVIER
OUTCHK
               (SP), HL
                                            RETIRE ADRESSE DE RETOUR
         PUSH AF
                                            SAUVE ACCU
                                            ;TESTE OCTET FORT
;VIENT DE ROM DISQUE ?
         LD
               A,H
         CP
               #CB
         JR
               NZ, NEIN
                                            3 NON
         LD
               A_{i}1
         LD
               (TESTER), A
                                           FIXER FLAG
         POP
                                           ;NE PAS SORTIR CARACTERE
               AF
         PUSH HL
                                           FSAUVE HL
               HL/(HELP)
         LD
                                           RETIRE POINTEUR BUFFER
         CP
               10
                                           CARACTERE EST IL LF ?
         JR
               ZINOT
CR AUTORISE COMME SYMBOLE DE SEPARATION
         LD
               (HL)/A
                                           *MEMOIRE CARACTERE
         INC
               HL
         LD.
               ALL
         CP
               40
                                           340 CARACTERES?
         JR
               NZ, N1
         DEC
              HL
                                           ⇒40 CARACTERES MAXI
               (HELP)/HL
N1
         LD
         POP
NOT
               HL
         PUSH AF
              AF
SUPRES
         POP
               (SP), HL
                                           ; ADRESSE DE RETOUR
         EΧ
         RET
                                           ⇒PAS DE SORTIE
NEIN
         LD
              A, (VER)
         CP
               #71
         JR
               Z/NEINAL
         LD
              A, (TESTER)
         OR.
               Ĥ
         JR
               Z/N12
         DEC
             Я
N12
               (TESTER), A
         LD
         JR.
               NZ, SUPRES
         PUSH HL
         LD
               HL, BUFFER
         LD
               (HELP)/HL
         POP
              HL
         POP
               ĤF
                                           FRETIRE CARACTERE
         EΧ
               (SP), HL
VEK4
         DEFB #CF,0,#94
                                           ⇒RST2
NEINAL
         LD
               A, (TESTER)
         0R
               Ĥ
         JR
               NZ, SUPRES
         POP
              ĤF
                                            FRETIRE CARACTERE
               (SP)/HL
         EΧ
         DEFB #CF,0,#94
                                           JRST2
  ROUTINE POUR MODE READY
READYM
         LD
               A. (TESTER)
                                           FIESTE FLAG
         OR.
               Ĥ
         RET
               Z
                                           ⇒PAS D'ERREUR
               Ā
         XOR
```

```
LD
               (TESTER), A
               HL, BUFFER
         LD
               (HELP), HL
         LD
               E, 18
         LD
         JĖ
               #CR94
DETOURNEMENT POUR #BB06 KM WAIT CHAR
; VALEUR DEFAUT POUR ERREUR ELECTRONIQUE
; C=CANCEL
KWC
                                           SAUVE ACCU
         PUSH AF
               A. (TESTER)
         LD.
                                           #A=0?
         OR.
               Ĥ
                                           #PAS DEFAUT-C
         JR
               NZ, DEFAUL
         POP
               ĤF
VEK5
         DEFB #CF,#3C,#9A
DEFAUL
         LD
               A,4
         LD
               (TESTER), A
         POP
              AF
              A. "C"
                                           ; DEFAUT
         LD
         RET
ROUTINE POUR RESTITUER LE TEXTE D'ERREUR
GETTXT
         CP
               1
                                           31 PARAMETRE ?
         RET NZ
                                           ;MAUVAIS NOMBRE DE PARAMETRES
               E/(IX+0)
                                           ;OCTET FAIBLE
         LD.
         LD
               D_{x}(IX+1)
                                           FORT FORT
                                           COMPTEUR
         LD
               C,#FF
         LD
               HL, BUFFER
               AZCHLD:
L1
         LD
         CP
                                           FRETOUR DE CHARIOT ?
               13
         INC
               HL
         JR.
               Z, L1
         DEC
                                           ;TROUVE LE 1ER CARACT. TEXTE
               HL
         PUSH HL
                                           RANGER
         DEC
               HL
                                           ; MOINS 1
LOOP
         INC
               0
         INC
               HL
         LD
               A/(HL)
                                           RETOUR DE CHARIOT
         CP.
               13
          JR
               NZ/LOOP
         LD
               A) C
                                           FRANGER LONGUEUR
         LD
               (DE)/A
         POP
               HL
                                           JADRESSE DE TEXTE
         EX
               DE, HL
          INC
               HL
                                           JOCTET FAIBLE
         LD.
               (HL)/E
          INC
               HL
                                           FORT FORT
         LD
               (HL)/D
         RET
j
RESTAURER LES POINTEURS
```

```
RESET
                                         JNUMERO DE VERSION
         LD
            A.(VER)
         CP
              #71
              NZ, CPC66B
         JR
         LD
              A,#C9
         LD
              (#AC01)/A
CPC66B
         LD
             A,#CF
                                         ⇒RST2
                                         GOUT CHAR
         LD
             (#BB5A),A
             (#BB06),A
         LD
                                         ⇒KM WAIT CHAR
         LD
             A,#DF
                                         ⇒RST #38
             (#BC9B),A
                                         GCAS CATALOG
         LD
         LD
             HL7(VEK4+1)
                                         ⇒ OUTCHAR
              (#BB5B),HL
         LD
         LD
              HL/(VEK5+1)
                                         ⇒KM WAIT CHAR
         LD.
             (#BB07),HL
         LD
             HL,#A88B
         LD
              (#BC9C),HL
                                         CAS CATALOG
         RET
CAT
         PUSH AF
                                         SAUVE REGISTRES
         PUSH HL
                                       ~ ;RESTAURE VALEUR ORIGINE
         CALL RESET
         POP HL
POP AF
CALL #BC9B
                                         CAS CATALOG
         PUSH HL
         PUSH AF
         CALL SET
                                         GACTIVER A NOUVEAU
         POP AF
                                         FRESTAURE REGISTRES
         RET
POINTEURS ET MEMOIRE AUXILIARE
VEK3
                                         ; VECTEUR OUTCHAR
         DEFW 0
         DEFB 0
TESTER
         DEFB 0
VER -
HELP
         DEFW BUFFER
         DEFB "0", "K", #0D
BUFFER
        DEFS 40-3,
                                         ⇒BUFFER 40 CARACTERES
Text:11514
                                         2954 Bytes
                   End: 14468
Hmem: 28475
```

- II 140 -

```
(c) 1895 by data Becker 9mbh js 22/3/85
30 '***
                                                  ***
40 ****
            CPC 464 / 664 / 6128
                                                  ***
50 /*********************
60.7
70 DEFINI ben
80 adresse=88000 :'Adresse de dePart de la routine
90 /
100 DATA C3.09.80.C3.DE.80.C3.05.81.CD.00.B9.F5.3A.01.DE
110 DATA 32,46,81,F1,CD,0C,B9,3A,46,81,FE,71,20,05,3E,C3
120 DATA 32,01,AC,3E,C3,32,5A,BB,32,06,BB,32,9B,BC,3A,46
130 DATA 81,FE,71,20,06,21,B6,80,22,02,AC,2A,5B,BB,22,A9
140 DATA 80,21,66,80,22,5B,BB,2A,07,BB,22,D3,80,21,CA,80
150 DATA 22,07,BB,2A,9C,BC,22,43,81,21,31,81,22,9C,BC,21
160 DATA 49,81,22,47,81,C9,E3,F5,7C,FE,CB,20,1E,3E,01,32
170 DATA 45,81,F1,E5,2A,47,81,FE,0A,28,0B,77,23,7D,FE,28
180 DATA 20,01,2B,22,47,81,E1,F5,F1,E3,C9,3A,46,81,FE,71
190 DATA 28,19,3A,45,81,B7,28,01,3D,32,45,81,20,EA,E5,21
200 DATA 49,81,22,47,81,E1,F1,E3,CF,00,94,3A,45,81,B7,20
210 DATA D7,F1,E3,CF,00,94,3A,45,81,B7,C8,AF,32,45,81,21
220 DATA 49,81,22,47,81,1E,12,C3,94,CA,F5,3A,45,81,B7,20
230 DATA 04,F1,CF,3C,9A,3E,04,32,45,81,F1,3E,43,C9,FE,01
240 DATA C0,DD,5E,00,DD,56,01,0E,FF,21,49,81,7E,FE,0D,23
250 DATA 28,FA,2B,E5,2B,0C,23,7E,FE,0D,20,F9,79,12,E1,EB
260 DATA 23,73,23,72,09,3A,46,81,FE,71,20,05,3E,09,32,01
270 DATA AC.3E.CF.32.5A.BB.32.06.BB.3E.DF.32.9B.BC.2A.A9
280 DATA 80,22,5B,BB,2A,D3,80,22,07,BB,21,8B,A8,22,9C,BC
290 DATA C9,F5,E5,CD,05,81,E1,F1,CD,98,BC,E5,F5,CD,09,80
300 DATA F1,E1,C9,00,00,00,00,49,81,4F,4B,0D
310
320 s=0
330 FOR i=adresse TO adresse+&14B
340 READ as:a=VAL("&"+as)
350 POKE ija:s≕s+a
360 NEXT
370 IF S<>3703 THEN PRINT CHR$(7)"*** Enneun en data ***":END
380
390 'AdaPter a la zone memoire
400 /
410 FOR i≈adresse TO adresse+&14B
420 P=PEEK(i)
430 IF p>%7F AND p<%83 THEN GOSUB 480
440 NEXT
450 PRINT CHR#(7):INPUT "Nom du fichier :";a#
460 SAVE a$,b,adnesse,&140
470 END
480 1
490 ad=PEEK(i-1)+256*p:ad=UNT(ad)-%8000+adresse
500 POKE i-1,ad AND %FF: 'octet faible
510 POKE i,&FF AND INT(ad/256): 'octet fort
520 RETURN
```

5.3 GESTION DE FICHIERS RELATIFS

Vous avez appris au chapitre 1.5 comment on programme les fichiers séquentiels et vous êtes certainement impatient de découvrir les fichiers relatifs qui offrent vraiment quelques avantages remarquables. Ce mode de programmation n'est toutefois pas toujours optimal: notamment pour de petites applications, l'utilisation des fichiers relatifs ne présente aucune intérêt car elle prendrait plus de temps et de place que la programmation séquentielle des fichiers. Ce n'est que si des corrections et divers accès au fichier sont souvent nécessaires que les fichiers relatifs deviennent très vite intéressants. Outre la différence dans le travail exigé de l'utilisateur par les fichiers relatifs ou les fichiers séquentiels, il existe d'autres différences importantes.

Tout d'abord, avec un fichier relatif, il n'est plus nécessaire de charger un fichier entièrement en mémoire pour pouvoir le traiter. Les boucles compliquées pour rechercher ou pour lire un enregistrement déterminé du fichier deviennent également superflues. Il y a au lieu de cela d'autres règles qu'il faut suivre: c'est ainsi qu'il faut réfléchir auparavant très sérieusement à la taille maximale que pourra avoir un enregistrement (combien de caractères notre enregistrement pourra-t-il comporter?), et au nombre d'enregistrements que contiendra notre fichier (combien d'enregistrements voulons-nous traiter?). Avec les fichiers séquentiels, vous pouviez jusqu'ici faire l'économie de cette réflexion préalable, bien que tout programmeur sérieux doive en fait toujours essayer d'évaluer la taille de son fichier avant de commencer son travail, ne serait-ce que pour savoir combien d'enregistrements rentrent sur une disquette.

Nous allons maintenant effectuer un tel calcul en reprenant notre exemple du chapitre 1.5; vous vous souvenez certainement de notre agenda téléphonique:

Nous avons TROIS champs de données

Champ 1) Nom

Champ 2) Prénom

Champ 3) Numéro de téléphone

Supposons maintenant que vous vouliez sauvegarder 50 enregistrements de ce type, nous aurons alors 50 enregistrements.

Pour pouvoir accepter le cas échéant d'autres enregistrements, nous créerons 100 enregistrements. Il nous faut maintenant déterminer encore la taille des enregistrements. Il faut pour cela attribuer d'abord à chaque champ de données une longueur maximale qui ne pourra plus être ensuite dépassée dans le programme. Vous devez donc veiller à ce que ces limites soient respectées car sinon cela peut entraîner des complications. Il s'agit là d'une contraînte que vous retrouverez pour tous les fichiers relatifs, même sur les plus gros ordinateurs. La taille d'un enregistrement est un élément important pour un bon déroulement des calculs qui permettront de déterminer où tel ou tel enregistrement se trouve.

Avec NOTRE gestion de fichiers relatifs, vous avez même une certaine marge de manoeuvre puisque vous pouvez dépasser sans crainte les limites des différents champs de données pourvu que vous raccourcissiez le champ suivant en fonction de ce dépassement. Nous avons prévu cela pour rendre la gestion de fichier un peu plus souple mais il n'en va pas de même sur tous les systèmes! Vous devez simplement veiller à ce que la longueur totale ne soit pas dépassée. Mais revenons à notre exemple:

Nous devons attribuer maintenant les longueurs maximales, c'est-à-dire le nombre maximum de caractères autorisé pour chaque CHAMP DE DONNEES. Choisissons par exemple les limites suivantes:

Champ	1)	Nom		(25	caractères)
Champ	2)	Prénom		(15	caractères)
Champ	3)	Numéro de	téléphone	(15	caractères)

Total 55 caractères

Le nom peut donc comporter au maximum 25 caractères, ce qui devrait suffir même pour des doubles noms, le prénom est limité à 15 caractères. Nous avons enfin encore prévu au plus 15 caractères pour le numéro de téléphone. Cela nous donne au total 55 caractères par enregistrement. Il faut encore ajouter 3 à ces 55 caractères car nous avons trois champs de données qui doivent être séparés les uns des autres. Le symbole de séparation ne serait pas nécessaire si les champs de données avaient une taille fixe mais comme ce n'est pas le cas nous aurons besoin également avec les fichiers relatifs d'un symbole de séparation. Nous arrivons ainsi à une longueur de

58 caractères

Mais pour que la routine de gestion de fichiers relatifs ne soit pas trop longue -car c'est vous qui devrez la taper- nous avons prévu une limite: la longueur d'enregistrement doit être arrondie à la prochaine puissance de 2. Dans notre exemple, cela signifie que nous indiquerons 64 comme longueur d'enregistrement.

La longueur maximale d'enregistrement est de 512 octets, vous avez donc le choix entre les longueurs d'enregistrements suivantes:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 et 512

Vous pouvez ainsi choisir entre 9 différentes longueurs d'enregistrement possibles. Si la longueur d'enregistrement que vous avez calculée est par exemple de 32, alors vous avez de la chance et vous pouvez indiquer aussi 32 comme longueur. Si par contre vous arrivez à un caractère de plus, vous devez soit choisir la longueur d'enregistrement 64, soit essayer de réfléchir à nouveau si vous ne pouvez pas raccourcir l'un ou l'autre des champs de données. Dans notre exemple, nous avons calculé une longueur de 58. La différence entre 64 et 58 est de 6. Vous aurez donc 6 octets en trop pour chaque enregistrement qui seront ainsi "gaspillés". Vous pouvez donc prendre en compte cette longueur d'enregistrement et augmenter encore l'un ou l'autre des champs de données de 1 ou 2 caractères. On peut cependant tout à fait accepter cette contrainte. Pour les fichiers relatifs, vous pouvez oublier les instructions utilisées jusqu'ici pour les fichiers séquentiels, à part les instructions OPENIN et CLOSEIN. Par contre nous utiliserons 4 nouvelles instructions:

IINIT,<longueur>
IRECORD,<numéro d'enregistrement>
IPUT,<liste de paramètres>
IGET,<liste de paramètres>

L'instruction GET est comparable à l'instruction LINE INPUT et concerne donc la lecture des données, PUT sert à l'écriture des données et est donc comparable à PRINT.

Lorsqu'un champ de données doit comporter des nombres, ces nombres doivent être convertis en une chaîne de caractères avec l'instruction STR\$. Pour les nombres réels, la longueur d'un champ de données est alors de 12 et de 9 seulement pour les nombres entiers.

Comme le lecteur de disquette DDI-1 ne permet pas normalement le travail

avec des fichiers relatifs, ceux-ci seront simulés avec des fichiers séquentiels. Avant que nous puissions travailler avec un fichier relatif, celui-ci doit d'abord avoir été "créé". Nous réalisons cela en créant un fichier séquentiel dans lequel il n'y aura rien. Souvenez-vous que notre fichier d'exemple doit comporter 100 enregistrements avec une longueur d'enregistrement de 64 caractères. Nous avons donc besoin d'une place mémoire de 100*64 = 6400 octets. La création d'un tel fichier est très simple:

La boucle en ligne 60 doit contenir le nombre d'enregistrements prévu, 100 dans notre exemple. La ligne 70 réserve la place nécessaire pour chaque enregistrement; nous remplissons donc notre fichier (encore) séquentiel avec des caractères espace (vous pouvez choisir n'importe quel caractère). Le point-virgule en ligne 70 permet que le calcul tombe tout à fait juste. Ces quelques lignes sont suffisantes pour créer un fichier relatif que nous allons maintenant pouvoir traiter.

Nous pouvons maintenant écrire 100 enregistrements dans notre fichier et dorénavant chaque enregistrement aura un numéro qui le définit de façon précise. Le premier enregistrement aura le numéro d'enregistrement 0. Lorsque vous ouvrez un fichier relatif, vous pouvez toujours utiliser l'instruction OPENIN. Il est possible d'écrire et de lire simultanément dans un fichier relatif mais l'ouverture se fait toujours avec OPENIN!!

L'instruction IINIT permet de définir la longueur d'enregistrement. Cela doit être fait IMMEDIATEMENT après l'ouverture du fichier. OPENIN et IINIT marchent toujours ensemble, comme deux frères siamois. L'instruction IINIT a un paramètre; vous pouvez utiliser aussi bien des constantes (ce qui sera le plus souvent le cas) que des variables. Dans notre exemple, vous devriez entrer:

IINIT,64

Il serait cependant également possible d'entrer:

longueurenregistrement=64: IINIT, longueurenregistrement

Avec l'instruction IRECORD, vous pouvez déterminer quel est le prochain enregistrement qui devra être traité; il est indifférent à cet égard que vous vouliez lire ou écrire cet enregistrement. Le premier enregistrement a le numéro O. Si cela vous ennuie, vous pouvez fort bien laisser de côté ce premier enregistrement ou l'utiliser comme mémoire spéciale. L'instruction IRECORD a également un paramètre qui peut également être une constante ou une variable. Avec l'instruction IRECORD il est cependant plus probable qu'on ait à utiliser une variable comme paramètre. Pour vous positionner par exemple sur le 36ème enregistrement, entrez:

IRECORD, 35

Les instructions IGET et IPUT ont une syntaxe identique. L'instruction IGET retire des données de l'enregistrement sélectionné et l'instruction IPUT écrit des données dans l'enregistrent sélectionné. Les instructions IGET et IPUT ont un nombre de paramètres quelconque compris entre 1 et 32. Si vous n'entrez aucun paramètre, vous n'aurez pas de message d'erreur, mais l'instruction restera sans effet. Vous ne pouvez transmettre QUE des variables alphanumériques. Les constantes qui doivent être écrites doivent auparavant avoir été affectées à une variable alphanumérique. Supposons par exemple que nous voulions écrire le mot "Cheval" dans le 24ème enregistrement. Nous devrons alors entrer la séquence d'instructions suivante:

- 10 OPENIN "Fichier.REL"
- 20 IINIT, 64
- 30 IRECORD, 23
- 40 a\$="Cheval"
- 50 IPUT @a\$
- 60 IINIT, 0
- 70 CLOSEIN

Cette exemple nous permet de noter deux particularités. Avant de fermer un fichier relatif, vous DEVEZ entrer l'instruction IINIT,0 et ce n'est qu'après que vous pouvez fermer le fichier. Cela garantit que des données qui pourraient se trouver encore en mémoire avant la fermeture du fichier soient écrites sur la disquette. Une seconde particularité tient à

l'instruction IPUT: la variable alphanumérique ne peut pas être indiquée directement après la virgule, vous devez placer un @ devant. Il ne s'agit pas là d'une lubie des auteurs de cet ouvrage mais d'un défaut du système d'exploitation qui ne prévoit que cette possibilité comme unique interface entre le Basic et le langage machine. Cette petite difficulté ne devrait cependant pas vous gêner outre mesure car il est facile de s'y habituer. Si vous voulez transmettre plus d'un paramètre à l'instruction IPUT, vous devez séparer les différents paramètres entre eux par des virgules. Nous allons par exemple écrire encore le mot "Chat" dans notre enregistrement:

```
10 OPENIN "Fichier.REL"
20 IINIT,64
30 IRECORD,23
40 a$="Cheval"
45 b$="Chat"
50 IPUT,@a$,@b$
60 IINIT,0
70 CLOSEIN
```

Il est par ailleurs indifférent que vous écriviez tous les champs de données d'un enregistrement dans une seule instruction IPUT ou que vous le fassiez en plusieurs instructions car des pointeurs internes veillent déjà au bon déroulement des opérations. Nous pouvons relire les données tout aussi simplement que nous les avons écrites, grâce à l'instruction IGET.

Vous pouvez ici transmettre un nombre quelconque de variables alphanumériques comme paramètres. Il est tout aussi indifférent que vous lisiez tous les champs de données dans une seule ligne ou en plusieurs. Nous allons maintenant relire notre enregistrement:

```
10 OPENIN "Fichier.REL"
20 IINIT,64
30 a$="" : b$=""
40 IRECORD,23
50 IGET,@a$,@b$
60 PRINT a$,b$
70 IINIT,0
80 CLOSEIN
```

Lorsque vous transmettez des variables alphanumériques comme paramètres à la routine IGET, celles-ci doivent avoir été déjà rencontrées au moins

une fois dans le programme, sinon l'interpréteur Basic vous enverra le message d'erreur:

Improper argument

Voilà en fait tout ce que vous devez prendre en compte. Pour ne pas allonger les routines plus que nécessaire, nous avons renoncé à la plupart des interrogations d'erreur. Vous devez donc veiller vous-même dans votre programme à ne pas fournir de numéros d'enregistrement trop importants (ce qui pourrait entraîner de gros désagréments) et vous devez également faire attention à ne pas dépasser la longueur d'enregistrement maximale car sinon vous effacerez les enregistrements suivants. Lorsque vous avez ouvert un fichier relatif, vous ne pouvez ouvrir aucun fichier de sortie avec OPENOUT; vous ne devez donc avoir d'ouvert que le fichier relatif. Cela est d'ailleurs bien compréhensible puisque dans un fichier relatif, vous pouvez simultanément lire ET écrire.

Faites attention à bien mettre en place et protéger les buffers d'entrée et de sortie au début du programme avec l'instruction:

OPENOUT "Dummy": MEMORY HIMEM-1: CLOSEOUT

Vous risquez sinon en effet d'avoir des difficultés lors du travail avec les instructions disquette étendues. Si vous voulez vous-même travailler avec la routine, prenez le programme d'exemple que nous vous fournissons. Vous pouvez voir d'après le programme d'exemple comment et dans quel ordre les différentes instructions doivent être utilisées.

N'utilisez pas l'instruction CAT car elle ferme le fichier sans sauver encore sur disquette des données éventuellement nécessaires et elle efface le buffer.

Si vous observez les règles, vous aurez beaucoup de réussite dans l'utilisation de cette routine. Le fichier relatif peut avoir n'importe quelles dimensions et il peut s'étendre théoriquement sur toute la surface de la disquette. Les temps d'accès sont très courts comme le démontre le programme d'exemple. Nous avons intégré également, outre les instructions pour la gestion des fichiers relatifs, les instructions pour la routine d'interception des erreurs (voir chapitre 5.2). Les instructions doivent être manipulées exactement comme décrit au chapitre 5.2. CALL active devient IAN et CALL desactive devient IAUS et CALL msg devient IERR. Vous disposez donc encore des trois instructions suivantes:

IAN
IAUS
IERR, **@** < variable alphanumérique >

Ces sept nouvelles instructions remédient à toutes les insuffisances du lecteur de disquette. Vous pouvez maintenant construire des programmes pratiques et sans erreur, sans avoir à recourir à toute sorte d'astuces. Nous vous fournissons un listing assembleur ainsi qu'un chargeur Basic. Voyez au chapitre 5.2 comment calculer l'adresse à laquelle doit figurer l'extension. La longueur de cette routine est de &297 = 633 octets. Normalement (c'est-à-dire pour un programme sans l'instruction SYMBOL AFTER), vous pouvez utiliser &93EO comme adresse de base.

Comme vous pouvez voir d'après le programme machine comment le problème a été précisément résolu, nous n'expliquerons ici que le principe suivant lequel la gestion de fichier a été réalisée.

5.3.1 EXPLICATION DU PROGRAMME MACHINE

Si nous voulons avoir un fichier relatif, celui-ci doit d'abord être "créé". Nous créons d'abord à cet effet un fichier séquentiel de la longueur voulue. Nous réservons ainsi sur la disquette la place voulue et occupons le nombre nécessaire de blocs (voyez également à ce sujet le chapitre 2). Les blocs occupés sont enregistrés dans le catalogue de la disquette, avec une entrée du catalogue par bloc de 16Koctets. Lorsque nous ouvrons maintenant notre fichier relatif, l'instruction IINIT,RL détermine quels blocs sont occupés par le fichier. Tous les numéros de est constitué de deux secteurs (1 bloc sauvegardés consécutifs). Cette table est la base de la gestion de fichiers relatifs pourrait pas sinon accéder librement aux différents enregistrements. La longueur d'enregistrement est en outre sauvegardée séparément mais attention: la routine ne contrôle pas si la longueur d'enregistrement est vraiment une puissance de deux. Même si vous ouvrez un fichier relatif qui a la même longueur d'enregistrement qu'un autre fichier ouvert auparayant, l'instruction INIT doit ABSOLUMENT suivre immédiatement l'instruction OPENIN car sinon ce sont les anciens numéros de bloc qui restent en mémoire!

A partir des numéros de bloc on peut alors chaque fois calculer le secteur à appeler, grâce à l'instruction IRECORD. La routine est programmée de façon à ce qu'un secteur ne soit chargé que si c'est absolument nécessaire. Il se peut en effet que ce secteur figure déjà en mémoire; cela sera notamment le cas si vous lisez tous les enregistrements du premier au dernier. Dans ce cas, notre méthode permettra donc de gagner beaucoup de temps. Il faut en outre, avant de lire un secteur, déterminer si le secteur se trouvant actuellement en mémoire a été écrit avec IPUT. Si c'est le cas, l'ancien secteur sera d'abord sauvegardé avant qu'un nouveau ne soit chargé.

Avec l'instruction IPUT, toutes les variables alphanumériques indiquées sont copiées dans le buffer de secteur mais avec l'instruction IGET les pointeurs des variables alphanumériques sont simplement détournés vers le buffer de secteur et leur longueur est modifiée.

Voilà donc brièvement le principe de base qui est réalisé dans cette routine. Nous avons opté pour les instructions RSX parce qu'elles sont un peu plus faciles à manipuler et qu'elles sont en même temps plus parlantes que des CALLs. De cette façon vous n'avez (presque) pas non plus à vous préoccuper de la zone mémoire dans laquelle est située la routine.

```
.COPYRIGHT 1985 MICRO-APPLICATION.
.DAMS.
         INSTRUCTIONS RSX
;
         ***********
; (C) 1985 BY DATA BECKER
; CPC 464 / 664 / 6128
         ORG #8000
j
         LD
               A, (VER)
                                           ⇒VERSION
         0R
               Ĥ
                                            38=0 ?
         RET NZ
CALL #B900
                                            FROM ENABLE
         PUSH AF
             A,(#DE01)
         LD
                                           ⇒VERSION
         LD (VER),A
POP AF
                                           RANGER
         CALL #B90C
                                           RESTORE
               AJ (VER)
         LD
         CP.
               #71
         JR
                                           :464
               Z,RSXON.
         LD
              A,#DF
         LD
               (81), A
         LD
               (82),A
         LD
               AJ (VER)
         ĈР
               #09
                                            36128?
              NZ / MO2
          JR.
                                            :664
         LD
              HL, TABU4
          JR
              M02+3
M02
         LD
              HL/TABU2
              (A1+1), HL
         LD
         LD
             (A2+1), HL
RSXON
         LD
             BC,RSX
                                           JEXTENTIONS
         LD
             HL, KERNAL
                                           34 OCTETS RAM POUR SYSTEME
         JP .
               #BCD1
                                           ; INTEGRER EXTENTIONS
RSX
         DEFW TABLE
                                           JADRESSE DES MOTS INSTRUCT.
         JP
              RECORD
         JP
               GET
         JP.
               PUT
         JP
               INIT
                                           DETERMINER LONGUEUR
         JP
               SET
                                           # ACTIVER
         JP
               RESET
                                           ⇒DESACTIVER
         JP
               GETTXT
                                           FRETIRE TEXTE
TABLE
         DEFM RECOR
         DEFB #80+"D"
         DEFB "G", "E", #80+"T"
         DEFB "P","U",#80+"T"
DEFB "I","N","I",#80+"T"
         DEFB "A",#80+"N"
         DEFB "A", "U", #80+"S"
```

```
DEF8 "E", "R", #80+"R"
         DEFB 0
                                         ⇒FIN DE TABLE
                                         : MEMOIRE POUR KERNEL
KERNAL
        DEFS 4
RECORD
         CP.
                                         31 PARAMETRE
             -01
         RET NZ
                                         ⇒MAUVAIS NOMBRE
         1.0
             B,(IX+1)
                                         ;RETIRE ENREGISTREMENT #
         LD
              C/(IX+0)
              HL/(RECLEN)
                                         FRECORD LENGHT
         LD
80
         CALL MULTI
                                         ⇒DE=HL*BC
              DE/HL
         EΧ
                                         GLONGUEUR D'UN SECTEUR
         LD
              DE,512
         CALL #BDC1
81
                                         ⇒HL=HL/DE -- DE≕REST
              A, (FL0)
         LD.
         1.0
              (OFFSET), DE
                                         RANGER DECALAGE
         LD
              DE: 128
         OR:
              Ĥ
         JR
              ZINGC
         ADD HL/DE
NOC
         LD
              (SECNR), HL
                                         ⇒RANGE NUMERO SECTEUR
         XOR
             A
                                         ; A=0
              (POINTE),A
                                         POINTEUR SUR ZERO
         LD
         LD
              (POINTE+1),A
         LD
              DE/(OLDSEC)
                                         ; MEME SECTEUR
         SBC
              HL, DE
                                         ;SI ZERO DANS BUFFER
;SAUVER D'ABORD BUFFER
;RETIRE NO SECTEUR
         RET
         CALL SAVE
              HL/(SECNR)
         LD
         LD
              (OLDSEC),HL
                                         RANGER SECTEUR
         RR
         RR.
                                         -/HL≕HL/2 LE RESTE DANS CARRY
              L
                                         RANGE CARRY
         PUSH AF
                                         ;TABLE BLOCS
         LÐ
              DE,(#A79B)
         ADD HL/DE
                                         * RETIRE No BLOC
              A/(HL)
                                         JNO BLOC
         LD
         LD
              LA
                                         \betaHL = No BLOC
         LD
              H, 0
         ADD HL/HL
                                         ; #2
         POP
              ĤΕ
                                         RETIRE CARRY
         LD
              DE,0
         ADC HL/DE
                                         ;AJOUTE CARRY
              DE, 9
         LD
                                         ;HL=HL/DE ---- DE=RESTE
         CALL #BDC1
82
         INC
              HL
                                         i + 1
         INC
                                         j+1 = TRACK
             HL
                                         ⇒ TRACK
         LD
              A,L
         LD
              KIRACK )/A
                                         RANGER
         LD
                                         SECTOR
              A,E
                                         ;AJOUTER DECALAGE
         ADD A,#41
                                         RANGER SECTEUR
         LD
              (SECTOR), A
                                         ; D=TRACK
         LD
              DIL
                                         ;C=SECTEUR
         LD
              C/A
              A,(#A708)
         LD
                                         DRIVE POUR OPENIN
         LD
              E'B
                                         SPOINTEUR POUR BUFFER INPUT
         LD
              HL/(#8751)
         DEFB #DF
DEFW TAB1
                                         CALL #C666, CHARGE
         RET
                                          SECTEUR
```

```
; SAUVEGARDE DU BLOC
SAVE
         LD
              AJ(REAWRI)
                                         FLAG READ/WRITE
         0R
              Ĥ
         RET
                                         PAS NECESSAIRE D'ECRIRE
                                         RETIRER TRACK/SECTOR
         LD
              HL/(TRACK)
         LD
              DVL
                                         ⇒ TRACK
         LD
              CVH
                                         SECTOR
         LD
              A,(#A708)
                                         ; DRIVE POUR OPENIN
         LD
              E,A
                                         ⇒DRIVE
         LD.
              HL/(#8751)
                                         JINPUT BUFFER
         DEFB #DF
         DEFW TAB2
                                        CALL #C64E ECR. SECTEUR
         XOR A
                                         ;A=0
         LD.
              (REAWRI), A
                                         > RESTAURER FLAG
         RET
GET
         LD
              0.0
                                         ;0=GET
              GETPUT
         JR.
PUT
         LD
              C_{2}1
                                         ;1=PUT
GETPUT
         OR.
              Ĥ
                                         FITESTE NOMBRE PARAMETRES
         RET
                                         ;≃0 ALORS FIN
         LD
              B,A
                                         ⇒NOMBRE DE VARIABLES (ALPHAN.)
         ADD
              A.A
                                         7 * 2
         PUSH IX
         POP
              HL
                                         ⇒HL=IX
         ADD
              H,L
         LD
              LAR
         LD
              H_2H
         ADC AJØ
                                        ; HL + NOMBRE * 2 - 1 =
         LD
              H_2A
                                         POINTEUR DANS PARAMETRES
         DEC
             HL
         LD
              R/C
                                         JORDRE #
         LD.
              (ORDER),A
                                        RANGER
         PUSH HL
                                        RANGER
1.0
                                        FOINTEUR POUR OPENIN
         LD
              HL/(#A751)
         LD
              DE/(OFFSET)
         ADD
             HL, DE
                                        AJOUTER DECALAGE
         LD
              DE/(POINTE)
         ADD
             HL, DE
                                         JAJOHTER DECALAGE
         EΧ
              DE HL
                                         ⇒DE=POINTEUR DANS BUFFER
         POP HL
                                         FRETIRER ADRESSE
         PUSH BC
              B/(HL)
         L.D
         DEC
              HL
                                        ADRESSE VARIABLE DANS BC
              C/(HL)
         LD
         DEC
             HL
         PUSH HL
         PUSH DE
         PUSH BC
         LD
              A/(ORDER)
         0R
              NZ PUTV
         JR.
                                         ; PUTer VARIABLE
         LD
              8,0
                                         COMPTEUR A ZERO
L1
         LD
              A. (DE)
                                         FRETIRE CARACTERE
                                         CR=FIN ?
         CP
              13
         JR
              Z, END
         INC
                                        AUGMENTER LONGUEUR
```

```
JR
              Z, END
                                         FERREUR TROP LONG
         INC DE
         JR
              L1
         POP
END
              HL
         LD
              (HL),B
                                         RANGER LONGUEUR
         POP
              DE
                                         ;DE=ADRESSE DE DEPART
         INC
             HL
         LD
              (HL)/E
                                         JOCTET FAIBLE
         INC
             HL
         LD
              (HL),D
                                         FORT FORT
         LD.
              HL/(POINTE)
         LD
              D_{\lambda}\theta
                                         ;E=LONGUEUR
         LD
              E/B
         INC
              DΕ
                                         ⇒DE=DE+1 POUR CR
         ADD
             HLIDE
              (POINTE), HL
         LD
                                         SNOUVEAU POINTEUR
LOOP
         POP HL
                                         *POINTEUR SUR TABLE
         POP BC
         DUNZ LØ
                                         ⇒PROCHAINE VARIABLE
         RET
         POP HL
PUTY
                                         FRETIRE ADRESSE VARIABLE
         LD
             C/(HL)
                                         ; NOMBRE CARACTERES
         LD
              B, 0
         INC HL
         LD.
              E/(HL)
                                         GOCTET FAIBLE ADRESSE
         INC
             HL
                                         JET OCTET FORT
         LD
              D<sub>2</sub>(HL)
         EΧ
              DE/HL
                                         #HL=STRING
         POP
             DΕ
                                         ⇒RETIRE ADRESSE BUFFER
         LD
             A)C
         OR
             A
         PUSH BC
                                         RANGE NOMBRE
         JR
                                         ⇒FIN SI CHAINE VIDE
             Z,EN1
         LDIR
                                         DECALE CARACT. DS BUFFER
EN1
              DE, HL
         EΧ
         LD
              (HL),13
                                        ⇒CR=SYMBOLE SEPARATION
         POP
             DΕ
                                         3+1 POUR CARACTERE SEPARATION
         INC
             DΕ
         LD
              HL/(POINTE)
         ADD
             HL, DE
                                        ;NOUVEAU POINTEUR
         LD
              (POINTE), HL
         LD
              A.1
         LD
              (REAWRI), A
                                         RANGER SIGNAL ECRITURE
         JR
              LOOP
                                         FERMER BOUCLE
 INITIALISE FICHIER
INIT
         CP
                                        31 PARAMETRE ?
              1
         RET
             NZ
                                         ∴MAUVAIS NOMBRE PARAM
              H, (IX+1)
         LD
         LD
              L,(IX+0)
                                        DETERMINER LONGUEUR
         LD
              B.H.
         OR.
         JP
              Z, SAVE
                                        ⇒INSTRUCTION INIT,0
         LD
              (RECLEN), HL
                                        ; RANGER
              HL, #FFFF
         LD
              (OLDSEC), HL
                                        ; ANNULER FLAG
         LD
         LD
              DE/(#A79B)
                                         GADRESSE BUFFER OPENOUT
```

```
L10
         LD
             HLJ#8719
                                          ⇒TABLE BLOCS
         L.D
              B, 16
L11
         LD
              A_{\ell}(HL)
         0R
               Ĥ
         RET
                                          ; DERNIER BLOC
               (DE),A
         LD
         INC
              DE
         INC
              HL
         DUNZ L11
                                          ⇒PROCHAIN BLOC
         LD
              HL/(#8729)
         LD
               BC:#80
         ADD HL/BC
         LD
               (#8729), HL
         LD
              HL,0
              (#A768),HL
         LD
                                          VIDER BUFFER
         DEFB #DF
         DEFM GETCHA
                                          ⇒CALL #CF64 DISC IN CHAR
         JR.
             L10
RECLEN
         DEFW 64
                                          ;LONGUEUR ENREG. 1-512
         DEFM 0
SECHR
                                          ⇒ SECTORNR
OFFSET
         DEFW 0
                                          GOFFSET DS SECTEUR
REAWRI
         DEFB 0
                                          FLAG 1=ECRIT 0=LU
         DEFW #FFFF
OLDSEC
                                          DERNIER SECTEUR
TRACK
         DEFB 0
                                          ⇒PISTE DU SECTEUR
SECTOR
         DEFB 0
                                          SECTEUR DU SECTEUR
TAB1
         DEFB #66,#06,7
                                         ⇒ADRESSE #C666 DANS ROM DISQUE
         DEFB #4E,#06,7
TAB2
                                          DECRIRE SECTEUR
POINTE
         DEFW 0
                                          POINTEUR DANS BUFFER
ORDER
         DEFB 0
GETCHA
         DEFB #64,#CF,7
                                         #CF64 GET CHAR
FL0
         DEFB 0
FL1
         DEFB 0
ONOF
         DEER 0.
MULTI
         XOR
              Ĥ
                                         #A=0
         LD
              D/B
         LD
              E,A
         LD
              (FL0), A
         LD
              (FL1)/A
         LD
              A, 16
Q1
         RR
              В
         RR
              О
         JR
              NC, Q2
         PUSH HL
         ADD
              HL, DE
         JR
              NC, 00
         LD
              (FL0), A
00
         EΧ
              DE / HL
         PUSH AF
         LD
              A.(FL0)
         LD
              HL, FL1
         OR:
              (HL)
         LD
              (FL0),A
         POP
              ĤΕ
         POP
              HL
02
         ADD HEAHL
         JR
              NC, Q3
         LD
              (FL1), A
Q3
         DEC
              Ĥ
                                         COMPTEUR
```

```
JR
              NZ / Q1
         RET
ROUTINE D'INTERCEPTION DES ERREURS
;**************
(C) 1985 BY DATA BECKER GMBH
3 JS 22/3/1985
j
SET
         LD
              A/(ONOF)
         0R
              Ĥ
         RET
              NZ
              A. (VER)
         LD
         LD
              (ONOF), A
         CP
              #71
                                         3464?
         JR
              NZ/NO1
         LD
              A,#C3
              (#ACØ1),A
         LD
NO1
         LD
              A,#03
         LD
              (#BB5A),A
                                         ⇒ OUTCHAR
              (#BB06),A
                                         ⇒KM WAIT CHAR
         LD
              (#BC9B),A
         LD
                                         ⇒CAS CATALOG
         LD
              A/(VER)
                                          #VERSION
         CP
              #71
              NZ/NO3
         JR
                                         3664
         LD
              HL, READYM
              (#AC02),HL
                                          DETOURNER READY
         LD
N03
         LÐ
              HL/(#BB5B)
         LD
              (VEK4+1), HL
         LD
              HL / OUTCHK
                                          DETOURNER OUT CHAR
         LD
              (#BB58),HL
              HL/(#BB07)
                                         RANGER ANCIEN VECTEUR
         1.0
              (VEK5+1), HL
         LD
         LD
              HL, KWC
              (#BB07),HL
                                         ;DETOURNER WAIT CHAR
         LD
         LD
              HL / (#BC9C)
                                         JANCIEN VECTEUR
         LD
              (VEK3), HL
         LD
              HL, CAT
         LD
              (#BC9C)/HL
                                         GORS CATALOGUE
         LD
              HL, BUFFER
         LD
              (HELP)/HL
         RET
i
ROUTINE TESTE SI CARACTERE VIENT DU CLAVIER
OUTCHK
         EΧ
              (SP),HL
                                          ;RETIRE ADRESSE DE RETOUR
         PUSH AF
                                          FRAUVE ACCU
                                          FIESTE OCTET FORT
         LD
              A.H
                                          ; VIENT DE ROM DISQUE
         CP
              #CB
         JR
              NZ/NEIN
                                         ⇒NON
         LD
              A, 1
         LD
              (TESTER), A
                                         FIXER FLAG
         POP
              ĤΕ
                                         THE PAS SORTIR CARACTERE
                                         SAUVE HL
         PUSH HE
         LD
              HL/(HELP)
                                         RETIRE POINTEUR BUFFER
         CP
              10
                                         GORACTERE EST LF
```

```
JR
               ZVNOT
CR AUTORISE COMME SYMBOLE DE SEPARATION
          LD
               (HL)/B
                                          ; MEMOIRE CARACTERE
          INC
               HL
          LD
               A,L
          CP
               40+BUFFER%#FF
                                          340 CARACTERES?
          JR
               NZ/N1
          DEC
                                          340 CARACTERES MAXI
               HL
N1
          LD
               (HELP), HL
TOM
          POP
               HL
          PUSH AF
SUPRES
          POP AF
          EΧ
              (SP)/HL
                                          GADRESSE DE RETOUR
          RET
                                          ⇒PAS DE SORTIE
į
NEIN
         LD
               A/(VER)
          CP.
               #71
          JR
               Z, NEINAL
         LD
               A. (TESTER)
          0R
          JR
               Z/N12
         DEC A
N12
         LD
               (TESTER), A
         JR.
               NZ, SUPRES
         PUSH HL
         LD
               HL/BUFFER
         LD
               (HELP), HL
         POP
              HL
         POP
              AF
                                          FRETIRE CARACTERE
         EΧ
               (SP)/HL
VEK4
         DEFB #CF,0,#94
                                          FRST2
NEINAL
         LD
              A/(TESTER)
         OR
              А
              NZ, SUPRES
         JR
         POP
              AF
                                          FRETIRE CARACTERE
         EΧ
              (SP), HL
         DEFB #CF,0,#94
                                          ⇒RST2
FOUTINE POUR MODE READY
READYM
         LD
               A. (TESTER)
         0R
               Я
                                          FIESTE FLAG
         RET
                                          ⇒PAS D'ERREUR
         XOR
               (TESTER), A
         LD
         LD
              HL, BUFFER
         LD
               (HELP), HL
         LD
               E, 18
         JP
               #CR94
;DETOURNEMENT POUR #BB06 KM WAIT CHAR
VALEUR DEFAUT POUR ERREUR ELECTRONIQUE
#C=CANCEL
KWC
         PUSH AF
                                         SAUVE ACCU
         LD A/(TESTER)
```

```
0R
                                           ∍8=0?
                                           ; PAS DEFAUT-C
         JR.
               NZ, DEFAUL
         POP
               ΑF
VEK5
         DEFB #CF,#3C,#9A
DEFAUL
         LD
               A, 4
         LD
               (TESTER), A
         POP
               ĤΕ
               A) "C"
         LD
                                          DEFAUL
         RET
j
ROUTINE POUR RESTITUER LE TEXTE D'ERREUR
GETTXT
         CP
                                           )1 PARAMETRE ?
               1
                                           ;MAUVAIS NOMBRE PARAM
         RET
               ÑΖ
               E.(IX+0)
                                           ;OCTET FAIBLE
         LD
                                           OCTET FORT
               D, (IX+1)
         LD
         LD
               C,#FF
                                           J COMPTEUR
         LD
               HL, BUFFER
               A, (HL)
         LD
LH
                                           FRETOUR DE CHARIOT ?
         CP.
               13
         INC
               HL
         JR
               ZILA
                                            ;TROUVE LE 1ER CARACT. TEXTE
         DEC
               HL
                                            RANGER
         PUSH HL
                                            ; MOINS 1
         DEC
               HL
SLOOP
         INC
               C
         INC
               HL
         LD
               AZ(HL)
                                           RETOUR DE CHARIOT
         CP
               13
         JR.
               NZ/SLOOP
         LD
               B,C
                                            RANGER LONGUEUR
         LÐ
               (DE)/A
                                            JADRESSE DE TEXTE
         POP
               HL
         FΧ
               DE . HL.
          INC
               HL
                                            JOCTET FAIBLE
         LD.
               (HL)/E
          INC
               HL
                                           GOCTET FORT
         LD
               (HL),D
         RET
RESTAURER LES POINTEURS
RESET
                                            UNUMERO DE VERSION
               A/(VER)
          LD
          CP
               #71
          JR
               NZ N02
          LD
               A,#09
          LD
               (#AC01),A
N<sub>0</sub>2
          LD
               A,#CF
                                            ⇒RST2
               (#885A),A
                                            FOUT CHAR
          LD
                                            ⇒KM WAIT CHAR
          LD
               (#BB06),A
                                            ;RST #38
               A,#DF
          LD
                                            CAS CATALOG
               (#BC9B),A
          LD
3
                                           COUTCHAR
          LD
               HL/(VEK4+1)
          ĹD
               (#BB5B),HL
```

```
LD
            HL7(VEK5+1)
                                        ⇒KM WAIT CHAR
            (#BB07),HL
         L.D
         LD.
            HL , #A88B
         LD
             (#B090),HL
                                        CAS CATALOG
         XOR A
             (ONOF), A
         LD
         RET
CAT
         PUSH AF
                                        SAUVE REGISTRE
         PUSH HL
         CALL RESET
                                        RESTAURE VALEUR ORIGINE
        POP HL
POP AF
CALL #BC9B
                                        CAS CATALOG
         PUSH HL
         PUSH AF
                                        JET REACTIVER
         CALL SET
         POP AF
                                        ⇒RESTAURE REGISTRES
         RET
POINTEURS ET MEMOIRE AUXILIARE
VEK3
        DEFM 0
                                        SVECTEUR OUTCHAR
TESTER
       DEFB 0
VER
        DEFB 0
HELP
        DEFW BUFFER
       DEFB #BØ,#DD,#FD
DEFB #AE,#DD,#FD
TRBU2
TABU4
BUFFER DEFB "O", "K", #ØD
        DEFS 40-3
                                        BUFFER 40 CARACTERES
Text:11514
                  End:18612
                                7098 Bytes
```

Hmem:28475

- II 159 -

```
20 '***** Chargeur basic pour instructions RSX *****
                (C) by DATA BECKER GmBH
                 CPC 464 / 664 / 6128
50 '**************************
70 DEFINT b-z:DEFREAL s.i
80 adresse=&8000 'adresse de depart de la routine
90 '
100 DATA 3A,3F,83,87,C0,CD,00,89,F5,3A,01,DE,32,3F,83,F1
110 DATA CD,OC,B9,3A,3F,83,FE,71,28,1D,3E,DF,32,87,80,32
120 DATA CA,80,3A,3F,83,FE,C9,20,05,21,45,83,18,03,21,42
130 DATA 83,22,88,80,22,CB,80,01,40,80,21,70,80,C3,D1,BC
140 DATA 57,80,C3,74,80,C3,FF,80,C3,O3,81,C3,7D,81,C3,O4
150 DATA 82,C3,FA,82,C3,D3,82,52,45,43,4F,52,C4,47,45,D4
160 DATA 50,55,D4,49,4E,49,D4,41,CE,41,55,D3,45,52,D2,00
170 DATA 00.00,00,00,FE.01,CO.DD.46,01,DD.4E.00,2A,BA,81
180 DATA CD,D4,81,EB,11,00,02,CD,C1,BD,3A,D1,81,ED,53,BE
190 DATA 81,11,80,00,B7,28,01,19,22,BC,81,AF,32,CB,81,32
200 DATA CC,81,ED,5B,C1,81,ED,52,C8,CD,E6,80,2A,BC,81,22
210 DATA C1,81,CB,1C,CB,1D,F5,ED,5B,9B,A7,19,7E,6F,26,00
220 DATA 29,F1,11,00,00,ED,5A,11,09,00,CD,C1,BD,23,23,7D
230 DATA 32,C3,B1,7B,C6,41,32,C4,B1,55,4F,3A,08,A7,5F,2A
240 DATA 51,A7,DF,C5,81,C9,3A,C0,81,B7,C8,2A,C3,81,55,4C
250 DATA 3A,08,A7,5F,2A,51,A7,DF,C8,81,AF,32,C0,81,C9,0E
260 DATA 00,18,02,0E,01,B7,C8,47,87,DD,E5,E1,85,6F,7C,CE
270 DATA 00,67,28,79,32,CD,81,E5,2A,51,A7,ED,5B,BE,81,19
280 DATA ED,5B,CB,81,19,EB,E1,C5,46,2B,4E,2B,E5,D5,C5,3A
290 DATA CD,81,87,20,24,06,00,1A,FE,0D,28,06,04,28,03.13
300 DATA 18,F5,E1,70,D1,23,73,23,72,2A,CB,81,16,00,58,13
310 DATA 19,22,CB,81,E1,C1,10,BF,C9,E1,4E,06,00,23,5E,23
320 DATA 56,EB,D1,79,B7,C5,28,02,ED,B0,EB,36,0D,D1,13,2A
330 DATA CB,81,19,22,CB,81,3E,01,32,C0,81,18,D7,FE,01,C0
340 DATA DD,66,01,DD,6E,00,7C,B5,CA,E6,80,22,BA,81,21,FF
350 DATA FF,22,C1,81,ED,5B,9B,A7,21,19,A7,06,10,7E,B7,C8
360 DATA 12,13,23,10,F8.2A,29,A7,01,B0,00,09,22,29,A7,21
370 DATA 00,00,22,68,A7,DF,CE,81,18,DE,40,00,00,00,00,00
380 DATA 00,FF,FF,00,00,66,C6,07,4E,C6,07,00,00,00,64,CF
390 DATA 07,00,00,00,AF,57,5F,32,D1,B1,32,D2,B1,3E,10,CB
400 DATA 18,CB,19,30,15,E5,19,30,03,32,D1,81,EB,F5,3A,D1
```

10 *******************************

```
410 DATA 81,21,D2,81,B6,32,D1,81,F1,E1,29,30,03,32,D2,81
420 DATA 3D,20,DC,C9,3A,D3,81,B7,C0,3A,3F,83,32,D3,81,FE
430 DATA 71,20,05,3E,C3,32,01,AC,3E,C3,32,5A,BB,32,06,BB
440 DATA 32,98,8C,3A,3F,83,FE,71,20,06,21,AB,82,22,02,AC
450 DATA 2A,5B,BB,22,9E,82,21,5B,82,22,5B,BB,2A,07,BB,22
460 DATA C8,82,21,BF,82,22,07,BB,2A,9C,BC,22,3C,83,21,2A
470 DATA 83,22,9C,BC,21,48,83,22.40,83,C9,E3,F5,7C,FE.CB
480 DATA 20,1E,3E,01,32,3E,83,F1,E5,2A,40,83,FE,0A,28,0B
490 DATA 77,23,7D,FE,70,20,01,2B,22,40,83,E1,F5,F1,E3,C9
500 DATA 3A,3F,83,FE,71,28,19,3A,3E,83,B7,28,01,3D,32,3E
510 DATA 83,20,EA,E5,21,48,83,22,40,83,E1,F1,E3,CF,00,94
520 DATA 3A,3E,83,B7,20,D7,F1.E3.CF,00,94,3A.3E,83,B7,C8
530 DATA AF,32,3E,83,21,48,83,22,40,83,1E,12,C3,94,CA,F5
540 DATA 3A,3E,83,B7,20,04,F1,CF,3C,9A,3E,04,32,3E,83,F1
550 DATA 3E,43,C9,FE,01,C0,DD,5E,00,DD,56,01,0E,FF,21,48
560 DATA 83,7E,FE,OD,23,28,FA,2B,E5,2B,OC,23,7E,FE,OD,20
570 DATA F9,79,12,E1,EB,23,73,23,72,C9,3A,3F,83,FE,71,20
580 DATA 05,3E,C9,32,01,AC,3E,CF,32,5A,BB,32,06,BB,3E,DF
590 DATA 32,9B,BC,2A,9E,82,22,5B,BB,2A,C8,82,22,07,BB,21
600 DATA 8B,A8,22,9C,BC,AF,32,D3,81,C9,F5,E5,CD,FA,82,E1
610 DATA F1,CD,9B,BC,E5,F5,CD,04,82,F1,E1,C9,00,00,00,00
620 DATA 48,83,80,DD,FD,AE,DD,FD,4F,4B,0D
630 '
640 FOR i=0 TO &34A
650 READ d$
660 POKE i+adresse, VAL("&"+d$)
670 s=s+VAL("&"+d$)
680 NEXT
690 IF s<>95703 THEN PRINT CHR$(7)"*** Erreur en data ***":E
ND
700
710 ' Adapter a la zone memoire
720 '
730 FOR i=adresse TO adresse+&34A
740 p=PEEK(i)
750 IF p>&7F AND p<&84 THEN 810
760 NEXT
770 PRINT CHR$(7):INPUT "Nom du fichier :";a$
780 SAVE a$,b,adresse,&34B
790 END
```

800 '

810 IF PEEK(i+1)>&7F AND PEEK(i+1)<&84 OR PEEK(i-1)=1 OR PEE K(i-1)=17 THEN 760 820 ad=PEEK(i-1)+p*256:ad=UNT(ad)-%8000+adresse

830 POKE i-1,%FF AND UNT(ad) 'octet faible

840 POKE i,&FF AND INT(ad/256) 'octet fort

850 GOTO 760

```
10 ************
20 ' DEMONSTRATION FICHIERS RELATIFS
30 *********************
40 '
50 MODE 2
90 .
70 'RESPECTEZ L'ORDRE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES Y COMPRIS
80 'DANS VOS PROPRES PROGRAMMES !!
90 '
100 OPENOUT"DUMMY": MEMORY HIMEM-1: CLOSEOUT
110 MEMORY &7FFF 'PROTEGER ROUTINE
120 'NOTRE ROUTINE D'EXTENSION DOIT A CET ENDROIT
130 'SDIT SE TROUVER DEJA EN MEMDIRE. EN &8000
140 'SOIT ETRE GENEREE EN &8000
150 'ET ETRE SAUVEGARDEE SUR DISQUETTE SOUS LE NOM
160 '"DISK.BIN". LA LIGNE SUIVANTE SERA ALORS:
170 LOAD"O: RSX1"
180 CALL &8000 'ACTIVER EXTENSIONS
190 '
200 PRINT"CREER FICHIER"
210 OPENOUT"FICHIER.REL"
220 FOR I=1 TO 600 '600 ENREGISTREMENTS
230
    PRINT#9,STRING$(32,32); 'DE 32 CARACTERES
240 NEXT
250 CLOSEOUT 'FICHIER CREE
260 '
270 PRINT"ECRIRE DONNEES"
280 OPENIN"FICHIER.REL" 'OUVRIR FICHIER EN LECTURE ET ECRITU
RE
290 'INIT,32 'INITIALISE FICHIER REL
300 FOR I=0 TO 599
310
     RECORD, I
320
     A$=STR$(I):B$=STR$(I^2):C$=STR$(SQR(I))
330
     :PUT,@A$,@B$,@C$ 'SAUVE DONNEES
340 NEXT
350 '
360 'LIRE MAINTENANT LES 600 VALEURS DE FACON SEQUENTIELLE
370 '
380 PRINT"LECTURE SEQUENTIELLE"
```

```
390 FOR I=O TO 599
400 | RECORD, I
410 !GET,@A$,@B$,@C$
420 PRINT I; A$; " "; B$; " "; C$
430 NEXT
440 CLOSEIN
450 ′
460 'TIRER MAINTENANT 100 FOIS UN ENREGISTREMENT AU HASARD
470 ′
480 OPENIN"FICHIER.REL"
490 | INIT,32
500 PRINT"TIRER AU HASARD"
510 FOR I=1 TO 100
520 X=RND+600-1
530 | RECORD, X
540 | GET,@A$,@B$,@C$
550 PRINT I; A$; " "; B$; " "; C$
560 NEXT
```

570 CLOSEIN

5.4 LE PROGRAMME DE GESTION DE FICHIER

Le chaos règne dans votre collection de disques ou vous ne savez plus dans quel classeur se trouve le plus précieux timbre de votre collection? Alors ce programme de gestion de fichier est fait pour vous.

Le programme de gestion de fichier que nous vous fournissons est relativement long mais cela ne doit pas vous décourager de le taper car il vous offre des possibilités insoupçonnées. Il n'est pas aussi puissant que DATAMAT mais il suffira certainement de par sa vitesse de travail et sa souplesse d'utilisation pour de nombreuses applications.

Peu importe donc que vous vouliez gérer vos adresses ou vos disques car aucun masque pré-défini d'entrée ne vous est imposé. Vous disposez de Jusqu'à 10 champs de données pour vos enregistrements et vous pouvez occuper ces champs de données à votre guise. Le programme est conçu de sorte que vous puissiez gérer Jusqu'à 200 enregistrements. Les données ne sont pas sauvegardées de façon relative mais de façon séquentielle, toutes les données étant chargées en mémoire. Nous avons opté pour cette solution entre autre par égard pour le lecteur/utilisateur car le programme aurait été sinon encore plus long.

Nous avons intégré les accents français mais ceux-ci ne participent pas correctement au tri(!) car le travail fourni serait sinon sans rapport avec l'effet recherché. Plusieurs touches ont été échangées. Si ce nouveau clavier vous gêne, vous pouvez supprimer les lignes 350-440. Il est nécessaire que la routine d'interception des erreurs du chapitre 5.2 figure également sur la disquette sur laquelle vous sauvegarderez le programme de ge tion de fichier. Générez cette routine à partir de l'adresse &AOBO, comme nous vous l'expliquons au chapitre 5.2 et sauvegardez cette routine sous le nom "error.bin". C'est tout ce que vous avez à faire.

Après que le programme ait été tapé et que vous l'ayez sauvegardé au moins une fois sur dsquette (mieux vaut le sauvegarder plusieurs fois sur plusieurs disquettes) ainsi que le fichier error.bin, vous pouvez lancer le programme. Vous obtenez tout d'abord le menu à l'écran. Vous pouvez maintenant sélectionner les différents points du menu à l'aide des touches curseur, en validant votre choix avec la touche ENTER; c'est alors le point du menu apparaissant en vidéo inversée qui sera exécuté. Les données sont sauvegardées sous USER 1 de sorte que les données sont nettement séparées des programmes et données normaux. Pour examiner la liste de vos fichiers, vous pouvez sélectionner le point du menu Afficher

contenu disquette. Seuls les fichiers sous USER 1 vous seront alors montrés, normalement donc vos fichiers. Faites-le et vous verrez que la place libre sur la disquette est également indiquée. En actionnant une touche quelconque, vous êtes alors ramené au menu principal.

Créons comme exemple un fichier que nous avons déjà pris comme exemple au chapitre 5.3. Nous créerons un agenda téléphonique avec trois champs de données:

Nom Prénom Téléphone

Nous pouvons facilement augmenter encore ce fichier de trois autres champs de données en ajoutant par exemple les champs de données:

Code postal Localité Rue

Sélectionnez le point du menu Créer/modifier masque et créons notre masque avec six champs de données. Les entrées sont validées comme toujours avec ENTER. Lorsque vous voulez modifier un champ de données, vous pouvez déplacer le curseur vers le haut avec la touche curseur haut et réécrire sur le champ de données correspondant. La correction de lettres isolées n'est pas non plus possible ici, pour des raisons tenant au système d'exploitation, vous devez donc réécrire entièrement le champ correspondant. Le curseur saute toujours, après l'entrée, au champ suivant immédiatement le dernier champ. Lorsque vous voulez quitter le point du menu Créer/modifier masque, appuyez simultanément sur les touches CTRL et ENTER. Vous vous retrouverez instantanément dans le menu principal. Dès que vous avez entré un enregistrement, vous ne pouvez que modifier le masque, mais pas ajouter de données supplémentaires!

Après que vous ayez créé le masque, vous devez choisir le point du menu Entrer/modifier données. Vous obtenez alors le masque d'entrée en mode 80 colonnes. On vous indique en haut à droite la longueur maximale de vos champs de données pour qu'une ligne ne soit pas dépassée.

Le champ dans lequel vous êtes en train d'écrire est systématiquement affiché en vidéo inversée. Entrez d'abord vos propres données. Lorsque vous aurez fini, le masque d'entrée sera à nouveau vidé et vous verrez en bas à gauche qu'un enregistrement a été sauvegardé.

Vous vous êtes peut-être déjà étonné de découvrir en bas à droite de l'écran un affichage d'état. Vous en concluez logiquement que ce qui ne doit pas être n'est pas possible et qu'il doit donc y avoir encore un autre état. Il s'agit ici de l'état de correction. Vous voyez dans la fenêtre du milieu que le fait d'actionner simultanément les touches ENTER et CIRI entraîne une modification de l'état d'erreur. Essayez donc.

Ce n'est déjà plus le mot Entrée que vous lisez sous le mot "Etat" mais Correction. Vous voyez d'autre part apparaître:

** Remplissez le masque avec le critère de recherche **

Cela a la signification suivante: lorsque vous voulez modifier un enregistrement, vous devez indiquer au programme de quel enregistrement il s'agit. Vous disposez pour cela du masque d'entrée tout entier; mais ne craignez rien, vous n'êtes pas obligé de remplir le masque entier de données. Entrez par exemple votre prénom dans le champ "Prénom", vous pouvez faire défiler les autres champs simplement avc la touche ENTER. Dès que vous avez terminé tous les champs avec ENTER, vous vous trouvez à nouveau dans le mode d'entrée. Mais s'il y a par exemple dans votre fichier plus d'une personne portant le même prénom, il se peut qu'un autre enregistrement vous soit proposé à la correction car seul le premier enregistrement correspondant à votre description a été pris en compte.

Supposez qu'il y ait parmi vos amis deux Pierre et que votre femme vous explique que Pierre a maintenant un nouveau numéro de téléphone. De quel Pierre s'agit-il donc? Si on vous indique cependant l'ancien numéro que vous connaissiez par coeur, vous pouvez identifier sans peine le "bon" Pierre. De même que vous avez besoin dans un tel cas de plus d'informations, de même vous faut-il fournir également d'informations à votre ordinateur de façon à exclure toute confusion. Dans notre exemple, il serait donc plus sensé d'entrer également le numéro de téléphone dans le champ de données prévu à cet effet pour éviter ainsi tout problème. C'est ce qu'on appelle une COMPARAISON ET qui est alors exécutée, c'est-à-dire que toutes les indications fournies doivent correspondre. Si vous faites rechercher un enregistrement qui n'existe pas, vous obtenez le message d'erreur:

** Cet enregistrement n'existe pas **

Vous vous trouvez alors toujours en mode de correction et vous pouvez lancer une autre tentative.

Vous pouvez sortir du mode de correction à tout moment avec CTRL/ENTER; vous revenez alors au mode d'entrée et la correction n'est pas entreprise!!

Vous pouvez sortir à tout moment du point de menu Entrée/correction en entrant fin dans n'importe quel champ de données.

Mais venons-en maintenant brièvement aux autres points du menu:

Charger données et Sauver données

Les données entrées ainsi que le masque sont chargées ou sauvées. Vous pouvez indiquer un nom de fichier qui ne doit pas comporter plus de 8 caractères. Vous revenez au menu principal avec CTRL/ENTER.

Supprimer données

Vous pouvez supprimer un enregistrement. A cet effet, vous pouvez le faire d'abord rechercher comme dans le point du programme Créer/modifier; avant qu'il ne soit supprimé, vous devez confirmer votre intention après une question de sécurité.

Sortir données

Vous pouvez choisir si la sortie doit s'effectuer sur l'imprimante (I) ou sur l'écran (E). Après que vous ayez actionné soit la touche "E" soit la touche "I", vous pouvez sélectionner quels champs de données doivent être sortis; c'est intéressant pour sortir des listes qui ne doivent pas contenir tous les champs de données. Si un champ de données ne doit pas être sorti, appuyez simplement sur la touche ENTER pour le champ correspondant, sinon marquez le champ avec un caractère quelconque; il suffit donc que vous appuyiez ESPACE/ENTER pour que le champ soit sorti.

Afficher contenu disquette

Le catalogue de la disquette est affiché sur l'écran.

Fin du programme

Ne choisissez ce point du programme qu'après que vous ayez déjà sauvegardé sur disquette vos données et éventuellement les corrections que vous y avez apportées; le programme ne vous demande pas de confirmation de sécurité.

Tout supprimer

Toutes les données en mémoire sont supprimées, le programme est à nouveau démarré.

```
10 '******************************
20 '***** (c) 1985 by DATA BECKER ***************
30 '**** Auteur : Joerg Schieb **************
40 '**** Gestion de fichier ****************
45 '***** Debut de prg. pour cpc 464 / 664 / 6128 *****
50 '******************************
60 '
65 ' Pour un 664 ou un 6128,
66 ' modifier la ligne 3170 : ERR<>32
70 ′
80 SYMBOL AFTER 91
90 MEMORY &A000-1
100 LOAD "O:error.bin" 'error.bin doit avoir
101 '
                    ete creee en &a000
110 CLEAR
120 '
130 ON ERROR GOTO 3170
140 ON BREAK GOSUB 960
150 OPENOUT "dumm"
160 MEMORY HIMEM-1
170 CLOSEOUT
175 DEFINT a-z:active=&A000:msq=&A003:desactive=&A006:ds$="*
":CALL active
180 DIM ma$(20),m$(9),1(20),d$(200,9),da$(9)
190 cursorup$=CHR$(240):cursordown$=CHR$(241)
200 :USER.1
210:
Definition des accents français
250 :
260 DATA 135,91,136,92,137,93,132,123,133,124,134,125,129,12
270 FOR i=1 TO 7: READ a,b: KEY a,CHR$(b): NEXT
280 SYMBOL 126 , 0 , 0 , 60 , 102 , 96 , 102 , 60 , 24
285 SYMBOL 123 , 96 , 48 , 120 , 12 , 124 , 204 , 118 , 0
290 SYMBOL 124 , 60 , 102 , 60 , 102 , 102 , 102 , 60 , 0
295 SYMBOL 125 , 48 , 24 , 102 , 102 , 102 , 102 , 63 , 0
300 SYMBOL 91 , 48 , 24 , 60 , 102 ,
                                  126 , 96 , 60 , 0
305 SYMBOL 92 , 12 , 24 , 60 , 102 , 126 , 96 , 60 , 0
```

```
310 SYMBOL 93 , 60 , 102 , 60 , 102 ,
                                        126 , 96 , 60 , 0
315 SYMBOL 94 , 120 , 204 , 120 , 12 , 124 , 204 , 118 , 0
320 SYMBOL 95 , 60 , 102 , 0 , 102 ,
                                        102 , 102 , 63 , 0
325 SYMBOL 96 , 60 , 102 , 24 , 24 ,
                                        24 , 24 , 60 , 0
350 KEY DEF 29,1,124,92
360 KEY DEF 28,1,123,91
370 KEY DEF 26,1,125,93,124
380 KEY DEF 24,1,126,94,ASC("#")
390 KEY DEF 19,1,58,42
400 KEY DEF 17,1,59,43,64
410 KEY DEF 18,0,13,13,140
420 KEY 140,"*ESC*"+CHR$(13)
450 :
460 DATA Charger donn\es, Sauver donn\es, Entrer/modifier donn
\es,Supprimer donn\es,Trier donn\es,Sortir donn\es,Afficher
contenu disquette,Cr\er/modifier masque,Fin du programme,Tou
t supprimer, fin
470 :
480 i=0 : WHILE ma$(i)<>"fin" : i=i+1
490 READ ma*(i) : 1(i) = LEN(ma*(i))/2
500 \text{ WEND} : \text{nmbmask} = i-1
510 STAT=0: INK 0,0 : INK 1,13 : BORDER 0 : PAPER 0 : MODE 1
: PEN 1 : PEN #1,0 : PAPER #1,1
520 WINDOW #1,1,40,1,3:CLS #1:LOCATE #1,16,2:PRINT #1,"M E N
530 FOR i=1 TO nmbmask
540 LOCATE 20-1(i),5+i*2 : PRINT ma*(i)
550 NEXT
560 champ=1 : PEN #1.1
570 PAPER #1.1 : FEN #1.0
580 WINDOW #1,20-1(champ),20+1(champ),5+champ*2,5+champ*2:
PRINT #1.ma$(champ)
590 d$=INKEY$: IF d$="" THEN 590
600 PAPER #1,0:PEN #1,1:IF d$=cursorup$ THEN PRINT #1,ma$(ch
amp):champ=champ-1:IF champ=0 THEN champ=nmbmask:GOTO 570 EL
SE 570
610 IF d$=cursordown$ THEN PRINT #1.ma$(champ):champ=champ+1
:IF champ>nmbmask THEN champ=1:GOTO 570 ELSE 570
620 IF d$<>CHR$(13) THEN 590
630 DN champ GDSUB 1680,1240,2190,2690,2810,2940,1940,2020,1
```

```
880,640:GOTO 510
640 CALL desactive: RUN 120 'Supprime tout
650 :
Cherche le tableau de cha'nes da$
690 :
700 IF nombre=0 THEN found=0 : RETURN
710 FOR i=1 TO nombre
720
   FOR i9=0 TO nombrechamps-1
730
     IF da$(i9)="" THEN 750
740
      IF da$(i9)<>d$(i.i9) THEN 770
750
   NEXT i9
760
   found=i : RETURN
770 NEXT i
780 found=0 : RETURN
790 :
810 REM Trier tableau d'apr[s No champ
830 :
840 IF nombre<2 THEN RETURN
850 EVERY 30,0 GOSUB 2870
860 FOR i1=1 TO nombre-1
870
    ver=i1
880
     FOR i2=i1+1 TO nombre
890
       IF d$(i2,champ)<d$(ver,champ) THEN ver=i2
900
      NEXT
    FOR i2=0 TO nombrechamps-1
910
920
      d=d(ver,i2) : d(ver,i2)=d$(i1,i2) : d$(i1,i2)=d$
930
    NEXT
940 NEXT
950 i=REMAIN(0)
960 RETURN
970:
990 REM Tester si un nom de fichier existe
1010 :
1020 nf=0 : ef=0 : OPENIN file$+".dat" : IF ef THEN 1020
```

```
1030 found=1-nf : '1=trouv\, 0=pas trouv\
1040 CLOSEIN
1050 RETURN
1060:
1080 REM
         Supprimer chaine Nr. Sn
1100:
1110 IF nombre=1 THEN nombre=0 : RETURN
1120 FOR i=sn TO nombre-1
1130 FOR i1=0 TO nombrechamps-1
1140
       d$(i,i1)=d$(i+1,i1)
1150
     NEXT
1160 NEXT
1170 nombre=nombre-1
1180 RETURN
1190 :
1210 REM Sauve fichier sur disque
1230 :
1240 GOSUB 1490 : IF file$="*ESC*" THEN RETURN ELSE GOSUB 10
20 : IF found=0 THEN 1310 ELSE WINDOW #1,1,40,25,25 : PAPER
2 : INK 2,1 : CLS #1 : PRINT #1,CHR$(7)"Doit ]tre remplac\ (
o,n) "
1250 EVERY 20,0 GDSUB 1290
1260 d$=INKEY$ : IF d$="" THEN 1260
1270 im=REMAIN(0):IF UPPER$(d$)<>"0" THEN 1240
1280 GOTO 1310
1290 LOCATE #1,30,1 : IF im=0 THEN PRINT#1,"?";:im=1 ELSE PR
INT#1," "::im=0
1300 RETURN
1310 ef=0 : OPENOUT file$+".dat" : IF ef THEN 1310
1320 PRINT#9, nombrechamps
1330 FOR i=0 TO nombrechamps-1
1340 PRINT #9,m$(i)
1350 NEXT
1360 PRINT#9, nombre
1370 FOR i=1 TO nombre
1380 FOR i1=0 TO nombrechamps-1
```

```
1390
      PRINT#9,d$(i,i1)
1400 NEXT
1410 NEXT
1420 CLOSEOUT
1430 RETURN
1440 :
1460 REM Entr\e du nom de fichier
1480 :
1490 MODE 1 : WINDOW #1,1,40,1,3 : PAPER #1,2 : INK 2,1 : CL
S#1: LOCATE #1,7,2: PRINT #1,"Entrez le nom de fichier:"
1500 WINDOW #1,1,40,15,16 : CLS #1 : PRINT#1,TAB(10) "N'utili
sez pas (,.:"CHR$(34)")
1510 PRINT#1,TAB(8) "Entrez au maximum 8 caract[res
1520 WINDOW #1,1,40,6,10 : CLS #1
1530 LOCATE #1,5,3 : INK 3,3
1540 PRINT #1, "Nom de fichier :";
1550 WINDOW #1,21,29,8,8 : PAPER #1,3 : CLS #1
1560 LINE INPUT #1,"",file$: IF file$="*ESC*" THEN RETURN
1570 IF LEN(file$)>8 THEN PEN 3:LOCATE 8,16:PRINT CHR$(7)"En
trez au maximum 8 caract[res":FOR i=1 TO 300:NEXT:PAPER #1,2
:GOTO 1500
1580 c$=",.:"+CHR$(34)
1590 FOR i=1 TO LEN(c$):IF INSTR (file$,MID$(c$,i,1))=0 THEN
NEXT: GOTO 1610
1600 LOCATE 10,15 : PEN 3:PRINT CHR$(7) "N'utilisez pas (,.:"
CHR$(34)")":FOR i=1 TO 300:NEXT:PAPER #1,2:GOTO 1500
1610 RETURN
1620 :
1630:
1650 REM
         Entr\e du fichier
1670 :
1680 GOSUB 1490 : IF file = "*ESC*" THEN RETURN ELSE GOSUB 10
20 : IF found=0 THEN 1680
1690 ef=0 : OPENIN file$+".dat" : IF ef THEN 1690
1700 INPUT#9, nombrechamps
1710 ERASE d$:DIM d$(200,nombrechamps-1)
```

```
1720 FOR i=0 TO nombrechamps-1
1730 INPUT#9,m$(i)
1740 NEXT
1750 INPUT#9, nombre
1760 FOR i=1 TO nombre
1770
    FOR i1=0 TO nombrechamps-1
       INPUT#9,d$(i,i1)
1780
1790
     NEXT i1
1800 NEXT
1810 CLOSEIN
1820 RETURN
1830 :
1850 REM
        Fin du programme
1870 :
1880 (USER,0 : CALL desactive : MODE 2 : PRINT "*** Fin du p
rogramme ***" : END
1890 :
Affiche contenu disquette
1930 :
1940 MODE 2 : CAT
1950 LOCATE 36,25 : PRINT "<< Frapper une touche >>"
1960 CALL &BBO6 : RETURN
1970:
1990 REM Modifier/Cr\er masque
2010 :
2020 MODE 1 : WINDOW #1,1,40,1,3 : PAPER #1,2 : INK 2,1 : CL
S#1 : LOCATE #1,7,2 : PRINT #1,"Cr\er et modifier masque
2030 LOCATE 1,7 : IF nombre>0 THEN jusque=nombrechamps-1 ELS
E jusque=9
2040 FOR i=0 TO jusque
2050 PRINT "Champ "RIGHT#(STR#(i+1),2)":"m#(i)
2060 NEXT
2070 WINDOW #1,5,35,23,25 : PAPER #1,2 : PEN #1,1 : CLS#1 :
LOCATE #1,8,2 : PRINT#1, "Ctrl/Enter pour fin
```

```
2080 WINDOW #1,10,40,7,7+jusque : PAPER #1,0 : PEN #1,1
2090 CLS#1:FOR I=0 TO nombrechamps-1:PRINT #1,M$(I)
2100 NEXT:LOCATE #1,1,nombrechamps+1+(nombrechamps=jusque+1)
:i2=VPOS(#1)-2:LINE INPUT #1,"", & # : IF a #= "*ESC*" THEN RETU
RN ELSE IF a#="" THEN LOCATE #1,1,nombrechamps+1: 60T0 2090
2110 i1=VPOS(#1)-2:IF i2=8 AND i1=8 THEN i1=9
2120 m#(i1)=a# : IF i1>nombrechamps-1 THEN nombrechamps=i1+1
2130 GOTO 2090
2140 :
Entr\e/modification des donn\es
2180 :
2190 IF nombrechamps=0 THEN RETURN ELSE MODE 2 : WINDOW #1,1
,80,1,3 : PAPER #1,1 : PEN #1,0 : CLS #1
2200 IF stat=0 THEN a$="Entr\e et modification de donn\es" E
LSE IF stat=3 THEN a = "S\lection de l'enregistrement { suppr
imer" ELSE IF stat=5 THEN a$="S\lection des enregistrements
{ sortir"
2210 LOCATE #1,40-LEN(a$)/2,2:PRINT #1,a$
2220 GOSUB 2580
2230 LOCATE 1,7 : FOR i=0 TO nombrechamps-1
      PRINT m$(i)TAB(longueur-2)":"
2240
2250 NEXT
2260 LOCATE 60,5 : PRINT "Longueur du champ de donn\e="80-lo
ngueur
2270 PEN #2.0 : PEN #3.1 : PAPER #2.1 : PAPER #3.0
2280 WINDOW #2,5,75,22,23 : CLS #2 : IF stat<5 THEN PRINT #2
,TAB(7)"** Touches Ctrl/Enter=Changer \tat (entr\e/correctio
n) **":IF stat=0 THEN a$="** Entrez dans n'importe quel cham
p 'fin' pour fin **":GOTO 2300
2290 IF stat<>2 THEN a$="** Remplissez le masque avec le cri
t[re de recherche **" ELSE a$="** Entrez maintenant les corr
ections **"
2300 PRINT #2, TAB(35-LEN(a$)/2)a$
2310 WINDOW #1,1,80,25,25 : PAPER #1,1 : PEN #1,0
2320 CLS#1 : LOCATE #1,5,1 : PRINT #1, "Stock\ : "; nombre : LO
```

CATE #1,55,1 : PRINT #1,"Etat : "; : IF stat<>1 THEN PRINT#1

```
,"** Entr\e **" ELSE PRINT#1,"** Correction **"
2330 PD=0
2340 IF stat<>2 THEN WINDOW #3,longueur,79,7,16 : CLS#3
2350 WHILE PO<nombrechamps: WINDOW#2,1,longueur-3,7+PO,7+po
: WINDOW #3,1,1onqueur-3,7+po,7+po : CLS#2 : PRINT #2,m$(po
2360 WINDOW #4,longueur,79,7+po; LINE INPUT #4,a$: a$
=LEFT$(a$,80-longueur)
2370 IF a$="*ESC*" THEN 2500 ELSE IF LOWER$(a$)="fin" THEN R
ETURN
2380 da$(po)=a$
2390 CLS#3:PRINT#3,m$(po):po=po+1
2400 WEND
2410 IF stat=0 THEN nombre=nombre+1+(nombre=200):FOR i=0 TO
nombrechamps-1:d$(nombre,i)=da$(i):NEXT:GOTO 2320
2420 IF stat=2 THEN 2470
2430 IF stat=5 THEN RETURN
2440 GOSUB 700 : REM d\termine cha`ne recherch\e
2450 LOCATE 25,20 : IF found=0 THEN PRINT CHR$(7)"** Cet enr
egistrement n'existe pas **" ELSE PRINT SPACE$(40)
2460 IF found=0 THEN 2320 ELSE FOR i=0 TO nombrechamps-1:LOC
ATE longueur,7+i:PRINT d$(found,i):NEXT:IF stat=3 THEN RETUR
N ELSE stat=2:GOTO 2280
2470 FOR i=0 TO nombrechamps-1:IF da$(i)="" THEN 2490
2480 d$(found.i)=da$(i)
2490 NEXT:stat=1:GOTO 2500
2500 IF stat=5 THEN RETURN ELSE IF st>1 THEN 2280 ELSE stat=
1-stat:60TO 2280
2510 END
2520 RETURN
2530 :
2550 REM Ditermine la plus grande chaine
2570:
2580 longueur=0
2590 FOR i=0 TO nombrechamps-1
2600
      IF LEN(m$(i))>longueur THEN longueur=LEN(m$(i))
2610 NEXT
2620 longueur=longueur+4
```

```
2630 RETURN
2640 :
Supprimer un enregistrement
2680 :
2690 IF nombre=0 THEN RETURN ELSE stat=3 : st1=1 : GCSUB 219
0 : IF LOWER$(a$)="fin" THEN RETURN ELSE st1=0
2700 LOCATE 1,18 : PRINT "Enregistrement correct (o/n) ":EVE
RY 30,0 GOSUB 2740
2710 d$≃INKEY$ : IF d$="" THEN 2710
2720 sn=REMAIN(0):IF LOWER$(d$)<>"o" THEN 2690
2730 sn=found : GOSUB 1110 : RETURN
2740 i=ABS(i=0):LOCATE 30.18:IF i THEN PRINT"?" ELSE PRINT"
2750 RETURN
2760:
2780 REM
          Trier
2800:
2810 MODE 2:PRINT"Sur quel champ doit se faire le tri (1-"ST
R$(nombrechamps)"):": : INFUT " ",a
2820 IF a<1 OR a>nombrechamps THEN 2810
2830 PRINT : PRINT "Champ "CHR$(34); m$(a-1); CHR$(34)" -- cor
rect ? (o/n)
2840 d$=INKEY$ : IF d$="" THEN 2840
2850 IF LOWER$ (d$) <> "o" THEN 2810
2860 champ=a-1 : GOTO 840
2870 i9=(i9=0):LOCATE 5,7:IF i9 THEN PRINT" "CHR$(224) ELSE
PRINT CHR$(224)" "
2880 RETURN
2890:
2910 REM
        Sortie sur \cran et imprimante
2930 :
2940 MODE 2:PRINT"Sortie sur imprimante ou sur \cran ? (I/E)
```

2950 d\$=INKEY\$: IF d\$="" THEN 2950

```
2960 IF INSTR("ei",LOWER$(d$))=0 THEN 2950
2970 IF LOWER$(d$)="i" THEN ae=8 ELSE ae=0
2980 st1=1:stat=5:GOSUB 2190
2990 f=0
3000 FOR i=0 TO nombrechamps-1
3010 IF da$(i)<>"" THEN f(f)=i:f=f+1
3020 NEXT
3030 longueur=longueur-4:IF ae=0 THEN MODE 2
3040 FOR i=1 TO numbre
3050
      FOR i1=0 TO f-1
3060
        PRINT#ae,m$(f(i1))SPACE$(longueur-LEN(m$(f(i1))))":
 "d$(i,f(i1))
      NEXT
3070
      PRINT#ae
3080
3090 NEXT
3100 IF ae=0 THEN PRINT "<< Frapper une touche >>":CALL &BBC
3110 RETURN
3120 :
Routine d'erreur
3160:
3170 IF ERR<>18 THEN RESUME NEXT
3180 ef=0 : CALL msq,@ds$
3190 nf=0:IF RIGHT*(ds*,9)="not found" THEN nf=1:RESUME NEXT
3200 WINDOW #6,1,40,24,25:PAPER #6,1:PEN #6,0:CLS #6
3210 PRINT #6,CHR$(7)"*** Disque:";ds$;" en";ERL:PRINT #6,"<
ENTER>=menu principal, sinon recommence
3220 d$=INKEY$ : IF d$="" THEN 3220
3230 ef=1 : IF ASC(d$)=13 THEN RESUME 510
3240 RESUME NEXT
```

R-lire des secteurs

Avez-vous essayé le programme de lecture et d'affichage de secteurs isolés de la disquette? Vous savez alors combien la sortie sur écran était lente avec ce programme. Dans le moniteur de disque suivant qui repose à l'origine sur le programme que nous venons d'indiquer, nous avons réalisé la sortie des informations de secteur dans un petit programme machine pour obtenir une vitesse de sortie acceptable. Nous avons également intégré d'autres instructions qui sont certainement très utiles dans certaines circonstances. Voici les différentes instructions dont vous disposez:

M-modifier le contenu d'un secteur
W-écrire des secteurs
C-afficher le catalogue
B-calculer les numéros de piste et de secteur à partir du numéro de bloc

La lecture des secteurs a été organisée de façon très pratique. N'importe quel secteur de la disquette peut être atteint avec les quatre touches curseur. Les touches 'curseur haut' et 'curseur bas' permettent de sélectionner respectivement la prochaine piste plus élevée ou moins élevée, les touches 'curseur gauche' et 'curseur droite' sélectionnent le secteur qui se trouve avant ou après le secteur actuel,

Un 'wrap around' est intégré à ces fonctions. C'est-à-dire que si vous avez lu le secteur 9 d'une piste et que vous appuyez ensuite la touche 'curseur droite', c'est le secteur 1 de la prochaine piste qui est affiché. Notez la particularité suivante: lorsque vous tenez enfoncée les touches curseur, ce n'est pas le contenu du secteur actuellement lu qui est affiché. La vitesse d'accès est ainsi nettement accélérée. Malheureusement il en résulte également que ce n'est pas toujours le dernier secteur lu qui est affiché, de sorte que nous vous conseillons de le lire à nouveau avec 'R(ENTER)'.

Vous pouvez naturellement également sélectionner directement un secteur précis. L'instruction 'R' sert aussi à cela. Mais au lieu d'ENTER entrez alors un numéro de lecteur, dans la forme 0 pour lecteur A ou 1 pour lecteur B, le programme vous demandera alors les valeurs de piste et secteur voulues. Le secteur sera alors lu et la première moitié du contenu de ce secteur sera affichée.

Il n'est malheureusement pas possible de faire entrer dans un écran la

totalité des 512 octets d'un secteur en dump ASCII et HEXA. C'est pour cette raison qu'on peut basculer entre les deux pages écran correspondant à un secteur avec les touches 'Shift curseur gauche' et 'Shift curseur droite'.

L'instruction 'M' permet de modifier les informations lues. Cette instruction vous demande l'adresse de buffer à modifier. Si vous répondez à cette question avec ENTER, c'est le début du buffer qui sera sélectionné comme adresse.

L'adresse est alors affichée en même temps que le contenu. Le programme attend ensuite la nouvelle valeur de l'adresse de buffer. Vous pouvez entrer les nombres hexa 00 à FF. Ces nombres doivent être entrés sans '&' et validés avec ENTER. La prochaine adresse de buffer est alors affichée avec le contenu correspondant. Si vous ne voulez toutefois pas modifier le contenu de l'adresse affichée, vous pouvez passer à l'adresse suivante en appuyant sur la touche ENTER. Vous pouvez sortir du mode d'entrée avec 'X(ENTER)'.

Vous pouvez ensuite réécrire sur la disquette un secteur ainsi modifié avec l'instruction 'W'. En entrant 'W(ENTER)', le secteur est écrit dans le secteur d'où il avait été lu à l'origine. Vous pouvez cependant choisir également un autre secteur en indiquant la piste et le secteur avec l'instruction 'M'.

L'instruction 'B' constitue en quelque sorte une aide à la lecture de fichiers. Comme vous l'avez vu dans les chapitres précédents, les numéros des blocs occupés par chaque fichier sont sauvegardés dans le catalogue. Il n'est pas difficile de convertir ces numéros de bloc en numéros de piste et de secteur, mais c'est tout de même assez pénible. Ce travail nous est épargné par l'instruction 'B'. Indiquez à cet effet le numéro de bloc trouvé dans le catalogue et le CPC calculera automatiquement pour vous les valeurs correspondantes et les affichera dans la ligne d'entête. Avec 'R(ENTER)' vous pouvez alors lire et faire afficher le premier secteur ainsi calculé du bloc. Vous obtenez le second secteur en appuyant sur la touche 'curseur droite'.

L'instruction 'C' affiche le catalogue normal de la disquette. Cette fonction est très utile car vous n'êtes pas obligé de quitter le programme pour examiner le contenu de la disquette.

Comme le programme est largement écrit en Basic, il peut aisément être étendu avec vos propres routines et extensions. Une extension possible consisterait par exemple à afficher le format de la disquette placée dans le lecteur de disquette et à reconnaître un changement de disquette. Si vous avez en effet lu une disquette en format de données, vous devez, dans la version actuelle du programme, envoyer d'abord l'instruction 'C', en cas de changement de format, pour qu'AMSDOS reconnaisse le changement de format et modifie le DPB en fonction de cela. Vous pourriez résoudre ce problème en déconnectant les messages d'erreur et en examinant d'après les flags si le secteur a été lu avec succès. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez alors sauter à la routine AMSDOS pour déterminer le format (8C56C) et lire ensuite le secteur une nouvelle fois.

Un autre point faible que vous pourriez éventuellement améliorer est constitué par l'instruction 'B'. Elle ne fonctionne correctement qu'avec les formats CP/M standard et Vendor. Les résultats calculés pour les autres formats sont faux.

Une autre amélioration possible consisterait à sortir le contenu du secteur sur imprimante. La routine hexdump de l'exemple de lecture d'un secteur isolé pourrait rendre de grands services à cet égard.

Mais malheureusement, avant que vous ne pensiez à modifier notre programme, il vous faut encore le taper. Mais cela ne devrait pas poser de problème, notamment grâce aux valeurs de contrôle pour les lignes de Datas.

```
1000 ' ***** MONITEUR DISQUETTE
1010 ' ***** RBR 17/4/1985
1020 '
1030 DEFINT A-L,N-Z
1040 MEMORY &A000-1
1050 MODE 2
1060 LOCATE 10,10:PRINT"Veuillez patienter ..."
1070 GOSUB 9000: 'definir les fenetres et POKEr
1071 '
                les routines machine en memoire
1080 CLS#1
1090 ins#=" "
1100 buffer=&A2
1110 cmd$="CRWMB"+CHR$(&F0)+CHR$(&F1)+CHR$(&F2)+CHR$(&F3)
1120 cmd$=cmd$+CHR$(&F6)+CHR$(&F7)
1130 FOR i=1 TO LEN(cmd$):cmd1$=cmd1$+MID$(cmd$,i,1)+",":NEX
1140 cmd1$=LEFT$(cmd1$,LEN(cmd1$)-1)
1150 sector=1:track=0:drive=0:instruction=&84:catflag=0
1160 '
1170 '
2000 ' **** PROGRAMME PRINCIPAL *****
2010 '
2020 POKE &A108, buffer: POKE &A10A, buffer
2030 LOCATE #1,1,1:CLS
2040 GOSUB 6000: 'afficher une page
2050 PRINT"INSTRUCTION "cmd1$" >"
2060 ins$=UPPER$(INKEY$):IF ins$="" THEN 2060 ELSE CLS
2070 DN INSTR(cmd$,ins$) GDTD 3100,3150,3200,3250,3300,3500,
3550,3600,3650,3400,3450
2080 GOTO 2050
2090 '
2100 '
3000 ' ***** TABLE D'INSTRUCTIONS *****
3010 '
3100 '*** INSTRUCTION D
3110 GOSUB 4000:GOTO 2050
3120 '
3150 '*** INSTRUCTION R
3160 GOSUB 5000:GOTO 2020
```

```
3170 '
3200 '*** INSTRUCTION W
3210 GOSUB 5100:GOTO 2020
3220 '
3250 '*** INSTRUCTION M
3260 GOSUB 7000:GOTO 2030
3270 '
3300 '*** INSTRUCTION B
3310 GOSUB 8000:GOTO 2030
3320 '
3400 '*** AFFICHER LA PREMIERE PAGE
3410 POKE &A108, BUFFER: POKE &A10A, BUFFER: GOTO 2030
3420 1
3450 '*** AFFICHER LA SECONDE PAGE
3460 POKE &A108, BUFFER+1: POKE &A10A, BUFFER+1: GOTO 2030
3470 '
3500 '*** TRACK+1
3510 TRACK=-(TRACK<39)+TRACK+((TRACK=39)*39):GOSUB 5500:GOTO
 2020
3520 '
3550 '*** TRACK-1
3560 TRACK=(TRACK>0)+TRACK+(-(TRACK=0)*39):GOSUB 5500:GOTO 2
020
3570 '
3600 '*** SECTOR-1
3610 SECTOR=(SECTOR>1)+SECTOR+(-(SECTOR=1)*(PEEK(%ABAO+(DRIV
E*64))-1))
3620 IF SECTOR=9 THEN GOTO 3550 ELSE GOSUB 5500:GOTO 2020
3630 '
3650 '*** SECTOR+1
3660 SECTOR=-(SECTOR<9)+SECTOR+((SECTOR=9)*(PEEK(&ASA0+(DRIV
E*64))-1))
3670 IF SECTOR=1 THEN GOTO 3500 ELSE GOSUB 5500:GOTO 2020
3680 ,
4000 '*** AFFICHER LE DIRECTORY
4010 WINDOW SWAP 0,1:CLS:PRINT: DIR: WINDOW SWAP 1,0:CATFLAG=
4020 RETURN
4030 1
```

5000 '*** LIRE SECTEUR

```
5010 PRINT" LIRE SECTEUR": PRINT
5020 GOSUB 5800:GOTO 5500
5030 '
5100 '*** ECRIRE SECTEUR
5110 INSTRUCTION=&85:PRINT" ECRIRE SECTEUR":PRINT
5120 GOSUB 5800
5130 '
5500 '*** LIRE/ECRIRE SECTEUR
5510 POKE &A100, INSTRUCTION
5520 POKE &A104,DRIVE
5530 POKE &A105,TRACK
5540 POKE &A106, SECTOR-1+PEEK (&A89F+DRIVE*&40)
5550 CALL &AOAO: INSTRUCTION=&84: RETURN
5560 '
5800 '*** ALLER CHERCHER DRIVE, TRACK SECTEUR
5810 INPUT"
                 DRIVE (0/1) OU ENTER"; DRIVE$: IF DRIVE$=""
THEN RETURN
5820 DRIVE=VAL(DRIVE$)
5830 INPUT"
                 TRACK (0-39)
                                  ";TRACK
                SECTEUR (1-9)
5840 INPUT"
                                      ":SECTOR
5850 RETURN
5860 '
6000 '*** AFFICHER
6010 IF CATFLAG=1 THEN CATFLAG=0:CLS#1
6020 WINDOW SWAP 0,1
6030 PRINT USING "
                    : DRIVE ### : TRACK ### : S
ECTOR ### !"; DRIVE, TRACK, SECTOR
6040 PRINT
6050 IF INKEY$<>"" GOTO 6070
6060 IF INSTR("BW", INS$)=0 THEN CALL &BB81:CALL &A000:CALL &
BB84
6070 WINDOW SWAP 1,0
6080 RETURN
6090 '
7000 '*** MODIFY
7010 PRINT"
                MODIFIER BUFFER"
7020 INPUT"ADRESSE BUFFER "; BUADR$
7030 IF BUADR$="" THEN BUADR=0 ELSE BUADR=VAL("&"+BUADR$)
7040 MADR=BUADR+(BUFFER*256)
7050 PRINT HEX*(BUADR,4);" ";HEX*(PEEK(MADR),2);" ";
```

```
7060 INPUT NEWBYT$: NEWBYT$=UPPER$ (NEWBYT$)
7070 IF NEWBYT$="X" THEN RETURN
7080 IF NEWBYT$="" THEN GOTO 7110
7090 NEWBYT=VAL("&"+NEWBYT$):NEWBYT$=""
7100 PCKE MADR, NEWBYT
7110 BUADR=BUADR+1:GOTO 7040
7120 '
8000 '*** CONVERTIR NUMERO BLOC
BO10 PRINT"
                CONVERTIR NUMERO BLOC EN TRACK ET SECTOR"
               NUMERO BLOC (EN HEXA)
                                       ";BLOCK$
BO20 INPUT"
8030 BLOCK$="%"+BLOCK$: A=VAL (BLOCK$)
8040 SECTCNT=A*2+18
8050 TRACK=(A*2+18)/9
8060 SECTOR=(A*2+18) MOD 9 +1
8070 RETURN
8080 1
9000 '*** DEFINIR FENETRES
9010 WINDOW #0,1,80,20,25
9020 WINDOW #1,1,80,1,19
9030 '
9100 '*** DATAS POUR HEXDUMP/SECTOR I-O
9110 FOR I=&A000 TO &A0BC
9120 READ BYTE:POKE I, BYTE:S=S+BYTE:NEXT
9130 DATA &C3,&2D,&A0,&7C,&CD,&08,&A0,&7D,&F5,&1F,&1F,&1F,&1
F,&CD,&11,&AO
9140 DATA &F1,&E6,&OF,&C6,&30,&FE,&3A,&38,&02,&C6,&07,&C3,&5
A, &BB, &3E, &OD
9150 DATA &CD,&5A,&BB,&3E,&0A,&C3,&5A,&BB,&3E,&20,&C3,&5A,&B
B,&2A,&07,&A1
9160 DATA &ED,&5B,&09,&A1,&FD,&21,&01,&00,&06,&10,&E5,&C5,&E
D,&4B,&0B,&A1
9170 DATA %09,&CD,&03,&A0,&C1,&E1,&CD,&28,&A0,&CD,&28,&A0,&7
E,&CD,&08,&A0
9180 DATA %FD,&2B,&CD,&28,&AO,&A7,&ED,&52,&19,&28,&2C,&23,&1
0,&EE,&01,&F0
9190 DATA &FF,&09,&06,&10,&CD,&28,&A0,&7E,&E6,&7F,&FE,&20,&3
8,&02,&18,&02
9200 DATA &3E,&2E,&CD,&5A,&BB,&23,&10,&EF,&CD,&1E,&AO,&E5,&3
7,&ED,&52,&E1
9210 DATA &C8,&FD,&E5,&C1,&OD,&18,&B1,&O5,&3E,&10,&90,&4F,&O
```

6,800,8ED,842

9220 DATA &23,&41,&18,&D0,&4E,&4B,&3A,&4C,&44,&09,&41,&2C,&2 2,&20,&22,&0D

9230 DATA &21,&00,&A1,&CD,&D4,&BC,&22,&01,&A1,&79,&32,&03,&A 1,&21,&04,&A1

9240 DATA &5E,&23,&56,&23,&4E,&21,&00,&A2,&DF,&01,&A1,&C9,&2

9250 IF S<>20027 THEN PRINT"ERROR IN CHECKSUM": END

9300 S=0

9310 FOR I=&A100 TO &A10C

9320 READ BYTE: POKE I, BYTE: S=S+BYTE: NEXT

9330 DATA &84,&00,&00,&00,&00,&01,&00,&A2,&FF,&A2,&00,&5

9340 IF S<>806 THEN PRINT"ERROR IN CHECKSUM": END

9350 RETURN

5.6 LA GESTION DE DISQUETTE

La gestion de disquette sert à créer et à traiter des disquettes de travail. Les différentes fonctions vous sont proposées dans les points du menu de sorte que vous n'êtes plus par exemple obligé de charger CP/M pour formater une disquette. Après que vous ayez tapé le programme de gestion de disquette, sauvegardez-le d'abord sur disquette. Après que vous ayez lancé le programme, vous obtenez le menu suivant à l'écran:

- 1) Changer nom de fichier
- 2) Suppression de fichier
- 3) Formatage d'une disquette
- 4) Affichage contenu disquette
- 5) Copie de fichiers NON-PROGRAMMES
- 6) APPEND Fusion de deux fichiers
- 7) Afficher contenu d'un fichier

9) Fin du programme

Pour sélectionner une point du menu, vous n'avez qu'à actionner la touche correspondante du clavier (sans ENTER). Vous arrivez instantanément dans la routine correspondante.

Pour donner plus de clarté à nos explications, nous allons traiter tous les points du menu les uns après les autres.

1) Changer nom de fichier

Ce point du menu vous permet de changer le nom d'un fichier. On vous demande le nom du fichier dont vous voulez changer le nom. Entrez le nom correspondant et actionnez la touche ENTER.

SI VOUS VOULEZ SORTIR D'UN POINT DU MENU, ACTIONNEZ LORS DE L'ENTREE D'UN CHAMP QUELCONQUE LA TOUCHE ENTER, SANS AUTRES INDICATIONS.

Après que vous ayez entré le nom d'un fichier, on vous demande le nouveau nom. Si vous voulez par exemple changer le nom d'un fichier de "A" en "B", entrez "A" comme ancien nom et "B" comme nouveau nom.

On vous demande de placer dans le lecteur de disquette la disquette sur laquelle se trouve le fichier dont vous voulez changer le nom. Après que vous ayez actionné une touche, le nom fichier correspondant sur la disquette est changé.

2) Suppression de fichier

Ce point du menu est le plus pratique du programme de gestion de disquette. Il sert à "nettoyer" les disquettes. Vous serez surpris par la quantité de programmes et de données qui peuvent s'accumuler assez vite sur une disquette. Cette routine vous permet d'éliminer facilement de vos disquettes les programmes et fichiers de données devenus périmés et inutiles. Après que le catalogue de la disquette ait été affiché à l'écran, vous pouvez "aller" sur les différents noms de fichiers. En actionnant la touche COPY, vous pouvez marquer un fichier comme fichier à supprimer, le champ correspondant clignote alors entre rouge et rose, ou vous pouvez supprimer à nouveau ce marquage. Lorsque vous avez marqué tous les fichiers que vous voulez supprimer, actionnez la touche ENTER. On vous demande alors encore si vous avez vraiment marqué tous les fichiers et si vous voulez vraiment supprimer ces fichiers. Après que vous ayez répondu positivement à ces questions, les fichiers marqués sur la disquette sont supprimés.

Cette routine s'est avérée très utile pour nous, pour "nettoyer" les disquettes, particulièrement parce qu'elle est moins sujette à erreur que l'instruction ERA, a\$ avec laquelle on a vite fait de supprimer par mégarde un fichier.

3) Formatage d'une disquette

Ce point du menu est particulièrement intéressant car il vous évite d'avoir à chargér CP/M pour formater une disquette. Cette routine de formatage est plus rapide que la routine FORMAT sous CP/M; elle ne contrôle toutefois pas si les pistes ont été "correctement" formatées. Nous n'avons cependant Jamais eu de problème avec des disquettes que nous avions formatées avec cette routine.

Vous pouvez formater en format Vendor et en format Data only; le formatage IBM n'a pas été prévu.

Le format Vendor signifie que la disquette est formatée comme disquette système sur laquelle ne figure PAS CP/M et qu'on se contente de réserver les deux pistes supérieures. Il vous faudrait alors copier CP/M sur la disquette sous CP/M avec l'instruction SYSGEN.

Vous avez en règle générale intérêt à formater votre disquette en format Data only; vous pouvez ainsi utiliser la totalité de la capacité de la disquette pour y sauvegarder des programmes Basic et des données.

Après que vous ayez sélectionné le format, on vous demande de placer dans le lecteur la disquette à formater et d'actionner une touche.

4) Affichage contenu disquette

Le contenu de la disquette est affiché à l'écran. Vous pouvez utiliser par exemple ce point du menu pour vérifier si un fichier dont vous voulez changer le nom ou que vous voulez supprimer se trouve bien sur la disquette.

5) Copie de fichiers NON-PROGRAMMES

Vous ne pouvez pas copier des fichiers programmes avec cette routine mais elle vous permet par contre de copier des fichiers de données copiés avec cette routine. Vous pouvez choisir si le fichier source doit être copié sur la même disquette ou sur une autre. Si vous voulez copier le fichier sur la même disquette, vous n'êtes soumis à aucune contrainte de place mémoire, contrairement à ce qui se passe si vous voulez copier le fichier sur une autre disquette: comme dans ce dernier cas, en effet, le contenu du fichier doit être entrestocké dans la mémoire centrale, la place mémoire disponible constitue une certaine limite; vous pouvez copier au maximum 250 enregistrements. Si le fichier est trop long pour pouvoir être copié, cela vous sera indiqué par un message à l'écran.

6) APPEND - Fusion de deux fichiers

Ce point du menu vous permet de faire un seul fichier à partir de deux fichiers. On vous demande les noms des deux fichiers que vous voulez relier entre eux: le premier fichier constituera également plus tard la première partie du nouveau fichier et le second fichier sera ajouté à sa suite. Le fichier objet est créé sur la même disquette sur laquelle se trouvent également les deux fichiers sources.

7) Afficher contenu d'un fichier

Ce point du menu a le même effet que l'instruction TYPE sous CP/M: le contenu d'un fichier ASCII est affiché sur l'écran. En appuyant sur une touche quelconque, vous pouvez arrêter l'affichage ou le faire redémarrer.

L'une ou l'autre de ces routines vous rendra certainement de bons services dans votre travail quotidien avec le lecteur de disquette.

```
10 '************************
20 '*** Gestion de disquette ---- JS/RB 1.5.85 ***
30 '*****************************
40 :
50 OPENOUT "dummy" : MEMORY HIMEM-1 : CLOSEOUT
60 DATA &3e,&00,&32,&2f,&80,&3a,&2f,&80,&57,&3a,&30,&80,&5f,
&3a,&31,&80
70 DATA &4f,&21,&35,&80,&df,&32,&80,&3a,&2f,&90,&fe,&27,&c8,
%3c,&32,&2f
80 DATA &80,&21,&35,&80,&06,&09,&77,&23,&23,&23,&23,&10,&49,
%18,%d6,%27
90 DATA &00,&41,&52,&c6,&07
100:
110 FOR i=%8000 TO %9034
120 READ d
130 POKE i.d
140 s=s+d
150 NEXT
160 IF s<>4258 THEN PRINT"*** Erreur en Datas ***"
170 MEMORY &7FFF
180:
190 CLEAR : DEFINT b-z
200 MODE 1 : INK 0,11 : INK 1,16,6 : INK 2,0 : INK 3,24 : PE
N 3: PAPER 2: CLS
210 BORDER O
220 CLS: ORIGIN 0,0,0,640,340,400: CLG 3
230 PAPER 3 : PEN 2 : LOCATE 14,2 : PRINT"Gestion de disquet
te" : PAPER 2 : PEN 3
240 LOCATE 1,7
250 PRINT"1) Changer nom de fichier"
260 PRINT"2) Suppression de fichier"
270 PRINT"3) Formatage d'une disquette"
280 PRINT"4) Affichage contenu disquette"
290 PRINT"5) Copie de fichiers NON-PROGRAMMES"
300 PRINT"6) APPEND - Fusion de deux fichiers"
310 PRINT"7) Afficher contenu d'un fichier"
320 PRINT: PRINT"9) Fin du programme"
330 LOCATE 1,20 : PEN 1 : PRINT "Votre choix:"
340 a$=INKEY$ : IF a$="" THEN 340
```

```
350 we=VAL(a$) : IF we<1 OR (we>7 AND we<>9) THEN 340
360 PEN 3 : ON we GOTO 1200,550,380,1120,1340,1700,1900,1900
,2100
370 '
Formatage d'une disquette
410 :
420 CLS: PRINT"1) Format Vendor": PRINT: PRINT"ou": PRIN
T : PRINT"2) Format Data only"
430 a$=INKEY$ : IF a$<"1" OR a$>"2" THEN 430
440 IF a$="1" THEN f$="Vendor" : y=&41 ELSE f$="Data Only" :
y=&C1
450 x=&8035
460 FOR i=1 TO 9
    POKE x,0 : POKE x+1,0 : POKE x+2,y : POKE x+3,2
480
490
    y=y+2: IF (y AND &F) = &B THEN y=y-9
500 NEXT
510 PRINT: PRINT"Veuillez inserer la diquette": PRINT"et f
rapper une touche..."
520 IF INKEY$="" THEN 520
530 CALL &8000 : GOTO 190
540 '
Suppression de fichier
580:
590 DIM a$ (65), era (64) :CLS
600 LOCATE 4,11 : PRINT"Je lis le Directory ..."
610 PRINT: PRINT" un moment, je vous prie
620 lin#=STRING#(40,154)
630 FOR i=0 TO 63
640 a$(i)=STRING$(11,32)
650 NEXT
660 a=PEEK(&BB5A) : POKE &BB5A,&C9 : CAT : POKE &BB5A,a
670 anz=PEEK(&A912) : a=PEEK(&A79C)*256 + PEEK(&A79B)+1
480 CLS
690 FOR i=0 TO anz
700 POKE @a$(i)+1,a-(INT(a/256)*256)
```

```
710
      POKE @a$(i)+2,INT(a/256) : a=a+14
720 NEXT
730 FOR i=0 TO anz
740 IF ASC(LEFT*(a*(i),1)) = 0 THEN a=i : i=anz : GOTO 770
750 a$(i)=LEFT$(a$(i),8) + "." + RIGHT$(a$(i),3)
760 PRINT a$(i).
770 NEXT : anz=a
780 LOCATE 1,22 : PRINT lin#
790 txt$="Supprimer sur ce disque? (O/N)" : GOSUB 1090
800 GOSUB 1100 : IF LOWER$(a$)="o" THEN 840
810 txts="ENTER = un autre disque, X = fin" : GOSUB 1090
820 GOSUB 1100 : IF a #= CHR # (13) THEN ERASE a #, era : GOTO 550
830 IF LOWER$(a$)="x" THEN 190 ELSE 820
840 txts="Touche 'COPY' marque a supprimer" : GOSUB 1090
850 x=0 : xc=1 : yc=1 : GOTO 950
860 x=temp : GOSUB 1100 : IF a = CHR = (13) THEN 1000
870 IF ASC(a$)=%F0 THEN x=x-3 : IF x<0 THEN 860 ELSE 950
880 IF ASC(a$)=&F1 THEN x=x+3 : IF x>anz-1 THEN 850 ELSE 950
890 IF ASC(a$)=&F2 THEN x=x+1 : IF x<0 THEN 860 ELSE 950
900 IF ASC(a*)=%F3 THEN x=x+1 : IF x>anz-1 THEN 860 ELSE 950
910 IF ASC(a$)<>%E0 THEN 860
920 era(x) = era(x) XOR 1 'Inverser le champ
930 LOCATE xc,yc : PAPER era(x)
940 PRINT a$(x): : PAPER 2 : GOTO 860
950 yco = x \times 3+1 : xco = (x-((yco-1)*3))*13+1
960 LOCATE xc.yc : PAPER (era(temp)=0)*-2+era(temp)
970 PRINT a # (temp); : PAPER 2
980 LOCATE xco,yco : PAPER era(x) : PRINT a$(x); : PAPER 2
990 xc=xco : yc=yco : temp=x : GOTO 860
1000 LOCATE xc,yc : PAPER 2+(er'a(x)<>0) : PRINT a*(x); : PAP
ER 2 : txt$="Tous les fichiers sont marques? (O/N)" : GOSUB
1090
1010 GOSUB 1100 : IF LOWER$(a$)<>"o" THEN 840
1020 txt$="Vraiment supprimer (O/N)" : GOSUB 1090
1030 GOSUB 1100 : IF LOWER$(a$)<>"o" THEN 840
1040 txt$="Je supprime les fichiers !" : GOSUB 1090
1050 FOR i=0 TO anz
1060 IF era(i) THEN : ERA.@a$(i)
1070 NEXT
1080 GOTO 190
```

```
1090 LOCATE 4,24 : PRINT CHR$(20);txt$ : RETURN
1100 a$=INKEY$: IF a$="" THEN 1100 ELSE RETURN
1110 '
1130 ' Affiche contenu disquette
1150 :
1160 CLS : CAT
1170 PRINT: PRINT"Frapper une touche ..."
1180 IF INKEY$="" THEN 1180 ELSE 190
1190 :
1200 '----
      Changement de nom de fichier
1230:
1240 CLS
1250 INPUT "Ancien nom du fichier : ",falt$ : IF falt$="" TH
EN 190
1260 INPUT "Nouveau nom du fichier : ",Neu$ : IF neu$="" THE
N 190
1270 PRINT: PRINT"Veuillez inserer la disquette"
1280 PRINT: PRINT"sur laquelle se trouve le fichier"
1290 PRINT: PRINT"et actionnez une touche"
1300 IF INKEY$="" THEN 1300
1310 | REN,@neu$,@falt$
1320 GOTO 190
1330 '
1350 ' Copie de fichiers pas PRG
1370:
1380 CLS : INPUT "Nom du fichier source : ",quell$ : IF quel
1$="" THEN 190
1390 INPUT "Nom du fichier objet : ",ziel$ : IF ziel$="" TH
EN 190
1400 INPUT "Copier sur une autre disquette (O/N) : ",jn$
1410 IF LOWER$(jn$)="n" THEN 1620
1420 DEFSTR a : DIM a(250)
1430 PRINT: PRINT"Veuillez inserer la disquette source"
1440 PRINT"et actionnez une touche"
```

```
1450 IF INKEY$="" THEN 1450
1460 OPENIN quell$
1470 WHILE NOT EOF
1480
     LINE INPUT #9,a(xc)
1490 xc=xc+1 : IF xc>250 OR FRE(0)<2000 THEN PRINT CHR$(7)
"Le fichier est trop grand" : FOR i=1 TO 1000:NEXT:CLOSEIN:R
UN 190
1500 WEND
1510 CLOSEIN
1520 PRINT: PRINT CHR$(7) "Veuillez inserer la disquette obj
et"
1530 PRINT"et actionnez une touche"
1540 IF INKEY$="" THEN 1540
1550 PRINT: PRINT"Je copie"xc"enregistrements."
1560 OPENOUT ziel$
1570 FOR i=0 TO xc
1580
     PRINT #9,a(i); : IF LEN(a(i))<255 THEN PRINT #9
1590 NEXT
1600 CLOSEDUT
1610 RUN 190
1620 OPENIN quell$ : OPENOUT ziel$
1630 WHILE NOT EOF
1640 LINE INPUT #9.a$
1650 PRINT #9,a$
1660 WEND
1670 CLOSEIN : CLOSEOUT
1680 GOTO 190
1690 '
1710 ' Fusion de deux fichiers
1730 '
1740 CLS: INPUT "Nom du premier fichier: ",f$(0): IF f$(0
)="" THEN 190
1750 INPUT "Nom du second fichier: ",f$(1) : IF f$(1)="" THE
N 190
1760 INPUT "Nom du fichier objet : ",f3$ : IF f3$="" THEN
 190
1770 PRINT : PRINT"ok"
1780 OPENOUT f3$
```

```
1790 FOR i=0 TO 1
1800 OPENIN f$(i)
1810 WHILE NOT EOF
     LINE INPUT #9.a$
1820
      PRINT #9,a$
1830
1840 WEND
1850 CLOSEIN
1860 NEXT
1870 CLOSEOUT
1880 GOTO 190
1890 '
1910 ' Afficher contenu fichier
1930 :
1940 ON ERROR GOTO 2090
1950 CLS: INPUT "Nom du fichier: ",f*: IF f*="" THEN 190
1960 MODE 2 : PEN 1 : INK 1,1 : PRINT"Contenu du fichier "f$
1970 FRINT STRING$(80."-")
1980 OPENIN f$
1990 WHILE NOT EOF
2000 LINE INPUT #9,a$
2010 PRINT a#
2020 IF INKEY$="" THEN 2040
2030 IF INKEY$="" THEN 2030
2040 WEND
2050 CLOSEIN
2060 PRINT: PRINT"Frapper une touche"
2070 IF INKEY$="" THEN 2070
2080 GOTO 190
2090 PRINT"File Type Error - pas fichier ASCII !!" : RESUME
2060
2100 CLS : PEN 1 : PRINT"Fin du programme"
```

VI. Différences entre les divers ordinateurs CPC

La société Amstrad qui travaille en collaboration avec Locomotive Software peut se vanter d'avoir apporté ces derniers temps une grande animation dans le marché de la micro. Elle a en effet tout de même réussi, en un peu moins d'un an, à mettre 3 (!) ordinateurs sur le marché. Ces ordinateurs étaient ou sont censés être compatibles mais il existe entre eux quelques différences dûes à certaines modifications importantes.

Le premier ordinateur de cette série a été l'Amstrad CPC 464. Cet ordinateur a un lecteur de cassette intégré et il a été et est encore très apprécié, grâce à son Basic rapide et puissant ainsi que grâce à son prix peu élevé. Peu de temps après, la société AMSTRAD annonça une nouvelle machine: le CPC 664.

La différence principale avec le CPC 464 devait être constituée par le lecteur de disquette intégré. Les deux machines ont une mémoire RAM de 64 K octets, dont une part importante est cependant occupée par l'écran (16 K) et les variables système. L'utilisateur dispose librement en Basic de 42249 octets. Le CPC 664 a un Basic légèrement modifié (V 1.1) qui corrige quelques erreurs du Basic du CPC 464 et qui dispose de quelques nouvelles instructions. Pour les deux ordinateurs, CPC 464 et CPC 664, CP/M 2.2 est nécessaire. CP/M 2.2 est la version courante de CP/M pour les ordinateurs de 64 K octets.

Mais il n'y a pas que la vie interne de la machine qui se soit modifiée, l'apparence extérieure a également subi une transformation: le CPC 664 est un peu plus plat et il dispose d'un autre clavier avec un bloc curseur surélevé. Le CPC est devenu plus professionnel. Les maisons de logiciel ont cependant quelques problèmes avec les deux "frères" car la compatibilité annoncée n'est pas réalisée. Cela va d'ailleurs de soi: lorsqu'on élimine des erreurs du Basic et qu'on ajoute des instructions, les deux ordinateurs ne peuvent bien sûr plus être compatibles.

Mais les programmeurs en langage machine sont encore bien plus

durement touchés car c'est ici surtout que des modifications ont été apportées. Mais heureusement: il y a CP/M. Ici rien n'a changé pour l'utilisateur. Vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à disposer d'un standard.

Comme les sociétés concurrentes ont mis sur le marché des ordinateurs disposant de 128 K octets et plus, la société AMSTRAD se vit contrainte, avec ses partenaires, de sortir elle aussi un ordinateur 128 K octets. Et c'est ainsi qu'AMSTRAD surprit son monde avec l'AMSTRAD CPC 6128.

Le CPC 6128 dispose également d'un lecteur de disquette intégré et c'est certainement pourquoi le premier chiffre du nom de cet ordinateur est aussi un "6". Le CPC 6128 ressemble aussi plus au CPC 664 qu'au CPC 464. L'ordinateur 128 K octets est encore plus plat, très plat. Il dispose d'un clavier presque encore plus professionnel que celui du CPC 664. Les touches curseur ont été déplacées et ce clavier nécessite un certain temps d'adaptation: la touche COPY n'est plus au milieu du bloc curseur et les touches SHIFT ne se trouvent pas dans la ligne inférieure mais au dessus des touches "CONTROL" et "ENTER". Cela entraîne au moins au début des fautes de frappe de temps à autre.

Le Basic n'a pas été modifié dans la version CPC 6128, la version intégrée est toujours la version 1.1. AMSDOS, c'est-à-dire le système d'exploitation intégré pour le lecteur de disquette est fort heureusement identique pour les trois ordinateurs. Les lecteurs de disquette 3 pouces sont par ailleurs des lecteurs très rapides et très fiables comme en conviendront certainement ceux qui ont l'habitude d'utiliser également d'autres lecteurs de disquette.

Les connexions à l'arrière de l'ordinateur ont également été un peu modifiées. Les connexions du lecteur de disquette et de l'imprimante (Centronics) ont progressé en qualité. Le CPC 6128 dispose en outre également d'une connexion appelée extension.

Lorsque vous achetez le DDI-1 ou le CPC 664, vous recevez une disquette système sur laquelle figurent CP/M 2.2 ainsi que le langage de programmation LOGO. Sur le CPC 6128, ce sont même deux disquettes qui vous sont fournies car tous les fichiers de CP/M 3.0 ne rentraient pas sur une seule disquette. Les textes HELP notamment, c'est-à-dire les textes que vous pouvez appeler avec l'instruction CP/M 3.0 HELP, prennent beaucoup de place sur la disquette. Les acquéreurs d'un CPC 6128 reçoivnt également une disquette comportant CP/M 2.2.

La plus importante différence entre le nouveau CPC et ses prédécesseurs est toutefois la place mémoire disponible. Elle a ici été tout simplement multipliée par deux. Le programmeur Basic en profite cependant moins que le programmeur en langage machine; il ne dispose toujours que de 42249 octets. On ne peut rien y changer sans recourir à des astuces. Mais les 128 K octets de mémoire disponible sur le CPC 6128 permettent à cet ordinateur de faire le saut de CP/M 2.2 à CP/M 3.0. CP/M 3.0 est la version courante de CP/M pour les ordinateurs 128 K octets.

Les deux versions de CP/M permettent de travailler de façon très agréable. Bien entendu, CP/M 3.0 est un peu plus puissant mais cela est dans la nature des choses. C'est à cela que sert le progrès et la société Digital Research développe toujours un peu plus son programme Nobel CP/M.

Comme cet ouvrage doit servir de livre d'entraînement pour tous les ordinateurs CPC, les instructions de CP/M 2.2 sont décrites aussi bien que celles de CP/M 3.0. Presque toutes les instructions CP/M 2.2 peuvent également être utilisées sous CP/M 3.0. Les instructions qui ne peuvent être utilisées que sous CP/M 3.0 sont indiquées spécialement.

NOUVELLE EDITION DU LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD

POUR LES CPC 6128, 664 & 464.

Pour l'AMSTRAD CPC 6128, aucune commande d'utilisation du lecteur de disquette n'a besoin du caractère @ devant une variable alphanumérique.

Page: II - 127:

Ligne 1000 : Pour un CPC 664 et 6128 remplacez le "ERR <>18" par "ERR <>32".

Page: II - 145:

Ligne 70: 70 PRINT #9,STRING\$(64,32)

Page: II - 180:

Ligne 3170: Pour un CPC 664 ou 6128, remplacer le "ERR<>18" par "ERR<>32".

Page: II - 187:

Ligne 7060:

7060 INPUT NEWBYT\$:NEWBYT\$=UPPER\$(NEWBYT\$)

Ligne 8050:

8050 TRACK=(A*2+18)/9

INDEX

Les numéros renvoient au chapitre concerné

	&
&1A &81 MESSAGE ON OFF. &82 DRIVE PARAMETER. &83 DISK FORMAT PARAMETER. &84 READ SECTOR. &85 WRITE SECTOR. &86 FORMAT TRACK. &87 SEEK TRACK. &88 TEST DRIVE. &89 RETRY COUNT. &BC77 &BC7A &BC7D &BC80 &BC80 &BC83 &BC86 &BC89 &BC8C &BC8F CAS OUT CLOSE. &BC92 CAS OUT ABANDON. &BC98 CAS OUT DIRECT	8 2.1.11 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 2.2.2.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
&BC98 CAS OUT DIRECT	2.1
٨	A 1 7 15 1 4 4 2 3

ACCES DIRECT ADRESS MARK ADRESSE DE CHARGEMENT ADRESSE DE PORT DU FDC AMSDOS (ROM) AMSDOS AROBAS ASCII (FICHIER) ATTRIBUT ATTRIBUT SYSTEME	1.1, 1.5.1 3.2.4.2 2.1.5 3.1.2.4 2.1 1.3.21, 1.4 2.2 3.2.3, 2.1.8 3.2.2 3.2.2
B BANDE MAGNETIQUE BAUD BDOS BLOC BLOCS (AFFECTATION DES) BLOC (NUMERO DE) BLOC DE DONNEES BOOTGEN BUFFER BUFFER D'ENTREE SORTIE	1.3.15, 1.4.4, 2.2 1.1 1.1 1.3.7 1.3.3, 3.2.2 3.2.2 3.2.2.1, 2.1.8 2.1.5 1.3.18 1.5.3 1.5.3
CAPACITE CARRIAGE RETURN. CAS CATALOG. CAS IN ABANDON. CAS IN CHAR. CAS IN CLOSE. CAS OUT ABANDON. CAS OUT CHAR. CAS OUT CLOSE. CAS OUT DIRECT. CAS OUT DIRECT. CAS OUT DIRECT. CAS OUT DIRECT. CAS OUT OPEN. CAS OUT OPEN. CAT (INSTRUCTION).	1.2.1 1.5.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2

CATCCP	1.4.3 1.3.7 2.1.14 1.5.1, 1.5.3 3.2.4 3.2.4.2 1.3.6 3.1.2.1 1.3.6 1.3.3, 1.3.9 1.3.5.1 1.1 1.4.4, 1.3, 2.2 3.2.4.2 2.1.6 2.1.11 3.2.4.2
DATA ADRESS MARK. DELAI D'ATTENTE. DELAIS D'ATTENTE. DENSITE SIMPLE DERR. DESCRIPTEUR DE CHAINE. DIFFERENCES DE REGLAGE. DIR (INSTRUCTION). DIR. DISC. IN. DISC. OUT. DISC. DISC CONTROLLER. DISCCOPY. DISK CATALOG &BC98. DISK IN ABANDON &BC7D. DISK IN CLOSE &BC7A. DISK IN DIRECT &BC83. DISK IN OPEN &BC77. DISK OUT ABANDON &BC92.	2.1.2 2.1.5 2.1.1

DISK PARAMETER HEADER. DISK RETURN &BC86 DISK TEST EOF &BC89 DISQUE DISQUETTE DISQUETTE (STRUCTURE). DISQUETTE (FORMAT) DISQUETTE (FORMATS). DISQUETTE SYSTEME CPM DMA DONNEES SUPPRIMEES (DELETED DAM). DOS DOUBLE DENSITE DPB (DISK PARAMETER BLOCK). DPH (DISK PARAMETER HEADER). DRIVE SELECT (SIGNAUX). DRIVE	2.1.9 2.1.12 2.1.8 4.1 4.1 2.1.6 2.1.7 1.1 1.3.3, 1.2 3.2 3.2.1 1.3.7 2.2.2.4 3.1.2 3.1.2.2 2.1 3.2.4 4.1 4.1 3.1.1 1.4.4, 2.2
	3.1.2.2 2.1.4 2.1.5 1.5.1, 1.5.3 3.2.4 2.1 1.4.2, 1.5.2, 2.1.7 2.3 1.3.12, 1.4.4, 2.2 3.1.2.2 2.2 2.1.1 3.2.2

F

FDC 765. FICHIER. FICHIER AUXILIAIRE. FICHIER D'ENTREE. FICHIER TEMPORAIRE (\$\$\$) FILECOPY. FIRMWARE MANUAL. FORMAT DE DONNEES. FORMAT. FORMAT IBM 3740. FORMAT SYSTEME IBM 84. FORMAT IBM. FORMAT IBM. FORMATAGE. FORMATER.	3.1.2 1.1, 1.5.3 1.5.3 2.1.3 2.1.8, 2.1.9 1.3.9 2.1 3.2.1.2 1.3.3, 3.2.1.1, 1.3.7 3.1.2 3.1.2 3.2.1.3 3.2.1.1 1.3.3
	G
GAPGARBAGE COLLECTIONGET	3.2.4.2 1.5.3 1.5.5
	Н
HEAD LOAD TIME	2.2.2.2 3.1.2.4 2.2.2.2 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8 3.2.3
	I
ID DE SECTEUR	3.2.4.2 3.2.4.1 3.2.4.1 3.1.2.2 3.2.4.2, 1.2.1 1.5.1, 1.5.5 2.1.3

KL FAR PCHLKL FIND COMMAND	2.2.1, 2.2.2.1 2.2.1 L
LANGAGE MACHINE. LECTEUR A DOUBLE TETE. LECTEUR DE CASSETTE. LECTEUR DE DISQUETTE. LINE INPUT #. LIST#. LISTE RAM SYSTEME. LOAD. LOG IN. LOGO.	2.1 3.1.2.4 1.1 1.1, 2.1 1.5.1, 1.5.5 1.5.5 4.1 1.4.2, 2.1 3.2.1 2.3, 1.2.2
MAGNETOPHONE. MASSE. MERGE. MESSAGE D'ERREUR &OE. MF. MFM (FORMAT). MFM. MONITEUR DE DISQUE. MOTEUR (FLIP FLOP). MOVCPM. MULTI SECTOR IO.	M 2.1 1.5.3 2.1.14 2.1.4 3.2.4.1 3.2.4.1 3.2.4.1 2.2.2.4 3.1.1, 3.1.2.4 1.3.19 3.1.2.4
NOMBRE DE TENTATIVES DE LECTURE NOM DE FICHIER (FILENAME)	2.2.2.9 2.1.1, 2.1.8
ON ERROR GOTO OPENIN OPENOUT	2.2.2.1 2.1 1.4.2, 2.1

OUVERTURE D'UN FICHIER	2.1.1
	Р
PARAMETRES (TRANSMISSION) PARAMETRES (TABLE) PATCHING (DETOURNEMENT DE VECTEURS) PIP PISTE PISTES RESERVEES PISTE SYSTEME PHASE EXECUTION PHASE INSTRUCTION PHASE RESULTAT POINTEUR INTERNE PORT D'EXTENSION PRINT# PROBLEMES DE LECTURE PROGRAMME MACHINE PROTECTION CONTRE L'ECRITURE	2.2.1 2.2.2.4 2.1.14 1.3.9, 1.3.16 1.3.3 3.2.1.1 3.2.1.1 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 1.5.1 2.3 1.5.2, 1.5.4 2.2.2.9 2.1.8 1.2.1
RAM SYSTEME. READ ONLY (ATTRIBUT). RECONNAISSANCE HEADER ENREGISTR. REGISTRE D'ETAT. REN RESTART. RETOUR DE CHARIOT. ROM D'EXTENSION. ROM DE PREMIER PLAN. ROM DE SECOND RANG. ROUTINE. RSX RUN.	4.1 3.2.2 3.2.3 3.1.2.2, 3.1.2.3 1.3.13, 1.4.4, 2.2 2.2.2.2 1.5.1 4.1 4.1 4.1 2.1 2.2 1.4.2
SAUVEGARDE DE DONNEES	3.2.3 3.2.2 1.4.3

SAVE SCHEMA DE FONCTION SECTEUR SECTEUR (TAILLE). SEPARATEUR DE DONNEES SEQUENTIEL SETUP SITUATION DU CATALOGUE SPEED WRITE STAT STRING DESCRIPTOR STRUCTURE DU CATALOGUE STRUCTURE DE FICHIER SYMBOLE DE SEPARATION SYMBOLES DE SEPARATION SYNC SYSGEN	2.1 2.3 1.1, 1.3.3, 3.2.2 3.2.1 2.3, 3.1.2.4 1.1, 1.5.1, 2.1.4 1.3.20 3.2.2 2.1 1.3.17 2.2.1 3.2.2 3.2.3 1.5.1 1.5.2 3.2.4.2 1.3.19
TAILLE DU CATALOGUE	3.2.1 2.1.1.2 1.4.4, 2.2 1.4.4, 2.2 1.4.3, 1.4.4, 2.2 4.1, 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.9 3.1.2.2 1.2.1, 3.2.4 2.2.2.2 1.3.3 2.3 3.2.3, 2.1.8, 2.1.12 1.3.14 1.3.9
UPD 765	2.3 1.4.2, 1.4.4, 2.2

VALEUR DE CONTROLE	3.2.4.2
VALEUR DE SELECTION DE LA ROM	2.1.14
VARIABLE (POINTEUR)	1.4.4
VARIABLES DE CHAMP	1.5.3
VECTEUR	2.1, 2.1.14
VECTEUR DU DOS	2.1
VERSION (NUMERO)	2.1.8
	W
WARM BOOT	3.2.1.1



EAUTÉS NOUVEAUTÉS NOUV

LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD CPC (Tome 10)

Tout sur la programmation et la gestion des données avec le floppy DD1-1 et le 664 ! Utile au debutant comme au programmeur en langage machine. Contient le listing du DOS commente, un utilitaire qui ajoute

les fichiers RELATIFS à l'AMDOS avec de nouvelles commandes BASIC, un MONITEUR disque et beaucoup d'autres programmes et astuces... Ce livre est indispensable à tous ceux qui utilisent un floppy ou un 664 AMSTRAD.

Réf. : ML127 Prix : 149 FF





LE NOUVEL ATARI ST

Ce livre décrit la superbe machine qu'est l'ATARI ST.

Architecture, interfaces, operating system, le bios, GEM, LOGO, le processeur 68000, sont quelques-uns

des thèmes abordès. Ce livre doit être lu par tous ceux qui suivent de près le monde de la microinformatique.

Ref.: ML125 Prix: 129 FF

LE NOUVEAU COMMODORE 128

Ce livre présente le nouveau Commodore 128. Vous y trouverez un aperçu complet des possibilités du successeur du célèbre "64" et une présentation détaillée des trois operating system. Le super nouveau BASIC Commodore 7.0 est décrit ainsi que la configuration de la mémoire, la page zéro et le nouveau et rapide lecteur de disquette 1571. Pour tous les Commodoristes!

Ref. : ML130 Prix : 129 FF



LES LIVRES AMSTRAD

TRUCS ET ASTUCES POUR L'AMSTRAD CPC (Tome 1)

C'est le livre que tout utilisateur d'un CPC doit possèder. De nombreux domaines sont couverts (graphismes, fenêtres, langage machine) et des super programmes sont inclus dans ce best-seller (gestion de fichiers, éditeur de texte et de sons...).

Réf. : ML112 Prix : 149 FF





PROGRAMMES BASIC POUR LE CPC 464

ALIMENTEZ VOTRE CPC 464

Ce livre contient de super programmes, notamment un désassembleur, un éditeur graphique, un éditeur de texte... Tous les programmes sont prêts à être tapés et abondamment commentés.

Réf. : ML119 Prix : 129 FF

LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS CPC 464

Ce livre est une introduction complète et didactique au BASIC du micro-ordinateur AMSTRAD CPC 464. Il permet d'apprendre rapidement et facilement la programmation (ins-tructions BASIC, analyses des problèmes, algorythmes complexes...)

Principaux thèmes abordés :

- Les bases de la programmation

- Bit, Octet, ASCII
- Instructions du BASIC
- Organigrammes
- Les fenêtres
- Programmes BASIC plus poussés
- Le programme et menus.

Comprenant de nombreux exemples, ce livre vous assure un apprentissage simple et efficace du BASIC CPC 464.


Ref. : ML118 Prix : 149 FF



AMSTRAD OUVRE-TOI

Le bon départ avec le CPC 464 l Ce livre vous apporte les principales informations sur l'utilisation, les possibilités de connexions du CPC 464 et les rudiments nécessaires pour développer vos propres programmes. C'est le livre idéal pour tous ceux qui veulent pénétrer dans l'univers des micro-ordinateurs avec le CPC 464.

Réf. : ML120 Prix : 99 FF





JEUX D'AVENTURES. COMMENT LES PROGRAMMER

Voici la clé du monde de l'aventure. Ce livre fournit un systeme d'aventures complet, avec éditeur, interpréteur, routines utilitaires et fichiers de jeux. Ainsi qu'un générateur d'aventures pour programmer vous-mêmes facilement vos jeux d'aventures. Avec, bien sûr, des programmes tout prêts à être tapes.

Ref. : ML121 Prix : 129 FF

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC 464 (Tome 6)

Tout, absolument tout sur le CPC 464. Ce livre est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent programmer en pro leur CPC. Organisation de la mémoire, le

contrôleur vidéo, les interfaces, l'interpréteur et toute **la** ROM DESASSEMBLEE et COMMENTEE sont quelques-uns des thèmes de cet ouvrage de 700 pages.

Ref. : ML122 Prix : 249 FF





LE LANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC (Tome 7)

Ce livre est destiné à tous ceux qui désirent aller plus loin que le BASIC. Des bases de la programmation en assembleur à l'utilisation des routines système, tout est expliqué avec de nombreux exemples. Contient un programme assembleur, moniteur et désassembleur.

Ref. : ML123 Prix : 129 FF

GRAPHISMES ET SONS DU CPC

L'AMSTRAD CPC dispose de capacites graphiques et sonores exceptionnelles. Ce livre en montre l'utilisation à l'aide de nombreux programmes utilitaires.

Contenu:

- base de programmation graphique
- éditeur de police de caractères
- "sprites", "shapes", et chaînes - représentations multi-couleurs
- calcul des coordonnées

- rotations, mouvements
- représentations graphiques de fonctions en 3D
- D.A.O. (dessin assisté par ordinateur)
- synthétiseur
- mini-orgue
- enveloppes de son, et beaucoup d'autres choses...

Réf.: ML124 Prix: 129 FF





PEEKS ET POKES DU CPC (Tome 9)

Comment exploiter à fond son CPC à partir du BASIC ? C'est ce que vous révèle ce livre avec tout ce qu'il faut savoir sur les peeks, pokes et autres call... Vous, saurez aussi

comment protéger la mémoire, calculer en binaire... et tout cela très facilement. Un passage, assuré et sans douleur du BASIC au puissant LANGAGE MACHINE.

Réf. : ML126 Prix : 99 FF

MONTAGES, EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES AMSTRAD CPC (Tome 11)

Pour tous les amateurs d'éléctronique ce livre montre ce que l'on peut réaliser avec un CPC. De nombreux schémas et exemples illustrent les thèmes et applications abordés comme les interfaces, programmateur d'EPROM... Un très beau livre de 450 pages.

Ref.: ML131



LE LIVRE DU CP/M AMSTRAD (Tome 12)

Ce livre vous permettra d'utiliser CP/M sur les CPC 464, 664 et 6128 sans aucune difficulté. Vous y trouverez de nombreuses explications et les différents exemples vous assureront une maitrise parfaite de ce très puissant système d'exploitation qu'est CP/M. (300 pages).

Réf. : ML128 Prix: 149 FF





DES IDEES POUR LES CPC (Tome 13)

Vous n'avez pas d'idées pour utiliser votre CPC (464, 664, 6128) ? Ce livre va vous en donner! Vous trouverez de très nombreux programmes BASIC couvrant des sujets très variés qui transformeront votre CPC en un bon petit génie. De plus les programmes vous permettront d'appronfondir vos connaissances en programmation. (250 pages).

Ref. : ML132 Prix: 129 FF

AMSTRAD AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR EN FRANCAIS

Contient un livre et un logiciel. LE LIVRE :

Cet ouvrage introduit le débutant à la programmation du Z80 grâce à la méthode du DR WATSON qui selon les critiques vaut son pesant d'or ! Aucune connaissance préalable n'est requise et le but du livre est d'assurer au novice un succès total. A la fin du livre les instructions du Z80 sont expliquées en détail. De nombreux exemples illustrent les différentes étapes du cours alors que des exercices (les solutions sont fournies) testent la compréhension

LE LOGICIEL: Un assembleur Z80

complet est livré sur cassette et comprend:

- Etiquettes Symboliques
- Directives d'Assemblage
- Chargement/Sauvegarde
- Copie Ecran

- INSERT / DELET. L'assembleur permet d'écrire des programmes facilement en langage d'assemblage puis les transforme en code machine (langage machine). Pour vous aider à comprendre les rotations mathématiques utilisées, une démonstration de l'utilisation des nombres binaires et hexadécimaux est fournie. Un programme utilisant les commandes graphiques additionnelles décrites dans le livre est également fourni.

R4f - MI.126

Prix: 195 FF K 7 - 295 FF - disquette



TEXTOMAT AMSTRAD CPC 464 & 664


Traitement de texte de qualité professionnelle pour tous.

Tabulation, recherche, remplacement, insertion, manipulation de paragraphes, calcul... Accents à l'écran et imprimante. Module permettant de

gérer tout type d'imprimante. Ecrit en LANGAGE MACHINE. L'iaison avec DATAMAT pour mailing etlettres types personnalisées...TEXTOMAT est la solution traitement de texte sur CPC. Documentation complète.

Ref. : AM305 Prix : 450 FF





DATAMAT AMSTRAD CPC 464 & 664

La gestion de fichier la plus complète fonctionnant pour les 464 et 664. Entièrement en LANGAGE MACHINE. Fonctions de calcul, de tri, de recherche multicriters, impressions paramètrables, liaison avec TEXTOMAT pour mailing...
Documentation française de 60 pages.

Ref. : AM304 Prix : 450 FF

D.A.M.S. POUR AMSTRAD CPC 464 & 664

D.A.M.S. est un logiciel integrant un assembleur, un moniteur et un desassembleur symbolique pour developper et mettre au point facilement des programmes en langage machine sur les micro ordinateurs AMSTRAD. Les trois modules sont coresidents en memoire ce qui assure une grande souplesse d'utilisation. Vous pouvez notamment utiliser un editeur plein ecran, un assembleur

immédiat, un désassembleur symbolique, une trace et beaucoup d'autres fonctions très puissantes. D.A.M.S. est entièrement relogeable et est bien évidemment écrit en langage machine.


Réf. : AM208

Prix : sur cassette : 295 FF TTC

pour CPC 464 Ref. : AM308

Prix : sur disquette : 395 FF TTC

pour CPC 664 & CPC 464





MICRO APPLICATION vous présente MICRO INFO, nouveau journal avec des dossiers, des bidouilles, des trucs et astuces, des nouveautés, des programmes et plein de rubriques sympas! (88 pages)
Chaque numéro traite principalement de 3 matériels:

AMSTRAD - COMMODORE - ATARI

carte d'abonnement

Je désire m'abonner à MICRO INFO

☐ Le numéro 1☐ Le numéro 2☐ Les numéros	: 20 F + 5 F	pour fra	is d'envoi	'envo	i .		
☐ Je choisis d		-				de	70F
Je règle par	□ chèque □ mandat □ CCP						
Nom:		_ Pré	nom: _				
Code postal:			(late	et sig	nat	ure:

Veuillez nous retourner cette carte sous pli ainsi que votre règlement à l'adresse suivante :

MICRO APPLICATION

13 rue Sainte Cécile 75009 PARIS

Achevé d'imprimer en février 1986 sur les presses de l'imprimerie Laballery et C^{sc} 58500 Clamecy Dépôt légal : février 1986 Numéro d'imprimeur : 602016

CE LIVRE VOUS PASSIONNE,

MAIS VOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS


DE TAPER LES PROGRAMMES

ACHETEZ LA DISQUETTE

DES PROGRAMMES DU LIVRE

DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD CPC!

NOM:	
PRENOM:	
ADRESSE :	
CODE POSTAL:	VILLE:
Je désire recevoir la disqu DE DISQUETTE AMST	uette des programmes du livre DU LECTEUR FRAD CPC.
Je joins a ce coupon un	□ chèque de 120 francs. □ CCP de 120 francs.
Date ·	Signatura



TOUT SUR LE LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD.

Tout sur la programmation et la gestion des accès disque avec l'AMSTRAD CPC 6128 (664) ou l'AMSTRAD CPC 464 et le FLOOPY DDI-1! Ce livre vous fournira de nombreuses informations et de précieux conseils ainsi que les listings d'utilitaires ultra-performants comme un MONITEUR DISQUE, une GESTION DE FICHIERS RELATIFS... Vous trouverez également le LISTING du DOS commenté, la description électronique de l'appareil et une gestion de fichier complète. De nombreux exemples accompagnent chaque chapitre.

Aperçu des différents sujets traités :

- Tout sur les fichiers séquentiels
- Listing d'une gestion de fichier
- Explication des messages d'erreurs
- Gestion de fichiers relatifs (!)
- Listing du DOS commenté
- Programmation des contrôleurs
- Moniteur-Disque
- Gestionnaire de Disque
- Programmation en Assembleur
- Utilisateur de CP/M

Ce livre est le must absolu pour tous les heureux possesseurs d'un lecteur de disquette AMSTRAD.

M DU LECTEUP JISQUETTE CPC 6128, 664 & LIVRE L DE I LE



Document numérisé avec amour par CPC CPC CECRETE



https://acpc.me/